

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Adjustable speed electrical power drive systems –
Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems –
Profile type 3 specification**

**Entraînements électriques de puissance à vitesse variable –
Partie 7-203: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements
électriques de puissance – Spécification de profil de type 3**



THIS PUBLICATION IS COPYRIGHT PROTECTED

Copyright © 2015 IEC, Geneva, Switzerland

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either IEC or IEC's member National Committee in the country of the requester. If you have any questions about IEC copyright or have an enquiry about obtaining additional rights to this publication, please contact the address below or your local IEC member National Committee for further information.

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'IEC ou du Comité national de l'IEC du pays du demandeur. Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez le Comité national de l'IEC de votre pays de résidence.

IEC Central Office
3, rue de Varembe
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel.: +41 22 919 02 11
Fax: +41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch

About the IEC

The International Electrotechnical Commission (IEC) is the leading global organization that prepares and publishes International Standards for all electrical, electronic and related technologies.

About IEC publications

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC. Please make sure that you have the latest edition, a corrigenda or an amendment might have been published.

IEC Catalogue - webstore.iec.ch/catalogue

The stand-alone application for consulting the entire bibliographical information on IEC International Standards, Technical Specifications, Technical Reports and other documents. Available for PC, Mac OS, Android Tablets and iPad.

IEC publications search - www.iec.ch/searchpub

The advanced search enables to find IEC publications by a variety of criteria (reference number, text, technical committee,...). It also gives information on projects, replaced and withdrawn publications.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Stay up to date on all new IEC publications. Just Published details all new publications released. Available online and also once a month by email.

Electropedia - www.electropedia.org

The world's leading online dictionary of electronic and electrical terms containing more than 30 000 terms and definitions in English and French, with equivalent terms in 15 additional languages. Also known as the International Electrotechnical Vocabulary (IEV) online.

IEC Glossary - std.iec.ch/glossary

More than 60 000 electrotechnical terminology entries in English and French extracted from the Terms and Definitions clause of IEC publications issued since 2002. Some entries have been collected from earlier publications of IEC TC 37, 77, 86 and CISPR.

IEC Customer Service Centre - webstore.iec.ch/csc

If you wish to give us your feedback on this publication or need further assistance, please contact the Customer Service Centre: csc@iec.ch.

A propos de l'IEC

La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est la première organisation mondiale qui élabore et publie des Normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, à l'électronique et aux technologies apparentées.

A propos des publications IEC

Le contenu technique des publications IEC est constamment revu. Veuillez vous assurer que vous possédez l'édition la plus récente, un corrigendum ou amendement peut avoir été publié.

Catalogue IEC - webstore.iec.ch/catalogue

Application autonome pour consulter tous les renseignements bibliographiques sur les Normes internationales, Spécifications techniques, Rapports techniques et autres documents de l'IEC. Disponible pour PC, Mac OS, tablettes Android et iPad.

Recherche de publications IEC - www.iec.ch/searchpub

La recherche avancée permet de trouver des publications IEC en utilisant différents critères (numéro de référence, texte, comité d'études,...). Elle donne aussi des informations sur les projets et les publications remplacées ou retirées.

IEC Just Published - webstore.iec.ch/justpublished

Restez informé sur les nouvelles publications IEC. Just Published détaille les nouvelles publications parues. Disponible en ligne et aussi une fois par mois par email.

Electropedia - www.electropedia.org

Le premier dictionnaire en ligne de termes électroniques et électriques. Il contient plus de 30 000 termes et définitions en anglais et en français, ainsi que les termes équivalents dans 15 langues additionnelles. Egalement appelé Vocabulaire Electrotechnique International (IEV) en ligne.

Glossaire IEC - std.iec.ch/glossary

Plus de 60 000 entrées terminologiques électrotechniques, en anglais et en français, extraites des articles Termes et Définitions des publications IEC parues depuis 2002. Plus certaines entrées antérieures extraites des publications des CE 37, 77, 86 et CISPR de l'IEC.

Service Clients - webstore.iec.ch/csc

Si vous désirez nous donner des commentaires sur cette publication ou si vous avez des questions contactez-nous: csc@iec.ch.



IEC 61800-7-203

Edition 2.0 2015-11

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



**Adjustable speed electrical power drive systems –
Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems –
Profile type 3 specification**

**Entraînements électriques de puissance à vitesse variable –
Partie 7-203: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements
électriques de puissance – Spécification de profil de type 3**

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 29.200; 35.100.05

ISBN 978-2-8322-2944-6

Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor. Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.

CONTENTS

FOREWORD.....	10
INTRODUCTION.....	12
0.1 General	12
0.2 Patent declaration	15
1 Scope.....	17
2 Normative references	17
3 Terms, definitions and abbreviated terms	17
3.1 Terms and definitions.....	17
3.2 Abbreviated terms.....	22
4 General	23
4.1 Background	23
4.2 Requirements	23
4.3 Goals of the PROFIdrive Profile	24
5 Data types	24
5.1 Data types overview.....	24
5.2 Standard data types.....	24
5.3 Profile-specific data types	25
5.3.1 General	25
5.3.2 Normalised value: N2, N4	26
5.3.3 Normalised value (variable normalisation): X2, X4	27
5.3.4 Fixed point value: E2	27
5.3.5 Fixed point value: C4	28
5.3.6 Bit sequence: V2	28
5.3.7 Nibble: L2	29
5.3.8 Time constant: T2, T4	29
5.3.9 Time constant: D2	29
5.3.10 Reciprocal time constant: R2	30
6 Specifications	30
6.1 Integration of drives in automation systems	30
6.1.1 General	30
6.1.2 Base Model	30
6.1.3 Drive model	38
6.1.4 P-Device communication model	42
6.1.5 Application Model and Application Classes	43
6.2 Parameter model	49
6.2.1 Parameter definition	49
6.2.2 Global and local parameters	61
6.2.3 Base Mode Parameter Access	62
6.3 Drive control application process	87
6.3.1 General Axis type Drive Object architecture.....	87
6.3.2 Control and status words	90
6.3.3 Operating modes and State Machine	97
6.3.4 DO IO Data.....	113
6.3.5 Dynamic Servo Control (DSC)	125
6.3.6 Position feedback interface.....	130

6.3.7	Periphery	152
6.3.8	Diagnosis	152
6.3.9	Identification	162
6.3.10	Drive reset (power-on reset)	165
6.3.11	Operation priority of parameters and control priority	168
6.3.12	User data reliability	169
6.3.13	Specified DO functions for the Application Classes	174
6.4	Parameter definition	175
6.4.1	PROFIdrive Parameter listed by Function	175
6.4.2	PROFIdrive Parameter listed by number	180
6.5	Integration of Drives in Process Technology (VIK-NAMUR)	188
6.5.1	General	188
6.5.2	Commands and Checkback Signals	189
6.5.3	State diagrams	192
6.5.4	Inevitable line interruption	194
6.5.5	Forced inverter inhibit	195
6.5.6	External interlock	196
6.5.7	Standard telegram	196
	Bibliography	198
	Figure 1 – Structure of IEC 61800-7	15
	Figure 2 – PROFIdrive Devices and there relationship	31
	Figure 3 – General Communication Model of a PROFIdrive automation system	32
	Figure 4 – The PROFIdrive Device (consists of one or several Functional Objects)	33
	Figure 5 – Hierarchical order in the Object Model	34
	Figure 6 – PROFIdrive Base Model contains the Application Layer and Communication Layer	35
	Figure 7 – Typical use case for Clock Synchronous Operation	36
	Figure 8 – General model for Clock Synchronous Operation	37
	Figure 9 – Base Model State Machine	38
	Figure 10 – General Drive Unit model	39
	Figure 11 – General Drive Object architecture	40
	Figure 12 – Principle functional model of an Axis type Drive Object	41
	Figure 13 – Classes of PROFIdrive P-Devices	42
	Figure 14 – Classes of PROFIdrive Drive Units	42
	Figure 15 – Overview of the available communication services between the PROFIdrive Devices	43
	Figure 16 – Application Class 1	45
	Figure 17 – Application Class 2	46
	Figure 18 – Application Class 3	47
	Figure 19 – Application Class 4	48
	Figure 20 – Application Class 5	48
	Figure 21 – Application Class 6	49
	Figure 22 – Example overview of global and local parameters of a Multi-Axis/Modular Drive Unit	62
	Figure 23 – Byte order for Words and Double words	64

Figure 24 – Data flow for Base Mode Parameter Access	73
Figure 25 – General functional elements of the PROFIdrive Axis type DO	88
Figure 26 – Functional block diagram of the PROFIdrive Axis type DO	89
Figure 27 – General state diagram for all operating modes	99
Figure 28 – General functionality of a PROFIdrive Axis DO with Application Class 1 functionality	101
Figure 29 – Speed setpoint channel for use in Application Class 1 and 4	102
Figure 30 – General functionality of a PROFIdrive Axis DO with Application Class 4 functionality	103
Figure 31 – Reduced speed setpoint channel for use in Application Class 4 (optional)	104
Figure 32 – General functionality of a PROFIdrive Axis DO with Application Class 3 functionality	105
Figure 33 – Functionality of the Motion Controller in the Program submode	106
Figure 34 – Functionality of the Motion Controller in the MDI submode	107
Figure 35 – State diagram of the positioning mode	110
Figure 36 – Homing Procedure: Home Position Set	111
Figure 37 – Homing Procedure: Abortion by the controller	111
Figure 38 – Traversing Task active	112
Figure 39 – Change of the Traversing Tasks immediately	112
Figure 40 – Example for configuring a telegram	122
Figure 41 – Structure of the position control circuit based on the velocity setpoint interface without DSC	126
Figure 42 – Structure of the position control circuit based on the velocity setpoint interface with DSC	127
Figure 43 – Example of the sensor interface (Sensor-1: two actual values/Sensor-2: one actual value)	131
Figure 44 – Actual value format, Example 1	135
Figure 45 – Actual value format, Example 2	135
Figure 46 – Actual value format, Example 3	135
Figure 47 – Actual value format, Example 4	136
Figure 48 – Actual value format, Example 5	136
Figure 49 – Actual value format, Example 6	136
Figure 50 – Actual value format, Example 7	136
Figure 51 – Actual value format, Example 8	137
Figure 52 – State diagram of the position feedback interface with designations of the states and transitions	142
Figure 53 – Acknowledgement of acknowledgeable sensor error	147
Figure 54 – Acknowledgement of unacknowledgeable sensor error	148
Figure 55 – Timing diagram: Measurement on the fly – sequence 1	149
Figure 56 – Timing diagram: Measurement on the fly – sequence 2	150
Figure 57 – Timing diagram: Reference mark search	151
Figure 58 – Overview about the diagnostic mechanisms of PROFIdrive	153
Figure 59 – Working of the warning mechanism	154
Figure 60 – Overview about the fault buffer mechanism	155
Figure 61 – Fault acknowledgement for the fault buffer mechanism	156

Figure 62 – Processing of the fault messages in the fault buffer mechanism	157
Figure 63 – Fault buffer with fault sequence example	159
Figure 64 – Fault number list and fault code list with example.....	160
Figure 65 – Drive reset: Direct initiation (P972 = 1).....	167
Figure 66 – Example: Permanent failure of the controller LS	170
Figure 67 – Example: Temporary failure of the controller LS (negative deviation)	171
Figure 68 – Example: Temporary failure of the controller LS (positive deviation; double step)	171
Figure 69 – Example: Permanent failure of the DO LS	172
Figure 70 – Example: Temporary failure of the DO LS (negative deviation).....	172
Figure 71 – Example: Temporary failure of the DO LS (positive deviation; double step)	172
Figure 72 – Value of the DO Sign-Of-Life failure counter (axis-specific) with respect to the transferred controller Sign-Of-Life	173
Figure 73 – Functionality and Interfaces for drive integration according to VIK-NAMUR	188
Figure 74 – Principle structure of the drive interface according to VIK-NAMUR guideline.....	189
Figure 75 – Speed setpoint channel for VIK-NAMUR process technology operating mode	193
Figure 76 – Process technology operating mode, control word 1 bit 15 and status word 1 bit 10,11,13,14.....	194
Figure 77 – Process technology operating mode with inevitable line interruption.....	195
Figure 78 – Process technology operating mode with forced inverter inhibit.....	196
Table 1 – Standard data types	25
Table 2 – Profile specific data types	26
Table 3 – N2, N4-Range of values	26
Table 4 – N2, N4-Coding	27
Table 5 – X2, X4-Range of values.....	27
Table 6 – X2, X4-Coding (example x=12/28).....	27
Table 7 – E2-Range of values.....	28
Table 8 – E2-Coding	28
Table 9 – C4-Range of values.....	28
Table 10 – V2-Coding	28
Table 11 – L2-Coding	29
Table 12 – T2, T4-Range of values	29
Table 13 – D2-Range of values.....	29
Table 14 – R2-Range of values.....	30
Table 15 – Application Classes	44
Table 16 – Parameter definition	49
Table 17 – Parameter description elements	50
Table 18 – Parameter description element "Identifier (ID)"	51
Table 19 – Parameter description element "variable attribute"	51
Table 20 – Variable index and conversion index for SI units	53
Table 21 – Conversion values for the conversion index (SI units).....	56
Table 22 – Variable index and conversion index for US units	57

Table 23 – Conversion values for the conversion index (US units)	58
Table 24 – Parameter description elements “IO Data reference value/IO Data normalisation“	59
Table 25 – Text array for parameter description	60
Table 26 – Text array for the data type Boolean.....	60
Table 27 – Text array for data type V2 (bit sequence)	61
Table 28 – Base mode parameter request.....	64
Table 29 – Base mode parameter response	64
Table 30 – Permissible combinations consisting of attribute, number of elements and subindex	67
Table 31 – Coding of the fields in parameter request/parameter response of Base Mode Parameter Access	68
Table 32 – Error numbers in Base Mode parameter responses	70
Table 33 – General state machine for the parameter manager processing	73
Table 34 – Sequence 1: Parameter request	74
Table 35 – Sequence 1: Parameter response positive with data of data type Word	74
Table 36 – Sequence 1: Parameter response positive with data of data type Double word	74
Table 37 – Sequence 1: Parameter response, negative	75
Table 38 – Sequence 2: Parameter request	75
Table 39 – Sequence 2: Parameter response, positive.....	75
Table 40 – Sequence 2: Parameter response, negative	75
Table 41 – Sequence 3: Parameter request	76
Table 42 – Sequence 3: Parameter response, positive.....	76
Table 43 – Sequence 3: Parameter response, negative	76
Table 44 – Sequence 4: Parameter request	77
Table 45 – Sequence 4: Parameter response, positive.....	77
Table 46 – Sequence 4: Parameter response, negative	77
Table 47 – Sequence 5: Parameter request	78
Table 48 – Sequence 5: Parameter response, positive.....	78
Table 49 – Sequence 5: Parameter response, negative	78
Table 50 – Sequence 6: Parameter request	79
Table 51 – Sequence 6: Parameter response (+): all partial accesses OK.....	79
Table 52 – Sequence 6: Parameter response (-): first and third partial access OK, second partial access erroneous.....	80
Table 53 – Sequence 7: Parameter request	81
Table 54 – Sequence 7: Parameter response (+): all partial accesses OK.....	81
Table 55 – Sequence 7: Parameter response (-): first and third partial access OK, second partial access erroneous.....	82
Table 56 – Sequence 8: Parameter request	82
Table 57 – Sequence 8: Parameter response positive with data of the data type word (for example ID).....	82
Table 58 – Sequence 8: Parameter response positive with text.....	83
Table 59 – Sequence 8: Parameter response, negative	83
Table 60 – Sequence 9: Parameter request	83

Table 61 – Sequence 9: Parameter response, positive.....	84
Table 62 – Sequence 9: Parameter response, negative	84
Table 63 – Sequence 10: Parameter request	84
Table 64 – Sequence 10: Parameter response, positive.....	85
Table 65 – Sequence 10: Parameter response, negative	85
Table 66 – Sequence 11: Request of values, description and text in one request.....	85
Table 67 – Sequence 11: Parameter response (+): all partial accesses OK.....	86
Table 68 – Sequence 12: Request of values, header with illegal Request ID	86
Table 69 – Sequence 12: Parameter response (-): service not supported.....	87
Table 70 – Overview on the assignment of the bits of control word 1	90
Table 71 – Detailed assignment of the common control word 1 bits (STW1) for speed control/positioning.....	91
Table 72 – Detailed assignment of the special control word 1 bits (STW1) for speed control mode.....	92
Table 73 – Detailed assignment of the special control word 1 bits (STW1) for the positioning mode.....	93
Table 74 – Overview on the assignment of the bits of control word 2	93
Table 75 – Overview on the assignment of the bits of Encoder control word 2	94
Table 76 – Overview on the assignment of the bits of status word 1.....	94
Table 77 – Detailed assignment of the common status word 1 bits (ZSW1) for the speed control /positioning mode.....	95
Table 78 – Detailed assignment of the special status word 1 bits (ZSW1) for the speed control mode.....	96
Table 79 – Detailed assignment of the special status word 1 bits (ZSW1) for the positioning mode.....	96
Table 80 – Overview on the assignment of the bits of status word 2.....	96
Table 81 – Overview on the assignment of the bits of Encoder status word 2.....	97
Table 82 – Structure of Parameter 924 “Status word bit Pulses Enabled”.....	97
Table 83 – Definition of signal SATZANW	108
Table 84 – Definition of signal AKTSATZ	108
Table 85 – Definition of signal MDI_MOD.....	109
Table 86 – Signal list – assignment.....	114
Table 87 – Definition of standard telegram 1.....	116
Table 88 – Definition of standard telegram 2.....	116
Table 89 – Definition of standard telegram 3.....	116
Table 90 – Definition of standard telegram 4.....	117
Table 91 – Definition of standard telegram 5.....	117
Table 92 – Definition of standard telegram 6.....	118
Table 93 – Definition of standard telegram 7.....	118
Table 94 – Definition of standard telegram 9.....	119
Table 95 – Definition of standard telegram 8.....	119
Table 96 – Parameters for configuring a telegram.....	120
Table 97 – Coding of P922	120
Table 98 – Example A/B for normalising DO IO Data, parameter values.....	123
Table 99 – Example A/B for normalising DO IO Data, parameter description elements.....	124

Table 100 – Example C for normalising DO IO Data, parameter values.....	124
Table 101 – Example C for normalising DO IO Data, parameter description elements.....	125
Table 102 – Structure of parameter 979 (sensor format)	132
Table 103 – Subindex 0 (header) of parameter 979	132
Table 104 – Subindex 1 (sensor type) of parameter 979	133
Table 105 – Subindex 2 (sensor resolution) of parameter 979.....	133
Table 106 – Assigning Gx_XIST2 (sensor-x position actual value-2)	137
Table 107 – Error codes in Gx_XIST2	138
Table 108 – Sensor control word	139
Table 109 – Sensor status word.....	141
Table 110 – States.....	143
Table 111 – Transitions	145
Table 112 – Prioritisation of Sensor Control Word.....	147
Table 113 – Example for standard telegram with additional peripheral control.....	152
Table 114 – Fault buffer parameters	158
Table 115 – Fault codes examples.....	159
Table 116 – Definition of the fault classes attribute	160
Table 117 – Definition of the PROFIdrive fault classes.....	161
Table 118 – Structure of parameter 964 (Drive Unit identification)	162
Table 119 – Definition of the Profile identification number.....	163
Table 120 – Structure of parameter 975 (DO identification).....	163
Table 121 – Structure of P975.5	163
Table 122 – DO type class definition in P975.5	164
Table 123 – Assignment of the bits of DO sub class 1 identification in P975.6	164
Table 124 – Structure of parameter 974 (Base Mode Parameter Access identification)	165
Table 125 – PROFIdrive I&M parameter definition	165
Table 126 – PROFIdrive parameter value definition	166
Table 127 – PROFIdrive error code definition	166
Table 128 – Specified DO functions for the Application Classes.....	174
Table 129 – Parameter for “Life sign monitoring”	175
Table 130 – Parameter for “DO IO DATA-Telegram selection and configuration”	175
Table 131 – Parameter for “Sensor interface”	176
Table 132 – Parameter for “Fault buffer handling”	176
Table 133 – Parameter for “Warning mechanism”	176
Table 134 – Parameter for “Closed loop control operating mode”	176
Table 135 – Parameter for “Set and store of the local parameter set”	176
Table 136 – Parameter for “Set and store complete parameter set”	177
Table 137 – Parameter for “Drive reset”	177
Table 138 – Parameter for “Operation priority for write parameters”	177
Table 139 – Parameter for “DO identification and setup”	178
Table 140 – Parameter for “Parameter set identification”	178
Table 141 – Parameter for “Device identification”	178
Table 142 – Parameter for “Alternative Supervisor DO IO Data control channel”	179

Table 143 – PROFIdrive Parameter listed by number.....	180
Table 144 – Overview on the assignment of the bits of control word1 for the process technology operating mode	190
Table 145 – Overview on the assignment of the bits of status word1 for the process technology operating mode	191
Table 146 – Overview on the assignment of the bits of drive status/fault word for the process technology operating mode	192
Table 147 – Definition of standard telegram 20	197

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

ADJUSTABLE SPEED ELECTRICAL POWER DRIVE SYSTEMS –

Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 3 specification

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as "IEC Publication(s)"). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.

International Standard IEC 61800-7-203 has been prepared by subcommittee SC 22G: Adjustable speed electric drive systems incorporating semiconductor power converters, of IEC technical committee TC 22: Power electronic systems and equipment.

This second edition cancels and replaces the first edition published in 2007. This edition constitutes a technical revision.

This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition:

- a) minor updates in the Base Mode Parameter Access mechanism;
- b) minor updates and simplification in the Application Class 3 state machine definition.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
22G/309/FDIS	22G/324/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts of the IEC 61800 series, under the general title *Adjustable speed electrical power drive systems*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific publication. At this date, the publication will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

INTRODUCTION

0.1 General

The IEC 61800 series is intended to provide a common set of specifications for adjustable speed electrical power drive systems.

IEC 61800-7 specifies profiles for power drive systems (PDS) and their mapping to existing communication systems by use of a generic interface model.

IEC 61800-7 describes a generic interface between control systems and power drive systems. This interface can be embedded in the control system. The control system itself can also be located in the drive (sometimes known as "smart drive" or "intelligent drive").

A variety of physical interfaces is available (analogue and digital inputs and outputs, serial and parallel interfaces, fieldbuses and networks). Profiles based on specific physical interfaces are already defined for some application areas (e.g. motion control) and some device classes (e.g. standard drives, positioner). The implementations of the associated drivers and application programmers interfaces are proprietary and vary widely.

IEC 61800-7 defines a set of common drive control functions, parameters, and state machines or description of sequences of operation to be mapped to the profiles.

IEC 61800-7 provides a way to access functions and data of a drive that is independent of the used drive profile and communication interface. The objective is a common drive model with generic functions and objects suitable to be mapped on different communication interfaces. This makes it possible to provide common implementations of motion control (or velocity control or drive control applications) in controllers without any specific knowledge of the drive implementation.

There are several reasons to define a generic interface:

For a drive device manufacturer

- less effort to support system integrators;
- less effort to describe drive functions because of common terminology;
- the selection of drives does not depend on availability of specific support;

For a control device manufacturer

- no influence of bus technology;
- easy device integration;
- independent of a drive supplier;

For a system integrator (builds modules, machines, plants etc.)

- less integration effort for devices;
- only one understandable way of modeling;
- independent of bus technology.

Much effort is needed to design a motion control application with several different drives and a specific control system. The tasks to implement the system software and to understand the functional description of the individual components may exhaust the project resources. In some cases, the drives do not share the same physical interface. Some control devices just support a single interface which will not be supported by a specific drive. On the other hand, the functions and data structures are specified with incompatibilities. It is up to the systems

integrator to write interfaces to the application software to handle that which should not be his responsibility.

Some applications need device exchangeability or integration of new devices in an existing configuration. They are faced with different incompatible solutions. The efforts to adapt a solution to a drive profile and to manufacturer specific extensions may be unacceptable. This will reduce the degree of freedom to select a device best suited for this application to the selection of the unit which will be available for a specific physical interface and supported by the controller.

IEC 61800-7-1 is divided into a generic part and several annexes as shown in Figure 1. The drive profile types for CiA® 402¹, CIP Motion™², PROFIdrive³ and SERCOS®⁴ are mapped to the generic interface in the corresponding annex. The annexes have been submitted by open international network or fieldbus organizations which are responsible for the content of the related annex and use of the related trade marks.

This part of IEC 61800-7 specifies the profile type 3 (PROFIdrive).

The profile types 1, 2 and 4 are specified in IEC 61800-7-201, IEC 61800-7-202 and IEC 61800-7-204.

¹ CiA® 402 is a registered trade mark of CAN in Automation e.V. (CiA) This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the registered trade mark CiA® 402. Use of the registered trade mark CiA® 402 requires permission of CAN in Automation e.V. (CiA).

² CIP Motion™ is a trade mark of ODVA, Inc. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade mark CIP Motion™. Use of the trade mark CIP Motion™ requires permission of ODVA, Inc.

³ PROFIdrive is a trade name of PROFIBUS & PROFINET International. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade name PROFIdrive. Use of the trade name PROFIdrive requires permission of PROFIBUS & PROFINET International.

⁴ SERCOS® is a registered trade mark of SERCOS International e.V. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the registered trade mark SERCOS®. Use of the registered trade mark SERCOS® requires permission of the trade mark holder.

IEC 61800-7-301, IEC 61800-7-302, IEC 61800-7-303 and IEC 61800-7-304 specify how the profile types 1, 2, 3 and 4 are mapped to different network technologies (such as CANopen⁵, CC-Link IE⁶ Field Network⁶, EPA⁷, EtherCAT⁸, Ethernet Powerlink⁹, DeviceNet¹⁰, ControlNet¹¹, EtherNet/IP¹², PROFIBUS¹³, PROFINET¹⁴ and SERCOS[®]).

-
- ⁵ CANopen[®] is a registered trade mark of CAN in Automation e.V. (CiA). This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the registered trade mark CANopen[®]. Use of the registered trade mark CANopen[®] requires permission of CAN in Automation e.V. (CiA). CANopen[®] is an acronym for Controller Area Network *open* and is used to refer to EN 50325-4.
 - ⁶ CC-Link IE[®] Field Network is a registered trade mark of Mitsubishi Electric Corporation. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the registered trade mark CC-Link IE[®] Field Network. Use of the registered trade mark CC-Link IE[®] Field Network requires permission of Mitsubishi Electric Corporation.
 - ⁷ EPA[™] is a trade mark of SUPCON Group Co. Ltd. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade mark EPA[™]. Use of the trade mark EPA[™] requires permission of the trade mark holder.
 - ⁸ EtherCAT[®] is a registered trade mark of Beckhoff, Verl. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the registered trade mark EtherCAT[®]. Use of the registered trade mark EtherCAT[®] requires permission of the trade mark holder.
 - ⁹ Ethernet Powerlink[™] is a trade mark of Bernecker & Rainer Industrieelektronik Ges.m.b.H., control of trade mark use is given to the non profit organisation EPSG. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade mark Ethernet Powerlink[™]. Use of the trade mark Etherne Powerlink[™] requires permission of the trade mark holder.
 - ¹⁰ DeviceNet[™] is a trade mark of ODVA, Inc. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade mark DeviceNet[™]. Use of the trade mark DeviceNet[™] requires permission of ODVA, Inc.
 - ¹¹ ControlNet[™] is a trade mark of ODVA, Inc. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade mark ControlNet[™]. Use of the trade mark ControlNet[™] requires permission of ODVA, Inc.
 - ¹² EtherNet/IP[™] is a trade mark of ODVA, Inc. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade mark holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade mark EtherNet/IP[™]. Use of the trade mark EtherNet/IP[™] requires permission of ODVA, Inc.
 - ¹³ PROFIBUS is a trade name of PROFIBUS & PROFINET International. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade name PROFIBUS. Use of the trade name PROFIBUS requires permission of PROFIBUS & PROFINET International.
 - ¹⁴ PROFINET is a trade name of PROFIBUS & PROFINET International. This information is given for the convenience of users of this International Standard and does not constitute an endorsement by IEC of the trade name holder or any of its products. Compliance to this profile does not require use of the trade name PROFINET. Use of the trade name PROFINET requires permission of PROFIBUS & PROFINET International.




Figure 1 – Structure of IEC 61800-7

0.2 Patent declaration

The International Electrotechnical Commission (IEC) draws attention to the fact that it is claimed that compliance with this document may involve the use of a patent concerning the following:

Publication/ Application serial number	Holder	Title	Derwent accession Number	Derwent publication
EP844542	[SI]	Numerical control method and control structure for controlling of movement of objects whereby speed control is effected at a higher rate than position control	1998-274369	EP844542-A1 27.05.1998; DE59603496-G 02.12.1999; EP844542-B1 27.10.1999

The IEC takes no position concerning the evidence, validity and scope of this patent right.

The holder of this patent right has assured the IEC that he is willing to negotiate licences under reasonable and non-discriminatory terms and conditions with applicants throughout the world. In this respect, the statement of the holder of this patent right is registered with IEC. Information may be obtained from:

[SI]	Siemens AG Corporate Intellectual Property Licensing & Transactions Otto-Hahn-Ring 6 81730 Munich Germany

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights other than those identified above. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

ISO (www.iso.org/patents) and IEC (<http://patents.iec.ch>) maintain on-line data bases of patents relevant to their standards. Users are encouraged to consult the data bases for the most up to date information concerning patents.

ADJUSTABLE SPEED ELECTRICAL POWER DRIVE SYSTEMS –

Part 7-203: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 3 specification

1 Scope

This part of IEC 61800 specifies profile type 3 for power drive systems (PDS). Profile type 3 can be mapped onto different communication network technologies.

The functions specified in this part of IEC 61800 are not intended to ensure functional safety. This requires additional measures according to the relevant standards, agreements and laws.

2 Normative references

The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in this document and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 61158-5-3, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-3: Application layer service definition – Type 3 elements*

IEC 61158-5-10, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 5-10: Application layer service definition – Type 10 elements*

IEC 61158-6-3, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-3: Application layer protocol specification – Type 3 elements*

IEC 61158-6-10, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications – Part 6-10: Application layer protocol specification – Type 10 elements*

IEC 61800-7-1:2015, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-1: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Interface definition*

IEC 61800-7-303:2015, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-303: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 3 to network technologies*

3 Terms, definitions and abbreviated terms

3.1 Terms and definitions

For the purposes of this document, the following terms and definitions apply.

3.1.1

actual value

value of a variable quantity at a given instant

Note 1 to entry: Actual value is used in this document as input data of the application control program to monitor variables of the PDS (e.g. feedback variables).

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.3.1.1]

3.1.2

algorithm

completely determined finite sequence of operations by which the values of the output data can be calculated from the values of the input data

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.1]

3.1.3

application

software functional element specific to the solution of a problem in industrial-process measurement and control

Note 1 to entry: An application may be distributed among resources, and may communicate with other applications.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.2]

3.1.4

application mode

type of application that can be requested from a PDS

Note 1 to entry: The different application modes reflect the control loop for torque control, velocity control, position control or other applications like homing.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.3.1.2]

3.1.5

attribute

property or characteristic of an entity

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.3]

3.1.6

axis

logical element inside an automation system (e.g. a motion control system) that represents some form of movement

Note 1 to entry: Axes can be rotary or linear, physical or virtual, controlled or simply observed.

Note 2 to entry: A physical *axis* may include one or more of the following components: a motion sensor, a motion control structure, a power amplifier, and a motion actuator.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.4, modified – A note to entry is added]

3.1.7

class

description of a set of objects that share the same attributes, operations, methods, relationships, and semantics

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.5]

3.1.8

clock cycle synchronous application

synchronisation of sampling and cycle times in the closed-loop control software in digital drives and control systems

3.1.9

commands

set of commands from the application control program to the PDS to control the behaviour of the PDS or functional elements of the PDS

Note 1 to entry: The behaviour is reflected by states or operating modes.

Note 2 to entry: The different commands may be represented by one bit each.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.3.1.3]

3.1.10

control

purposeful action on or in a process to meet specified objectives

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.6]

3.1.11

control device

physical unit that contains – in a module/subassembly or device – an application program to control the PDS

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.7]

3.1.12

data type

set of values together with a set of permitted operations

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.8]

3.1.13

device

field device

<function blocks> networked independent physical entity of an industrial automation system capable of performing specified functions in a particular context and delimited by its interfaces

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.9]

3.1.14

device

field device

<system integration> entity that performs control, actuating and/or sensing functions and interfaces to other such entities within an automation system

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.10]

3.1.15

device profile

representation of a device in terms of its parameters, parameter assemblies and behaviour according to a device model that describes the data and behaviour of the device as viewed through a network, independent from any network technology

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.11]

3.1.16

DO IO Data

collection of all Input Data and Output Data (cyclic transmission) of a Drive Object (drive axis)

3.1.17

Drive Object

functional element of a Drive Unit

3.1.18

Drive to Drive communication

communication (cyclic) between drives from the user's perspective

3.1.19

Drive Unit

logical device which comprises all functional elements related to one central processing unit

3.1.20

functional element

entity of software or software combined with hardware, capable of accomplishing a specified function of a device

Note 1 to entry: A functional element has an interface, associations to other functional elements and functions.

Note 2 to entry: A functional element can be made out of function block(s), object(s) or parameter list(s).

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.13]

3.1.21

Input Data

data to be sent cyclically from the device to the controller

3.1.22

interface

shared boundary between two entities defined by functional characteristics, signal characteristics, or other characteristics as appropriate

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.15]

3.1.23

IO Data

Input Data and Output Data of a device

3.1.24

Isochronous Mode

communication system service for clock cycle synchronism which generates a constant (timing) bus cycle with a clock cycle signal at the start of the cycle

3.1.25

model

mathematical or physical representation of a system or a process, based with sufficient precision upon known laws, identification or specified suppositions

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.17]

3.1.26

operating mode

characterisation of the way and the extent to which the human operator intervenes in the control equipment

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.18]

3.1.27

Output Data

data to be sent cyclically from the controller to the device

3.1.28**parameter**

data element that represents device information that can be read from or written to a device, for example through the network or a local HMI

Note 1 to entry: A parameter is typically characterized by a parameter name, data type and access direction.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.20]

3.1.29**Process data**

data related to the control process, for example gain factor and state variables, typically mapped to parameters

3.1.30**profile**

representation of a PDS interface in terms of its parameters, parameter assemblies and behaviour according to a communication profile and a device profile

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.21, modified – Note 1 to entry is deleted]

3.1.31**setpoint**

value or variable used as Output Data of the application control program to control the PDS

3.1.32**status**

set of information from the PDS to the application control program reflecting the state or mode of the PDS or a functional element of the PDS

Note 1 to entry: The different status information may be coded with one bit each.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.3.1.6]

3.1.33**technological functions**

closed-loop controls and sequence controls for automation of application-specific processes

3.1.34**type**

hardware or software element which specifies the common attributes shared by all instances of the type

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.23]

3.1.35**use case**

class specification of a sequence of actions, including variants, that a system (or other entity) can perform, interacting with actors of the system

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.24]

3.1.36**variable**

software entity that may take different values, one at a time

Note 1 to entry: The values of a variable as well as of a parameter are usually restricted to a certain data type.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.25]

3.2 Abbreviated terms

AC	PROFIdrive Application Class
BERO	proximity switch
CO	Communication Object
CR	communication relationship
C-LS	Controller's Sign-Of-Life
DO	Drive Object
DO-LS	Drive Object Sign-Of-Life
DP	Decentralised (distributed) Periphery
DSC	Dynamic Servo Control
DU	Drive Unit
DX	Data_Exchange
f	frequency
GSD	General Station Description (device description, input for a bus configuring tool)
HMI	human machine interface
ID	identifier
IO Data	IO Data; is transmitted cyclically
I/O	input/output
K_V	position closed loop control gain factor
k_{PC}	position closed loop control gain factor
LS	Sign-Of-Life
LSB	least significant bit
MSB	most significant bit
M CR	Multicast CR
MDI	Manual Data Input
NAMUR	Standards Working Group for Instrumentation and Control in the Chemical Industry
NC	numerical control system with a numeric control command set
Pxxx	parameter (identified by number xxx)
PAP	Parameter Access Point
PBE	parameter description
P-Device	peripheral device (PROFIdrive Base Model)
PDS	power drive system
PI	PROFIBUS & PROFINET International
PLC	programmable logic controller without a motion control command set
PLL	phase locked loop (phase control loop)
PNO	PROFIBUS user organisation
PNU	parameter number
PROFIBUS	process field bus as defined in IEC 61158-5-3 and IEC 61158-6-3
PROFINET	process field bus as defined in IEC 61158-5-10 and IEC 61158-6-10
PWE	parameter value

RFG	Ramp Function Generator
RMS	root mean square value (true root mean square value)
SN	sign
STW	control word
T _a	sampling time
T _{DC}	Data-Cycle-Time
T _{DX}	Data_Exchange-Time
T _M	Master-Time
T _{CAC}	Controller_Application_Cycle-Time
T _{CLS}	Contoller_Life_Sign-Time
T _O	Output-Time
T _{PC}	position controller sampling time
T _{SC}	speed controller sampling time
T _{DLS}	DO_Life_Sign-Time
VIK	Association of the Industrial Customers and Industrial Power Producers
x _{err}	closed loop control system deviation
ZSW	status word

4 General

4.1 Background

The PROFIdrive profile was generated by the PROFIBUS & PROFINET user organisation PROFIBUS & PROFINET international (PI). It defines a unified device behaviour and access technique to the drive data.

For the user, this means that engineering costs are reduced when planning and implementing plants and systems, as the various drives respond the same way to control instructions.

The programming costs are significantly reduced by using standardised program blocks in the open loop and closed loop control systems for controlling the drive. For drive manufacturers, as a result of the profile definition, development costs are reduced and the implementation of non-proprietary standardised interface improves the chances of being successful in the market.

The mapping to the generic interface is given in IEC 61800-7-1:2015, Annex C.

4.2 Requirements

Today, variable-speed electric drives from basic AC drive converters up to high-dynamic performance servo controllers are being increasingly connected to higher-level open loop and closed-loop control systems in automated plants and systems via digital interfaces.

In today's systems, the speed interface is mostly common. The speed setpoint is entered from a higher-level automation system which controls the drive. Generally, the speed actual value is signalled back to the automation system to monitor the drive.

In order that the digital field bus interface in distributed automation concepts may also be used in the area of motion control with several drive axes, today's standard field busses shall be expanded by specific features. This involves fulfilling the following requirements:

Clock cycle synchronism: If a central motion controller is being used which handles the interpolation and closed-loop position control, the control loop shall be closed via the bus. The speed setpoint is transferred to the drive in the setpoint direction. In the actual value direction, the drive provides a position actual value. In order to implement sufficiently high loop gains to fulfil the required dynamic performance, the delays shall be minimal and it is especially important that they be absolutely constant. If the motion control task requires the coordination of several axes, the position actual values shall be acquired precisely at the same time and evaluated in synchronism in the motion controller. Furthermore, the setpoints shall take effect precisely at the same time in the axes. The actual value acquisition, transfer and setpoint activation are in clock cycle synchronism with the closed-loop position controller.

Drive-to-Drive communication: State-of-the-art automation solutions with digital Drive Units also use distributed concepts where the open loop and closed-loop control tasks, which were previously implemented centrally, are shifted into intelligent drives. Examples are single-axis-positioning drives or drives with integrated software for winding functions or synchronous operating applications.

If automation functions are to be decentralised and distributed, then data shall be directly transferred between the drives, which, for example for an electronic shaft, shall be realised with precise angular synchronism and also with clock cycle synchronism.

Acyclic communication: The acyclic communication services are requested to transfer parameter requests for operator control and monitoring of drives in parallel to the Cyclic Data Exchange.

With modern automation profiles, it is a strong requirement that state of the art communication systems be supported.

4.3 Goals of the PROFIdrive Profile

To protect investments in engineering tools, automation program libraries and training of staff, it is important to have a stable generic application profile functionality which migrates to future enhanced field bus systems by keeping its application platform interface stable.

5 Data types

5.1 Data types overview

Profile-specific data types corresponding to the particular drive requirements are defined. The profile-specific data types are individually defined in 5.3. The standard types are defined in IEC 61158-5-10. An overview of all of the permissible data types (standard data types and profile-specific data types) is given in Table 1 and Table 2.

It is strongly recommended to use standard and profile specific data types out of Table 1 and Table 2 for all drive device parameters. In addition, because of compatibility to older systems, all Controller and Device implementations also shall support the basic data types Byte, Word, Double word as defined in Table 31. For further information about handling of data types in the PROFIdrive Base Mode Parameter Access, see 6.2.3.6.

5.2 Standard data types

Table 1 shows references of data types used in this profile and the related definitions.

Table 1 – Standard data types

Data types used in Profile PROFIdrive	Reference to definition	Data type numeric identifier
Boolean	Boolean (see IEC 61158-5-10)	1
Integer8	Integer8 (see IEC 61158-5-10)	2
Integer16	Integer16 (see IEC 61158-5-10)	3
Integer32	Integer32 (see IEC 61158-5-10)	4
Integer64	Integer64 (see IEC 61158-5-10)	55
Unsigned8	Unsigned8 (see IEC 61158-5-10)	5
Unsigned16	Unsigned16 (see IEC 61158-5-10)	6
Unsigned32	Unsigned32 (see IEC 61158-5-10)	7
Unsigned64	Unsigned64 (see IEC 61158-5-10)	56
FloatingPoint	Float32 (see IEC 61158-5-10)	8
FloatingPoint64	Float64 (see IEC 61158-5-10)	15
VisibleString	VisibleString (see IEC 61158-5-10)	9
OctetString	OctetString (see IEC 61158-5-10)	10
UNICODEString	UNICODEString (see IEC 61158-5-10)	39
TimeOfDay (with date indication)	TimeOfDay (see IEC 61158-5-10)	12
TimeDifference (do not use) ^a	TimeDifference (see IEC 61158-5-10)	13
Date	BinaryDate (see IEC 61158-5-10)	50
TimeOfDay without date indication	TimeOfDay (see IEC 61158-5-10)	52
TimeDifference with date indication	TimeDifference (see IEC 61158-5-10)	53
TimeDifference without date indication	TimeDifference (see IEC 61158-5-10)	54
^a Data type TimeDifference should not be used for new device implementations. For device implementation use data types TimeDifference with date indication and TimeDifference without date indication instead. For compatibility reasons all three data types of TimeDifference shall be supported by a controller implementation.		

5.3 Profile-specific data types

5.3.1 General

All profile-specific data types (see Table 2) may be implemented in the drive (optional data types).

Table 2 – Profile specific data types

Data types used in Profile PROFIdrive	Reference to definition	Data type numeric identifier
N2 Normalised value (16 bit)	5.3.2, Table 3 and Table 4	113
N4 Normalised value (32 bit)	5.3.2, Table 3 and Table 4	114
V2 Bit sequence	5.3.6 and Table 10	115
L2 Nibble	5.3.7 and Table 11	116
R2 Reciprocal time constant	5.3.10 and Table 14	117
T2 Time constant (16 bit)	5.3.8 and Table 12	118
T4 Time constant (32 bit)	5.3.8 and Table 12	119
D2 Time constant	5.3.9 and Table 13	120
E2 Fixed point value (16 bit)	5.3.4, Table 7 and Table 8	121
C4 Fixed point value (32 bit)	5.3.5 and Table 9	122
X2 Normalised value, variable (16 bit)	5.3.3, Table 5 and Table 6	123
X4 Normalised value, variable (32 bit)	5.3.3, Table 5 and Table 6	124

It is strongly recommended to use the profile specific data types for optimum matching to the application. For compatibility to older drive applications with none of the profile-specific data types:

- Instead of N2, N4 or X2, X4 use Integer16, Integer32 with optional normalisation.

5.3.2 Normalised value: N2, N4

Meaning

Linear normalised value. 0 % corresponds to 0 (0x0), 100 % corresponds to 2^{14} (0x4000) for N2 or 2^{30} (0x40000000) for N4.

Table 3 – N2, N4-Range of values

Coding	Data type	Range of values	Resolution	Length
113	N2	$-200 \% \leq i \leq (200-2^{-14}) \%$	$2^{-14} = 0,006 \text{ 1 } \%$	2 Octet
114	N4	$-200 \% \leq i \leq (200-2^{-30}) \%$	$2^{-30} = 9,3 \times 10^{-8} \%$	4 Octet

Coding

- Representation in twos complement, the MSB (Most significant bit) is the bit after the sign bit (SN) of the first octet.
- SN = 0: positive numbers including zero
- SN = 1: negative numbers

Table 4 – N2, N4-Coding

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	SN	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}
2	2^{-7}	2^{-8}	2^{-9}	2^{-10}	2^{-11}	2^{-12}	2^{-13}	2^{-14}
3	2^{-15}	2^{-16}	2^{-17}	2^{-18}	2^{-19}	2^{-20}	2^{-21}	2^{-22}
4	2^{-23}	2^{-24}	2^{-25}	2^{-26}	2^{-27}	2^{-28}	2^{-29}	2^{-30}

5.3.3 Normalised value (variable normalisation): X2, X4

Meaning

Linear normalised value. 0 % corresponds to 0 (0x0), 100 % corresponds to 2^x . The structure is the same as for data types N2 and N4, but the normalisation (100 %) does not automatically refer to bit 14 or bit 30 respectively, but is variable. The normalisation bit is coded in the parameter description element “DO IO Data normalisation” (refer to 6.2.1.3).

Table 5 – X2, X4-Range of values

Coding	Data type	Range of values	Resolution	Length
123	X2 (e.g. with $x = 12$)	$-800 \% \leq i \leq (800 \cdot 2^{-12}) \%$	2^{-12}	2 Octet
124	X4 (e.g. with $x = 28$)	$-800 \% \leq i \leq (800 \cdot 2^{-28}) \%$	2^{-28}	4 Octet

Coding

- Twos complement representation, the MSB (Most Significant Bit) is the bit after the sign bit (SN) of the first octet.
- SN = 0: positive numbers including zero.
- SN = 1: negative numbers.

Table 6 – X2, X4-Coding (example $x=12/28$)

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	SN	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}
2	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}	2^{-8}	2^{-9}	2^{-10}	2^{-11}	2^{-12}
3	2^{-13}	2^{-14}	2^{-15}	2^{-16}	2^{-17}	2^{-18}	2^{-19}	2^{-20}
4	2^{-21}	2^{-22}	2^{-23}	2^{-24}	2^{-25}	2^{-26}	2^{-27}	2^{-28}

5.3.4 Fixed point value: E2

Meaning

Linear fixed-point value with seven binary places after the decimal point. 0 corresponds to 0 (0x0), 128 corresponds to 2^{14} (0x4000).

Table 7 – E2-Range of values

Coding	Data type	Range of values	Resolution	Length
121	E2	$-256+2^{-7} \leq i \leq 256-2^{-7}$	$2^{-7} = 0,007\ 812\ 5$	2 Octet

Coding

- Twos complement representation, the MSB (Most significant bit) is the bit after the sign bit (SN) of the first octet.
- SN = 0: positive numbers including zero.
- SN = 1: negative numbers.

Table 8 – E2-Coding

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	SN	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1
2	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}

5.3.5 Fixed point value: C4**Meaning**

Linear fixed point value with four decimal places. 0 corresponds to 0 (0x0), 0,0001 corresponds to 2^0 (0x0000 0001).

Table 9 – C4-Range of values

Coding	Data type	Range of values	Resolution	Length
122	C4	$-214\ 748,364\ 8 \leq i \leq 214\ 748,364\ 7$	$10^{-4} = 0,000\ 1$	4 Octet

Coding

As by Integer32, weighting of the bits has been reduced by a factor of 10 000.

5.3.6 Bit sequence: V2**Meaning**

Bit sequence to control and represent application functions. 16 Boolean variables are combined in two octets. (Coding: 115)

Table 10 – V2-Coding

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	15	14	13	12	11	10	9	8
2	7	6	5	4	3	2	1	0

5.3.7 Nibble: L2

Meaning

Four associated bits form a nibble. Four nibbles are represented in two octets.

The definition of the nibble is not specified. (Coding: 116)

Table 11 – L2-Coding

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Nibble 3				Nibble 2			
2	Nibble 1				Nibble 0			

Comment regarding time parameters

The value of time parameters of types D2, T2, T4, R2 always refer to the specified constant sampling time T_a . The associated sampling time (value of profile parameter 962) is required in order to interpret the internal value.

5.3.8 Time constant: T2, T4

Meaning

Time data as a multiple of constant sampling time T_a .

Table 12 – T2, T4-Range of values

Coding	Data type	Range of values	Resolution	Length
118	T2	$0 \leq i \leq 32\,767 \times T_a$	T_a	2 Octet
119	T4	$0 \leq i \leq 4\,294\,967\,295 \times T_a$	T_a	4 Octet

Interpreted value = Internal value $\times T_a$

Coding of internal value

- T2: As by Unsigned16 with a restricted Range of values $0 \leq x \leq 32\,767$. When interpreted, internal values outside this range are set to 0.
- T4: As by Unsigned 32.

5.3.9 Time constant: D2

Meaning

Time data as a fraction of the constant sampling time T_a .

Table 13 – D2-Range of values

Coding	Data type	Range of values	Resolution	Length
120	D2	$0 \leq i \leq (2 \cdot 2^{-14}) \times T_a$	$2^{-14} \times T_a$	2 Octet

Interpreted value = Internal value $\times T_a/16\,384$

Coding of internal value

As by Unsigned16 with a restricted Range of values $0 \leq x \leq 32\,767$.

When interpreted, internal values outside this range are set to 0.

5.3.10 Reciprocal time constant: R2

Meaning

Time data as a reciprocal multiple of a constant sampling time T_a .

Table 14 – R2-Range of values

Coding	Data type	Range of values	Resolution	Length
117	R2	$1 \times T_a \leq i \leq 16\,384 \times T_a$	T_a	2 Octet

Interpreted value = $16\,384 \times T_a/\text{internal value}$

Coding of internal value

As by Unsigned16 with a limited Range of values $1 \leq x \leq 16\,384$.

When interpreted, internal values outside this range are set to 16 384

6 Specifications

6.1 Integration of drives in automation systems

6.1.1 General

This clause specifies the abstract modelling and different variants for integration of PROFIdrive drive axis in automation systems. This PROFIdrive model is generally independent of the communication system used as network platform (PROFIBUS, PROFINET). Depending on the communication system, limitations to the general model and functionality may be possible.

6.1.2 Base Model

6.1.2.1 Communication devices

The PROFIdrive Base Model defines as basic elements the following three classes of devices:

Controller

The Controller is a controlling device which is associated with one or more drives (axes). Related to the automation system, the Controller is the host for the overall automation.

P-Device

The P-Device (peripheral device) is a field device and the host device for the drives (closed loop control, inverter). The P-Device typically is associated with one or more Controller devices.

Supervisor

The Supervisor typically is an engineering device which manages provisions of configuration data (parameter sets) and collections of diagnosis data from P-Devices and/or Controllers.

6.1.2.2 Communication relationship

The PROFIdrive Base Model defines the following types of communication relationships between the devices:




Figure 2 – PROFIdrive Devices and there relationship

Figure 2 shows the PROFIdrive Devices and the defined relationships between them in the context of the PROFIdrive Base Model.

6.1.2.3 Communication network




Figure 3 – General Communication Model of a PROFIdrive automation system

Figure 3 shows the general architecture of the automation system and the location of the PROFIdrive Devices as components of the Station. The physical model generally consists of physical Stations embedded in a communication network system. Though every Station comprises a Network Interface connector to physically connect the Station to the Network and a Network Interface functionality, which provides the communication service to the devices.

Therefore the PROFIdrive Device is precisely defined by the following address information:

- Network,
- Station (Identifier for Station inside the Network),
- Device (Identifier for Device inside the Station).

6.1.2.4 Functional Object

The PROFIdrive Device consists of one or more Functional Objects. The Functional Objects are logical Objects which represent a special functionality inside the automation system. Figure 4 shows the general architecture of the PROFIdrive Device containing Functional Objects.

If the Device is of P-Device type, the Functional Objects inside the P-Device are of Drive Object type (see Figure 4). The typical functionality of the Drive Object is the drive functionality itself (motor, inverter stage, closed loop current and speed control, input and output functionality). For example, one drive axis is related to a Drive Object.





**Figure 4 – The PROFIdrive Device
(consists of one or several Functional Objects)**

6.1.2.5 Object Model

Based on the objects defined in the Base Model, the hierarchical order and dependencies between them are specified in the Object Model (see Figure 5).

Every Station consists of the Network Interface and one or more Devices. The Network Interface is related to the Network to which the Station is connected. The Devices are classified in three types, Controller, P-Device and Supervisor. If the Device is of P-Device type, the P-Device consists of one or more Drive Units (DU) which comprises one or more Drive Objects (DO). Clustering the Drive Objects in Drive Units (DU) may be used to define the affiliation of Drive Objects to one physical drive control unit (CPU) or physical cluster. The Drive Unit expresses definitely the area of validity of global parameters.

In addition, the Communication Object (CO), which has a relationship to the Network Interface and also to the Functional Object (e.g. Drive Object), is defined. The purpose of the Communication Object is to be a communication system addressable communication end point, which may be associated to a Functional Object.




IEC

Figure 5 – Hierarchical order in the Object Model

6.1.2.6 Layer Model

Separation of the objects in the Base Model according to the aspects of application and communication leads to the Layer Model according to Figure 6. Here, the Application Layer only contains the functional aspects of the automation system, independent of the distribution of the functional elements among physical stations and devices. The distribution aspect is represented by the Communication Layer, which specifies the physical network components and the allocation of the Functional Objects to them.



IEC

Figure 6 – PROFIdrive Base Model contains the Application Layer and Communication Layer

6.1.2.7 Communication services

6.1.2.7.1 General

The PROFIdrive Base Model defines the following communication services. The communication services are provided from the device and are used from the Functional Object.

The representation of data shall be in big-endian format.

6.1.2.7.2 Cyclic Data Exchange

Cyclic communication means the simple transfer of IO data of predefined size in a reserved time slot. With cyclic communication, the IO data that is critical with respect to time is exchanged between the controller and device or between devices. Typical such data contains setpoint values and actual values, control- and status information. The Cyclic Data Exchange service is assigned to the “Controller – P-Device” and the “P-Device – P-Device” relationship. A Cyclic Data Exchange channel is related to a Communication Object at its end points.

6.1.2.7.3 Acyclic Data Exchange

Compared to cyclic communication, data is exchanged acyclically only if necessary. Via acyclic communication, non time critical data is transferred, for example the download of firmware or parameter data. The Acyclic Data Exchange service is assigned to the “Controller – P-Device” and the “Supervisor – P-Device” relationship. An Acyclic Data Exchange channel is related to a Communication Object at its end points.

6.1.2.7.4 Alarm Mechanism

With the Alarm Mechanism service, alarm information and exception situations are signalled to the controlling device in a real time manner. The service works demand-oriented to keep the exception status image of the Functional Object in the Controller up to date. With this

6.1.2.7.5 Clock Synchronous Operation

For drive technology, clock cycle synchronous communication is the basis for drive synchronisation. Not only message interchange on the bus system is implemented in an isochronous time base, but also the internal control algorithms – such as closed loop speed and current controllers in the drive, or the controller in the higher level automation system – are synchronised (see Figure 7).




Figure 7 – Typical use case for Clock Synchronous Operation

The device which comprises the Master Clock is defined as Clock Master. According to the application, application tasks may be triggered by the Slave Clock of the device. For example concerning an axis controller, the sampling of input values and the output of the motor current are triggered out of the Slave Clock and are therefore synchronous to all other processes related to the Clock Master.




Figure 8 – General model for Clock Synchronous Operation

6.1.2.7.6 Base Model State Machine

For the Base Model (see Figure 9) the following states, related to the communication and application run up process, are defined:

Offline

There is generally no communication service working.

Preparation

In this state, the Acyclic Data Exchange service and the Alarm Mechanism are working. This means that configuration information may be passed from the Controller to the Drive Unit and that parameter access is possible. In addition, alarms will be forwarded. There may be no Cyclic Data Exchange service or the transmitted data is not valid. The communication system tries to synchronise all Slave Clocks to the Clock Master.


Synchronisation

In this state, the Acyclic Data Exchange, the Cyclic Data Exchange and the Alarm Mechanism are working and the transmitted cyclic data is valid. The application processes try to synchronise their tasks to each other (synchronise to the local Slave Clock and synchronise the data streams via the cyclic communication channels).

Operation

In this state, the application processes are also synchronised and the whole application is ready to operate (productive work).

If, in one of these states, exceptions occur which cause the system to lose one or more of the characteristics related to the actual state, the related devices will be forced to go back to a corresponding predecessor state, in order to proceed to switch forward to the next higher level again, if possible and allowed.



IEC

Figure 9 – Base Model State Machine

6.1.3 Drive model

6.1.3.1 General

Based on the P-Device device type, defined in the Base Model previously, this subclause defines the architecture of the P-Device in more detail.

6.1.3.2 P-Device

This profile of drive engineering defines a PROFIdrive Device of P-Device type according to Figure 10 as a P-Device containing exactly one or multiple Drive Units (DU). The P-Device may also contain other objects which are not Drive Units. See also Figure 5.

6.1.3.3 Drive Unit

This profile of drive engineering defines a PROFIdrive Drive Unit (DU) according to Figure 10 as part of a P-Device containing exactly one or multiple Drive Objects (DO). The unambiguous identification of a Drive Object within a Drive Unit is done by the Drive Object ID (DO-ID) which is assigned to every DO of a DU. The Drive Unit contains only Drive Objects. See also Figure 5.




Figure 10 – General Drive Unit model

6.1.3.4 Drive Object


Figure 11 shows the general Drive Object (DO) architecture. The central element of the DO is the Process Control Task which is responsible for the automation functionality of the DO. Properties of the DO and the Process Control Task are represented and controlled by parameters. The parameters are administered in the Parameter Data Base. To access DO parameter, Acyclic Data Exchange service is used. For periodic transportation of setpoint values to the DO and actual values from the DO, the Cyclic Data Exchange service is used. If the DO is of Axis type (refer to 6.1.3.5), the DO comprises a General State Machine, which controls and represents the states of the Drive Process Control Task. Exceptions from the standard behaviour may occur in the Process Control Task or in the General State Machine. These exceptions may be signalled by the Alarm Mechanism to the controlling device.

The DO shall comprise as a minimum mandatory functionality:

- parameters

The DO may comprise as an optional functionality:

- Process Control Task,
- DO IO Data (setpoint value, actual values),
- General State Machine (for Axis type DO mandatory),
- support for Alarm Mechanism.



IEC

Figure 11 – General Drive Object architecture

6.1.3.5 Axis type Drive Object

The DOs may be of different type. One dedicated type, which is of general importance in this drive profile is the Axis type, which is typically related to a motor (Drive Axis) and is specified in detail in 6.3.




Figure 12 – Principle functional model of an Axis type Drive Object

Figure 12 shows the principle functionality of an Axis type DO. The Axis DO consists of numerous function modules that work together internally, and therefore portray the intelligence of the Axis type DO.

The following logical objects are included in an Axis DO:

- objects for DO identification;
- parameters for accessing information and settings of the individual function modules;
- objects for setting the communication interface (for example, PROFIdrive Interface);
- objects for drive control (for example, control words and status words);
- objects for setpoint processing (for example, setpoint values and actual values);
- objects for diagnostics and monitoring (for example, messages, alarms, faults);
- objects for integrated sensor interface(s);
- objects for integrated peripheral functions (integrated I/O).

6.1.3.6 P-Device classification

Figure 13 shows the two classes of PROFIdrive P-Devices. While the Homogeneous type is a P-Device containing only one PROFIdrive Drive Unit (and nothing else), the Heterogeneous P-Device contains at least one PROFIdrive Drive Unit and other objects of this abstraction layer which are not specified within PROFIdrive (they may belong to other application profiles).




Figure 13 – Classes of PROFIdrive P-Devices

6.1.3.7 Drive Unit classification

Figure 14 shows the three principle classes of PROFIdrive Drive Units. While the Single-Axis type is one physical device with only one Axis type DO, the Multi-Axis type consists of several similar Axis type DOs. The modular type provides the greatest flexibility and comprises one or more DOs, which may be of a different type.





Figure 14 – Classes of PROFIdrive Drive Units

6.1.4 P-Device communication model

Figure 15 shows the different communication channels which are available between the P-Device and the other Devices. The color shows the communication service related to this communication channel.

The Clock Synchronous Operation as well as DO IO Data transfer is available between P-Device and Controller and between P-Devices itself (Drive to Drive communication). Parameter access to the P-Device is available from all other Controller and Supervisor devices.



IEC

Figure 15 – Overview of the available communication services between the PROFIdrive Devices

6.1.5 Application Model and Application Classes

6.1.5.1 General

At present, drive applications are realised in multiple ways. Table 15 defines the different Application Classes where the drives are used. The Application Classes (AC) are typical examples from the entire spectrum of electrical drive engineering. The Application Classes include the functionality given by the application modes in IEC 61800-7-1.

The Application Model is part of the Application Layer and therefore only related to functional aspects (Functional Objects), independent on the distribution of Functional Objects among devices. Therefore the type of Application Class predefines the contents of the Functional Objects and the type of data (information) to be transported between the Functional Objects (interface). The Application Classes defined in Table 15 are assigned Profile functions in 6.3.13, which a drive manufacturer shall implement if he wishes to be compliant with the particular Application Class.

Table 15 – Application Classes

No.	Application Class	Interface	Functions ^b
1	Standard Drive	n-setpoint, torque-setpoint, current-setpoint	Cyclic IO Data interface ^a
2	Standard drive with distributed technology controller (continuous process)	Technological setpoint-actual values (command variables)	Cyclic IO Data interface with Drive to Drive communication ^a
3	Single Axis positioning drive, with local Motion Control	pos-setpoint, run requests	Cyclic IO Data interface ^a
4	Motion Control with central interpolation and speed setpoint interface Optional: DSC (Dynamic Servo Control)	n-setpoint x-actual additionally, for DSC: Δx (x_{err}), K_V (k_{PC})	Cyclic IO Data interface, Clock Synchronous Operation, DSC (refer to 6.3.5)
5	Motion Control with central interpolation and position setpoint interface	x-setpoint	Cyclic IO Data interface, Clock Synchronous Operation ^c
6	Motion control for clocked processes, or distributed angular synchronism	Command variables, motion instructions	Cyclic IO Data interface, Clock Synchronous Operation, Drive to Drive communication
^a The cyclic interface may also be operated clock-synchronously if, for example, it is a question of synchrony of the actions in the case of several drives. ^b For all Application Classes: acyclic interface for parameters, diagnostics, identification. ^c This Application Class is not described in this edition of the Profile. The dynamic characteristics of Application Class 5 are reached with Application Class 4 with DSC.			

6.1.5.2 AC 1: Standard Drive

In the simplest case, the drive is controlled via a primary setpoint (for example, speed setpoint) (see Figure 16). The speed control is governed completely in the drive controller. The PLC includes all technological functions for the automation process. The field bus is merely the transmission medium between the automation system and the drive controller. The Cyclic Data Exchange communication service is used. This type of application is used primarily in the field of classical drive engineering (for example, conveyor systems). A PLC is usually used as the automation system. Clock Synchronous Operation may be used, but is typically not necessary for this Application Class.




Figure 16 – Application Class 1

6.1.5.3 AC 2: Standard drive with distributed technology controller

Application Class 2 represents a very flexible version for implementing drive applications (see Figure 17). In this version, the automation process is broken down into many small sub-processes.

The technology functions are no longer exclusively in the central PLC, but are also distributed in the drives. The communication interface serves as the technology interface. The data that is exchanged via the bus system between the individual automation components and drive controllers may be individually defined. This variant assumes, however, that communication is guaranteed in all directions; that is, DO IO Data transfer should be possible also between Drive Objects (Axis). To realise applications like setpoint cascades, winders, and speed synchronism Clock Synchronous Operation should be possible. The technology functions are realised in the drive.




Figure 17 – Application Class 2

6.1.5.4 AC 3: Single Axis positioning drive with local Motion Control

In Application Class 3 (see Figure 18), only the technology functions for the automation process are still in the PLC. Positioning requests are stored in the Drive. A single positioning request is started via a command from the Controller (e.g. PLC). Interpolation and position control as well as speed control are implemented directly in the drive. Since in this variant, all time-critical control algorithms are hidden in the drive controller, Clock Synchronous Operation is only necessary if complex tracking for multiple axes shall be coordinated.





Figure 18 – Application Class 3


6.1.5.5 AC 4: Motion Control with central interpolation and speed setpoint interface

Application Class 4 (see Figure 19) shows the position closed loop control closed via the communication system. Drives for manipulator and robotic applications often require a coordinated motion sequence of several drive systems. Motion control is primarily implemented via a central automation unit (NC). For each drive, these controllers calculate special setpoint profiles. By coordinating several drives (for example, for the XYZ axis), certain trajectories may be implemented. In addition to the required technology functions for the automation process, the automation system also includes the functions for interpolation and position control of the drive. Speed setpoint values and actual values as well as the position actual value are transferred via Cyclic Data Exchange. The drive controller essentially only includes the algorithms for closed loop speed control and actual position acquisition. Since the position is controlled via the bus system, Clock Synchronous Operation is necessary and shall be very precise. Additionally, the DSC-functionality may be used to increase the rigidity and dynamic response of the control loop.



6.1.5.6 AC 5: Motion Control with central interpolation and position setpoint interface

Application Class 5 (see Figure 20) is not dealt with in this PROFIdrive profile version. The dynamic features of Application Class 5 may be achieved with Application Class 4 and DSC.



6.1.5.7 AC 6: Motion Control for clocked processes, or distributed angular synchronism

To realise applications like electric gearing, cam disc, angular synchronous operation, flying saw, Cyclic Data Exchange and Clock Synchronous Operation between Devices are necessary. These applications are normally realised with one master drive and several slave drives (see Figure 21). The term master drive in this context means that one drive axis provides process information (for example position actual value) to the other drives. Thereupon, the slave drives coordinate their own motion process with the process information of the master drive.




Figure 21 – Application Class 6

6.2 Parameter model

6.2.1 Parameter definition

6.2.1.1 General

A parameter represents an information memory that consists of the elements defined in Table 16:

Table 16 – Parameter definition

Element	Meaning
Parameter value (PWE) (refer to 6.2.1.2)	Includes the information variable(s)
Parameter description (PBE) (refer to 6.2.1.3)	Specifies a parameter
Text (refer to 6.2.1.4)	Is used to support visualisation and contains a general description on the parameter function or on the parameter value

The total of all parameters of a drive uniquely describes its behaviour or characteristics.

A parameter number is assigned to each parameter. The number range of the parameters is specified for decimal 1 to 65 535. The parameter 0 is not permitted. Profile-specific parameters are specified or reserved for the ranges decimal 900 to 999 and decimal 60 000 to 65 535 (refer to 6.4). The Profile-specific parameters shall be implemented exactly according to the definition in 6.4, even if a parameter description is implemented in the drive.

Access to the parameters (parameter value, parameter description or text) is explained in 6.2.3.

6.2.1.2 Parameter value

The parameter value contains a single (simple variable) or several similar (array) information variables.

An array consists of n elements of the same data type which may be individually addressed with sub-indices from 0 to n-1.

6.2.1.3 Parameter description

The parameter description contains relevant information about the respective parameter. Table 17 shows the structure of the parameter description which will be discussed in the course of this subclause.

Table 17 – Parameter description elements

Subindex	Meaning	Data type (refer to Clause 5)
1	Identifier (ID)	V2
2	Number of array elements or length of string	Unsigned 16
3	Standardisation factor	Floating Point
4	Variable attribute	OctetString 2
5	Reserved	OctetString 4
6	Name	VisibleString 16
7	Low limit	OctetString 4
8	High limit	OctetString 4
9	Reserved	OctetString 2
10	ID extension	V2
11	DO IO DATA reference parameter	Unsigned 16
12	DO IO DATA normalisation	V2
0	Complete description	OctetString 46

Identifier (subindex 1)

Additional characteristics of the parameter are stored in the ID (see Table 18).

Bit value = “0” means: “parameter does not possess this attribute”.

Bit value = “1” means: “parameter possesses this attribute”.

Table 18 – Parameter description element "Identifier (ID)"

Bit	Meaning	Explanation
0 to 7	Data type numeric identifier of the parameter value (see Table 1 and Table 2)	
8	Standardisation factor and variable attribute not relevant	This bit is set if parameters have data types to which physical values may not be calculated, for example the data type string.
9	Parameter not writeable	
10	Additional text array available	
11	Reserved	
12	Parameter was changed with respect to the factory setting	This bit is set if the parameter value is unequal to the factory setting. It is reset if the parameter value is equal to the factory setting.
13	Parameter value may be reset only	If this bit is set, the associated parameter value is increased exclusively by internal processing, while externally, it may only be set to "0" (for example, "time differences").
14	Array	
15	Reserved	

Number of array elements or string length (subindex 2)

In the case of array parameters, the number of elements is entered here. In the case of parameters of the string type, the length of the string is entered here. The string parameters shall use data types OctetString or VisibleString and correspond to an array of bytes. It is not possible to form an array out of the data types OctetString or VisibleString.

Standardisation factor (subindex 3)

Factor that converts the (internal) value into an (external) standardised variable which, together with the unit, corresponds to the physical representation of the parameter. The standardisation factor is of the data type Floating Point.

Variable attribute (subindex 4)

A variable index (see Table 20 and Table 22) and a conversion index (see Table 21 and Table 23) are indicated in the variable attribute (see Table 19).

Table 19 – Parameter description element "variable attribute"

Octet 1	Octet 2
variable index	conversion index (Factor A, Offset B)

The variable index represents the fixed coding of the physical variable (and therefore the base unit) of the parameter value. The variable index is of the data type Unsigned 8.

The conversion index represents the fixed coding of the conversion factor (A) and the offset (B) for a parameter value. With the conversion index, the unit may be converted into the base unit. The conversion index is of the data type Integer 8. See the following example 1.

EXAMPLE 1 variable attribute = 13/-3 (0x0DFD)

- Variable index = 13 -> physical variable "speed", basic unit "metre/second"
- Conversion index = -3 -> unit "millimetre/second" (factor A=0,001, offset B=0)

Further examples: External representation (by means of standardisation factor, Variable attribute)

The following applies:

- Physical value (in the unit) = transmitted value × standardisation factor × unit

or

- Physical value (in the base unit) = (transmitted value × standardisation factor × A + B) × base unit

Coding for the variable index and the conversion index (Factor A, Offset B), see Table 20, Table 21, Table 22 and Table 23.

EXAMPLE 2

- Data Type: Integer 16
- Transmission Value: 500
- Standardisation Factor: 1,0
- Variable Index: 21 -> physical variable "Electrical Voltage", base unit "Volt"
- Conversion Index: -3 -> unit "Millivolt" (Factor A=0,001, Offset B=0)
 - > Physical Value (in the unit) = $500 \times 1,0 \text{ mV} = 500 \text{ mV}$
 - > Physical Value (in the base unit) = $(500 \times 1,0 \times 0,001 + 0) \text{ V} = 0,5 \text{ V}$

EXAMPLE 3

- Data Type: Unsigned16
- Transmission Value: 1 234
- Standardisation Factor: 0,01
- Variable Index: 13 -> physical variable "Speed", base unit "metre/second"
- Conversion Index: 73 -> unit "Kilometre/Hour" (Factor A=1 000/3 600, Offset B=0)
 - > Physical Value (in the unit) = $1\,234 \times 0,01 \text{ km/h} = 12,34 \text{ km/h}$
 - > Physical Value (in the base unit) = $(1\,234 \times 0,01 \times 1\,000/3\,600 + 0) \text{ m/s} = 3,428 \text{ m/s}$

EXAMPLE 4

- Data Type N2 -> 100 % corresponds to 2^{14} .
- Transmission Value: 8 043
- Standardisation Factor: $0,006\,1\,(100/2^{14})$
- Variable Index: 24 -> physical variable "Ratio", base unit "Percent"
- Conversion Index: 0 -> unit = base unit "Percent" (Factor A=1, Offset B=0)
 - > Physical Value = $8\,043 \times 0,006\,1\,\% = 49,1\,\%$

NOTE In the case of the data types N2, N4 or X2, X4 or optionally, Integer16, Integer32, Floating Point (normalised variables), the unit % can be converted to another physical unit by assigning a physical reference parameter (see below, Description Element DO IO Data reference parameter).

Table 20 – Variable index and conversion index for SI units

Physical variable	Variable index	Unit	Abbreviation	Conversion index
	0	No dimensions		0
Length	1	Metre	m	0
		Millimetre	mm	-3
		Kilometre	km	3
		Micrometre	µm	-6
Area	2	Square metre	m ²	0
		Square millimetre	mm ²	-6
		Square kilometre	km ²	6
Volume	3	Cubic metre	m ³	0
		Litre	l	-3
Time	4	Second	s	0
		Minute	min	70
		Hour	h	74
		Day	d	77
		Millisecond	ms	-3
		Microsecond	µs	-6
Force	5	Newton	N	0
		Kilonewton	kN	3
		Meganewton	MN	6
Pressure	6	Pascal	Pa	0
		Kilopascal	kPa	3
		Millibar	mbar	2
		Bar	bar	5
Mass	7	Kilogram	kg	0
		Gram	g	-3
		Milligram	mg	-6
		Tonne	t	3
Energy, work	8	Joule	J	0
		Kilojoule	kJ	3
		Megajoule	MJ	6
		Watt hour	Wh	74
		Kilowatt hour	kWh	75
		Megawatt hour	MWh	76
Effective power	9	Watt	W	0
		Kilowatt	kW	3
		Megawatt	MW	6
		Milliwatt	mW	-3
Apparent power	10	Voltampere	VA	0
		Kilovoltampere	kVA	3
		Megavoltampere	MVA	6
		Millivoltampere	mVA	-3
Speed	11	1/second	s ⁻¹	0
		1/minute	r/min (min ⁻¹)	67
		1/hour	h ⁻¹	72
Angle	12	Radian	rad	0
		Second	"	79
		Minute	'	78
		(Old-)degrees	°	80
		New degrees (Gon)	g	81

Physical variable	Variable index	Unit	Abbreviation	Conversion index
Velocity	13	Metre/second	m/s	0
		Millimetre/second	mm/s	-3
		Millimetre/minute	mm/min	66
		Metre/minute	m/min	67
		Kilometre/minute	km/min	68
		Millimetre/hour	mm/h	71
		Metre/hour	m/h	72
		Kilometre/hour	km/h	73
Volume flow	14	Cubic metre/second	m ³ /s	0
		Cubic metre/minute	m ³ /min	67
		Cubic metre/hour	m ³ /h	72
		Litre/second	l/s	-3
		Litre/minute	l/min	66
		Litre/hour	l/h	71
Mass flow	15	Kilogram/second	kg/s	0
		Gram/second	g/s	-3
		Tonne/second	t/s	3
		Gram/minute	g/min	66
		Kilogram/minute	kg/min	67
		Tonne/minute	t/min	68
		Gram/hour	g/h	71
		Kilogram/hour	kg/h	72
		Tonne/hour	t/h	73
Torque	16	Newton metre	Nm	0
		Kilonewton metre	kNm	3
		Meganewton metre	MNm	6
Temperature	17	Kelvin	K	0
		Degrees Celsius	°C	100
		Degrees Fahrenheit	°F	101
Temp. difference	18	Kelvin	K	0
Entropy	19	Joule / (Kelvin x Kilogram)	J/(K x kg)	0
		Kilojoule / (Kelvin x Kilogram)	kJ/(K x kg)	3
		Megajoule / (Kelvin x Kilogram)	MJ/(K x kg)	6
Enthalpy	20	Joule/Kilogram	J/kg	0
		Kilojoule/Kilogram	kJ/kg	3
		Megajoule/Kilogram	MJ/kg	6
Elec. voltage true RMS	21	Volt	V	0
		Kilovolt	kV	3
		Millivolt	mV	-3
		Microvolt	μV	-6
Elec. current	22	Ampere	A	0
		Milliampere	mA	-3
		Kiloampere	kA	3
		Microampere	μA	-6
Elec. resistance	23	Ohm	Ω	0
		Milliohm	mΩ	-3
		Kiloohm	kΩ	3
		Megaohm	MΩ	6
Ratio	24	Percent	%	0
Relative humidity	25	Percent	%	0

Physical variable	Variable index	Unit	Abbreviation	Conversion index
Absolute humidity	26	Gram/Kilogram	g/kg	-3
Relative change	27	Percent	%	0
Frequency	28	Hertz	Hz	0
		Kilohertz	kHz	3
		Megahertz	Mhz	6
		Gigahertz	GHz	9
Per-unit torque	29	Newton metre/Ampere	Nm/A	0
Power (US)	30	Horsepower	hp	0
Acceleration	31	Metre/(second ²)	m/s ²	0
Jerk	32	Metre/(second ³)	m/s ³	0
Baud rate	33	Bit/second	bit/s	0
Angular speed	34	Radian/second	rad/s	0
		Radian/minute	rad/min	67
		Radian/hour	rad/h	72
Leadscrew pitch	35	Millimetre/revolution	mm/rev	-3
		Metre/revolution	m/rev	0
Inertia	36	Kilogram (metre) ²	kgm ²	0
Capacity	37	Farad	F	0
		Millifarad	mF	-3
		Microfarad	µF	-6
		Nanofarad	nF	-9
		Picofarad	pF	-12
Inductivity	38	Henry	H	0
		Millihenry	mH	-3
Force constant, amplification				
"Kt" linear	39	Newton/Ampere	N/A	0
"Kt" rotary	see: 29 Per-unit Torque			
"Kp " (rotary) speed control gain	40	Newton metre/(1/minute)	Nm/(1/min)	70
"Kp" (linear) speed control gain	41	Newton/(metre/second)	N/(m/s)	0
"Kp speed adaption" (only rotary)	42	(1/minute)/(Volt x Ampere x second)	(1/min)/VAs	67
"Kv" position control gain	43	Metre/millimetre/minute	m/mm/min (=1 000/min)	68
		1/second	1/s	0
"Kf" flux control gain	44	Ampere/Volt second	A/Vs	0
"Ki" current control gain	See: 23 Elec. Resistance			
Electric conductance	50	Siemens	1S=1/Ω	0
		Millisiemens	1mS=1/kΩ	-3
		Kilosiemens	1kS=1/mΩ	3
Magnetic flux	51	Volt second	1Vs	0
Elec. voltage peak to peak value	52	Volt peak to peak	Vpp	0
		Kilovolt peak to peak	kVpp	3
		Millivolt peak to peak	mVpp	-3
		Microvolt peak to peak	µVpp	-6

Physical variable	Variable index	Unit	Abbreviation	Conversion index
Elec. voltage effective value	53	Volt effective	Veff	0
		Kilovolt effective	kVeff	3
		Millivolt effective	mVeff	-3
		Microvolt effective	μVeff	-6
Elec. voltage DC value	54	Volt DC value	Vdc	0
		Kilovolt DC value	kVdc	3
		Millivolt DC value	mVdc	-3
		Microvolt DC value	μVdc	-6
User defined	254	No dimension		0

Table 21 – Conversion values for the conversion index (SI units)

Conversion index	A (conversion factor)	1/A (reciprocal conversion factor)	B (offset)
0	1,0 E+0	1,0 E+0	0
1	10 = 1,0 E+1	1,0 E-1	0
2	100 = 1,0 E+2	1,0 E-2	0
3	1 000 = 1,0 E+3	1,0 E-3	0
etc.			
-1	0,1 = 1,0 E-1	1,0 E+1	0
-2	0,01 = 1,0 E-2	1,0 E+2	0
-3	0,001 = 1,0 E-3	1,0 E+3	0
etc.			
66	1,0 E-3/60 = 1,667 E-5	6,000 E+4	0
67	1/60 = 1,667 E-2	6,000 E+1	0
68	1,0 E+3/60 = 1,667 E+1	6,000 E -2	0
69			0
70	60	1,667 E-2	0
71	1,0 E-3/3 600 = 2,778 E-7	3,6 E+6	0
72	1/3 600 = 2,778 E-4	3,6 E+3	0
73	1,0 E+3/3 600 = 2,778 E-1	3,6	0
74	3 600	1/3 600 = 2,778 E-4	0
75	3 600 × 1,0 E+3 = 3,600 E+6	2,778 E-7	0
76	3 600 × 1,0 E+6 = 3,600 E+9	2,778 E-10	0
77	86 400	1/86 400 = 1,157 E-5	0
78	π/10 800 = 2,909 E-4	3,438 E+3	0
79	π/648 000 = 4,848 E-6	2,063 E+5	0
80	π/180 = 1,745 E-2	5,730 E+1	0
81	π/200 = 1,571 E-2	6,366 E+1	0
100	1	1	+273,15
101	5/9 = 0,555 6	1,8	+459,67

Table 22 – Variable index and conversion index for US units

Physical variable	Variable index	Unit	Abbreviation	Conversion index
US Length	100	Thousandth of an inch Inch (= 0,025 4 m) Foot (= 0,304 8 m) Yard (= 0,914 4 m) Mile (= 1 609,3 m) 1 ft = 12 in 1 yd = 3 ft = 36 in 1 mile = 1 760 yd	mil in ft yd mile	-3 0 -70 -71 -72
US Area	101	Square inch Square foot Square yard	in ² ft ² yd ²	0 -73 -74
US Volume 1	102	Cubic inch Cubic foot Cubic yard	in ³ ft ³ yd ³	0 -76 -77
US Volume 2	103	Gallon (= 3,785 4 E-9 m ³)	gal	0
US Velocity	104	Inch/second Inch/minute Foot/second Foot/minute Mile/hour	in/s, IPS in/min, IPM ft/s, FPS ft/min, FPM mile/h, MPH	0 67 -70 -80 -81
US Acceleration	105	Inch/(seconds ²) Foot/(seconds ²)	in/s ² ft/s ²	0 -70
US Jerk	106	Inch/(seconds ³) Foot/(seconds ³)	in/s ³ ft/s ³	0 -70
US Volume Flow 1	107	Cubic inch/second Cubic inch/minute Cubic inch/hour	in ³ /s in ³ /min in ³ /h	0 67 72
US Volume Flow 2	108	Gallon/second Gallon/minute Gallon/hour	gal/s, GPS gal/min, GPM gal/h, GPH	0 67 72
US Mass	109	Ounce Pound (= 0,453 6 kg) 1 lb = 16 oz	oz lb	-90 0
US Mass flow	110	Ounce/second Ounce/minute Ounce/hour Pound/second Pound/minute Pound/hour	oz/s oz/min oz/h lb/s lb/min lb/h	-90 -91 -92 0 67 72
US Inertia	111	Ounce inch squared Pound inch squared Pound feet squared	oz in ² lb in ² lb ft ²	-90 0 -73
US Force	112	Pound force (= 4,448 22 N)	lb f	0
US Torque	113	Ounce inch Pound force inch Pound force foot	oz in lb f in, INLB lb f ft, FTLB	-90 0 -70

Physical variable	Variable index	Unit	Abbreviation	Conversion index
US Pressure	114	Pound per square inch (= 6 894,8 Pa)	psi (lb/in ²)	0
US "Kt" linear	115	Pound force/Ampere	lb f/A	0
US "Kt" rotary	116	Ounce inch/ampere Pound force inch/ampere Pound force foot/ampere	oz in/A lb f in/A lb f ft/A	-90 0 -70
US "Kp"	117	Pound force inch second	lb f in s	0
US "Kv"	same as SI	Inch/minute/thousandth of an inch	in/min/mil (=1 000/min)	68
US leadscrew pitch	118	Inch/revolution	in/rev	0

Table 23 – Conversion values for the conversion index (US units)

Conversion index	A (conversion factor)	B (offset)
-70	12	0
-71	36	0
-72	63 360	0
-73	144	0
-74	1 296	0
-75	--	--
-76	1 728	0
-77	46 656	0
-80	12/60 = 0,2	0
-81	63 360/3 600 = 176	0
-90	1/16 = 6,250 E-2	0
-91	1/960 = 1,042 E-3	0
-92	1/57 600 = 1,736 E-5	0

Name (subindex 6)

“Name” describes the symbolic name of the parameter. The name is of the data type VisibleString with a length of 16 bytes.

Low/high limit (subindices 7 and 8)

“Low/high limit” defines the valid value range of the parameter value.

The drive rejects an attempt to assign a value outside of the parameter’s value range. The low and the high limit are of the same data type as the parameter value, but the length of the description elements is always 4 bytes (file format: right justified, big endian). For parameters whose data types permit no value range (for example, VisibleString), the contents of these description elements are of no importance.

ID extension (subindex 10)

The ID extension is reserved.

IO Data reference parameter/IO Data normalisation (subindices 11 and 12)

Parameter values may also be transmitted as IO Data (refer to 6.3.4.4). If normalised variables (data types N2, N4 or X2, X4 or optional Integer16, Integer32, Floating Point) are transmitted, the following is necessary for calculating the physical value: the physical reference value (IO Data reference value), and the bit (refer to IO Data normalisation) to which the physical reference value refers. For a calculation example, refer to 6.3.4.5.

For parameters of the data type X2, X4, the description elements “IO Data reference parameter” and “IO Data normalisation” shall be available.

For parameters of the data type N2, N4, the description elements “IO Data reference parameter” shall be available, and the description element “IO Data normalisation” is optional as it is defined by the data type.

If parameters of data type Integer8, Integer16, Integer32, Unsigned8, Unsigned16, Unsigned32 or Floating Point are transmitted as normalised IO Data (with unit “%”) the description elements “IO Data reference parameter” and “IO Data normalisation” shall be available (see Table 24). If they are transmitted as non-normalised, these description elements shall not be available.

In the case of all other data types, these description elements are not relevant.

**Table 24 – Parameter description elements
“IO Data reference value/IO Data normalisation”**

Description element	Content	
IO Data reference parameter	0	No reference value available ^b
	1 to 65 535	Parameter number of the reference value ^c
IO Data normalisation	Bit 0 to 5	Normalisation bit 0 to 31 ^a (32 to 63 is reserved)
	Bit 6 to 14	reserved
	Bit 15	Normalisation valid
^a For the parameters with data type N2, N4, the coding of the normalisation bit is fixed (14 and 30). For the normalised parameters with data type Floating Point, the coding of the normalisation bit is not relevant (=0).		
^b The combination “no reference value exists”/ “normalisation valid” is permissible.		
^c Parameters that are used for reference values are not to be normalised.		

Complete description (subindex 0)

The “complete description” includes a total field of 46 bytes (corresponding to the complete parameter description structure). This length is the constant for each parameter (regardless of the data type, etc.). If the complete parameter description is read out with one access, the description elements IO Data reference parameter and IO Data normalisation shall be included.

6.2.1.4 Text

Text from a text array may be assigned to a parameter as an additional explanation or description. An indexed text line has a length of 16 bytes (see Table 25).

Table 25 – Text array for parameter description

Subindex text array	Text
0	Text 0 (16 bytes)
1	Text 1 (16 bytes)
2 – n	Text 2 – n (16 bytes each)

The existence of a text array is marked within the parameter description (ID: additional text array available). The text is stored in the object type “array” of the data type “VisibleString 16” assigned to the parameter. Text arrays may be assigned to parameters of the object type “array” (with any data type), or to parameters of the object type “simple variable” (with data type “Unsigned8/16/32”, “Boolean”, or “V2”). The individual texts of a text array are assigned to the array elements for parameters of the type “array”, and assigned to the values for parameters of the type “simple variable”.

Array parameter – text array

Subindex text array == Subindex array parameter

Unsigned8/16/32 – text array

Subindex text array == parameter value (see Table 26)

$0 \leq \text{Parameter value} \leq 65\,535$

Boolean – text array

Number of texts = 2

Table 26 – Text array for the data type Boolean

Subindex text array	Parameter value
0	"false"
1	"true"

V2 – text array

Number of texts = 32

To each bit of the bit sequence, two texts are assigned, one each to the bit value “0” and “1” (see Table 27).

Subindex Text Array == Bit position $\times$ 2 + Bit Value

$0 \text{ (LSB)} \leq \text{Bit position} \leq 15 \text{ (MSB)}, 0 \leq \text{Bit Value} \leq 1;$

Table 27 – Text array for data type V2 (bit sequence)

Subindex text array	Parameter value
0	----- 0
1	----- 1
2	----- 0 -
3	----- 1 -
4	----- 0 --
:	:
30	0 -----
31	1 -----

6.2.2 Global and local parameters

As defined in 6.1.3 and 6.3.4.4, a Drive Unit consists of the drive device itself and one or several Drive Objects (DO). The drive axes are related to Axis type DOs.

For Multi-Axis and Modular Drive Units, each DO has a dedicated parameter number space.

Two types of parameters with different ranges of values are defined in the profile:

Global parameter

Global parameters are related to the complete device (for example communication interface related parameters). If addressing different DOs of a Drive Unit, a global parameter will always specify the same value.

DO/axis-specific parameters

These parameters are related to the Drive Object. The DO/axis-specific parameters may have different values in every Axis DO (for example parameter 967 "control word1").

The subdivision of the parameters into global and DO/axis-specific parameters is shown in 6.4.

Figure 22 shows an example with global parameter 918 "node address" and the axis-specific parameter 944 "fault message counter" for a Multi-Axis or Modular Drive Unit. A Single-Axis Drive Unit is similar to the Multi-Axis Drive Unit, but only the DO1 is present.

Multi-Axis / Modular Drive Unit							
DO 1 (e.g. Axis)		DO 2 (e.g. Axis)		DO 3 (e.g. Axis)		DO n (e.g. Axis)	
PNU	Value	PNU	Value	PNU	Value	PNU	Value
1	...	1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...	2	...
91 8	3	91 8	3	91 8	3	91 8	3
94 4	12	94 4	3	94 4	7	94 4	4
		...	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...

IEC

Figure 22 – Example overview of global and local parameters of a Multi-Axis/Modular Drive Unit

The value range of the DO-ID numbers range from 0 to 254. With the DO-ID 0 the drive device itself may be addressed (device representative, no axis) and the global parameters may be read. The assignment of the drive axis numbers to the DOs is device-specific and may be read out of parameter P978 "list of module IDs" (refer to 6.3.4.4).

The addressing is described in 6.2.3.

6.2.3 Base Mode Parameter Access

6.2.3.1 General

In this subclause, the access to parameters via the "Base Mode" is defined. A request language will be defined for the access. The requests and the replies are transmitted acyclically by use of the "Acyclic Data Exchange" mechanism of the Communication System.

The Base Mode Parameter Access exists because of compatibility reasons due to former PROFIdrive profile and every drive shall be able to handle the Base Mode Parameter Access (mandatory).

6.2.3.2 General characteristics

The Base Mode Parameter Access shows the following characteristics.

- 16-bit wide address each for parameter number and subindex.
- Transmission of complete arrays or parts of them, or the entire parameter description.
- Transmission of different parameters in one access (multi-parameter requests). The device should post the maximum number of parameter accesses in one parameter request in the optional parameter P974.
- Always just one parameter request is being processed at a time (no pipelining).
- A parameter request/parameter response shall fit in a data block (240 bytes default.) The requests/replies are not split-up over several data blocks. The maximum length of the data blocks may be different from 240 bytes depending on Device characteristics or bus

configuration. With PROFIBUS the maximum block size is limited to 240 byte, with Profinet the maximum block size is limited to $2^{32} - 65$ byte data length. The device shall post the maximum length of the request/response block in parameter P974 if the size is different from the default size of 240 byte.

- No spontaneous messages will be transmitted.
- For optimised simultaneous access to different parameters (for example, operator interface screen contents), “multi-parameter” requests will be defined.
- There are no cyclic parameter requests.
- After run-up, the profile-specific parameters shall be at least readable in every state.

6.2.3.3 DO addressing modes

The Base Mode Parameter Access is defined with two different DO address modes according to the following definition.

- Base Mode Parameter Access – Local: In this address mode, only the local parameters of the DO are accessible, to which the CO, where the parameter access point is attached, is related. Access of all global parameters is also possible. The DO-ID in the parameter request header is of no significance.
- Base Mode Parameter Access – Global: In this address mode, all parameters of the Drive Unit are accessible, to which the CO, where the parameter access point is attached, is related. The DO-ID in the parameter request is used for accessing of local parameters inside the Drive Unit. For access of global parameters, the DO-ID 0 may also be used. This address mode serves for compatibility reasons (PROFIBUS) and should not be used by new PROFINET IO Controller and Supervisor application processes.

6.2.3.4 Parameter requests and parameter responses

A parameter request consists of three segments:

Request header

ID for the request and number of parameters which are accessed. Multi-Axis and Modular drives, Addressing of one DO.

Parameter address


Addressing of a parameter. If several parameters are accessed, there are correspondingly many parameter addresses. The parameter address appears only in the request, not in the response.

Parameter value

Per addressed parameter, there is a segment for the parameter values. Depending on the request ID, parameter values appear only in either the request or in the reply.

Words and double words:

The following telegram contents are displayed in words (a word or 2 bytes per line). Words or double words will have the most significant byte being transmitted first (big endian) (see Figure 23).

**Figure 23 – Byte order for Words and Double words**

According to the Base Mode Parameter Access, the structure of the parameter request and parameter response is shown in Table 28, or respectively, in Table 29.

Table 28 – Base mode parameter request

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID	0
	Axis-No./DO-ID	No. of parameters = i	2
1 st Parameter address	Attribute	No. of elements	4
	Parameter number (PNU)		
	Subindex		
i th Parameter address	...		4 + 6 × (i-1)
1 st Parameter value(s) (only for request "Change parameter")	Format	No. of values	4 + 6 × i
	Values		
	...		
i th Parameter values	...		
			4 + 6 × i +...+ (Format_n × Qty_n)

Table 29 – Base mode parameter response

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID	0
	Axis-No./DO-ID mirrored	No. of parameters = i	2
1 st Parameter value(s) (only after request "Request")	Format	No. of values	4
	Values or Error values		
	...		
i th Parameter values	...		
			4 +... + (Format_n × Qty_n)

Meaning of the fields:

Request Header

- Request reference

Unique identification of the request/response pair for the master. The master changes the request reference with each new request (for example, modulo 255). The slave mirrors the request reference in the response without checking.

- Request ID

two IDs are defined:

- Request parameter
- Change parameter

A parameter change may be stored either in volatile or non-volatile RAM according to the device. A changed parameter that is stored in volatile RAM may first be stored in ROM with parameter P971. The differentiation Value/Description/Text is added to the address as an attribute. The differentiation Word/Double Word is added to the parameter values as a format. For the differentiation Single/Array Parameter, refer to “No. of elements” in the parameter address.

- Response ID

Mirroring of the request ID with supplement information whether the request was executed positively or negatively.

- Request parameter positive
- Request parameter negative (it was not possible to execute the request, entirely or partially)
- Change parameter positive
- Change parameter negative (it was not possible to execute the request, entirely or partially)

If the response is negative, error numbers are entered per partial response instead of values.

- Axis-No./DO-ID

For Base Mode Parameter Access – Local: irrelevant; In the parameter response, the DO-ID out of the request is mirrored.

For Base Mode Parameter Access – Global: DO addressing information used for multi-axis or modular drives. This enables various axes/DOs to be able to be accessed each with a dedicated parameter number space in the drive via the same PAP. See also 6.2.3.3.

- No. of parameters

In the case of multi-parameter requests, specifying the number of the following Parameter Address and/or Parameter Value areas. For single requests the No. of parameters = 1.

Default value range 1 to 39. The value range may be reduced or extended, which shall be indicated by P974.

Notice, that for a multi-parameter request the PROFIdrive Drive Unit shall arrange the parameter value areas in the response message in the same order as in the corresponding multi-parameter request message.

Parameter Address

- Attribute

Type of object which is being accessed. Value range:

- Value
- Description
- Text

- Number of elements

Number of array elements that are accessed or length of string which is accessed.

Default value range 0, 1 to 234. The value range may be reduced or extended which shall be indicated by P974.

Special case Number of elements = 0: If values are accessed: recommended for non-indexed parameters (see also Table 30 for details).

- Parameter number (PNU)

Addresses the parameter that is being accessed. Value range: 1 to 65 535.

- Subindex

Addresses the first array element of the parameter or the beginning of a string access or the text array, or the description element that is being accessed. Value range: 0 to 65 534.

Parameter Value

- Format

Format and number specify the location in the telegram to which subsequent values are assigned.

Value range:

- Zero (without values as positive partial response to a change request)
- Data type
- Error (as negative partial response)
- Instead of a data type, the following are possible:
 - Byte (for description and texts)
 - Word
 - Double word

- Number of values

Number of the following values or number of the following data type elements (number of octets in case of OctetString). In case of write request of OctetString, the correct length shall be supplied otherwise the drive shall responds with error 0x18, "number of values are not consistent" (see Table 32).

- Values

The values of the parameter

If the values consist of an odd number of bytes, a zero byte is appended in order to secure the word structure of the telegrams.

In the case of a positive partial response, the parameter value contains the following:

- Format = (Data Type or Byte, Word, Double Word)
- Number of values
- the values

In the case of a negative partial response, the parameter value contains the following:

- Format = error
- No. of values = 1
- Value = error value = error number

In the case of a negative response, the parameter value may contain the following:

- Format = error
- No. of values = 2
- Value 1 = Error value 1: error number
- Value 2 = Error value 2: subindex of the first array element where the error occurs
- (Purpose: after a faulty write access to an array, not all values shall be repeated)

In the case of a positive partial response without values, the parameter value contains the following:

- Format = zero
- Number of values = 0
- (no values)

Not all combinations consisting of attribute, number of elements, and subindex are permitted (refer to Table 30).

A parameter which is not indexed in the profile may be realised with indices in the Drive Unit, if the response to a Parameter Access is profile-specific.

Table 30 – Permissible combinations consisting of attribute, number of elements and subindex

Attribute	No. of elements	Subindex	Related data
Value (single parameter)	0	0	The value (recommended)
	1	0	The value (for compatibility, do not use for request)
Value (array parameter)	0	0	One value, under subindex 0
	1	0 – n	One value, under subindex
	2 – n ^a	0 – n	Several values, starting with subindex
Value (string parameter)	0	0	The entire string (if the response exceeds the block size, the string is cut at the end to match the block size)
	1	0 – n	One character, under subindex
	2 – n ^a	0 – n	Several characters, starting with subindex
Description	0 (irrelevant)	0	The entire description
	1	1 – 12	One description element
Text (from text array)	1	0 – n	One text (16bytes), under subindex
	2 – n	0 – n	Several texts, starting with subindex
^a If the number of elements available in the device does not match with the number of elements which are requested or shall be changed, an error shall be output.			

6.2.3.5 Coding

The coding is given in Table 31.

Table 31 – Coding of the fields in parameter request/parameter response of Base Mode Parameter Access

Field	Data type	Values	Comment
Request reference	Unsigned8	0x00 reserved 0x01 – 0xFF	The slave shall mirror the Request reference without checking. Value 0 should not be used by the master.
Request ID	Unsigned8	0x00 reserved (illegal) 0x01 Request parameter 0x02 Change parameter 0x03 – 0x3F reserved 0x40 – 0x7F manufacturer-specific 0x80 – 0xFF not applicable (illegal)	Request ID = 0 and Request ID out of value range from 0x80 to 0xFF always is an illegal Request ID and shall be answered with “service not supported” (Response ID = 0x21)
Response ID	Unsigned8	0x00 reserved 0x01 Request parameter(+) 0x02 Change parameter(+) 0x03 – 0x3F reserved 0x40 – 0x7F manufacturer-specific 0x80 service not supported 0x81 Request parameter(-) 0x82 Change parameter(-) 0x83 – 0xBF reserved 0xC0 – 0xFF manufacturer-specific	
Axis/DO-ID	Unsigned8	0x00 Device-Representative 0x01 – 0xFE DO-ID-Number 1 – 254 0xFF reserved	Zero is not a DO but the access to the Drive Unit representative.
No. of parameters	Unsigned8	0x00 reserved 0x01 – 0xFF Quantity 1 to 255	For PROFIBUS devices the maximum number of parameters for a multi parameter access is limited to 39. For PROFINET devices the maximum number of parameters is 255. There may be additional limitations through the communication system (maximum length of data record) or device parameter manager. If there is no parameter 974 implemented the default maximum number of parameters is 39. See also 6.3.9.4.
Attribute	Unsigned8	0x00 reserved 0x10 Value 0x20 Description 0x30 Text 0x40 – 0x70 reserved 0x80 – 0xF0 manufacturer-specific	The four least significant bits are reserved for (future) expansion of “No. of elements” to 12 bits.
No. of elements	Unsigned8	0x00 Special Function 0x01 – 0xEA Quantity 1 to 234 0xEB – 0xFF reserved	Limitation because of compatibility to former profile versions (PROFIBUS 240 Bytes maximum Datablock size). There may be additional limitations through the communication system (maximum length of data record) or device parameter manager. If there is no parameter 974 implemented the default maximum number of elements is 234. See also 6.3.9.4.

Field	Data type	Values		Comment
Parameter number	Unsigned16	0x0000	reserved	
		0x0001 – 0xFFFF	Number 1 to 65 535	
Subindex	Unsigned16	0x0000 – 0xFFFF	Number 0 to 65 534	
Format	Unsigned8	0x00	reserved	Every Device shall at least support the basic data types Byte, Word and Double Word (mandatory). Write requests by the Controller preferably use the “correct” standard and profile specific data types (refer to Clause 5). As substitute, Byte, Word or Double Word are also possible. The Controller shall be able to interpret all values/data types. For details see also 6.2.3.6.
		0x01 – 0x39	Data types	
		0x39 – 0x3F	reserved	
		0x40	Zero	
		0x41	Byte	
		0x42	Word	
		0x43	Double word	
		0x44	Error	
		0x45 – 0x70	reserved	
		0x71 – 0x7C	Data types	
		0x7D – 0xFF	reserved	
No. of values	Unsigned8	0x00 – 0xEA 0xEB – 0xFF	Quantity 0 to 234 reserved	Limitation because of compatibility to former profile versions (PROFIBUS 240 Bytes maximum Datablock size). There may be additional limitations through the communication system (maximum length of data record) or device parameter manager. If there is no parameter 974 implemented the default maximum number of values is 234. See also 6.3.9.4.
Error number	Unsigned16	0x0000 – 0x00FF	Error numbers (see Table 32)	The more significant byte is reserved.

The device shall output an error, if reserved values are accessed (not Request reference).

Table 32 – Error numbers in Base Mode parameter responses

Error No. = Error value1	Meaning	Used at	Additional info = Error value 2
0x00	Impermissible parameter number	Access to unavailable parameter ^a	0
0x01	Parameter value cannot be changed	Change access to a parameter value that cannot be changed	Subindex
0x02	Low or high limit exceeded	Change access with value outside the value limits	Subindex
0x03	Faulty subindex	Access to unavailable subindex of array or string parameter. Shall not be used for single parameters ^a	Subindex
0x04	No array	Access with subindex to non-indexed parameter ^a	0
0x05	Incorrect data type	Change access with value that does not match the data type of the parameter	0
0x06	Setting not permitted (may only be reset)	Change access with value unequal to 0 where this is not permitted	Subindex
0x07	Description element cannot be changed	Change access to a description element that cannot be changed	Subindex
0x08	reserved	Compatibility reasons	-
0x09	No description data available	Access to unavailable description ^a (parameter value is available)	0
0x0A	reserved	Compatibility reasons	-
0x0B	No operation priority	Change access without rights to change parameters	0
0x0C	reserved	Compatibility reasons	-
0x0D	reserved	Compatibility reasons	-
0x0E	reserved	Compatibility reasons	-
0x0F	No text array available	Access to text array that is not available ^a (parameter value is available)	0
0x10	reserved	Compatibility reasons	-
0x11	Request cannot be executed because of operating state	Access is temporarily not possible for reasons that are not specified in detail	0
0x12	reserved	Compatibility reasons	-
0x13	reserved	Compatibility reasons	-
0x14	Value impermissible	Change access with a value that is within the value limits, but is not permissible for other long-term reasons (parameter with defined single values)	Subindex
0x15	Response too long	The length of the current response exceeds the maximum transmittable length of the response transport block. In case of a multi parameter request, the response block was shortened by omitting of parameter requests.	0
0x16	Parameter address impermissible	Illegal value (reserved) or value which is not supported for the attribute, illegal or not supported number of elements, illegal parameter number or illegal subindex or a combination ^a	0
0x17	Illegal format	Write request: Illegal format or format of the parameter data which is not supported	0
0x18	Number of values are not consistent	Write request: Number of the values of the parameter data do not match the number of elements in the parameter address	0

Error No. = Error value1	Meaning	Used at	Additional info = Error value 2
0x19	Axis/DO nonexistent	Access to an Axis/DO which does not exist	0
0x1A – 0x1F	reserved	-	-
0x20	Parameter text element cannot be changed	Change access to a parameter text element that cannot be changed	Subindex
0x21	Service not supported	Illegal or unknown Request ID (Response ID = 0x80)	-
0x22	Too much parameter requests	Multi parameter request: The response block does not contain all parameter responses because of maximum number of supported parameter requests per multi parameter request was exceeded.	-
0x23	Multi parameter access not supported	Device parameter manager does not support multi parameter requests. Request is discarded.	-
0x24 – 0x64	reserved	-	-
0x65 – 0xFF	Manufacturer-specific	-	-
^a In case of multiple errors in the Parameter address, the evaluation of the Parameter address shall be in the order of Attribute, No. of elements, Parameter number and Subindex. Notification of error in Error value1 shall be according to the first error in this order.			

6.2.3.6 Support of data types in Base Mode Parameter Access

For new developments in general all PROFIdrive Controller and PROFIdrive devices should support the standard and profile specific data types according to the definition in Clause 5.

For compatibility reasons, every PROFIdrive Drive Unit shall support Base Mode parameter write requests also with the basic data types Byte, Word and Double Word according to the definition in Table 31 (mandatory).

The PROFIdrive Drive Unit shall behave in the following manner.

- In case of a parameter read request, it shall signal the corresponding matching data type in the read response (e.g. Integer16).
- In case of a parameter write request, it shall check the data type and signal an error if parameter data types do not match. For example, if the request is with basic data type Word and the parameter drive internal representation is with standard data type Integer16, the data types match and the Drive Unit shall accept the request.

If the PROFIdrive Drive Unit does not support any other data types than basic data types Byte, Word and Double Word, it shall behave in the following manner.

- It rejects the parameter write request with an error response if data types do not match.

For compatibility reasons, every PROFIdrive Controller shall be able to also interpret Base Mode parameter responses containing the basic data types Byte, Word and Double Word (mandatory).

The PROFIdrive Controller shall behave in the following manner:

- In case of a parameter write request, it should signal the corresponding matching data type in the write request (e.g. Integer16).
- If the device is ancient and answers the parameter read request with a response using basic data types Byte, Word and Double Word, the controller should accept the response and be able to handle the value.

The error numbers 0x00 – 0x13 are taken from PROFIdrive Profile, Version 2. Values that cannot be assigned are reserved for future use.

6.2.3.7 Handling of multi parameter requests

Support of multi parameter access feature for the Base Mode Parameter Access is an optional functionality. Multi parameter access capability helps to reduce transfer time for startup or Parameter Data Base loading use cases significantly.

If a multi parameter request contains more parameter requests than supported by the device parameter manager, the parameter manager shall process as much parameter requests than possible. The response block contains the results of all processed parameter request and should finish with an error block with error code 0x22 at the end. For compatibility reasons it is also possible to omit the error block with error code 0x22.

If the processing of a multi parameter request shows that the size of the response exceeds the maximum block size of the response block, the parameter manager shall process as much parameter requests as fit into the response block. The response block contains the results of all processed parameter request and should be closed with an error block with error code 0x15. For compatibility reasons it is also possible to omit the error block with error code 0x15.


If an error with error number 0x05, 0x16, 0x17 or 0x18 occurs while processing a multi parameter change value request, all further parameter requests in the multi parameter request shall be aborted.

6.2.3.8 Data flow for Base Mode Parameter Access

The transfer of the Base Mode Parameter Access request to the DO/DU parameter manager is done by writing the request data structure onto the Parameter Access Point (PAP) data record. When the write operation finishes, the parameter manager state machine is triggered according to Figure 24 and Table 33.

The transfer of the Base Mode Parameter Access response from the DO/DU parameter manager back to the client is done by reading the response data structure out of the Parameter Access Point (PAP) data record. The response to the read access is dependent on the internal state of the parameter manager according to Figure 24 and Table 33.

Note, that the data flow according to Figure 24 and the related state machine defined in Table 33 is valid for exactly one connection. If several connections have been set up, then the appropriate number of state machines shall be available and every connection is assigned a separate state machine.



IEC

Figure 24 – Data flow for Base Mode Parameter Access

Table 33 – General state machine for the parameter manager processing

Event (Communication)		State (parameter manager)			
		Connection disconnected	Idle	Request being processed	Response available
Connection being established	Action		Reset processing		
	Subsequent state	Idle	Idle		
Connection being disconnected	Action	(ignore)	Reset processing		
	Subsequent state	-	Connection disconnected		
Write.req	Action	(protocol error) Write.res(-)	Start processing Write.res(+)	Write.res(-) "state conflict"	Reject response Start processing Write.res(+)
	Subsequent state	-	Request being processed	-	Request being processed
Read.req	Action	(protocol error) Read.res(-)	Read.res(-) "state conflict"		Read.res(+)
	Subsequent state	-	-		Idle
Processing completed	Action	Reject	Reject		(internal error) reject
	Subsequent state	-	-	Response available	-
The columns of this table specify the state. The rows explain an event. Every row is subdivided into two fields. One describes the action and the other the subsequent state.					

6.2.3.9 Telegram sequences for Parameter Access

6.2.3.9.1 General

The Telegram sequences are given in Table 34 to Table 69.

6.2.3.9.2 Sequence 1: Request parameter value, single

Table 34 – Sequence 1: Parameter request

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Request parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 1	2
Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 0	4
	Parameter number		
	Subindex = 0 (irrelevant)		
			10

Table 35 – Sequence 1: Parameter response positive with data of data type Word

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Word	No. of values = 1	4
	Value		6
			8

Table 36 – Sequence 1: Parameter response positive with data of data type Double word

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Double word	No. of values = 1	4
	Value		6
			10

Table 37 – Sequence 1: Parameter response, negative

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value		6
			8

6.2.3.9.3 Sequence 2: Change parameter value, single**Table 38 – Sequence 2: Parameter request**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Change parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 1	2
Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 0	4
	Parameter number		
	Subindex = 0 (irrelevant)		
Parameter value	Format = Word	No. of values = 1	10
	Value		12
			14

Table 39 – Sequence 2: Parameter response, positive

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Change parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
			4

Table 40 – Sequence 2: Parameter response, negative

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Change parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value		6
			8

6.2.3.9.4 Sequence 3: Request parameter value, several array elements

Table 41 – Sequence 3: Parameter request

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Request parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 1	2
Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 5	4
	Parameter number		
	Subindex = 0		
			10

Table 42 – Sequence 3: Parameter response, positive

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Word	No. of values = 5	4
	Value 1		6
	Value 2		
	Value 3		
	Value 4		
	Value 5		
			16

Table 43 – Sequence 3: Parameter response, negative

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value		6
			8

6.2.3.9.5 Sequence 4: Change parameter value, several array elements**Table 44 – Sequence 4: Parameter request**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Change parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 1	2
Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 5	4
	Parameter number		
	Subindex = 125		
Parameter value	Format = Word	No. of values = 5	10
	Value 1		12
	Value 2		
	Value 3		
	Value 4		
	Value 5		
			22

Table 45 – Sequence 4: Parameter response, positive

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Change parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
			4

Table 46 – Sequence 4: Parameter response, negative

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Change parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value		6
			8

6.2.3.9.6 Sequence 5: Change parameter value, several array elements, Format Byte

Table 47 – Sequence 5: Parameter request

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Change parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 1	2
Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 7	4
	Parameter number		
	Subindex = 110		
Parameter value	Format = Byte	No. of values = 7	10
	Value 1	Value 2	12
	Value 3	Value 4	
	Value 5	Value 6	
	Value 7	Dummy byte	18

Table 48 – Sequence 5: Parameter response, positive

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Change parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
			4

Table 49 – Sequence 5: Parameter response, negative

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Change parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value		6
			8

6.2.3.9.7 Sequence 6: Request parameter value, multi-parameter**Table 50 – Sequence 6: Parameter request**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Request parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 3	2
1st Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 1	4
	Parameter number		
	Subindex = 7		
2nd Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 100	10
	Parameter number		
	Subindex = 0		
3rd Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 2	16
	Parameter number		
	Subindex = 13		
			22

Table 51 – Sequence 6: Parameter response (+): all partial accesses OK

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 3	2
1st Parameter value(s)	Format = Word	No. of values = 1	4
	Value		6
2nd Parameter value(s)	Format = Word	No. of values = 100	8
	Value 1		10
	Value 2		
	...		
	Value 100		
3rd Parameter value(s)	Format = Double word	No. of values = 2	210
	Value 1		212
	Value 2		
			220

Table 52 – Sequence 6: Parameter response (-): first and third partial access OK, second partial access erroneous

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 3	2
1st Parameter value(s)	Format = Word	No. of values = 1	4
	Value		6
2nd Parameter value(s)	Format = Error	No. of values = 1	8
	Error value		10
3rd Parameter value(s)	Format = Double word	No. of values = 2	12
	Value 1		14

	Value 2		

			22

6.2.3.9.8 Sequence 7: Change parameter value, multi-parameter**Table 53 – Sequence 7: Parameter request**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Change parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 3	2
1st Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 1	4
	Parameter number		
	Subindex = 7		
2nd Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 100	10
	Parameter number		
	Subindex = 0		
3rd Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 2	16
	Parameter number		
	Subindex = 13		
1st Parameter value(s)	Format = Word	No. of values = 1	22
	Value		24
2nd Parameter value(s)	Format = Word	No. of values = 100	26
	Value 1		28
	Value 2		
	...		
	Value 100		
3rd Parameter value(s)	Format = Double word	No. of values = 2	228
	Value 1		230
	Value 2		
			238

Table 54 – Sequence 7: Parameter response (+): all partial accesses OK

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Change parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 3	2
			4

**Table 55 – Sequence 7: Parameter response (-):
first and third partial access OK, second partial access erroneous**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Change parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 3	2
1st Parameter value(s)	Format = Zero	No. of values = 0	4
2nd Parameter value(s)	Format = Error	No. of values = 2	6
	Error value		8
	Erroneous subindex		10
3rd Parameter value(s)	Format = Zero	No. of values = 0	12
			14

6.2.3.9.9 Sequence 8: Request description, single

Table 56 – Sequence 8: Parameter request

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Request parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 1	2
Parameter address	Attribute = Description	No. of elements = 1	4
	Parameter number		
	Subindex = n		
			10

**Table 57 – Sequence 8: Parameter response positive with data
of the data type word (for example ID)**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Word	No. of values = 1	4
	Value		6
			8

Table 58 – Sequence 8: Parameter response positive with text

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Byte	No. of values = 16	4
	Byte 1	Byte 2	6
	...	...	...
	Byte 15	Byte 16	...
			22

Table 59 – Sequence 8: Parameter response, negative

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value		6
			8

6.2.3.9.10 Sequence 9: Request description, complete**Table 60 – Sequence 9: Parameter request**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Request parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 1	2
Parameter address	Attribute = Description	No. of elements = 0 (irrelevant)	4
	Parameter number		
	Subindex = 0 (!)		
			10

Table 61 – Sequence 9: Parameter response, positive

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Byte	No. of values = (Bytes)	4
	ID		6
	(etc.)		
	...	...	
	...	...	
			6 + Description

Table 62 – Sequence 9: Parameter response, negative

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value		6
			8

6.2.3.9.11 Sequence 10: Request text, single**Table 63 – Sequence 10: Parameter request**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Request parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 1	2
Parameter address	Attribute = Text	No. of elements = 1	4
	Parameter number		
	Subindex = n		
			10

Table 64 – Sequence 10: Parameter response, positive

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Byte	No. of values = 16	4
	Byte 1	Byte 2	6
	...	...	...
	Byte 15	Byte 16	...
			22

Table 65 – Sequence 10: Parameter response, negative

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request description (-)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value		6
			8

6.2.3.9.12 Sequence 11: Request parameter, multi-parameter, various attributes**Table 66 – Sequence 11: Request of values, description and text in one request**

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = Request parameter	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 3	2
1st Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 3	4
	Parameter number		
	Subindex = 0		
2nd Parameter address	Attribute = Description	No. of elements = 0	10
	Parameter number		
	Subindex = 0		
3rd Parameter address	Attribute = Text	No. of elements = 3	16
	Parameter number		
	Subindex = 0		
			22

Table 67 – Sequence 11: Parameter response (+): all partial accesses OK

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = Request parameter (+)	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 3	2
1st Parameter values (three values)	Format = Word	No. of values = 3	4
	Value 1		
	Value 2		
	Value 3		
2nd Parameter values (complete description)	Format = Byte	No. of values = (Bytes)	12
	ID		
	(etc.)		
	...	...	
3rd Parameter values (three texts)	Format = Byte	No. of values = 48	12 + Description
	Byte 1	Byte 2	
	...	...	
	Byte 47	Byte 48	
			62 + Description

6.2.3.9.13 Sequence 12: Request parameter, multi-parameter, faulty request header

Table 68 – Sequence 12: Request of values, header with illegal Request ID

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Request header	Request reference	Request ID = 0	0
	DO-ID = 0	No. of parameters = 3	2
1st Parameter address	Attribute = Value	No. of elements = 3	4
	Parameter number		
	Subindex = 0		
2nd Parameter address	Attribute = Description	No. of elements = 0	10
	Parameter number		
	Subindex = 0		
3rd Parameter address	Attribute = Text	No. of elements = 3	16
	Parameter number		
	Subindex = 0		
			22


Table 69 – Sequence 12: Parameter response (-): service not supported

Block definition	Byte n	Byte n+1	n
Response header	Request ref. mirrored	Response ID = 0x80	0
	DO-ID mirrored	No. of parameters = 1	2
Parameter value	Format = Error	No. of values = 1	4
	Error value = 0x21		6
			8

6.3 Drive control application process

6.3.1 General Axis type Drive Object architecture

Figure 25 shows the functional elements of the Axis type Drive Object (DO). The central element of the Axis type DO is the Axis Control Task which is responsible for the control of the related Axis. Properties of the DO and the Axis Control Task are represented and controlled by parameters. The parameters are administered in the Parameter Data Base. To access DO parameters, the Acyclic Data Exchange service is used in interaction with the parameter manager. The parameter manager receives parameter requests, performs the access to the Parameter Data Base and answers to the parameter request with a related parameter response. For periodic transportation of setpoint values to the Axis and actual values from the Axis DO, the Cyclic Data Exchange service is used. The Axis type DO comprises the General State Machine, which controls and represents the states of the Axis Control Task. Exception situations out of the Axis Control Task and the General State Machine may be signalled by the Alarm Mechanism to the controlling device. For Clock Synchronous Operation of several DOs (Axis), the Clock Synchronous Operation service shall be used to trigger the relevant control tasks.



IEC


Figure 25 – General functional elements of the PROFIdrive Axis type DO

The Axis type DO shall comprise the following mandatory functionalities:

- Parameters,
- Axis Control Task,
- General State Machine,
- DO IO Data (setpoint values and actual values).

The Axis type DO may comprise as optional functionalities:

- support of Alarm Mechanism,
- Clock Synchronous Operation of Axis Control Task.



IEC

Figure 26 – Functional block diagram of the PROFIdrive Axis type DO

Figure 26 shows the more detailed functional architecture of the Axis type DO. The Axis Control Task is subdivided into the following elements:

- fault buffer,
- position feedback interface,
- power stage,
- current closed loop control,
- life sign handling,
- peripheral control,
- Application Class and technology specific functionality.

Depending on the level of the drive interface, the PROFIdrive Axis may operate in different control modes. These general control modes are related to one or more of the PROFIdrive Application Classes. For more details on the control modes, refer to 6.3.3.

6.3.2 Control and status words

6.3.2.1 General

To improve the exchange of devices of different manufacturers in a control application, it is strongly recommend to use the device-specific bits only for the control of manufacturer-specific functions. The device-specific bits shall not be necessary for the operation of a device in the speed control mode and in the positioning mode (default of the device-specific bits = 0).

6.3.2.2 Control word 1 (STW1)

The structure of the control word 1 is shown in Table 70.

Table 70 – Overview on the assignment of the bits of control word 1

Bit	Significance	
	Speed control mode	Positioning mode
0	ON/OFF	
1	No Coast Stop/Coast Stop (no OFF2/OFF 2)	
2	No Quick Stop/Quick Stop (no OFF3/OFF 3)	
3	Enable Operation/Disable Operation	
4	Enable Ramp Generator / Reset Ramp Generator	Do Not Reject Traversing Task / Reject Traversing Task
5	Unfreeze Ramp Generator / Freeze Ramp Generator	No Intermediate Stop / Intermediate Stop
6	Enable Setpoint/Disable Setpoint	Activate Traversing Task (0 -> 1)
7	Fault Acknowledge (0 -> 1)	
8	Jog 1 ON ^a /Jog 1 OFF ^a	
9	Jog 2 ON ^a /Jog 2 OFF ^a	
10	Control By PLC/No Control By PLC	
11	Device-specific	Start Homing Procedure/Stop Homing Procedure
12 to 15	Device-specific	

The significance for bit value = 1 is to the left of the slash; bit value = 0 to the right.

NOTE Using the closed-loop speed controlled mode in Application Class 4 with or without DSC (positioning with central interpolation and positioning control), the STW1 bit 4 and 6 ("Enable/Reset Ramp Generator" and "Enable/Disable Setpoint") keep their effectiveness; STW1 bit 5 ("Unfreeze/Freeze Ramp Generator") can be with or without effect. If STW1 bit 5 is without effect, this is indicated by parameter PNU930 = 3.

^a Optional.

Table 71 lists the common control bits, Table 72 and Table 73 lists the control bits where speed control (AC 4) and positioning modes (AC 3) differ.

Table 71 – Detailed assignment of the common control word 1 bits (STW1) for speed control/positioning

Bit	Value	Significance	Comments
0	1	ON	"Switched on" condition; voltage at the power converter, i.e. the main contact is closed (if present).
	0	OFF (OFF 1)	Power-down (the drive returns to the "Ready For Switching On" condition); the drive is ramped-down along the ramp (RFG) or along the current limit or along the voltage limit of the d.c. link; if standstill is detected, the voltage is isolated; the main contact is opened (if present). During deceleration, bit 1 of ZSW1 is still set. An OFF command is interruptible.
1	1	No Coast Stop (no OFF 2)	All "Coast Stop (OFF2)" commands are withdrawn.
	0	Coast Stop (OFF 2)	Voltage is isolated. The main contact is then opened (if present) and the drive goes into the "Switching On Inhibited" condition; the motor coasts down to a standstill.
2	1	No Quick Stop (no OFF 3)	All "Quick Stop (OFF3)" commands are withdrawn.
	0	Quick Stop (OFF 3)	Quick stop; if required, withdraw the operating enable, the drive is decelerated as fast as possible, for example along the current limit or at the voltage limit of the d.c. link, at $n/f = 0$; if the rectifier pulses are disabled, the voltage is isolated (the contact is opened) and the drive goes into the "Switching On Inhibited" condition. A Quick Stop command is not interruptible.
3	1	Enable Operation	Enable electronics and pulses The drive then runs-up to the setpoint.
	0	Disable Operation	The drive coasts down to a standstill (ramp-function generator to 0 or tracking) and goes into the "Switched on" condition (refer to control word 1, bit 0).
7	1	Fault Acknowledge (0 -> 1)	The group signal is acknowledged with a positive edge; the drive reaction to a fault depends on the type of fault. If the fault reaction has isolated the voltage, the drive then goes into the "Switching On Inhibited" condition.
	0	No significance	
10	1	Control By PLC	Control via interface, DO IO Data valid (refer to 6.3.11).
	0	No Control By PLC	DO IO Data not valid; expect Sign-Of-Life. In the case of loss of the control priority bit, the reaction is device-specific. Possible reactions: 1) speed control: "old" Process data is kept, 2) positioning: DO IO Data are set to 0.
12 to 15		device-specific	Definition not specified.

Table 72 – Detailed assignment of the special control word 1 bits (STW1) for speed control mode

Bit	Value	Significance	Comments
4	1	Enable Ramp Generator	
	0	Reset Ramp Generator	Output of the RFG is set to 0. The main contact remains closed, the converter is not isolated from the line, the drive decelerates along the current limit or along the voltage limit of the d.c. link.
5	1	Unfreeze Ramp Generator	
	0	Freeze Ramp Generator	Freeze the actual setpoint entered by the ramp-function generator. If Application Class 4 is used, Bit 5 may be without effect. No relevance of STW1 bit 5 is indicated by parameter PNU930 = 3.
6	1	Enable Setpoint	The value selected at the input of the RFG is switched-in.
	0	Disable Setpoint	The value selected at the input of the RFG is set to 0.
8	1	Jog 1 ON ^a	Prerequisite: Operation is enabled, drive is in standstill and STW1 bit 4, 5, 6 = 0. The drive runs up along the ramp of RFG to jogging setpoint 1.
	0	Jog 1 OFF ^a	Drive brakes along the ramp of RFG, if "Jog 1" was previously ON, and goes into "Operation Enabled" when drive comes to a standstill.
9	1	Jog 2 ON ^a	Prerequisite: Operation is enabled, drive is in standstill and STW1 bit 4, 5, 6 = 0. The drive runs up along the ramp of RFG to jogging setpoint 2.
	0	Jog 2 OFF ^a	Drive brakes along the ramp of RFG, if "Jog 2" was previously ON, and goes into "Operation Enabled" when drive comes to a standstill.
11		device-specific	Significance not specified.
^a Optional.			

Table 73 – Detailed assignment of the special control word 1 bits (STW1) for the positioning mode

Bit	Value	Significance	Comments
4	1	Do Not Reject Traversing Task	A Traversing Task is activated using the positive signal edge at bit 6.
	0	Reject Traversing Task	The drive brakes from an active Traversing Task with maximum acceleration to $n=0$ and remains stationary with the holding torque. The current Traversing Task is rejected.
5	1	No Intermediate Stop	This shall be continually set when executing a Traversing Task.
	0	Intermediate Stop	Drive brakes from an active Traversing Task to $n = 0$ along a ramp, and remains stationary with the holding torque. The Traversing Task is not rejected. The Traversing Task is continued when bit 5 of control word 1 changes to 1.
6		Activate Traversing Task (0 -> 1)	The positive signal edge enables a Traversing Task or a new MDI-setpoint.
8	1	Jog 1 ON ^a	Prerequisite: Operation is enabled and no positioning procedure is active. The drive is in variable-speed mode with jogging setpoint 1.
	0	Jog 1 OFF ^a	
9	1	Jog 2 ON ^a	Like Bit 8 with jogging setpoint 2.
	0	Jog 2 OFF ^a	
11	1	Start Homing Procedure	Homing Procedure is started with a change from 0 to 1. Bit 11 in the status word is set to 0 with the start of the Homing Procedure. Prerequisite: Operation is enabled.
	0	Stop Homing Procedure	Homing Procedure in progress is aborted, the drive stops along a ramp.
^a Optional.			

6.3.2.3 Control word 2 (STW2)

The structure of the control word 2 is shown in Table 74.

Table 74 – Overview on the assignment of the bits of control word 2

Bit	Significance
0 to 11	Device-specific
12 to 15	Controller Sign-Of-Life ^a
^a If a clock cycle synchronous application is not implemented, i.e. bits 12 to 15 of control word 2 are not required to transfer the controller Sign-Of-Life, the complete control word 2 may be freely used.	

6.3.2.4 Encoder control word 2 (STW2_ENC)

The Encoder control word 2 is specially dedicated to telegrams for Encoder DOs and combines control functionality out of STW1 with the Controller Sign-Of-Life out of STW2. The structure of the Encoder control word 2 is shown in Table 75.

Table 75 – Overview on the assignment of the bits of Encoder control word 2

Bit	Significance
0 to 6	Device-specific
7	Fault Acknowledge (0 -> 1)
8 to 9	Device-specific
10	Control By PLC/No Control By PLC
11	Device-specific
12 to 15	Controller Sign-Of-Life
The significance for bit value = 1 is to the left of the slash; bit value = 0 to the right.	

6.3.2.5 Status word 1 (ZSW1)

The structure of the status word 1 is shown in Table 76.

Table 76 – Overview on the assignment of the bits of status word 1

Bit	Significance	
	Speed control mode	Positioning mode
0	Ready To Switch On /Not Ready To Switch On	
1	Ready To Operate/Not Ready To Operate	
2	Operation Enabled (drive follows setpoint)/Operation Disabled	
3	Fault Present/No Fault	
4	Coast Stop Not Activated/Coast Stop Activated (No OFF2/OFF2)	
5	Quick Stop Not Activated/Quick Stop Activated (No OFF3/OFF3)	
6	Switching On Inhibited/Switching On Not Inhibited	
7	Warning Present/No Warning	
8	Speed Error Within Tolerance Range / Speed Error Out Of Tolerance Range	Following Error Within Tolerance Range / Following Error Out Of Tolerance Range
9	Control Requested/No Control Requested	
10	f Or n Reached Or Exceeded / f Or n Not Reached	Target Position Reached / Not At Target Position
11	Device-specific	Home Position Set/Home Position Not Yet Set
12	Device-specific	Traversing Task Acknowledgement (0 -> 1)
13	Device-specific	Drive Stopped/Drive Moving
14 to 15	Device-specific	
The significance for bit value = 1 is left of the slash; bit value = 0 to the right.		

The common status bits are shown in Table 77 and the status bits which differ for the speed control (AC 4) and positioning (AC 3) in Table 78 and Table 79.

**Table 77 – Detailed assignment of the common status word 1 bits (ZSW1)
for the speed control /positioning mode**

Bit	Value	Significance	Comments
0	1	Ready To Switch On	Power supply is switched on, electronics initialised, main contactor, if available, has switched off, pulses are inhibited.
	0	Not Ready To Switch On	
1	1	Ready To Operate	Refer to control word 1, bit 0.
	0	Not Ready To Operate	
2	1	Operation Enabled	Drive follows setpoint. This means that the electronic and pulses are enabled (Refer to control word 1, bit 3), the closed loop control is active and controls the motor and the output of the setpoint channel is the input for the closed loop control.
	0	Operation Disabled	Either the pulses are disabled or the drive does not follow the output value of the setpoint channel.
3	1	Fault Present	Unacknowledged faults or currently not acknowledgeable faults (fault messages) are present (in the fault buffer). The fault reaction is fault-specific and device-specific. The acknowledging of a fault may only be successful if the fault cause has disappeared or has been removed before. If the fault has isolated the voltage, the drive goes into the "Switching On Inhibited" condition, otherwise the drive returns to operation. The related fault numbers are in the fault buffer.
	0	No Fault	
4	1	Coast Stop Not Activated (No OFF 2)	
	0	Coast Stop Activated (OFF 2)	"Coast Stop (OFF 2)" command is present.
5	1	Quick Stop Not Activated (No OFF 3)	
	0	Quick Stop Activated (OFF 3)	"Quick Stop (OFF 3)" command is present.
6	1	Switching On Inhibited	The drive goes only again in the "Switched On" condition with "No Coast Stop AND No Quick Stop" followed by "ON". This means that the "Switching On Inhibited" bit is only set back to zero if the OFF command is set after "No Coast Stop AND No Quick Stop".
	0	Switching On Not Inhibit	
7	1	Warning Present	Warning information present in the service/maintenance parameter; no acknowledgement.
	0	No Warning	There is no warning or the warning has disappeared again.
9	1	Control Requested	The automation system is requested to assume control (refer to 6.3.11).
	0	No Control Requested	Control by the automation system is not possible, only possible at the device or by another interface.
14 to 15	-	device-specific	Significance not specified.

Table 78 – Detailed assignment of the special status word 1 bits (ZSW1) for the speed control mode

Bit	Value	Significance	Comments
8	1	Speed Error Within Tolerance Range	Actual value is within a tolerance band; dynamic violations are permissible for $t < t_{\max}$, for example $n = n_{\text{set}} \pm$, $f = f_{\text{set}} \pm$, etc., $t_{\max}$ may be parameterised
	0	Speed Error Out Of Tolerance Range	
10	1	f Or n Reached Or Exceeded	Actual value $\geq$ comparison value (setpoint) which may be set via the parameter number.
	0	f Or n Not Reached	
11 to 13	-	device-specific	Significance not specified.

Table 79 – Detailed assignment of the special status word 1 bits (ZSW1) for the positioning mode

Bit	Value	Significance	Comments
8	1	Following Error Within Tolerance Range	The dynamic comparison of the setpoint position with the actual position value is located with the defined following error window.
	0	Following Error Out Of Tolerance Range	
10	1	Target Position Reached	The position actual value is located at the end of a Traversing Task in the positioning window.
	0	Not At Target Position	
11	1	Home Position Set	Homing Procedure was executed and Home Position is valid.
	0	Home Position Not Yet Set	No valid Home Position available.
12	Edge	Traversing Task Acknowledgment (0 -> 1)	Using the positive edge, it is acknowledged that a new traversing task or MDI-setpoint was accepted. If the DO General State Machine is not in state S4, bit 12 is set to zero.
13	1	Drive Stopped	Signals that a Traversing Task has been completed or standstill for intermediate stop and stop.
	0	Drive Moving	Traversing Task is executed $n < > 0$.

6.3.2.6 Status word 2 (ZSW2)

The structure of the status word 2 is shown in Table 80.

Table 80 – Overview on the assignment of the bits of status word 2

Bit	Significance
0 to 11	Device-specific
12 to 15	DO Sign-Of-Life ^a
^a If a clock cycle synchronous application is not implemented, i.e. bits 12 to 15 of status word 2 are not required to transfer the DO Sign-Of-Life, then the complete status word 2 may be freely used.	

6.3.2.7 Encoder status word 2 (ZSW2_ENC)

The Encoder status word 2 is specially dedicated to telegrams for Encoder DOs and combines status functionality out of ZSW1 with the DO Sign-Of-Life out of ZSW2. The structure of the Encoder status word 2 is shown in Table 81.

Table 81 – Overview on the assignment of the bits of Encoder status word 2

Bit	Significance
0 to 2	Device-specific
3	Fault Present/No Fault
4 to 8	Device-specific
9	Control Requested/No Control Requested
10 to 11	Device-specific
12 to 15	DO Sign-Of-Life
The significance for bit value = 1 is to the left of the slash; bit value = 0 to the right.	

6.3.2.8 Status bit "Pulses Enabled/Disabled"

The controller may get the information, if the DO has disabled the pulses, out of the status bit "Pulses Enabled".

This bit is optional. The manufacturer may use a device-specific bit of the status word 1 or 2 or, possibly, a bit in a manufacturer-specific status word.

In new developments, it is recommended to use bit 11 of status word 2 for "Pulses Enabled".

The evaluation of status word bit "Pulses Enabled" is optional (refer to 6.4).

To identify the usage and the position of the bit "Pulses Enabled", a profile parameter P924 "Status word bit Pulses Enabled" is defined with the structure in Table 82.

Table 82 – Structure of Parameter 924 "Status word bit Pulses Enabled"

Subindex	Meaning	Comments
0	signal number	Status word 1 (ZSW1), status word 2 (ZSW2) or manufacturer-specific status word. If there is no status bit "Pulses Enabled" in the current DO IO Data, the signal number 0 shall be posted in PNU924[0].
1	bit position	0 to 15

If the parameter P924 is implemented in the drive, the drive supports the evaluation of "Pulses Enabled".

6.3.3 Operating modes and State Machine

6.3.3.1 General

For applications with Drive Axis, a differentiation may be made according to the six PROFIdrive Application Classes with the associated levels of drive interfaces (refer to 6.1.5). According to the different interface levels, the following Operation Modes are defined within this profile:

- **Speed control mode**

The Application Classes 1 and 4 may be combined in the speed control mode.

NOTE The operating mode speed control can be realised with different types of control modes, for example, v/f control, frequency control, voltage control and closed-loop speed control.

- **Positioning mode**

The Application Class 3 is emulated under the positioning mode.

- **Operating mode for the process technology**

The operating mode for the integration of drives in process technology applications according to the VIK¹⁵-NAMUR¹⁶ recommendation is generally based on the Application Class 1. For a detailed description of this mode, refer to 6.5.

- **Manufacturer-specific modes**

The Application Classes with distributed technology cannot be assigned to an operating mode defined by the profile, as the interface of the higher-level open loop control to the technology is exclusively application-specific. The operating mode interface to the speed control and the positioning feedback control is displaced inwards between the technology and axis controller.

In addition to the operating modes defined by the profile and the associated state diagrams, operating modes may be defined manufacturer-specific, whereby bits 0 to 3, 7 and 10 of control word 1 and bits 0 to 7 and 9 of status word 1 shall be used corresponding to the specified operating modes in the profile.

- **Operating mode changeover**

A steady-state operating mode setting may be realised via parameter 930.

A dynamic changeover is implemented manufacturer-specific using the device-specific defined control word bits.

6.3.3.2 General state diagram


State diagram

State diagrams are defined for the operating modes.

In order to simplify the diagram, the states, common for all operating modes (also manufacturer-specific), are combined in the general state diagram (see Figure 27) with only the supplementary states of the individual modes being shown in dedicated diagrams. This state diagram corresponds with the function block “state machine” in the general Drive Object block diagram (see Figure 26).

¹⁵ VIK = Association of the Industrial Customers and Industrial Power Producers.

¹⁶ NAMUR = Standards Working Group for Instrumentation and Control in the Chemical Industry.



^a "p.e." = "Pulses Enabled" optional (refer to 6.3.2.7).

^b The internal condition “fault with ramp stop” also activates this transition.

^c Deceleration rate in ramp stop is switched to maximum if STW1 bit 4 = false in speed control mode.

NOTE 1 STW1 bit x,y =: These control word bits are set by the control.

NOTE 2 ZSW1 bit x,y = These status word bits indicate the current state.

NOTE 3 **Standstill detected** is an internal result of a stop operation.

Figure 27 – General state diagram for all operating modes

Information on the general state diagram.

- The green blocks represent states, the arrows represent transitions.
- From several states, several transitions are possible. In order to achieve standard device behaviour, the transitions are specified with assigned priorities in the particular state diagrams in 6.3.3. Points are used to identify the priority level. The more points that a transition has, the higher its priority is. Accordingly, a transition without points has the lowest priority.
- In the general state diagram, internal conditions of the drive are not shown. Internal signals may have an influence on the transitions.

All transitions in this general state machine may only be initiated by a controller, if it has the control priority. The following conditions shall be fulfilled to give the controller the control priority (refer also to 6.3.11):

- the PROFIBUS or PROFINET interface between this controller and the DO has the control priority (P928);
- ZSW1 Bit 9 is set by the DO;
- STW1 Bit 10 is set by the controller.

Internal conditions of the drive or control priority of another interface may cause transitions which are independent of this controller.

The bits defined for the positioning mode are only relevant, if the drive is in the state S4 "Operation".

Note that the priority of the Stop-Reactions is in the order of Ramp Stop, Quick Stop and Coast Stop, where Coast Stop is the highest and Ramp Stop the lowest priority. The effect and priority of the Stop-Reactions is independent from the origin (general state machine, speed setpoint channel STW1 bits 4, 6 or Stop-Reactions caused by faults). This means that any higher priority Stop-Reaction overwrites all lower priority Stop-Reaction. For example, if the axis is switched off by STW1 bit 0 = 0 and remains in S5 Ramp Stop, a concurrent setting of STW1 bit 4 = 0 drives the axis to a Ramp Stop with maximum deceleration rate.

In addition, all Stop-Reactions caused by faults (Fault with Ramp Stop, Fault with Quick Stop, Fault with Coast Stop) force the general state machine to switch to state S1 (Switching On Inhibited) or S2 (Ready For Switching On).

6.3.3.3 Speed control mode

6.3.3.3.1 General

The speed control mode comprises the speed setpoint interfaces used in the Application Classes 1 and 4. Generally both interfaces use STW1/ZSW1 and the speed setpoint input to control the drive. The differences between the speed setpoint interface in Application Class 1 and Application Class 4 are the different feedback values (Output Data) and the different functionality of the speed setpoint channel.

Notice that all Stop-Reactions out of the state machine (Coast Stop, Quick Stop and Ramp Stop) have a higher priority than the control functions of the speed setpoint channel.

6.3.3.3.2 Speed control mode for Application Class 1

Speed control in Application Class 1 typically is represented by the lack of a position feedback interface and the open loop control of the speed (or torque) via the PROFIdrive Interface. Figure 28 shows the typical functionality of an Application Class 1 PROFIdrive Drive Object. Clock Synchronous Operation is optional, but generally not necessary.





Figure 28 – General functionality of a PROFIdrive Axis DO with Application Class 1 functionality

Figure 29 shows the typical functionality of the speed setpoint channel block in Application Class 1 and the effect of the STW1 control bits on the speed setpoint channel. The jog mode functionality is optional.

If the DO supports parameter PNU930 (operating mode) than the drive shows the functionality of the speed setpoint channel and the support of the bits 4, 5, 6 in STW1 according to Figure 29 by answering a parameter read request on PNU930 with value = 1 (this is also the default if the DO does not support PNU930).

The Ramp Function Generator (RFG) is set to zero output if STW1 bit 4 is set to zero. If the RFG is activated by STW1 bit 4 = 1, the RFG output starts with setpoint value zero or the RFG output setpoint value may be synchronised to the actual value of the axis speed (vendor specific).



IEC

Figure 29 – Speed setpoint channel for use in Application Class 1 and 4

6.3.3.3.3 Speed control mode for Application Class 4

Speed control in Application Class 4 typically is used for positioning by use of servo drives with central interpolation. Therefore the position closed loop control located on the control is closed via the PROFIdrive Interface. For this Application Class, the Position Feedback Interface and the Clock Synchronous Operation is necessary. Optionally, a second Position Feedback Interface and additional DSC functionality may be applied. Figure 30 shows the typical functionality of an Application Class 4 PROFIdrive Axis DO.





Figure 30 – General functionality of a PROFIdrive Axis DO with Application Class 4 functionality

In Application Class 4, there is typically no need for a Ramp Function Generator (RFG) in the speed setpoint channel. Therefore, a more simple speed setpoint channel without RFG functionality may be used (optional). Figure 31 shows the functionality of this reduced speed setpoint channel block for use in Application Class 4 and the effect of the STW1 control bits on the speed setpoint channel. With this speed setpoint channel, STW1 bit 5 has no effect. The jog mode functionality is optional.

If the DO supports parameter PNU930 (operating mode) than the DO posts the functionality of the reduced speed setpoint channel by answering a parameter read request on PNU930 with a value = 3 (if the DO supports a reduced speed setpoint channel, PNU930 is mandatory).



IEC

Figure 31 – Reduced speed setpoint channel for use in Application Class 4 (optional)

6.3.3.3.4 Jogging functionality in speed control mode

The jogging functionality is optional. Prerequisite for the jog mode is that the drive is already switched to state S4 “operation”. Switching of mode between normal operation and jog mode (drive follows selected jogging setpoint) is only possible when the drive is at a standstill. To enter the jog mode (drive shows effect on the jog bits (STW1, bits 8 and 9)), the standard setpoint channel shall be completely deactivated (STW1, bit 4 = 0, bit 5 = 0, bit 6 = 0; bit 5 has no effect in case of a “Reduced Speed setpoint channel”). Leaving the jog mode and switching back to normal operation first requires that the drive comes to a standstill in the jog mode (STW1, Bits 8, 9 = 0). STW1 bits 4, 5, 6 need not force the drive to leave the jog mode if the drive is not already at a standstill. If in jog mode, the speed setpoint from “jogging setpoint 1” is activated (STW1 bit 8 = 1) and afterward also “jogging setpoint 2” (STW1 bit 9 = 1) is activated, then the drive still keeps the former setpoint value “jogging setpoint 1”.

jog bits are activated at the same time (from STW1 bit 8 = bit 9 = 0 to STW1 bit 8 = bit 9 = 1 with the next DP-cycle), then the jogging setpoint value is zero.

6.3.3.4 Positioning mode

6.3.3.4.1 General

In “positioning mode”, which refers to the Application Class 3, the speed setpoint channel function block is replaced by the “motion control” function block (see Figure 32). The motion control block comprises the functionality of a position closed loop control and an interpolator for single axis point to point movement and optional homing and jogging functionality. In positioning mode, the bits in the STW1/ZSW1 which, in speed control mode are dedicated to the speed setpoint channel, are used to control the motion control operation (refer to 6.3.2). In addition, the general state machine/diagram according to Figure 27 is expanded in the positioning mode according to Figure 35.





Figure 32 – General functionality of a PROFIdrive Axis DO with Application Class 3 functionality

Generally, the Positioning mode comprises the two submodes “Program” and “Manual Data Input” (MDI). A drive who supports the Positioning mode shall support the Program submode and may support the MDI submode.

6.3.3.4.2 Positioning mode with Program submodule

The motion controller for Program submodule consists of the position closed loop control, the path interpolation, the program interpreter and the program storage (see Figure 33). The path interpolation cyclically generates position setpoints for the position closed loop control of the axis. The input to the path interpolation is a motion command which consists of the new target position (TARPOS), and the velocity, acceleration and deceleration for the calculation of the path from the actual axis position to the new target position. With the Program submodule, the motion command is provided by the program interpreter from a motion program. One or several motion programs are stored by motion records in a device specific manner in the program storage. Controlling of the program interpreter is done by the dedicated bits of STW1 (see Table 73) and the signal SATZANW out of the DO IO Data.



IEC


Figure 33 – Functionality of the Motion Controller in the Program submodule

The start of a motion program or the change to a new program while a program is still running, is done by selecting the first motion record of the new program via SATZANW (while SATZANW Bit15 = 0) and a positive edge of STW1 Bit6 according to 6.3.3.4.6. The motion program is then executed by the program interpreter motion record for motion record as long as there is no stop or terminate condition in a motion record and the program is not

terminated by STW1 Bit4 = 0 (reject Traversing Task). The motion of the axis may also be stopped intermediately by STW1 Bit5=0 (intermediate stop). See also Figure 35.

6.3.3.4.3 Positioning mode with MDI submode

The motion controller for Manual Data Input (MDI) submode also comprises, in addition to the Program submode components, a submode switch which enables the direct access to the motion command interface from the DO IO Data without using the program interpreter. This gives the advantage of immediate control of the motion command interface by the controller via DO IO DATA. Changeover from the program execution to the MDI interface and vice versa is controlled by Bit15 of SATZANW (see Table 83). If MDI submode is active, the input for the motion command interface of the path interpolator will be taken from the signals MDI_TARPOS, MDI_ACC, MDI_DEC and MDI_VELOCITY (see Figure 34). These values get valid as the input for the calculation of a new path from the actual axis position to the new target position with the rising edge of STW1 Bit6 (see Figure 38). Controlling of the motion process is done by the dedicated bits of STW1 (see Table 73) from the DO IO Data. See also Figure 35. The signal MDI_ACC defines the acceleration of the motion at the beginning of the path, while the signal MDI_DEC defines the deceleration at the end of the path (independent of the absolute motion direction). The signal MDI_MOD defines additional attributes for the motion command and the changeover from the predecessor motion command to the new motion command (see Table 85).



IEC

Figure 34 – Functionality of the Motion Controller in the MDI submode

Table 83 – Definition of signal SATZANW

Bits	Meaning
0 to 9	Number of the motion record in the program storage intended to start (value range: 0 to 1 023) Bits 0 to 9 are only relevant in Program submode.
10 to 14	Reserved for future use by PROFIdrive profile.
15	Control of submode switch for the selection of submodes (toggle of submode switch with change of motion command source only in S41): = 1 Activation of the MDI submode. If there is a program still running (extended state machine not in the state Basic State), the positioning interface will change to MDI Submode only after the program ends or is terminated (STW1 bit4). = 0 Deactivation of the MDI submode. If a MDI motion command is still being executed, the path interpolation shall stop and the MDI motion command shall be rejected.

Table 84 – Definition of signal AKTSATZ

Bits	Meaning
0 to 9	Number of the motion record currently active (executed by the path interpolation). Bits 0 to 9 are only relevant in Program submode (in MDI-submode and while no program is being executed the number should be 0).
10 to 14	Reserved for future use by PROFIdrive profile.
15	Status of submode switch and currently active submode (source of currently active Traversing Task): = 1 MDI submode active. The input values for the motion command will be taken from the signals TARPOS, VELOCITY_A, MDI_ACC and MDI_DEC. If a motion command is still executed in the path interpolation (S45, S43), the source of the motion command was MDI. = 0 Program submode active. The initial motion record for the start of a new motion program will be taken from bits 0 to 9 of SATZANW. If a motion command is still executed (S45, S43), the motion command is part of a motion program and the current motion record is posted in AKTSATZ bit 0 to 9.

Table 85 – Definition of signal MDI_MOD


Bits	Meaning
0	Absolute/Relative positioning mode = 1 Absolute positioning. The target position in the signal TARPOS defines the absolute target position for the motion. = 0 Relative positioning. The target position in the signal TARPOS defines the relative target position for the motion related to the actual axis position.
1	Positive Modulo positioning direction (implementation optional). This command is only functional if the axis type is a rotating modulo axis and the absolute position mode is activated (MDI_MOD bit 0 = 1). = 1 For a modulo Axis, the absolute position shall be reached by a motion in the positive direction. If bit 1 and bit 2 are both 1, the target position of a modulo axis shall be reached by the shortest path. = 0 If bits 1 and 2 are both 0, the target position of a modulo axis shall be reached by the shortest path.
2	Negative Modulo positioning direction (implementation optional). This command is only functional if the axis type is a rotating modulo axis and the absolute position mode is activated (MDI_MOD bit 0 = 1). = 1 For a modulo Axis, the absolute position shall be reached by a motion in the negative direction. If bit 1 and bit 2 are both 1, the target position of a modulo axis shall be reached by the shortest path. = 0 If bits 1 and 2 are both 0, the target position of a modulo axis shall be reached by the shortest path.
3 to 15	Reserved for future use by PROFIdrive profile.

6.3.3.4.4 Positioning mode extended state diagram

The extended state diagram for the positioning mode in Program submode and MDI submode is shown in Figure 35. The program submode and the MDI submode only differ in the source for the motion commands. The source for motion commands is controlled by the submode switch. The submode switch is controlled by bit 15 in the signal SATZANW. The currently active positioning submode (active source of motion commands) is shown in the signal AKTSATZ Bit15 (see also Table 84).

The meaning of “Activate Traversing Task” according to the positioning submodes is as follows:

- Program submode: Activation of the motion program beginning at the motion record number in SATZANW Bits 0 to 9.
- MDI-Submode: Activation of a new motion command. The setpoints for the motion command are taken out of the signals TARPOS, VELOCITY_A, MDI_ACC and MDI_DEC.



^a p.e. = status bit for Pulses Enabled/Disabled.

^b Effect of the Jog bits STW1 bit8, bit9 on the speed setpoint (Y) according to the definition in Figure 29.

^c Braking with ramp is with maximum deceleration value.

^d Deceleration value for braking with ramp is taken from the currently active Traversing Task.

^e Toggling of submode switch (change of motion command source) only in state S41.

NOTE 1 STW1 bit x,y = These control word bits are set by the control.

NOTE 2 ZSW1 bit x,y = These status word bits indicate the current state.



NOTE 3 **Standstill detected** is an internal result of a stop operation.

Figure 35 – State diagram of the positioning mode

6.3.3.4.5 Homing procedure

The drive executes the homing procedure autonomously. The strategy of the homing procedure is defined manufacturer-specific by the parameterisation of the drive.

The procedure for the activation and cancelling of the homing procedure is shown in detail in Figure 36 and Figure 37.

**Figure 36 – Homing Procedure: Home Position Set****Figure 37 – Homing Procedure: Abortion by the controller****6.3.3.4.6 Traversing Task control**

The procedure for the activation of a Traversing Task (motion program or motion command) is shown in detail in Figure 38 and Figure 39.




Figure 38 – Traversing Task active




Figure 39 – Change of the Traversing Tasks immediately

The procedure for activation of a Traversing Task according to the definition in Figure 38 and Figure 39 is valid in S4 state of the general state machine. If the general state machine is not

in state S4, all Traversing Tasks are aborted and ZSW1 bit 12 is set to zero independent from STW1 bit 6.

6.3.4 DO IO Data

6.3.4.1 General

The setpoints to the Axis and also the actual values from the Axis are transferred as DO IO Data. The DO IO Data is transferred using the Cyclic Data Exchange service. The representation of data shall be in big-endian format.

The individual setpoints/actual values may be configured as Signals to be included in the DO IO Data of the Axis. Furthermore, the controller may read-out the normalisation for the individual DO IO Data from the DO/Axis. There are four DO IO Data descriptive elements in the profile-specific parameter section for this DO IO Data configuration.

A detailed description is provided in 6.3.4.4 and 6.3.4.5.

The following advantages are obtained due to the telegram configuring and normalisation.

- Interoperability and interchangeability of PROFIdrive Controllers and Drive Objects.
- Standard components may be simply commissioned.
- Automation mechanisms in the controller application. By reading-out parameters, the controller may adapt its cyclic interface to the Axis. This read-out procedure shall be taken into account when running-up.

6.3.4.2 Signals

A series of signals with appropriate signal numbers is defined to configure the DO IO Data (setpoints, actual values).

The following values are permissible for the signal numbers:

- 0 -> not assigned.
- 1 to 99 -> standard signal numbers (profile-specific).
- 100 to 61 999 -> signal numbers (device-specific).
- 62 000 to 65 535 -> standard signal numbers (profile-specific).

All of the defined signal numbers are listed Table 86.

Table 86 – Signal list – assignment

Signal No.	Significance	Abbreviation	Length 16-/32 bit	Sign	Description
1	Control word 1	STW1	16		Refer to 6.3.2.2
2	Status word 1	ZSW1	16		Refer to 6.3.2.5
3	Control word 2	STW2	16		Refer to 6.3.2.3
4	Status word 2	ZSW2	16		Refer to 6.3.2.6
5	Speed setpoint A	NSOLL_A	16	with	N2 normalised Refer to 6.3.4.5
6	Speed actual value A	NIST_A	16	with	N2 normalised Refer to 6.3.4.5
7	Speed setpoint B	NSOLL_B	32	with	N4 normalised Refer to 6.3.4.5
8	Speed actual value B	NIST_B	32	with	N4 normalised Refer to 6.3.4.5
9	Sensor 1 control word	G1_STW	16		Refer to 6.3.6
10	Sensor 1 status word	G1_ZSW	16		Refer to 6.3.6
11	Sensor 1 position actual value 1	G1_XIST1	32		Refer to 6.3.6
12	Sensor 1 position actual value 2	G1_XIST2	32		Refer to 6.3.6
13	Sensor 2 control word	G2_STW	16		Refer to 6.3.6
14	Sensor 2 status word	G2_ZSW	16		Refer to 6.3.6
15	Sensor 2 position actual value 1	G2_XIST1	32		Refer to 6.3.6
16	Sensor 2 position actual value 2	G2_XIST2	32		Refer to 6.3.6
17	Sensor 3 control word	G3_STW	16		Refer to 6.3.6
18	Sensor 3 status word	G3_ZSW	16		Refer to 6.3.6
19	Sensor 3 position actual value 1	G3_XIST1	32		Refer to 6.3.6
20	Sensor 3 position actual value 2	G3_XIST2	32		Refer to 6.3.6
21	Input (digital)	E_DIGITAL	16		Refer to 6.3.7
22	Output (digital)	A_DIGITAL	16		Refer to 6.3.7
23	Input (analog)	E_ANALOG	16		Refer to 6.3.7
24	Output (analog)	A_ANALOG	16		Refer to 6.3.7
25	System deviation	XERR	32	with	Refer to 6.3.5
26	Position controller, gain factor	KPC	32	with	Refer to 6.3.5
27	Position setpoint value A	XSOLL_A	32	with	
28	Position actual value A	XIST_A	32	with	
29	Position actual value B	XIST_B	32	with	
30	Position actual value C	XIST_C	32	with	
31	Position actual value D	XIST_D	32	with	
32	Traversing block selection	SATZANW	16		Refer to 6.3.3.4.2
33	Actual traversing block	AKTSATZ	16		Refer to 6.3.3.4.2
34	MDI target position	MDI_TARPOS	32	with	Refer to 6.3.3.4.3
35	MDI velocity	MDI_VELOCITY	32		Refer to 6.3.3.4.3
36	MDI acceleration	MDI_ACC	16		Refer to 6.3.3.4.3
37	MDI deceleration	MDI_DEC	16		Refer to 6.3.3.4.3
38	MDI mode	MDI_MOD	16		Refer to 6.3.3.4.3 and Table 85
39	Sensor 1 position actual value 3	G1_XIST3	64		Refer to 6.3.6

Signal No.	Significance	Abbreviation	Length 16-/32 bit	Sign	Description
40 – 50	Profile-specific				Reserved
51	Output current smoothed	IAIST_GLATT	16		Refer to 6.5
52	Active current (torque proportional)	ITIST_GLATT	16	with	Refer to 6.5
53	Torque actual value smoothed	MIST_GLATT	16	with	Refer to 6.5
54	Active power smoothed	PIST_GLATT	16		Refer to 6.5
55	Frequency setpoint	FSOLL	16		Refer to 6.5
56	Frequency actual value smoothed	FIST_GLATT	16		Refer to 6.5
57	Speed actual value A	NIST_A_GLATT	16	with	Refer to 6.5
58	Drive status/fault word	MELD_NAMUR	16		Refer to 6.5
59	Output current	IAIST	16		Refer to 6.5
60	Torque actual value	MIST	16	with	Refer to 6.5
61	Active current smoothed (torque proportional)	ITIST	16	with	Refer to 6.5
62	Active power	PIST	16		Refer to 6.5
63	Frequency actual value	FIST	16		Refer to 6.5
64 to 79	Profile-specific				Reserved
80	Control word 2 for Encoder	STW2_ENC	16		Refer to 6.3.2.3
81	Status word 2 for Encoder	ZSW2_ENC	16		Refer to 6.3.2.6
82 to 89	Encoder signals (Encoder Profile)				Reserved
90 to 99	Profile-specific (Safety)				Reserved
100 to 59 999	Device-specific (PROFIdrive)				Recommended for vendor specific drive signals
60 000 to 60 999	Device-specific (Encoder)				Recommended for vendor specific encoder signals
61 000 to 61 999	Device-specific (Safety)				Recommended for vendor specific drive safety signals
62 000 to 65 535	Profile-specific				reserved

6.3.4.3 Standard telegrams

6.3.4.3.1 General

Standard telegrams 1 to 4 are defined for speed setpoint interface operations (AC1 and AC4). The standard telegrams are selected when configuring the DO IO Data (refer to 6.3.4.4).

The standard telegrams have a structure according to Table 87 to Table 95 and Table 147.

6.3.4.3.2 Standard telegram 1

Content: n-setpoint interface, 16 bit

Table 87 – Definition of standard telegram 1

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_A	NIST_A

6.3.4.3.3 Standard telegram 2

Content: n-setpoint interface, 32 bit, without sensor

Table 88 – Definition of standard telegram 2

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2

6.3.4.3.4 Standard telegram 3

Content: n-setpoint interface, 32 bit, with one sensor

Table 89 – Definition of standard telegram 3

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2
5	G1_STW	G1_ZSW
6		G1_XIST1
7		
8		G1_XIST2
9		

6.3.4.3.5 Standard telegram 4

Content: n-setpoint interface, 32 bit, with two sensors

Table 90 – Definition of standard telegram 4

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2
5	G1_STW	G1_ZSW
6	G2_STW	G1_XIST1
7		
8		G1_XIST2
9		
10		G2_ZSW
11		G2_XIST1
12		
13		G2_XIST2
14		

6.3.4.3.6 Standard telegram 5

The standard telegrams 5 and 6 are derived from standard telegrams 3 and 4 for additional use of the Dynamic Servo Control (DSC/refer to 6.3.5).

Content: n-setpoint interface, 32 bit, with one sensor; additionally position difference and position controller gain in the setpoint direction for DSC

Table 91 – Definition of standard telegram 5

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2
5	G1_STW	G1_ZSW
6	XERR	G1_XIST1
7		
8	KPC	G1_XIST2
9		

6.3.4.3.7 Standard telegram 6

Content: n-setpoint interface, 32 bit, with two sensors; additionally position difference and position controller gain in the setpoint direction for DSC

Table 92 – Definition of standard telegram 6

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2
5	G1_STW	G1_ZSW
6	G2_STW	G1_XIST1
7	XERR	
8		G1_XIST2
9	KPC	
10		G2_ZSW
11		G2_XIST1
12		
13		G2_XIST2
14		

6.3.4.3.8 Standard telegram 7

The standard telegram 7 is defined for positioning mode (AC 3).

Content: Positioning interface (Program submode)

Table 93 – Definition of standard telegram 7

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	SATZANW	AKTSATZ

6.3.4.3.9 Standard telegram 9

The standard telegram 9 is also defined for positioning mode (AC 3).

Content: Positioning interface (Program submode plus MDI submode)

Table 94 – Definition of standard telegram 9

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	SATZANW	AKTSATZ
3	STW2	ZSW2
4	MDI_TARPOS	XIST_A
5		
6	MDI_VELOCITY	
7		
8	MDI_ACC	
9	MDI_DEC	
10	MDI_MOD	

6.3.4.3.10 Standard telegram 8

The standard telegram 8 is defined for the position setpoint interface (AC 5).

Content: x-setpoint interface, 32 bit (position setpoint interface)

Table 95 – Definition of standard telegram 8

IO Data number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	XSOLL_A	XIST_A
3		
4	STW2	ZSW2
5	NSOLL_A	NIST_A

6.3.4.3.11 Standard telegram 20

The standard telegram 20 is exclusively defined for the use of the speed setpoint interface according to the VIK-NAMUR recommendations for process technology (AC 1).

Content: n-setpoint interface for the process technology, 16 bit
(Definition: refer to 6.5).

6.3.4.4 Configuring the DO IO Data

IO Data in the data telegram may be assigned the individual setpoints/actual values using the DO IO Data configuring (telegram configuration). The standard signals from 6.3.4.2 as well as manufacturer-specific signals may be configured as setpoints/actual values.

There are four parameter numbers (PNU) in the profile-specific parameter section to configure this DO IO Data (see Table 96).

Table 96 – Parameters for configuring a telegram

PNU	Significance	Access authorisation	Data type
915[x]	DO IO Data configuring (setpoint telegram)	read/write	Array[x]Unsigned16
916[x]	DO IO Data configuring (actual value telegram)	read/write	Array[x]Unsigned16
922	Telegram selection	read/write	Unsigned16
923[y]	List of all of the parameters for signals (profile and device-specific)	read only	Array[y]Unsigned16

P922: Telegram selection

P922 shall be readable in every Application Class.

If the telegram selection is set with the Communication System configuration or in a manufacturer-specific way, the actual configuration shall be readable in parameter P922.

The permissible values are given in Table 97.

Table 97 – Coding of P922

Value	Meaning
0	Telegram may be freely configured (P915[x], P916[x])
1	Standard telegram 1: n-set interface, 16 bit (PROFIdrive profile, version 2)
2	Standard telegram 2: n-set interface, 32 bit, without sensor
3	Standard telegram 3: n-set interface, 32 bit, with one sensor
4	Standard telegram 4: n-set interface, 32 bit, with two sensors
5	Standard telegram 5: n-set interface, 32 bit, with one sensor; additionally the position difference and the position controller gain are transferred in the setpoint direction to implement DSC
6	Standard telegram 6: n-set interface, 32 bit, with two sensors; additionally the position difference and the position controller gain are transferred in the setpoint direction to implement DSC
7	Standard telegram 7: positioning interface (program submode)
8	Standard telegram 8: x-setpoint interface, 32 bit (position setpoint interface)
9	Standard telegram 9: positioning interface (program plus MDI submode)
10 to 19	Standard telegrams 10 to 19 (reserved for PROFIdrive profile)
20	Standard telegram 20: n-set interface for the process technology, 16 bit, see 6.5
21 to 29	Standard telegrams 21 to 29 (reserved for PROFIdrive profile)
30 to 39	Standard Safety telegrams 30 to 39 (reserved for PROFIdrive profile Safety Amendment)
40 to 80	Standard telegrams 40 to 80 (reserved for PROFIdrive profile)
81 to 98	Standard Encoder telegrams 81 to 98 (reserved for Encoder Profile)
99	Standard telegram 99 (reserved for PROFIdrive profile)
100 to 60 000	Device-specific telegram
60 001 to 65 535	Standard telegrams 60 001 to 65 535 (reserved for PROFIdrive profile)

The following definitions are valid if selecting a telegram with P922.

- The standard pre-assignment of P922 should be a value of 1 to 99 for a standard telegram 1 to 99.
- If P922 is changed to 0, the previous setting of P915[x], P916[x] is kept.
- If P922 is changed to 1 to 65 535, then P915[x], P916[x] are also changed – if they have been implemented.
- To change P915 and P916, P922 shall be set to 0.

P915[x], P916[x]: Configuring DO IO DATA in the telegram (x = DO IO DATA number – 1)

Instead of selecting a telegram with parameter P922, a telegram may also be configured by using P915[x] and P916[x].

The following definitions are valid when configuring the telegrams.

- All of the signals which may be configured as DO IO Data are represented by a manufacturer-specific defined parameter number.
- The actual telegram is configured by entering the manufacturer-specific parameter number into parameter P915[x] (setpoint telegram) and P916[x] (actual value telegram). The DO IO Data number (1 to n) is selected via the array index x (0 to (n-1)).
- It is permitted to fix the content of P 915 and P 916.
- A telegram configured with P915[x], P916[x] should fit to the actual telegram configuration (i.e. the length), otherwise a device-specific alarm- or error response will be issued.
- The array size depends on the way that the telegram was configured.
- For DO IO DATA 1, only control word or status word 1 are permissible.
- DO IO Data which is not used is marked with zero (P915[x] = 0 or P916[x] = 0).

P923[y]: List of all the parameters for signals (y = signal number)

Using parameter P923[y], an assignment is made between the signal numbers and the associated manufacturer-specific parameter numbers. The array index y is the number of the signal. Array indices 1 to 99 consist of the standard signals defined in the profile (refer to 6.3.4.2), array indices 100 to 65 535 contain the device-specific signals if they are defined.

The following is valid for parameter P923[y].

- There is an entry for all standard signals which the device supports and for the device-specific signals.
- Standard signals which are not supported are identified with the entry 0.
- Gaps between device-specific signal numbers are filled with zeros.

Example for configuring a telegram

The following example (see Figure 40) specifies a standard telegram configuration (refer to P922) for the setpoint with signal numbers 1 (STW1) and 5 (NSOLL_A), which are represented by the manufacturer-specific parameters P833 and P711 (refer to P915[x], P923[y]).


The controller may determine the following assignments by reading-out parameters P915[x], P923[y].

- P915[x] -> assignment: Parameter number/DO IO Data number.
- P923[y] -> assignment: Parameter number/ signal number.

The description elements of P711 contain information for the DO IO Data normalisation (refer to 6.3.4.5).

- Refer to the manufacturer-specific normalisation parameter P1401 (DO IO Data reference parameter).
- Bit position for the normalisation (DO IO Data normalisation).

P922 = 1 (Standard telegram 1) -> IO Data 1 = STW1 / IO Data 2 = NSOLL_A



IEC

Figure 40 – Example for configuring a telegram

6.3.4.5 DO IO Data normalisation

DO IO Data of the following data type is normalised:

- always: N2, N4, X2, X4;
- optional: Integer16, Integer32, Floating Point.

If there is no P923 available or the drive does not support a parameter description, the default normalisation shall be N2 or N4. PROFIdrive standard signals always have a fixed defined normalisation.

Non-normalised DO IO Data (e.g. data type Unsigned16)

The physical values may be calculated from the transferred value of a DO IO Data for non-normalised variables (e.g. data type Unsigned16) using the parameter description elements standardisation factor (subindex 3, refer to 6.2.1.3) as well as variable attribute (subindex 4, refer to 6.2.1.3).

Normalised DO IO Data (data types N2, N4, X2, X4 or optional Integer16, Integer32, Floating Point)

To calculate the physical value from the transferred value of a DO IO Data for normalised variables (data types N2, N4 or X2, X4 or optional Integer16, Integer32, Floating Point), additional description elements are required.

Setpoints and actual values (e.g. NSOLL_A, NIST_A, NSOLL_B, NIST_B) shall be transferred as normalised DO IO Data, which often refer to various motor characteristic variables such as the maximum speed or the maximum current. Often, these motor characteristic variables are saved in a manufacturer-specific parameter (e.g. transferring the speed NSOLL_A = 0x4000 corresponds to 100 % of P2000 = 3 000 r/min).

Whilst enabling the controller to deliver setpoints to drives from various manufacturers, the normalisation is fix for standard telegrams. In addition and also for vendor specific telegrams and signals, this normalisation information shall be able to be read out. To realise this, the already existing parameter description elements are supplemented by the “DO IO Data reference parameter” (subindex 11, refer to 6.2.1.3) and “DO IO Data normalisation” (subindex 12, refer to 6.2.1.3) components.

The “DO IO Data reference parameter” component contains the parameter number of the reference value and the “DO IO Data normalisation” component (the bit number of the bit) which refers to the reference value.

Examples for normalising DO IO Data

A controller will read out the normalisation of a speed setpoint signal from the DO in order to enter a speed setpoint of 1 500 r/min:

- Example A: data type = N2 100 % = 0x4000 (NSOLL_A is always N2)
- Example B: data type = X2 100 % = 0x1000 (for X = bit 12)
- Example C (see Table 100 and Table 101): data type = Float 100 % = 1,0 E+0

Example A and B (see Table 98 and Table 99) apply to data type Integer16 as well.

To realise this, the following steps are required.

- The controller shall first determine the manufacturer-specific parameter for the speed setpoint signal with the signal number (in example A: 5, in examples B: 100 and in example C: 101) out of P923[x] (in examples A: P923[5] = 711, in examples B: P923[100] = 712 and C: P923[101] = 713).
- The DO IO Data reference parameter (in the example: P2000) and the DO IO Data normalisation bit (in the example A: bit 14 corresponding to 0x4000; in example B: bit 12 corresponding to 0x1000) may be determined from the description element of this parameter.
- The controller may calculate the setpoint to be entered by reading out the contents of P2000 (in the example: 3 000,0) and the variable attribute of P2000 (in the example: r/min). (in the example A: 0x2000 corresponds to 1 500 r/min; in the example B: 0x0800 corresponds to 1 500 r/min).

Table 98 – Example A/B for normalising DO IO Data, parameter values

Meaning	Example A content of P711	Example B content of P712	Content of P2000
Value	for example 0x2000	for example 0x0800	3 000,0

Table 99 – Example A/B for normalising DO IO Data, parameter description elements

Meaning	Example A content of P711	Example B content of P712	Content of P2000
Identifier: Bit 0-7 = data type	113 (N2) or 3 (Integer16)	123 (X2) or 3 (Integer16)	8 (float)
No. of elements	1	1	1
Standardisation factor	0,006 1 ($100/2^{14}$)	0,024 4 ($100/2^{14}$)	1,0
Variable attribute: Variable index / conversion index	24/0 (%)	24/0 (%)	11/67 (r/min)
Name	,nset'	,nset'	,nnorm'
Lower limit value	0x8000 (-200 %)	0x8000 (-800 %)	1 000,0
Upper limit value	0x7FFF [(200 %- 2^{-14}) %]	0x7FFF [(800 %- 2^{-14}) %]	10 000,0
DO IO Data reference parameter	2000	2000	0
DO IO Data normalisation: Bit 0-5 = Normalisation bit 0-31	14 (bit 14 -> 0x4000)	12 (bit 12 -> 0x1000)	0
Bit 15 = Normalisation valid	1 (yes)	1 (yes)	0 (no)

Example C (Floating Point):

Table 100 – Example C for normalising DO IO Data, parameter values

Meaning	Example C content of P713	Content of P2000
Value	for example 0,5	3 000,0
NOTE 0,5 corresponds to 1 500 r/min		

Table 101 – Example C for normalising DO IO Data, parameter description elements

Meaning	Example C content of P713	Content of P2000
Identifier: Bit 0-7 = data type	8 (float)	8 (float)
No. of elements	1	1
Standardisation factor	100,0 (100/1,0)	1,0
Variable attribute: Variable index / conversion index	24/0 (%)	11/67 (r/min)
Name	„nset“	„nnorm“
Lower limit value	-4,0 (-400 %)	1 000,0
Upper limit value	4,0 (400 %)	10 000,0
DO IO Data reference parameter	2000	0
DO IO Data normalisation: Bit 0-5 = Normalisation bit 0-31 Bit 15 = Normalisation valid	0 (always with float) 1 (yes)	0 0 (no)

6.3.5 Dynamic Servo Control (DSC)


6.3.5.1 Features

This function improves the dynamic performance of the position control loop by minimising the delays which normally occur with a velocity setpoint interface. In this case, only a relatively simple expansion of the transferred setpoints and an additional feedback network are required in the drive.

This function is upwards-compatible to the velocity setpoint interface. If required, it may be switched over during operation to the velocity setpoint interface.

6.3.5.2 Structure

The control loop based on the velocity setpoint interface generally has the structure given in Figure 41.



Key:

n_{cmd} speed command

x_{cmd} position command

x_{err} position error command


x_{act} actual position

T_{pc} position controller sampling time ($= T_{CAC}$)

k_{pc} position controller gain

Figure 41 – Structure of the position control circuit based on the velocity setpoint interface without DSC

The actual position calculated in the drive is also directly fed back with DSC (see Figure 42).



Key:

n_{cmd} speed command

x_{cmd} position command

x_{err} position error command

 x_{act} actual position

T_{sc} speed controller sampling time

T_{pc} position controller sampling time ($= T_{CAC}$)

k_{pc} position controller gain

Figure 42 – Structure of the position control circuit based on the velocity setpoint interface with DSC

In order to realise this function, the system deviation calculated in the controller is transferred in addition to the velocity setpoint. The additional feedback network (shaded) may use the internal drive formats to represent the position, and is thereby independent of the position representation in the controller. The diagram above assumes that the network is computed in the velocity control clock cycle T_{SC} , which is possible in many cases. This means that the maximum possible dynamic performance improvement may be achieved. Higher clock cycle times T are also possible if the calculating time is critical ($T_{SC} \leq T \leq T_{PC}$).

6.3.5.3 Mode of operation

The structure contains a total of three feedback branches for position actual value (No. 1, 2 and 3). Feedback branch No. 2 completely compensates the effect of No. 1 regarding the actual value x_{act} sent from the drive. This means that the delay time in branch No. 1 has no influence to the stability of the position control loop. Thereby, the position control loop is initially open. Feedback branch No. 3 then re-closes the loop, however, with a lower delay so that higher gains may be set.

The absolute reference of the position actual values is first established in the controller (addition location “Zero offset and compensation”). The same absolute reference is contained in the position set point x_{cmd} . This means that the system deviation x_{err} , computed in the controller, has no zero point. The drive does not require any information about the zero points and home positions.

6.3.5.4 Additional features

For a constant velocity, the transferred system deviation x_{err} is also constant. This makes it extremely simple to generate an equivalent value if a telegram fails (the previous value is reused).

The controller may select a different format for the position actual values and position setpoint value than the drive (for example, in order to display a wider traversing range than the drive) without loading the computational performance of the drive or having to increase telegram formats or to modify the dynamic performance of the control loop. It is also possible to compute feedback branch 1 referring to the load side and feedback branches 2 and 3 referring to the motor side, without changing the system behaviour.

It is permissible that the position actual value as supplied from the drive cyclically overflows, as long as the controller is sampled often enough so that overflows such as these are recognised. The feedback network (branches 2 and 3) shall not respond to such overflows with transient reactions.

The cyclic overflow of the position actual values in the drive shall not be synchronised with a mechanical overflow at the machine, but may be, for example, selected using the numerical format.

6.3.5.5 Using multiple sensors

Feedback branch 4 for the velocity actual value always uses the motor sensor.

There are three operating situations for the feedback branches 1, 2 and 3 in Figure 42:

- feedback branches 1, 2 and 3 use the motor-side sensor;
- feedback branches 2 and 3 use the motor sensor, feedback branch 1 uses the load-side sensor;
- feedback branches 1, 2 and 3 use the load-side sensor.

If there is no load-side sensor, case 1 always applies. In this case, feedback branch 1, 2 and 3 use the actual value from the motor sensor, whereby a different representation is possible in branch 1 (numerical format, load reference). This case applies to, for example, linear or rotary direct drives.

The feedback branches 2 and 3 may compute the motor-side actual value in a format which is favourable for the drive; the physical weighting of a motor-side sensor increment on the load side shall not be known.

If there is a load-side sensor which should be used for the position control loop, the two other operating cases are practical.

In case 2, branch 1 is not completely compensated by branch 2, as the actual values of the two sensors normally do not cover one another. However, the feedback network is still stable with respect to conventional control loops as not only the load-side actual value, but also the two actual values are fed back. The main advantage of this version is the fact that the load-side actual value shall not be supplied from the drive, but may also come from a sensor directly connected to the bus or to the controller.

Case 2 is handled in the drive as if there was no load-side sensor, i.e. the same as case 1 (not taking into account the fact, circumstances permitted, that an actual value of this sensor is made available to the controller).

In case 3, feedback branches 2 and 3 may compute the load-side actual value in a format which is favourable for the drive. The physical weighting of a load-side sensor increment shall not be known. The controller shall also ensure that in this case the normalisation of x_{err} and x_{act} are the same at the interface so that a simple computation is possible in the drive. The transition from the load to the motor side is made using the position controller gain factor k_{pc} .

6.3.5.6 Interface

Two additional signals are transferred in the setpoint direction:

- system deviation x_{err} .
- position controller gain factor k_{pc} .

These two signals have their own assigned index in signal list P923. They may be located at any position of the telegram using parameter P915. In order to simplify the implementation in the controller and drive, it is favourable if they are located at the end of the setpoint telegram.

The standard telegrams 5 and 6, defined for the Dynamic Servo Control (DSC) function, are described in more detail in 6.3.4.3.

If the two signals x_{err} and k_{pc} have been configured, the feedback network in the drive is activated. If only one of the two signals is configured, it is assumed that this is used for other purposes and the feedback network remains inactive.

The normalisation of XERR is identical to the normalisation of G1_XIST1. Exception: If the load-side actual value is transferred in G1_XIST1, and operating case 2 is present, then the normalisation of XERR corresponds to the motor-side actual value.

KPC has the unit $(1/1\ 000)\ s^{-1}$.

6.3.5.7 Operating states

From the drive perspective, there are two operating states, which differ as a result of $k_{pc} = 0$ or $k_{pc} \neq 0$.

- $k_{pc} = 0$: The feedback network is ineffective. The position control loop in the drive is opened. Generally, the controller uses this to completely open the position control loop, for example, for spindle operation or when errors occur. The controller may also select a conventional closed-loop position control without the need of re-configuration of the drive. x_{err} is invalid. It is recommended to send $x_{err} = 0$. The velocity setpoint is supplied via n_{cmd} .
- $k_{pc} \neq 0$: The feedback network is effective. The position control loop in the drive is closed. A velocity pre-control value is entered via n_{cmd} , which may also be zero.

The controller may change over between these two states at any time. Furthermore, the controller may change the value of k_{pc} at any time (for example to adapt the dynamic performance when the gearbox ratio is changed or to compensate for non-linear gearboxes).

6.3.5.8 Implementation information

If the DSC functionality is used, the controller shall work with the optimised T_{DP} cycle ($T_M > T_{DX}$) which is realised in the enhanced synchronised Isochronous Mode (refer to IEC 61800-7-303:2015, 4.9.2).

The feedback branch 2 shall precisely emulate the effect of feedback branch 1 between points A and B. Both branches shall:

- operate with an actual value which comes from the same time instant and which is sampled with the same frequency,
- have the same delay,
- contain the same fine interpolation.

This is specified in the structure diagram (block diagram) using the dotted arrows.

The feedback network may also be re-configured by interchanging elements, as long as the conditions are maintained, that branch 2 compensates branch 1 and branch 3 closes the control loop. Such versions, which are structured differently, under certain circumstances, are better emulated on existing hardware.

It is possible, for example, to compute branch 2 and process x_{err} up to point B on a communication CPU which is located in an intermediate position. However, this is assuming that computational performance is still available and that only branch 3 and processing from point B are calculated on the drive processor. Instead of a communication CPU, a slower time level may be used on the drive processor.

However, when re-configuring the network, it should still be observed that actual values which cyclically overflow cannot initiate transient reactions of the position control loop.

It is recommended that the feedback network also be continuously calculated during $k_{pc} = 0$. The memory, which is contained by the network, is always tracked in this way and the transition to $k_{pc} \neq 0$, which may occur at any time, is easier to implement.

For a transition to $k_{pc} \neq 0$, the interpolation filters in the x_{err} branch and in the n_{cmd} branch shall be bypassed for one clock cycle (T_{PC}).

For a transition to $k_{pc} = 0$, the drive-internal controller output goes to zero as a jump function. The controller also simultaneously increases n_{cmd} by the same absolute value as a step function so that the velocity sum at the speed controller input always runs continuously. In order for this to also work during motion, the interpolation filter shall be bypassed in the n_{cmd} branch for one clock cycle (T_{PC}).

The velocity setpoint filter ("speed filter") specified in the block diagram is optional and has nothing to do with the DSC function. It has only been drawn-in to make a clear differentiation to conventional closed-loop position control structures.

6.3.6 Position feedback interface

6.3.6.1 Overview

The position feedback interface defined in this profile is an interface between the Axis and a higher level control. The interface gives the possibility for the control to get position feedback information over the PROFIdrive Interface taken from the sensors connected to the Drive (see Figure 43). The functionality described in the position feedback interface is implemented in the drive, not in the sensor itself.

A position feedback interface consists of the following objects that may be used for telegram configuring (refer to 6.3.4.4) through assignment (DO IO Data number/parameter number):

- Gx_STW Control Word Control of the sensor functionality
- Gx_ZSW Status Word Sensor states, sensor acknowledgements, sensor error messages, etc.
- Gx_XIST1 Actual Position-1 Actual position value
- Gx_XIST2 Actual Position-2 Additional actual position value

These objects Gx_* are available for a max. of 3 sensors (Gx = Sensor 1 to 3), and may also be used individually (for example, only G1_STW).

The sensors are parameterised via device-specific parameters.

The position feedback interface is defined for the application with a cyclic speed setpoint interface.




**Figure 43 – Example of the sensor interface
(Sensor-1: two actual values/Sensor-2: one actual value)**

6.3.6.2 Actual positions

6.3.6.2.1 General

Because of possible user data failure, actual positions (Gx_XISTx) cannot be transmitted as partial actual values. For that reason, cyclically absolute actual position values are always transmitted (i.e. after a certain number of revolutions there is an actual position overflow).

In Data_Exchange, the drive always – independently of the controller's operating modes Clear and Operate – sends the actual positions (Gx_XISTx).

The following applies to the evaluation of the actual positions (Gx_XISTx).

- The receiver may evaluate an actual position incrementally, whereby the zero point is set by approaching a home position and by setting it, or by the controller reading an absolute value (refer to explanation below). This may be applied to all sensor types.
- An actual position value may also be viewed as an absolute value (which may, if necessary, be charged up only against a zero shift in the controller), if limited to absolute sensors on axes with a finite traversing range (which is less than the display range of the sensor).
- In the case of continuously rotating axes, incremental evaluation is preferable (no modulo handling in the drive).
- It should be possible for the controller to select the modulo range and the modulo strategy (there should be none in the drive). If the drive permits modulo processing, this should be able to be disabled via a parameter.

Explanation:

The actual position value transmitted in Gx_XISTx is an absolute actual value which the drive may simply set to 0 when it is started and after the parking sensor has been disabled. For that reason, a higher level control should only use the position differences between two position controller cycles to calculate its internal actual position value.

- A sensor shall deliver Gx_XIST1. If a sensor only uses a serial protocol and therefore only has an absolute value, then this value will be delivered in Gx_XIST2 and also in Gx_XIST1.
- An increase in the Shift factor automatically results in an increase in resolution. This should go for Gx_XIST1 and the absolute value in Gx_XIST2 as far as technically possible.

(That means there will not only be padding with zeros inserted if the values are shifted further to the left.)

- The absolute value in Gx_XIST2 shall be valid at the same time as that from Gx_XIST1. Only then shall the absolute value be usable to make corrections to the incremental value.

This means that the drive shall also make corrections to the absolute value via the incremental value: several sampling periods may pass until the absolute value is available

from the sensor. This “old” absolute value shall be compensated with the incoming incremental position to create the same valid instant in time for both values.

- Assigning different functions to the Gx_XIST2 (as well as the normalisation of Gx_XIST2 at the different functions) is governed by a prioritisation of the functions (refer to Table 106).

The profile parameter P979 “sensor format” contains the important properties of the sensors. Properties are for example the normalisation of Gx_XIST1 and Gx_XIST2.

6.3.6.2.2 Structure of parameter 979 “sensor format”

The structure of parameter 979 is given in Table 102 to Table 105.

Table 102 – Structure of parameter 979 (sensor format)

Subindex	Meaning	Comments
0	Header	information for the indices 1 to n
1	Sensor type	1. sensor (G1)
2	Sensor resolution	1. sensor (G1)
3	“shift factor” for G1_XIST1	1. sensor (G1)
4	“shift factor” for absolute value in G1_XIST2	1. sensor (G1)
5	Determinable revolutions	1. sensor (G1)
6 to 10	Reserved for future use	1. sensor (G1)
11 to 20	Equal to Subindex 1 to 10	2. sensor (G2)
21 to 30	Equal to Subindex 1 to 10	3. sensor (G3)
31 to n	Reserved for the profile	

Subindex 0: Header

Table 103 – Subindex 0 (header) of parameter 979

Bits	Meaning
0 to 3	Version of the parameter structure, least significant number (value range: 0 to 15) This version field is incremented when additional data description information is added or when assigning previously unassigned bits (compatible extension). 0: reserved 1: Identifier for the predecessor structure related to profile version 4.1 2: Identifier for the presented structure (support of bits 29 and 30 in 979[1]) >8: manufacturer-specific (the manufacturer has included additional indices, whereas those defined in the profile remain unaltered.)
4 to 7	Version of the parameter structure, most significant number (value range: 0 to 15) This version field is incremented when previously defined data description information is modified (incompatible modification). 0: reserved 1: Identifier for the present structure >8: manufacturer-specific
8 to 11	Number of described sensors (Gx) in the parameter. (value range: 0 to 15) It is recommended to limit the number of described sensors to the number of active sensor interfaces to reduce communication overhead between controller and DO.
12 to 15	Number of the assigned indices describing a sensor (sensor substructure) (value range: 5 to 10).
16 to 31	Reserved for future use.

Subindex 1: Sensor type**Table 104 – Subindex 1 (sensor type) of parameter 979**

Bits	Meaning
0	= 0 Rotary sensor = 1 Linear sensor
1	= 0 A fine resolution in Gx_XIST1 displays a relative position (no reference to the signal period). This means the position of the sensor signal within a sinus signal is not displayed in the switch-on instant. = 1 A fine resolution in Gx_XIST1 displays the absolute position within a signal period. The transferred value may be interpreted as an absolute value, because the fine resolutions are synchronous in every switch-on instant.
2	= 0 No 64 Bit absolute information available. = 1 Reserved for future extensions: 64 Bit absolute information available.
3 to 28	Reserved for future use.
29	= 0 Data in parameter 979 substructure Gx is static and will not change after state transition from state parking to state normal operation. = 1 Data in parameter 979 substructure Gx may change after state transition from state parking to state normal operation. This means the controller has to read the content of this substructure with every state change from “parking” or “parking & error” to “normal operation”. This functionality is to manage drives which are able to handle different measurement systems at one interface. This functionality is only available with version of the 979 parameter structure 1.2 or higher.
30	= 0 If currently Data in parameter 979 substructure Gx is invalid (parameter 979[1] bit 31 = 0), this may change to valid (parameter 979[1] bit 31 = 1) at a future time. Change of validity from invalid to valid shall only be possible while the measurement system is in state “parking”. This functionality is only available with version of the 979 parameter structure 1.2 or higher. = 1 Validity of Data in parameter 979 substructure Gx which is currently signalled in parameter 979[1] bit 31 is static and will not change.
31	= 0 Data in parameter 979 substructure Gx is invalid = 1 Data in parameter 979 substructure Gx is valid

Subindex 2: Sensor resolution**Table 105 – Subindex 2 (sensor resolution) of parameter 979**

Sensor type ^a	Meaning
Rotary sensor	Number of pulses (=signal period) per revolution ^b
Linear sensor	Length of a signal period in Nanometers ^b
^a The sensor type results from Subindex 1 Bit 0. ^b If the sensor delivers no signal period (=A and B-tracks) but rather a serial protocol, then the following is valid: for a rotary sensor, the parameter contains the number of increments per revolution. For a linear sensor, the parameter contains the increment length in Nanometers.	

The sensor resolution given in subindex 2 of parameter 979 is equally valid for Gx_XIST1 and the absolute value in Gx_XIST2. This implies that Gx_XIST1 and the absolute value in Gx_XIST2 shall be able to be broken down to the same elementary unit when different physical resolutions are present in the incremental and absolute sensor part of the encoder.

Subindex 3: “Shift factor” for Gx_XIST1

Specifies how many bits defining the sum of quadrant information and fine resolution are displayed in Gx_XIST1 (value range: 0 to 32).

The fine resolution results from the signal period interpolation. An “Impulse quadruplication” or “arctangent interpolation evaluation” is to be calculated to the fine resolution. Only values of 2^n are possible for the Shift factor because the fine resolution should be interpretable within a signal period (see Subindex 1 Bit 1). Therefore, overflows in the fine resolution always fall on a bit-boundary.

Sensors whose resolutions are less than 32 bits, may set their sensor information to left justified, so that the bit at which the modulo overflow takes place is known.

Subindex 4: “Shift factor” for absolute value in Gx_XIST2

Specifies how many bits defining the sum of quadrant information and fine resolution of the transmitted absolute value in Gx_XIST2 are to be displayed. (value range: 0 to 32) (see also Subindex 3).

Subindex 5: Determinable revolutions

Specifies which absolute position information may be delivered by the sensor. This is relevant for rotary and also linear sensors.

- Rotary sensors
 - A value of 0 indicates that the sensor has no absolute information or may only display values less than one absolute revolution. (For example, a multipole resolver). Notice, that with value = 0, the sensor interface will not support the absolute value reading function via Gx_XIST2.
 - A value of 1 indicates that the sensor may display exactly one absolute revolution (For example a resolver with 1 pole pair). Notice, that with values of 1 or greater, the encoder interface shall support the absolute value reading functionality via Gx_XIST2.
 - Values greater than 1 indicate a multi-turn sensor (For example, 4 096 is a commonly used value).
- Linear sensors
 - A value of 0 indicates that the sensor has no absolute information (for example standard incremental linear scale).
 - A value of 1 or greater indicates that the sensor delivers absolute position information.

6.3.6.2.3 Examples of the actual value format

Meaning of the abbreviations:

- F – fine resolution
- P – pulses
- Q – quadrant information (quadrants which are calculated of the signs of sinus and cosine)
- R – revolutions

In these examples, all Gx_XIST1 are specified with shift factor 11 (P979.3=11), except in example 8. All Gx_XIST2 are specified with shift factor 9 (P979.4=9), except in Examples 3, 5, 7 and 8.

The fine resolution information is optional and defined device-specific according to the quality of the position feedback interface. The shift factor for Gx_XIST1 may be freely defined by the application and may not match the internal resolution of the fine interpolation of the drive. Unused bits of fine resolution in the actual value format shall be filled with zero bit value by the drive. The maximum fine resolution that the drive is capable of delivering need not be evaluated from P979.

EXAMPLE 1 Multi-turn absolute value encoder with additional incremental tracks.

12 Bit revolutions (multi-turn), 11 Bit increments (2 048 pulses per revolution) (see Figure 44)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F	F	

Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F

absolute value in Gx_XIST2

IEC

Figure 44 – Actual value format, Example 1

EXAMPLE 2 Multi-turn absolute value encoder with additional incremental tracks.

12 Bit revolutions (multi-turn), 9 Bit increments (512 pulses per revolution) (see Figure 45)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F	F	F

Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F

absolute value in Gx_XIST2

IEC

Figure 45 – Actual value format, Example 2

EXAMPLE 3 Incremental encoder (with additional C/D tracks for commutation information).

11 Bit increments (2 048 pulses per revolution), C/D tracks are with no effect on the actual value format (see Figure 46)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F	F	

Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
																											error code				

absolute value in Gx_XIST2

IEC

Figure 46 – Actual value format, Example 3

EXAMPLE 4 Linear absolute value encoder with additional incremental tracks.

25 Bit, one period of the incremental track is divided in 160 values of the protocol, 250 000 pulses in 4 Metres = 17,9 Bit (see Figure 47)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F

Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F

absolute value in Gx_XIST2

IEC

Figure 47 – Actual value format, Example 4

EXAMPLE 5 "Only" incremental encoder.

5 000 pulses = 12,28 Bits (decimal pulses) (see Figure 48)

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F

Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

absolute value in Gx_XIST2

IEC

Figure 48 – Actual value format, Example 5

EXAMPLE 6 2-pole resolver (see Figure 49).

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F

Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F

absolute value in Gx_XIST2

IEC

Figure 49 – Actual value format, Example 6

EXAMPLE 7 8-pole resolver (see Figure 50).

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	P	P	P	P	Q	Q	F	F	F	F	F	F	F

Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary

31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0


absolute value in Gx_XIST2

IEC


Figure 50 – Actual value format, Example 7

EXAMPLE 8 "Only" absolute value encoder (no additional incremental tracks).

25 Bit, consisting of 8 192 (13 bits) steps per revolution and 4 096 (12 bits) distinguishable revolutions (see Figure 51)



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary



absolute value in Gx_XIST2

IEC

Figure 51 – Actual value format, Example 8

6.3.6.3 Assigning the actual values in the telegram

Object Gx_XIST1 is used exclusively to transfer the cyclic position actual value.

The assignment of Gx_XIST2 with different functions (and the normalisation of Gx_XIST2 for the various functions) is controlled according to the priority assignment of the various functions and states defined in Table 106.

Table 106 – Assigning Gx_XIST2 (sensor-x position actual value-2)

Prio- rity	Function	Info from Gx_ZSW	Related State	Gx_XIST2 assignment	Gx_XIST2 normalisation
--	Communication in "Preparation"	x	--	Position actual value (cyclic)	as in P979
1	Parking sensor	x	SD12	Not valid	--
2	Sensor error	x	BD2	Error code	--
3	Reference mark search or measurement on the fly	x	SD4 SD11	Position actual value (reference mark or measured value)	as Gx_XIST1 in P979
4	Absolute value cyclically	x	SD1 and SD10	Position actual value (cyclic). Only possible if an absolute value measurement system is available	as in P979

If the communication system is in the "Clear" state, it is recommended to transmit the absolute position actual value in Gx_XIST2 automatically if already present in the drive. A valid absolute position actual value in Gx_XIST2 is indicated by Gx_ZSW, bit 13. This helps the controller to synchronise faster to the drive and therefore shortens the overall system startup time.

6.3.6.4 Error codes in Gx_XIST2

If the position feedback interface is in state "Sensor error", an error code according to the definition in Table 107 is transmitted in signal Gx_XIST2.

Table 107 – Error codes in Gx_XIST2

Gx_XIST2	Meaning	Explanation
0x0001	Sensor group error	Error in the processing of the sensor signal which causes an invalid Gx_XIST (e.g. electronic malfunction, invalid sensor signal input, etc.).
0x0002	Zero mark monitoring	Warning about inconsistency between correctly processed Gx_XIST and sensor reference signal (e.g. lost pulses, etc.).
0x0003	Failure parking sensor	Error because of not possible transition to SD12 (parking). This may be for example because the drive is currently running (state S4) and the motor measurement system is forced to parking.
0x0004	Abort reference value search	Error occurred during the initialisation or during the search for reference mark. There was an internal error or GxSTW, Bit7 changed to 1 while the position feedback interface was in state SD5.
0x0005	Abort reference value retrieval	Error occurred during reading of the reference value. There is no valid reference value or the command is not allowed or GxSTW, Bit7 changed to 1 while the position feedback interface was in state SD4.
0x0006	Abort measurement on the fly	Error occurred during the initialisation or during the action of the function “measurement on the fly”. There was an internal error or GxSTW, Bit7 changed to 0 while the position feedback interface was in state SD10.
0x0007	Abort measured value retrieval	Error occurred during reading the result of the function “measurement on the fly”. There is no valid value or the command is not allowed or GxSTW, Bit7 changed to 0 while the position feedback interface was in state SD11.
0x0008	Abort absolute value transmission	Error because of not possible absolute value transmission from encoder to the feedback interface. This may be for example because of an absolute value encoder (with serial interface) not present or not working.
0x0009	Abort absolute value transmission	Reserved
0x000A	Abort absolute value transmission	Absolute value track of encoder not readable.
0x000B	Abort absolute value transmission	Reserved
0x000C – 0x0F00	reserved for profile	
0x0F01	Command not supported	Error because of not supported optional function (e.g. shift/preset home position).
0x0F02	C-LS fault	Error in the monitoring of the controller sign-of-life (this fault code is used in the encoder profile for encoder devices which do not support the PROFIdrive fault buffer. This fault code shall not be used by drives which support the PROFIdrive fault buffer).
0x0F03	reserved for profile	
0x0F04	Synchronisation fault	Synchronisation to the clock master was lost (this fault code is used in the encoder profile for encoder devices which do not support the PROFIdrive fault buffer. This fault code shall not be used by drives which support the PROFIdrive fault buffer).
0x0F05	Overtemperature fault	The maximum operating temperature of the sensor was exceeded (this fault code is used in the encoder profile for encoder devices which do not support the PROFIdrive fault buffer. This fault code shall not be used by drives which support the PROFIdrive fault buffer).
0x0F06 – 0x1000	reserved for profile	
from 0x1001	manufacturer-specific	

If there is more than one error codes present at the same time, the error code with the highest severity is reported in Gx_XIST2. This is to show to the controller the most relevant error code for the validity of Gx_XIST1. For example if first an over temperature error occurs and as a result the sensor signal gets invalid, Gx_XIST2 first shows error code 0x0F05 and afterwards 0x0001.

6.3.6.5 Position feedback control word

The sensor control word is specified in Table 108.

Table 108 – Sensor control word

Bit	Value	Meaning	Comments
0	1	Function requests ^a : Reference mark search, measurement on the fly	Function 1-4: Request reference mark search (Bit 7 = 0) Bit 0: Function 1 (Reference Mark 1) Bit 1: Function 2 (Reference Mark 2) Bit 2: Function 3 (Reference Mark 3) Bit 3: Function 4 (Reference Mark 4) Request measurement on the fly (Bit 7 = 1) Bit 0: Function 1 (Probe 1 pos. edge) Bit 1: Function 2 (Probe 1 neg. edge) Bit 2: Function 3 (Probe 2 pos. edge) Bit 3: Function 4 (Probe 2 neg. edge)
1	1		
2	1		
3	1		
4 to 6	1 to 3		Command: 0: --- 1: activate Functions ^b x (specified by bits 0-3, 7) 2: read Value ^c x (specified by bits 0-3, 7) 3: cancel Functions ^d x 4-7: reserved (activation causes an error)
7	0/1		Mode ^g : Bit 7 = 0: Reference mark search (zero mark or BERO) Bit 7 = 1: Measurement on the fly
8			Reserved (without effect)
9			Reserved (without effect)
10			Reserved (without effect)
11	0/1	Home position mode	Modifier for home position mode: Bit 11 = 0: set home position (absolute) Bit 11 = 1: shift home position (relative)
12	1	Request set/shift of home position ^e	Request for set/shift of home position. Edge-triggered. Handshake with Gx_ZSW, bit 12. Definition of preset/shift value is device-specific.
13	1	Request absolute value cyclically ^f	Request of additional cyclic transmission of the absolute actual position in Gx_XIST2. Transmission of XIST2 in Gx_XIST2 (if function supported by the measurement system) is possible in SD1 and SD10 (see also Table 106). Used for, for example: – additional measuring system monitoring – synchronisation at running-up
14	1	Activate parking sensor	Request to switch off monitoring of the measuring system and the actual value measurements in the drive. This makes it possible to remove a sensor (or a motor with a sensor) on the machine without having to change the drive configuration, or without causing a fault. In addition, when parking of the sensor interface is instructed by this Gx_STW1, bit14, all actual errors of the sensor interface are cleared. Typically, the parking of the motor measurement system while the drive is running (S4) is not allowed and will result in a sensor interface error (Error code 0x0003 in GxXIST2).
15	1	Acknowledging a sensor error	Request to reset a sensor error (Gx_ZSW, bit15).

- a Selection of Function (bit 0 to 3) and Command (bit 4 to 7) shall be set simultaneously. If a Command is requested without having selected a valid Function (bit 0 to 3 are all zero), the function request will cause an error (error code 0x0004 – 0x0007) and the position feedback interface changes to the SD3 state.
- b Activation of multiple functions with one command is possible (e.g. sensor control word = 0x0013). If only one of these multiple function request causes an error, none of the functions of this function request are performed and the position feedback interface changes to the SD3 state. With activation of the measurement process, an already existing measured value is generally discarded. The activation of a measurement process is only possible with the activate command and the related function bit set true. Deactivation of an active measurement process is only possible with the cancel command (cancels all measurement processes at once) or with parking of the sensor interface (also when the measured value is found).
- c Only one function shall be selected. If more than one function is requested, the position feedback interface changes to the SD3 with error code 0x0005 or 0x0007 in Gx_XIST2.
- d The cancel function command will cancel all functions (sensor control word bits 0 to 3 are with no effect) and force the position feedback interface to change to the SD1 state (until it is not already parked or in the error state). After the cancel of the measurement processes, all measured values or reference values are still present and may be read out by the “read Value” command.
- e Set-/Shift home position functionality is an optional functionality. If not implemented, requesting this function will cause an error with error code 0x0F01 in Gx_XIST2.
- f If the PROFIBUS is in the “Clear” state, it is recommended to transmit the absolute position actual value in Gx_XIST2 automatically if already present in the drive. A valid absolute position actual value in Gx_XIST2 is indicated by Gx_ZSW, bit 13 (refer to 6.3.6.3).
- g If one of the modes “reference mark search” or “measurement on the fly” is still active (SD4, SD5, SD10, SD11), during the mode bit GxSTW, Bit7 changes to another mode, not equal to the actual active state, the position feedback interface shall abort the actual mode/state and switch to the error state SD3/SD13.

6.3.6.6 Position feedback status word

The sensor status word is specified in Table 109.

Table 109 – Sensor status word

Bit	Value	Meaning	Comments
0	1	Function status: Reference mark search, or measurement on the fly	Status ^a : Function 1-4 active (reference mark search/measurement on the fly)
1	1		
2	1		Bit 0: Function 1 (Reference Mark 1/Probe 1 pos. edge)
3	1		Bit 1: Function 2 (Reference Mark 2/Probe 1 neg. edge)
			Bit 2: Function 3 (Reference Mark 3/Probe 2 pos. edge)
			Bit 3: Function 4 (Reference Mark 4/Probe 2 neg. edge)
4	1		Status: Value 1 to 4 available (reference mark/probe)
5	1		
6	1		Bit 4: Value 1 (Reference Mark 1/Probe 1 pos. edge)
7	1		Bit 5: Value 2 (Reference Mark 2/Probe 1 neg. edge)
			Bit 6: Value 3 (Reference Mark 3/Probe 2 pos. edge)
			Bit 7: Value 4 (Reference Mark 4/Probe 2 neg. edge)
			Simultaneously to bit 0 to 3 (value available only if related function is available).
8	1	Probe 1 deflected	Static mode Probe 1
9	1	Probe 2 deflected	Static mode Probe 2
10			Reserved, set to zero
11			Error acknowledgement in process.
12	1	Set/shift of home position executed ^b	Acknowledgement for "Request for set/shift of home position". Edge triggered. Signals the setting/shifting of Gx_XIST1 and Gx_XIST2 value. Handshake with Gx_STW, bit 12.
13	1	Transmit absolute value cyclically ^c	Indication of cyclic transmission of the absolute actual position in Gx_XIST2. Possible only if sensor delivers an absolute value Information (displayed in P979.5). Reaction on Gx_STW, bit 13 ("request absolute value cyclically") according to Table 106 or Communication System in state "Clear".
14	1	Parking sensor active ^d	Acknowledgement for "activate parking sensor" (Gx_STW, bit 14) or indication of invalid Gx_XIST1.
15	1	Sensor error	Signals a sensor device error or an error in the actual value measurement. The related error code is provided in Gx_XIST2 (see Table 107). If there is more than one error codes, the error code with highest severity is reported in Gx_XIST2 (this is to show the controller the most relevant error code for the validity of Gx_XIST1. For example if first an over temperature error occurs and as a result the sensor signal gets invalid, Gx_XIST2 first shows error code 0x0F05 and afterwards 0x0001).
^a If a function request causes an error, all functions are cancelled and the position feedback interface changes to the SD3 state, which means that the sensor status bits 0 to 7 are set to zero and the sensor error bit 15 is set (the corresponding error code is provided in Gx_XIST2). Example: The function reference mark search for reference mark 1 to 4 is activated (sensor control word = 0x001F) while the drive only supports two reference marks. This will cause the sensor status word = 0x8000 and the 0x0004 error code in Gx_XIST2. ^b Set/Shift home position functionality is an optional functionality. If not implemented, bit 12 will be 0. ^c If the communication system (PROFIBUS, PROFINET) is in the "Clear" state, it is recommended to transmit the absolute position actual value in Gx_XIST2 automatically if already present in the drive. A valid absolute position actual value in Gx_XIST2 is indicated by Gx_ZSW, bit 13 (refer to 6.3.6.3). ^d If the position feedback interface is in the state "parking" (SD12), bit 14 is set and only bits 8, 9, 14 of the sensor status word are serviced, all other bits shall be set to zero.			

6.3.6.7 State diagram of the position feedback interface

6.3.6.7.1 State diagram

Figure 52 shows the state diagram of the position feedback interface.




Figure 52 – State diagram of the position feedback interface with designations of the states and transitions

6.3.6.7.2 States

The states are specified in Table 110.

Table 110 – States

State	Name	Action	Explanation	Identification/Status information
SD1	normal operation	None	The position feedback interface operates normally. Transmission of XIST2 in Gx_XIST2 is possible if requested by GxSTW bit 13=1.	Gx_ZSW bit 0-7 = 0000 0000b, Gx_ZSW bit 10-15 = 00x000b
SD2	error acknowledgement	Error is acknowledged	Error acknowledgment is being processed.	Gx_ZSW bit 11 = 1, bit 0-7 = 0000 0000b, Gx_ZSW bit 15 = 1 as long as valid Errorcode is posted in Gx_XIST2 (as long as error is present)
SD3	error	Errorcode is posted in Gx_XIST2	There is an error present.	Gx_ZSW bit 15 = 1, Gx_ZSW bit 11 = 0, bit 0-7 = 0000 0000b
SD4	reference value in Gx_XIST2	Load reference value in Gx_XIST2	The reference value is loaded in Gx_XIST2.	Gx_ZSW bit 4-7 <> 0000b, bit 0-3 = 0000b
SD5	wait for reference marks	Wait for reference marks	The reference mark is expected.	Gx_ZSW bit 0-3 <> 0000b, bit 4-7 = 0000b
			SD6 is not used any more.	
SD7	set/shift home position	Set or shift value in Gx_XIST1 and Gx_XIST2	Gx_XIST1 and Gx_XIST2 are set or shifted by a predefined preset value. Set or shift is controlled by the mode bit Gx_STW, bit 11. See also Note 1.	Gx_ZSW bit 12 = 1 (edge triggered), bit 0-7 = 0000 0000b
			SD8 is not used any more. Transmission of XIST2 in Gx_XIST2 is controlled according to Table 106.	
			SD9 is not used any more.	
SD10	wait for measured value	Waiting for measured values	Measurement Task active, waiting for measured values. At least one of the four measurement latch processes is active and waiting for measured values. Transmission of XIST2 in Gx_XIST2 shall take place if requested by GxSTW bit 13=1.	Gx_ZSW bit 0-3 <> 0000b, bit 4-7 = 0000b
SD11	measured value in XIST2	Load measured value in Gx_XIST2	The requested measured value is loaded into Gx_XIST2.	Gx_ZSW bit 4-7 <> 0000b, for bits 0-3: bit related to the requested measured value = 0
SD12	parking	All errors are cleared if Gx_STW bit 14 = 1	The position feedback interface is in a state where it is inactive and does not deliver a valid Gx_XIST1 value. This is also the position feedback interface initial state. See Note 2.	Gx_ZSW bit 14 = 1

State	Name	Action	Explanation	Identification/Status information
SD13	parking & error (optional)	Errorcode is posted in Gx_XIST2	There is an error present and Gx_XIST1 is signalled invalid.	Gx_ZSW bit 15 = 1, Gx_ZSW bit 14 = 1, Gx_ZSW bit 11 = 0, bit 0-7 = 0000 0000b
SD14	parking & error acknowledgement (optional)	Error is acknowledged	Error acknowledgement is being processed while Gx_XIST1 is signalled invalid.	Gx_ZSW bit 14 = 1, Gx_ZSW bit 11 = 1, bit 0-7 = 0000 0000b, Gx_ZSW bit 15 = 1. Errorcode is posted in Gx_XIST2 (as long as error is present)
NOTE 1 Concerning set/shift home position: The preset function supports the adaptation of the encoder zero point to the mechanical zero point of the system. The set/shift home position function has an absolute and a relative operation mode selectable by bit 11 in the Gx_STW1. The value to be taken for the set/shift function cannot be set dynamically by the DO IO Data. It is 0 by default and may be set on a device-specific basis. The set/shift value is given in scaled measuring units. When set/shift of home position is requested, the position feedback interface reads the current position value and calculates an internal offset value from the preset value and the read position value. The position feedback interface acknowledges the preset by setting bit 12 in the sensor status word. Bit 12 in the sensor control word can now be set to zero by the controller. The position feedback interface will end the preset cycle by clearing bit 12 in the sensor status word. The preset/shift home position functionality is optional. NOTE 2 Concerning parking a sensor: A parked sensor delivers no valid Gx_XIST1 values. The position feedback interface may be in the parked state because of “instructed parking” which is initiated by Gx_STW bit 14 = 1 or because of “autonomous parking” which is initiated internally by an invalid Gx_XIST1. If the position feedback interface is in “instructed parking”, the interface is completely deactivated and therefore will not generate any error messages. All actual errors are also cleared. If allowed by the hardware, an instructed parked sensor can be separated from the drive. Data validity in P979 for the respective sensor will be indicated by Bit 31 in Subindex 1 (see 6.3.6.2.2). Reactivating the sensor: When a sensor becomes reactivated, a new initialisation of the sensor is carried out.				

6.3.6.7.3 Transitions

The transitions are specified in Table 111.

Table 111 – Transitions

Transition Number	Source State	Destination State	Condition
TD1	SD2 (error acknowledgment)	SD1 (normal operation)	Gx_STW bit 15 = 0 and error removed
TD2	SD4 (reference value in Gx_XIST2)	SD1 (normal operation)	Gx_STW bit 4-6 = 000b
TD3	SD1 (normal operation)	SD4 (reference value in Gx_XIST2)	Gx_STW bit 7 = 0 and Gx_STW bit 4-6 = 010b and Gx_STW bit 0-3 <> 0000b and Reference value is found
TD4	SD5 (wait for reference marks)	SD1 (normal operation)	Gx_STW bit 4-6 = 000b and reference mark found
TD5	SD5 (wait for reference marks)	SD1 (normal operation)	Gx_STW bit 4-6 = 011b
TD6	SD1 (normal operation)	SD5 (check reference task)	Gx_STW bit 7 = 0 and Gx_STW bit 4-6 = 001b and Gx_STW bit 0-3 <> 0000b
TD7	SD1 (normal operation)	SD7 (set/shift value in Gx_XIST1 and Gx_XIST2)	Gx_STW bit 12 = 1
TD8	SD7 (set/shift value in Gx_XIST1 and Gx_XIST2)	SD1 (normal operation)	Gx_STW bit 12 = 0
			TD9 is not used any more
			TD10 is not used any more
TD11	SD1 (normal operation)	SD10 (wait for measured values)	Gx_STW bit 7 = 1 and Gx_STW bit 4-6 = 001b and Gx_STW bit 0-3 <> 0000b
TD12	SD10 (wait for measuring values)	SD1 (normal operation)	Gx_STW bit 4-6 = 011b
TD13	SD10 (wait for measuring values)	SD1 (normal operation)	Gx_STW bit 4-6 = 000b and measured values found
TD14	SD1 (normal operation)	SD11 (measured value in Gx_XIST2)	Gx_STW bit 7 = 1 and Gx_STW bit 4-6 = 010b and Gx_STW bit 0-3 <> 0000b and related measured value found
TD15	SD11 (measured value in Gx_XIST2)	SD1 (normal operation)	(Gx_STW bit 4-6 = 000b while no measurement process is active (all measured values found)) or (Gx_STW bit 7 = 1 and Gx_STW bit 4-6 = 011b)
TD16	Every state in BD1	SD12 (parking)	Gx_STW bit 14 = 1 additional condition, when SD13, SD14 are implemented: or when (Gx_XIST1 is invalid and no error is occurred or present). NOTE If the sensor related to this position feedback interface is the motor measurement system, the condition Gx_STW bit 14 =1 can alternatively result in a sensor interface error (Error code 0x0003, see Table 107) when the drive is running and no transition to SD12 will be performed.
TD17	SD12 (parking)	SD1 (normal operation)	Gx_STW bit 14 = 0 and Gx_ZSW bit 14 was set for at least 100 ms additional condition, when SD13, SD14 are implemented: and Gx_XIST1 is valid.
			TD18 is not used any more
			TD19 is not used any more

Transition Number	Source State	Destination State	Condition
TD20	from every state in BD1	SD3 (error)	Error occurred or a command is illegal
TD21	SD3 (error)	SD2 (error acknowledgment)	Gx_STW bit 15 = 1 and Gx_XIST1 valid
TD22	SD2 (error acknowledgment)	SD3 (error)	Gx_STW bit 15 = 0 and an error still exists while Gx_XIST1 is valid
TD23	Every state in BD2	SD12 (parking)	Gx_STW bit 14 = 1 or (Gx_STW bit 15 = 0 and error removed, while Gx_XIST1 is invalid)
TD24	SD3 (error)	SD13 (parking & error)	Gx_XIST1 invalid
TD25	SD13 (parking & error)	SD3 (error)	Gx_XIST1 valid and Gx_ZSW bit 14 = 1 for at least 100 ms
TD26	SD13 (parking & error)	SD14 (parking & error acknowledgment)	Gx_STW bit 15 = 1 while Gx_XIST1 invalid
TD27	SD14 (parking & error acknowledgment)	SD13 (parking & error)	Gx_STW bit 15 = 0 and error still exists
TD28	SD2 (error acknowledgment)	SD14 (parking & error acknowledgment)	Gx_XIST1 invalid while Gx_STW bit 15 = 1
TD29	SD14 (parking & error acknowledgment)	SD2 (error acknowledgment)	Gx_XIST1 valid and Gx_ZSW bit 14 was set for at least 100 ms while Gx_STW bit 15 = 1
TD30	SD12 (parking)	SD13 (parking & error)	Gx_STW bit 14 = 0 and (Gx_XIST1 invalid and an error or an illegal command has occurred)
TD31	SD10 (wait for measuring values)	SD10 (wait for measuring values)	New command ^a in Gx_STW bit 0-6 and Gx_STW bit 7 = 1 and Gx_STW bit 4-6 = 001b and Gx_STW bit 0-3 <> 0000b
TD32	SD10 (wait for measuring values)	SD11 (measured value in Gx_XIST2)	Gx_STW bit 7 = 1 and Gx_STW bit 4-6 = 010b and Gx_STW bit 0-3 <> 0000b and related measured value found
TD33	SD11 (measured value in Gx_XIST2)	SD10 (wait for measuring values)	(Gx_STW bit 7 = 1 and Gx_STW bit 4-6 = 001b and Gx_STW bit 0-3 <> 0000b) or (Gx_STW bit 4-6 = 000b while measurement process still active (not all measured values found))
TD34	SD11 (measured value in Gx_XIST2)	SD11 (measured value in Gx_XIST2)	New command ^a in Gx_STW bit 0-6 and Gx_STW bit 7 = 1 and Gx_STW bit 4-6 = 010b and Gx_STW bit 0-3 <> 0000b and related measured value found
^a New command means that in Gx_STW bit 4-6 is a valid command (activate, read, cancel), while before Gx_STW bit 4-6 was =0 (no command). For further details, see also Figure 55 and the related description in 6.3.6.9.			

The functions which may be executed are prioritized as indicated in Table 112.

Table 112 – Prioritisation of Sensor Control Word

Priority	Bit
1	Gx_STW bit 14
2	Gx_STW bit 15 (priority only if position feedback interface is in error state SD3)
3	Gx_STW bit 4-6
4	Gx_STW bit 12
5	Gx_STW bit 13

Priority 1 means the highest priority.

6.3.6.8 Procedure for Error Acknowledgement

The procedure of request and response in Gx_STW and Gx_ZSW for the error acknowledgement process is shown in Figure 53 for an acknowledgeable error and in Figure 54 for an unacknowledgeable error (fault cause still present).




Figure 53 – Acknowledgement of acknowledgeable sensor error




Figure 54 – Acknowledgement of unacknowledgeable sensor error

6.3.6.9 Procedure for measurement on the fly

The procedure of request and response in Gx_STW and Gx_ZSW for the measurement on the fly process is shown in Figure 55 and Figure 56.

The evaluation of the command and related function bits in Gx_STW is done according to Figure 55 with the change from no command (Gx_STW bits 4-6 = 0) to a valid command (Gx_STW bits 4-6 $\neq$ 0). An active measurement process (waiting for measured value) is indicated by the related “Function x active” bit in Gx_ZSW bit 0-3. The falling edge of the related “Function x active” bit in Gx_ZSW indicates that the measurement value is sampled and ready to be read out by the controller (if the measurement function is not cancelled by the controller). The “Function x active” bit in Gx_ZSW is also used for proper handshake of the “Function x activate” command in Gx_STW. Therefore, the indication of the presence of the measured value may be delayed if the handshake is not yet finished (see first activate command example in Figure 56).


Figure 56 shows an example of immediate reactivation of the measurement process without read out of the measured value by the controller. When activating the measurement process, an already existing measured value is generally discarded.

EXAMPLE Measurement on the fly

Example for:


Probe 2 positive edge (function 3)

Position control with sensor 1



IEC

Figure 55 – Timing diagram: Measurement on the fly – sequence 1



IEC

Figure 56 – Timing diagram: Measurement on the fly – sequence 2

6.3.6.10 Procedure for Reference mark search


The procedure of request and response in Gx_STW and Gx_ZSW for the reference mark search process is shown in the example given in Figure 57.

EXAMPLE Reference mark search

Example for:

Distance-coded referencing, two reference marks (Function1/Function 2)

Position control with Sensor 1



IEC

Figure 57 – Timing diagram: Reference mark search

6.3.6.11 Device-specific expansions

A measurement on the fly/reference mark search may be optimised through the following device-specific steps.

- Using the additional actual positions XISTA,-B,-C,-D (the actual values requested by the controller are then not multiplexed in Gx_XIST2, but are made available in XISTA,-B,-C,-D).
- Edge change (0 -> 1) of the status signal "Value 1 – 4 available" already with edge change (1 -> 0) of the status signal "Function 1 – 4 active" (the controller may access the values immediately).
Edge change (1 -> 0) of the status signal "Value 1 – 4 available" with recognition of the next command for this function 1 – 4.

- XISTA Actual Position A Additional actual position value
- XISTB Actual Position B Additional actual position value
- XISTC Actual Position C Additional actual position value
- XISTD Actual Position D Additional actual position value

The objects XISTA,-B,-C,-D are independent of the sensor.

The following rules apply to the assignment of functions 1 – 4 to the additional actual values:

- Function 1 -> XISTA
- Function 2 -> XISTB
- Function 3 -> XISTC
- Function 4 -> XISTD
- XISTA,-B,-C,-D not in the telegram -> Function 1 – 4 in Gx_XIST2 multiplexed

6.3.7 Periphery

A drive hardware may also include I/O peripherals (onboard periphery) which are related to a DO. These I/O peripherals may also be made accessible via PROFIdrive.

A signal number is assigned to each I/O type (refer to 6.3.4.2):

- 21 E_DIGITAL input (digital) 16 bits
- 22 A_DIGITAL output (digital) 16 bits
- 23 E_ANALOG input (analog) 16 bits
- 24 A_ANALOG output (analog) 16 bits

When configuring DO IO Data (refer to 6.3.4.4), an I/O signal number may be assigned to a DO IO Data. An example is given in Table 113.

Table 113 – Example for standard telegram with additional peripheral control


DO IO DATA number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	A_DIGITAL	E_DIGITAL
5	A_DIGITAL	E_DIGITAL
6		E_ANALOG
7		E_ANALOG

Mapping the I/O area within the drive and parameter assignment of the I/O is defined to be device-specific.

6.3.8 Diagnosis

6.3.8.1 Overview

A brief overview about the principle methods PROFIdrive provides for diagnostic functionality is shown in Figure 58. Notice that the fault buffer mechanism is the only mandatory diagnostic functionality, and only the mechanism is specified.



IEC


Figure 58 – Overview about the diagnostic mechanisms of PROFIdrive

6.3.8.2 Warning mechanism

Parameters 953 to 960 (warning words) of data type V2 are reserved for the warning mechanism. Other parameters may be used for this purpose in a manufacturer-specific way. Every bit of a warning word is assigned a Drive Axis exception state. Bit value "0" signifies "warning not present" (OK); bit value "1" signifies "warning present". The warning words are only changed locally from the drive.

If at least one warning bit is set, then the warning bit ZSW1, bit7 is additionally set (see Figure 59).

A warning word is assigned 32 warning texts (data type V2 with additional text array), which include the contents of the warning or drive exception for visualisation purposes.



IEC

Figure 59 – Working of the warning mechanism

6.3.8.3 Fault buffer mechanism


A fault situation, which may be associated with one or several fault messages (drive exceptions state changes), generates a device-specific fault reaction. For example it may cause the power converter to be powered-down. An unacknowledged fault situation is also indicated by ZSW1, bit3 (fault present). The fault buffer mechanism defines a fault tracking system in order to save the fault messages. This fault tracking system consists of the fault buffer (which consists at least out of the fault number list and the fault message counter, see also Figure 60). The fault buffer contains the fault messages which have been generated during the fault situation; the fault number list contains explanations and assignments to the various fault messages defined in the device. The mechanism, as to how the fault tracking system may be operated, is described in the following paragraphs.

Fault buffer

Figure 63 illustrates the structure of a fault buffer. The fault buffer comprises rows and columns. In the most detailed situation, the fault buffer has four columns which are represented by the fault number (PNU 947), fault code (PNU 945), fault time (PNU 948) and fault value (PNU 949) parameters. The parameters consist each of an array. The fault buffer rows are represented by the parameter sub-indices which form the actual fault buffer.

The fault messages are entered into the fault buffer in the sequence in which they are detected. This means that each line in the fault buffer represents a fault message; the fault number, fault code, fault value and fault time of a fault message may be addressed in the particular parameter using the same subindex.

The fault buffer is subdivided into fault situations which are in turn further subdivided into fault messages. The scaling of the fault buffer – how many fault situations and how many fault messages per fault situation are contained in a fault buffer – may be set by parameter P950 "Scaling of the fault buffer" (refer also to 6.4). The implementation of the parameter is optional. If a Drive Unit has not implemented parameter P950, the default configuration of eight fault situations with eight fault messages per fault situation is assumed.




IEC

Figure 60 – Overview about the fault buffer mechanism

For example, the mechanism of the entering and saving of fault situations and fault messages in the fault buffer is explained with the default configuration. If other quantities of the fault situation and the fault message are chosen by parameter P950, the example shall be adapted. The last fault situation, which has still not been acknowledged, starts with subindex 0, the last acknowledged fault situation with subindex 8. The maximum permissible subindex is 63 (see Figure 63). This means that the oldest fault situation which is saved starts with subindex 56. In a fault situation, a maximum of eight fault messages may be saved. If more than eight fault messages occur during a fault situation, the eighth message is overwritten by the most recent fault message (see Figure 62). If a fault situation comprises less than eight fault messages, the fault number and the fault code zero are displayed in the subindex which is not assigned a fault message. Conversely, if for a subindex, the fault number and the fault code are displayed as zero, the fault message with the next to last subindex was the last fault message of the fault situation. If a previously unacknowledged fault situation is acknowledged, this fault situation is shifted to the position of the first acknowledged fault situation. The contents of the first acknowledged fault situation has been previously shifted to the position of the second acknowledged fault situation. The second acknowledged fault situation is shifted to the position of the third acknowledged fault situation and so on (see Figure 61). This implies, as a result, that the seventh acknowledged fault situation is also overwritten. The fault messages (fault causes) which are still present after the acknowledgement form a new fault situation (fault causes which are still present after

acknowledgement generate a new entry in the actual fault situation). A type of fault situation history is obtained for several fault situations which have been acknowledged in succession.




IEC

Figure 61 – Fault acknowledgement for the fault buffer mechanism

If the same fault situation as the last acknowledged fault situation occurs, it is permitted to not shift this fault situation in order to keep the fault history.

Note that the fault present bit (ZSW1, bit3) is set if there is at least one unacknowledged fault message entry in the fault buffer, independent of the related fault reaction (see also Figure 61).



IEC

Figure 62 – Processing of the fault messages in the fault buffer mechanism

Automatic fault buffer evaluation

The fault message counter (parameter 944) is incremented each time the fault buffer changes. To evaluate the fault buffer automatically by a program, the program should read out the fault message counter before and after evaluating the fault buffer. By checking that the contents of the fault message counter are the same before and after evaluating the fault buffer, it is guaranteed that the fault buffer was consistently evaluated, and had not changed during the evaluation.

Time characteristics when acknowledging a fault

A fault is acknowledged by the controller with a positive edge at bit 7 of control word 1. The fault acknowledgment bit shall be available for at least 20 ms so that it is guaranteed that a DO recognises the positive edge. DOs shall have successfully completed fault processing within a maximum of 3 s.

Erasing the fault buffer

The whole fault buffer (actual fault situation and all other fault situations) and the fault message counter (parameter 944) is erased when the fault situation counter (parameter 952) is reset to 0 (see Figure 61).

Mapping the internal fault number to the user's perspective (fault code)

The fault number (parameter 947) contains the internal fault number. The fault code is used to systematically number fault messages from the user's perspective (see Figure 60). The control or HMI system shall emulate the internal fault number to the fault code for the user. This emulation may be optionally specified by the drive with the fault code list (parameter 946) which contains the fault code for each fault number.

Optionally, the user may directly read the fault code for each fault message (parameter 945) from the drive (see Table 114).

Table 114 – Fault buffer parameters

Parameter	Designation	Explanation	Minimum	Complete
944	Fault message counter	Is incremented each time that the fault buffer changes	m	m
945	Fault code	Contains the fault code for each fault message for the user	o	o
946	Fault code list	Assignment of the internal fault number to the fault code for the user	o	o
947	Fault number	Contains the internal fault number for each fault message	m	m
948	Fault time	Contains the fault instant for each fault message	o	o
949	Fault value	Contains the fault value for each fault message	o	o
950	Scaling of the fault buffer	Contains the number of fault situations of the fault buffer and the number of fault messages per fault situation	o	o
951	Fault number list	Contains the parameter of the fault value and the fault text for each internal fault number	--	m
952	Fault situation counter	Sum of all of the fault situations since the last reset	o	m
m mandatory in this fault buffer version o optional in this fault buffer version -- not realised in this fault buffer version Minimum: Minimum fault buffer version, which shall only include the fault message counter and the internal fault number. Complete: Full fault buffer version, which shall contain in addition to the fault number, the optional fault time and the fault value; a text and the fault value parameter for each internal fault number (fault number list) and the fault situation counter. The full version of the fault buffer is specified for evaluation at a numerical control. All parameters in Table 114 shall be only readable with the exception of parameter 952, which shall also be writable (see also Figure 61) and parameter 946, which may also be writable.				

Example with the default number of fault situations and fault message (8x8)

	PNU947	PNU945	PNU948	PNU949	
	Fault number	Fault code	Fault time	Fault value	Sub-index
Actual fault situation n	5	72	Time 2	Value 2	0
	11	50	Time 3	Value 3	1
	0	0	xxxx	xxxx	2
					3
					4
					5
					6
					7
Fault situation n - 1	3	90	Time 1	xxx	8
	0	0	xxx	xxx	9
	x	x	xxx	xxx	10
					11
					12
					13
					14
					15
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Fault situation n - 7					56
					57
					58
					59
					60
					61
					62
					63

max. 8 x 8 entries, last unacknowledged fault situation = n

IEC

Figure 63 – Fault buffer with fault sequence example

Various fault messages are defined in a device. It includes, among others, for example the fault codes given in Table 115.

Table 115 – Fault codes examples

Fault code	Example for meaning
50	Over-current
72	Over-voltage
90	Fuse failure

The current actual value is saved in parameter 15 and the voltage actual value in parameter 110. A fault number list is saved in the device as is shown in Figure 64.

Two fault situations have occurred. For the first fault situation, the "fuse failure" fault message has occurred, for the second, which has still not been acknowledged, first the fault message "overvoltage" and then "overcurrent" occurred. This fault sequence is entered as an example in Figure 63.

951			946	
Fault number list			Fault code list	
Subindex = Fault number	PNU	Text	Subindex = Fault number	Code No.
0	0	No fault	0	0
1	XXX	XXX	1	XXX
2	XXX	XXX	2	XXX
3	0	Fuse failure	3	90
4	XXX	XXX	4	XXX
5	110	Over - voltage	5	72
...			...	
11	15	Over - current	11	50
...			...	

IEC

Figure 64 – Fault number list and fault code list with example

6.3.8.4 Fault classes mechanism

Within the fault class mechanism, the vendor independent PROFIdrive fault classes according to Table 117 are defined. Out of every fault class, a PROFIdrive diagnosis object shall emerge if the fault classes attribute WARNING_PRESENT or FAULT_PRESENT is valid (see Table 116). The diagnosis objects related to a fault class (maximum two per fault class) emerge or disappear according to the settings or changes in the actual fault situation of the fault buffer mechanism and the settings of warnings in the warning mechanism (see also Figure 58). Thus, the PROFIdrive diagnosis objects represent the actual fault and warning situation of the DO.

It is recommended to compose a unique fault text for every diagnosis object for the signalling to the user according to the following specification:

Signalling Text for Fault Class Attribute = WARNING_PRESENT:

"PROFIdrive_Warning_ "<Fault Code>": "<Fault Class Name>

Signalling Text for Fault Class Attribute = FAULT_PRESENT:

"PROFIdrive_Fault_ "<Fault Code>": "<Fault Class Name>

Table 116 – Definition of the fault classes attribute

Fault class attribute	Meaning
NO_FAULT	There are no faults and no warnings present.
WARNING_PRESENT	There is at least one exception present, but the drive is still working and follows the setpoint.
FAULT_PRESENT	There is at least one exception present, and one of these exceptions caused a stop reaction (the drive does not follow the setpoint any more).

Table 117 – Definition of the PROFIdrive fault classes

Fault Code	Fault Class Name	Comments
01	Microcontroller Hardware or Software	Comprises exceptions in the main CPU of the drive, memory/checksum errors, over-/underrun in control processes, controller self test failed, etc.
02	Mains Supply	Comprises exceptions out of the mains supply like phase error, mains over-/undervoltage, etc.
03	Low Voltage Supply	Comprises exceptions out of the low voltage supply supplied to the drive system (e.g. external 24 V supply).
04	DC Link Overvoltage	Exception because of overvoltage of the DC link, which typically is a result of excessive energy feedback from the motor/process or a faulty dummy load.
05	Power Electronics	Comprises exceptions in the inverter stage of the drive: phase current measurement errors, overcurrent supervision error.
06	Overtemperature Electronic Device	Overtemperature because of overload or faulty cooling system.
07	Isolation Fault	Exception because of over-current resulting from shortage between phase and phase or phase and ground.
08	Motor Overload	Exception because of over-temperature of the motor. This may be a result from motor overload or a faulty cooling system.
09	Fieldbus System	Exception from the Communication System between the drive (DU) and the controller. For example, this may be temporary communication frame errors or exceptions in the isochronous operation.
10	Safety Channel	Exception because of a fault in the drive safety function (e.g. results from the redundant safety paths don't match).
11	Feedback	Exception because of an exception in the feedback interface or the feedback sensor (e.g. encoder, position or velocity measurement system).
12	Internal Communication	Exception from the drive internal Communication System if there is a separate physical entity related to the internal Communication System (e.g. communication backplane, bus cable, etc.).
13	Infeed	Comprises exceptions out of the infeed unit of the drive: for example missing DC link voltage, etc.
14	Brake Resistor	Exception from the dummy load circuit of the drive: Over-temperature brake resistor, brake resistor no current, etc.
15	Line Filter	Exception from the main line filter in front of the infeed unit if the filter is a separate physical entity (e.g. over-temperature, etc.).
16	External	Exception posted by additional input channels to the drive. For example, a separate custom specific temperature sensor connected to the drive system by an digital input.
17	Technology	Exception from a drive internal process supervision task/system. For example, supervision of a torque limit.
18	Engineering	Exception from differences between real and expected configuration information.
19	Other	Necessary because every entry in the actual fault situation of the fault buffer and the warning mechanism shall result in an exception in one of the PROFIdrive fault classes because of consistency. Therefore, if a drive exception does not match with one of the defined fault classes it shall be mapped with the fault class (Other).
20	Auxiliary Device	Exception because of a fault in an auxiliary device of the drive which can not be mapped to another fault class (e.g. special cooling devices often used for large drives).

6.3.9 Identification

6.3.9.1 Drive Unit identification

Within a complex Communication System, many different devices are often networked together. In some cases, these devices are from different manufacturers. The following elements for the Drive Unit identification are defined here in order to provide the plant manufacturer and plant operator support during and after commissioning. It provides an overview and diagnostics of the PROFIdrive Drive Units connected to the Communication System.

The device manufacturer provides information for the device identification. The manufacturer's data is permanently anchored in the device and may only be read and not changed.

Parameter 964 is the device identification parameter. The data type is "Array[n] of Unsigned16". The assignment of the first subindices is defined and shown in Table 118. Manufacturer-specific data may then follow. The minimum array length is 5 elements. See also 6.3.9.5 for the PROFIdrive profile independent device identification by the I&M functionality.

Table 118 – Structure of parameter 964 (Drive Unit identification)

Subindex	Contents	Comments
0	Manufacturer	Device manufacturers vendor code (see note)
1	Drive Unit type	Manufacturer-specific
2	Version (Software)	xyxy (decimal) Example: Version 2.1 results in 0201 decimal
3	Firmware date (year)	yyyy (decimal)
4	Firmware date (day/month)	ddmm (decimal)
5	PROFINET: Number of Drive Objects (DO) PROFIBUS: Number of drive Axis	If: the number of DO/Axis = 1, then: optional; If: the number of DO/Axis > 1 or subindex 6 available, then: mandatory
6 ...	Manufacturer-specific	Optional
NOTE The code for manufacturer (subindex 0) will be defined by PROFIBUS & PROFINET International (see www.profibus.com).		

6.3.9.2 Profile identification

Parameter 965 is the Profile identification number which identifies the profile and the profile version. The PROFIdrive profile is assigned to the Profile Number 3 (decimal) and the actual Version Number of this profile is 42 (decimal). The definition of byte 1 (Profile Number) and byte 2 (Version Number) of PNU965 is shown in Table 119.

Table 119 – Definition of the Profile identification number

Profile Number (byte 1, decimal)	Version Number (byte 2, decimal)	Profile Version
3	2	PROFIdrive Profile Version 2
3	3	PROFIdrive Profile Version 3.1.2
3	40	PROFIdrive Profile Version 4.0
3	41	PROFIdrive Profile Version 4.1
3	42	PROFIdrive Profile Version 4.2
3	...	...

6.3.9.3 Drive Object identification

Inside a Modular device, the DOs may be of different type and based on different software.

The module manufacturer provides information for the DO identification. The manufacturer's data is permanently anchored in the DO and may only be read and not changed.

Local parameter 975 is the DO identification parameter. The data type is "Array[n] of Unsigned16". The assignment of the first subindices is defined and shown in Table 120. Manufacturer-specific data may then follow. The minimum array length is 7 elements.

Table 120 – Structure of parameter 975 (DO identification)

Subindex	Contents	Comments
0	Manufacturer	Device manufacturers vendor code (see note)
1	DO type	Manufacturer-specific
2	Version (Software)	xyyy (decimal) Example: Version 2.1 results in 0201 decimal
3	Firmware date (year)	yyyy (decimal)
4	Firmware date (day/month)	ddmm (decimal)
5	PROFIdrive DO type class (Structure)	See Table 121 and Table 122
6	PROFIdrive DO sub class 1	See Table 123
7	Drive Object ID (DO-ID)	Optional for PROFIBUS Drive Units
8 to 9	Reserved	
10 ...	Manufacturer-specific	Optional

NOTE The code for manufacturer (subindex 0) will be defined by PROFIBUS & PROFINET International (see www.profibus.com).

Table 121 – Structure of P975.5

Bit	Value	Meaning
0 to 7	0 to 255	PROFIdrive DO-Type class
8 to 15	--	Reserved

Table 122 – DO type class definition in P975.5

Decimal value of 1st Byte of P975.5 (Bit 0 ... 7)	Type class
0	No type class information available
1	Axis
2	Infeed
3	General I/O
4	Controller
5	Encoder
6 to 255	Reserved

P975.5 shall be set to 1 if the DO is an Axis type DO according to the definition in 6.3.1. If the functionality of the DO does not match the defined type classes in Table 121, P975.5 is set to 0. In any case, the vendor is free to enter his own DO type class according to his vendor specific type class definition in P975.1.

Table 123 – Assignment of the bits of DO sub class 1 identification in P975.6

Bit	Significance (Bit = true)	Significance (Bit = false)
0	Application Class 1 supported	Application Class 1 not supported
1	Application Class 2 supported	Application Class 2 not supported
2	Application Class 3 supported	Application Class 3 not supported
3	Application Class 4 supported	Application Class 4 not supported
4	Application Class 5 supported	Application Class 5 not supported
5	Application Class 6 supported	Application Class 6 not supported
6	reserved	reserved
7	reserved	reserved
8	reserved	reserved
9	reserved	reserved
10	reserved	reserved
11	reserved	reserved
12	reserved	reserved
13	reserved	reserved
14	Encoder Class 3 supported	Encoder Class 3 not supported
15	Encoder Class 4 supported	Encoder Class 4 not supported

Notice that P975 is recommended to implement new drive system developments for all DO and Drive Unit types. At least P975 is mandatory for all Drive Units who support P978 and for all PROFINET IO devices.

6.3.9.4 Base Mode Parameter Access identification

In DUs and DOs, depending on the device and the manufacturer, there may be a Base Mode Parameter Access parameter manager of a different kind which will lead to different properties of the Base Mode Parameter Access service.

The module manufacturer may provides optional information for the DO or DU Base Mode Parameter Access service identification via parameter PNU974. PNU974 is readable only and the information in P974 is related to all Base Mode Parameter Access points of the DO that the Module is related to. In case of a Homogeneous D-Device, P974 is a global parameter. The content of P974 shall be static while the drive system is running and shall not change during operation.

The data type is "Array[n] of Unsigned16". The assignment of the subindices is defined as shown in Table 124.

If P974 is not present, the parameter manager should support the default of 240 bytes of block length and multi-parameter requests with up to 39 parameters per multi-parameter request. Note that the block length shown in PNU974 may be reduced by additional limitations of the communication system.

Table 124 – Structure of parameter 974 (Base Mode Parameter Access identification)

Subindex	Contents	Comments
0	Max block length	Maximum block length in bytes, for the parameter request and response block, which is supported by the parameter manager (limitations due to the communication system should be included, but may not be included if the communication system is not in the scope of the DO parameter manager).
1	Max number of parameter requests per multi-parameter request	=0 reserved. =1 the parameter manager does not support multi parameter access service.
2	Max latency per request (n × 10ms)	Maximum latency time for the processing of a parameter request (time between request and response without time consumed on the communication line for a worst case scenario). The latency time is calculated by multiplication of the value in this subindex by 10 ms. A value =0 indicates that there is no specification available. Note that the maximum latency time per request also includes additional time consumed for a multi-parameter request (of max. number of parameters).

6.3.9.5 I&M Parameter definition

For the Identification and Maintenance functionality (I&M) (see PNO/3.502), I&M Records may be allocated to the PROFIdrive components DU, DO and Submodules. For all PROFIdrive components, the I&M parameters are defined according to Table 125.

Table 125 – PROFIdrive I&M parameter definition

I&M Parameter	Value for PROFIdrive component
PROFILE_ID	0x3A00
PROFILE_SPECIFIC_TYPE	0x0000
REVISION_COUNTER	0x0000

6.3.10 Drive reset (power-on reset)

Summary

Especially for distributed applications, it makes sense to initiate a DO-specific reset which is controlled by the controller application. This may either be initiated manually (by the user) or automatically (by the application process). Applications are, for example: reset for the first start-up or reset after an error has been removed.

P972 “drive reset”

The reset is possible using the optional parameter P972 (see Table 126) in the following manner:

- Power-on reset (reset: closed-loop drive control + communication software);
- Communication-down reset (reset: closed-loop drive control + communication software).

The Power-on reset is initiated by write accessing P972 (value 1), or, if required (see below) firstly prepared (value 2) and then initiated.

The Communication-down reset is prepared by write accessing P972 (value 3) and then initiated when the communication relationship is cancelled.

Table 126 – PROFIdrive parameter value definition

Parameter value P972	Meaning
0	Initial status (or status after a reset)
1	Power-on reset (initiation)
2	Power-on reset (preparation)
3	Communication-down reset (preparation)
4 to 99	Reserved for profile
100 to 65 535	Vendor specific

The implementation of the parameter and the realisation of the various versions are optional. The interlocking and checks for the drive when initiating a reset are device-specific.


When write accessing P972, a negative acknowledgement is possible (see Table 127).

Table 127 – PROFIdrive error code definition

Error Code	Value for PROFIdrive component
0	Illegal parameter number (P972 not implemented)
2	Lower or upper value limit exceeded (e.g. value=3, but only values 1 and 2 are implemented)
17	Task cannot be executed due to operating status (e.g. the drive is moving)
20	Illegal value (e.g. value=2, but only value 1 implemented)

Drive reset: Direct initiation (P972=1)

The write access to P972 (with value 1) results in a drive reset and therefore, from the perspective of the Controller in a Drive Unit failure (see Figure 65). It cannot be guaranteed that the positive acknowledgment is still sent in time from the Drive Unit or received from the Controller.



IEC

Figure 65 – Drive reset: Direct initiation (P972 = 1)**Drive reset: Preparation/initiation (e.g. P972 = 2/P972 = 1)**

For the sequence described above (direct initiation), after a DO fails and becomes operational again, the value of P972 = 0 cannot clearly indicate whether the reset was executed or not.

For security reasons, when the reset is automatically initiated (by the application process), it may be required to figure out if the reset was really processed successfully. This can be guaranteed if the reset is first prepared with write access (with value 2) and is then initiated by a write access (with the value 1). After this, by reading back the contents of P972, it may be clearly identified if the reset was executed (P972 = 0).

EXAMPLE 1

Step 1: Controller writes P972 = 2 and expects a positive acknowledgement to the write request.

Step 2: Controller writes P972 = 1, drive executes a power-on reset.

Step 3: After the connection has been re-established, the controller reads P972 from the drive.

If P972 = 0, the power-on reset was successfully executed; if P972 = 2, the write request P972 = 1 has been lost, and the controller shall repeat the action.

Drive reset: Preparation/initiation by communication down (P972=3)

If it is required to reset a large amount of Drive Units at the same time, the Communication-down reset sequence may be used. For this all Drive Units are first prepared with write access (with value 3). The reset is then initiated when the controller cancels the communication relationship to the Drive Unit. After this, by reading back the contents of P972, it may be clearly identified if the reset was executed (P972 = 0).

EXAMPLE 2

Step 1: Controller writes P972 = 3 and expects a positive acknowledgement to the write request.

Step 2: Controller cancels the communication relationship, drive executes a power-on reset.

Step 3: After the connection has been re-established, the controller reads P972 from the drive.

If P972 = 0, the power-on reset was successfully executed; if P972 = 3, the reset was not successfully executed.

6.3.11 Operation priority of parameters and control priority

P927: Operation priority of parameters

If there are several interfaces which may have the operation priority of parameters, parameter P927 specifies in a manufacturer-specific way which interface has the operation priority to set parameters.

If the controller attempts to write values without the rights to change parameters, an error message is issued.

P928: Control priority

Is to be set locally; specifies in a manufacturer-specific way which interface has the control priority to set DO IO Data. Value = 1 means PROFIdrive Interface 1 (main interface on PROFIBUS/PROFINET); other values are manufacturer-specific.

Change of the control priority between Supervisor and controller (in case of P928 = 1)

After drive reset, the Controller has the control priority as default.

It should be possible that a Supervisor may fetch the Control priority from the controller so that the Supervisor may issue setpoints for the drive.

The Control priority should be withdrawn from the operational controller and should also be able to be returned.

The changeover should be exclusively made by the Supervisor. The mechanism to change the control priority is manufacturer-specific. Parameter P928, for example, may be set to device-specific values in order to change the control priority.

The access to the DO IO Data of the Supervisor is also manufacturer-specific. The Supervisor may access the DO IO Data, for example, by the parameters P900 "Setpoint telegram" and P907 "Actual value telegram".

The requirements for changing the Control priority should be:

- Drive is not in the "ready" state
 - ZSW1, bit 1 = 0: "Not Ready To Switch On"
 - and ZSW1, bit 2 = 0: "Operation Disabled"
- Controller and Supervisors control an "OFF" command in the control word.
 - STW1, bit 0 = 0: "OFF (OFF1)"
 - or STW1, bit 1 = 0: "Coast Stop (OFF2)"
 - or STW1, bit 2 = 0: "Quick Stop (OFF3)"

If the control priority is changed to the Supervisor, the controller which had the control priority before loses the control priority. For this reason, the non-controlling controller receives a status word ZSW1 of the DO in which bit 9 is set to zero ("No Control Requested"). The controlling Supervisor receives acyclically a status word ZSW1 of the DO in which bit 9 is set to one ("Control Requested").

Control requested by the DO/Control by PLC

DO IO Data validity and the readiness status of the DO application process is signalled by the following bits of the control and status words.

- Status word 1 bit 9: Control Requested
This bit is set by the DO, if it is prepared to be controlled by the controller and ready to accept the controller's control word and setpoints.
The DO shall not wait for STW1 Bit 10 of the controller to set the "Control Requested" bit.
Precondition:
The control priority shall be set to the PROFIdrive Interface 1 (main Interface).
- Control word 1 bit 10: Control By PLC
This bit is set by the controller, if it sends valid control words and setpoints.
- IO Data exception for Sign-Of-Life:
In the case of clock cycle synchronous application, the sign-of-lives which are part of the IO Data are evaluated by the DO independent of the setting of STW1 bit 10.

The DO always sends its status words and actual values, independent of ZSW1 bit 9 and STW1 bit 10.

The DO accepts the controller's control words and setpoints, if STW1 bit 10 is set.

6.3.12 User data reliability

6.3.12.1 General

For both transmission directions (Controller <-> DO), user data reliability is achieved using a Sign-Of-Life (4-bit counter).

The value range of the Sign-Of-Life is only 1 to 15 respectively (0 = invalid) since:

A DO that does not support the fail-safe mode receives a data telegram in the clear mode with the Output Data set to "0" (thus, failure of the Sign-Of-Life may be recognised only if LS = 0 is not permissible).

Through the DO's Sign-Of-Life, a maximum ratio of T_{CAC}/T_{DC} of 14/1 is possible. Regardless of the ratio T_{CAC}/T_{DC} , the counter is always incremented to the maximum value (15).

In Multi-Axis Drive Units, the reaction to Sign-Of-Life failures is DO specific (axis specific). Depending on the device, the reaction of one Drive Axis may affect also other DOs or Drive Axis in a vendor specific way.

6.3.12.2 Controller's Sign-Of-Life (C-LS)

Transmission (C-LS)

A 4-bit counter is used in control word 2 (refer to 6.3.2.3) as the Sign-Of-Life for the controller. This counter is incremented by the controller in each controller application cycle, and thus also identifies the computation of new setpoint values by the controller (first DO IO Data cycle in the Controller Application Cycle). The DO receives the new Sign-Of-Life of the controller together with the new setpoint at the time T_{IO_OUTPUT} in the following DO IO Data cycle.

Synchronisation (C-LS)

The Controller application starts the Controller-LS with an arbitrary value between 1 and 15, at the earliest when changing from Preparation -> Synchronisation (refer to 6.1.2.7.6).

Monitoring (C-LS)

If, in a Controller Application Cycle (T_{CAC}), the DO application does not recognise a correct count (i.e. a positive or a negative deviation is recognised), it initially processes with the old DO IO Data values from the last valid controller frame. For setpoint generation, a device-specific failure strategy may be used.

If the DO application does not recognise the expected numerical value after a parameterised number of Controller Application Cycles ($T_{CLS} = n \times T_{CAC}$; n may be selected via profile parameter 925; also refer to 6.3.12.4), the affected Drive Axis messages a fault. After fault acknowledgement, the DO application then attempts to automatically re-synchronise itself to the Sign-Of-Life of the controller application. Depending on the particular application, a new start may be required.

If the Controller Sign-Of-Life fails, it may be for the following reasons.

- Sign-Of-Life failure
Failure of the controller application level (with DO IO Data transmission still operational)
- Isochroneous operation failure
The DO IO Data from the Controller wasn't received correctly (corrupt frame) or was received too late (synchronisation lost)

EXAMPLE 1 Permanent LS failure (see Figure 66), $T_{CLS} = 5 \times T_{CAC}$: the strategy of the Sign-Of-Life failure counter is explained in 6.3.12.4:

T_{CAC} :										
Controller LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controller LS (actual):	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Failure counter:	0	0	10	20	30	40	50	50	50	50
Response:	-> Failure						-> Switch-off			

IEC

Figure 66 – Example: Permanent failure of the controller LS

EXAMPLE 2 Temporary LS failure (see Figure 67 and Figure 68), $T_{CLS} = 5 \times T_{CAC}$: The strategy of the Sign-Of-Life failure counter is explained in 6.3.12.4:

T_{CAC} :										
Controller LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controller LS (actual):	1	2	2	2	5	6	7	8	9	10
Failure counter:	0	0	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	18	17	16	15	14
Response:	-> Failure									

IEC

**Figure 67 – Example: Temporary failure of the controller LS
(negative deviation)**

T_{CAC} :										
Controller LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controller LS (actual):	1	2	4	5	5	6	7	8	9	10
Failure counter:	0	0	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	18	17	16	15	14
Response:	-> Failure									

IEC

**Figure 68 – Example: Temporary failure of the controller LS
(positive deviation; double step)**

NOTE 1 A permanent skew of the controller's Sign-Of-Life (failure of sampling time) causes an error (see above) unless the controller application can correct the Sign-Of-Life.

NOTE 2 If the cause of the Sign-Of-Life failure is a failure when processing the DO IO Data frame in the controller application, generating a diagnostics message by the DO application can be more suitable than transmitting a drive fault because the drive fault may no longer be processed.

NOTE 3 If the controller Sign-Of-Life fails within one cycle of the controller application for $T_{CAC} \neq T_{DC}$, this is only counted as one failure (the Sign-Of-Life failure counter is only incremented once).

6.3.12.3 DO's Sign-Of-Life (DO-LS)

Transmission (DO-LS)

A 4-bit counter in status word 2 (refer to 6.3.2.6) is used as a Sign-Of-Life for the DO. The DO increments this counter with each DO IO Data cycle (T_{DC}).

Synchronisation (DO-LS)

The DO application starts the DO's Sign-Of-Life with an arbitrary value between 1 and 15: after successful PLL synchronisation and at the change ($n \rightarrow n + 1$) of the controller's Sign-Of-Life.

Monitoring (DO-LS)

If the controller application does not recognise a correct count in a controller application cycle (i.e. a positive or negative deviation has been recognised), it initially uses the old DO IO Data values from the last valid DO IO Data cycle. To generate the actual value, a device-specific failure strategy may be implemented.

If the controller application does not recognise the expected numerical value after a parameterised time ($T_{DLS} = n \times T_{DC}$; n may be parameterised or defined depending on the

manufacturer of the controller application), the affected Drive Axis is shut down by the controller application (possibly also other involved drives), and an appropriate fault is signalled to the user. The controller application then attempts to automatically re-synchronise itself to the Sign-Of-Life of the DO application. Depending on the particular application, a re-start may be required or it may be sufficient to acknowledge the fault.

Example reasons for the DO Sign-Of-Life to fail may be:

- Sign-Of-Life failure
Failure of the DO application level (while DO IO Data transmission is still working)
- Isochroneous operation failure
The DO IO Data from the device wasn't received correctly (corrupt frame) or was received too late (synchronisation lost)

EXAMPLE 1 Permanent LS failure (see Figure 69), $T_{DLS} = 5 \times T_{DC}$: the strategy of the Sign-Of-Life failure is explained in 6.3.12.4:

IO Data cycle:										
DO LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DO LS (actual):	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Failure counter:	0	0	10	20	30	40	50	50	50	50
Response:	-> Failure					-> Switch-off				

IEC

Figure 69 – Example: Permanent failure of the DO LS

EXAMPLE 2 Temporary LS failure (see Figure 70 and Figure 71), $T_{DLS} = 5 \times T_{DC}$: the strategy of the Sign-Of-Life failure is explained in 6.3.12.4:

IO Data cycle:										
DO LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DO LS (actual):	1	2	2	2	5	6	7	8	9	10
Failure counter:	0	0	10	20	19	18	17	16	15	14
Response:	-> Failure									

IEC

Figure 70 – Example: Temporary failure of the DO LS (negative deviation)

IO Data cycle:										
DO LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DO LS (actual):	1	2	4	5	5	6	7	8	9	10
Failure counter:	0	0	10	20	19	18	17	16	15	14
Response:	-> Failure									

IEC

Figure 71 – Example: Temporary failure of the DO LS (positive deviation; double step)

NOTE A permanent skew of the Sign-Of-Life of the DO (failure of a sampling time) causes permanent LS failures and therefore delivers a LS fault.

The same strategy is recommended when monitoring the DO Sign-Of-Life in the controller. However, it has not been defined with which parameter the maximum number of tolerable DO Sign-Of-Life character failures may be parameterised.

6.3.13 Specified DO functions for the Application Classes

According to the definition of the Application Classes in 6.1.5, Table 128 specifies the DO functionality the drive shall support in order to match a specific Application Class.

- Application Class 1: Standard Drive
- Application Class 2: Standard drive with distributed technology controller
- Application Class 3: Single axis positioning drive, with local Motion Control
- Application Class 4: Motion Control with central interpolation and speed setpoint interface
- Application Class 5: Motion Control with central interpolation and position setpoint interface
- Application Class 6: Motion Control for clocked processes, or distributed angular synchronism

Table 128 – Specified DO functions for the Application Classes

Functionality	Application Classes						Cross-reference
	1	2	3	4	5	6	
Parameter model	m	m	m	m	m	m	refer to 6.2.1
Base Mode Parameter Access	m	m	m	m	m	m	refer to 6.2.3
speed control mode	m			m			refer to 6.3.3.3
positioning mode			m				refer to 6.3.3.4
Manufacturer-specific mode		m				m	refer to 6.3.3
Control word 2	o ^k		o ^k	m	m	m	refer to 6.3.2.3
Status word 2	o ^k		o ^k	m	m	m	refer to 6.3.2.6
Position feedback interface				m ^a			refer to 6.3.6
Standard telegram 1	m						refer to 6.3.4.3
Standard telegram 2	o						refer to 6.3.4.3
Standard telegram 3				m	m		refer to 6.3.4.3
Standard telegram 4				o	o		refer to 6.3.4.3
Standard telegram 5 (for DSC)				m ^b	m ^b		refer to 6.3.4.3
Standard telegram 6 (for DSC)				o	o		refer to 6.3.4.3
Standard telegram 7			m				refer to 6.3.4.3
Standard telegram 8					m		refer to 6.3.4.3
Standard telegram 9			o				refer to 6.3.4.3
Standard telegram 20	m ^c						refer to 6.5.7
Telegram configuring ^d	m	m	m	m	m	m	refer to 6.3.4.4
DO IO Data normalisation (readout via parameter description)	o	m	o ^e	o	o	m	refer to 6.3.4.5
Warnings	o	o	o	o	o	o	refer to 6.3.8.2
Fault buffer	m ^f	m ^f	m ^f	m ^g	m ^g	m ^f	refer to 6.3.8.3
DSC				o			refer to 6.3.5
Periphery	o	o	o	o	o	o	refer to 6.3.7
Identification	m	m	m	m	m	m	refer to 6.3.9
Drive reset	o	o	o	o	o	o	refer to 6.3.10

Functionality	Application Classes						Cross-reference
	1	2	3	4	5	6	
Clock Synchronous Operation	o	o	o	m	m	m	refer to 6.1.2.7.5
P-Device-to-P-Device communication relationship	o	m ^h	o	o	o	m ^h	refer to 6.1.2.7.2
m = mandatory o = optional							
^a For this Application Class, the position feedback interface with one sensor is mandatory. Additional sensors are optional. ^b Only mandatory if optional functionality “DSC” is implemented. ^c Only for applications in the process technology operating mode. ^d Parameter 922 shall be implemented, at least readable. ^e For standard telegram 9, the DO IO Data normalisation is recommended. ^f For this Application Class, the minimum fault buffer is mandatory. ^g For this Application Class, the complete fault buffer is mandatory. ^h PROFIBUS DP: The publisher and subscriber functionality shall be supported. PROFINET: M CR shall be supported. ^k For standard telegrams 2 and 9 the STW2/ZSW2 is required but if the device doesn't support clock synchronous operation, the sign of life counting and evaluation is omitted.							

6.4 Parameter definition

6.4.1 PROFIdrive Parameter listed by Function

6.4.1.1 Life sign monitoring

Parameter P925 (see Table 129) is used for optional parameterisation of life sign monitoring.

Table 129 – Parameter for “Life sign monitoring”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
925	Number of life sign failures that may be tolerated.	Optional	DO-specific

6.4.1.2 DO IO Data-Telegram selection and configuration

Parameter P922 is used to display the actual setting of the PROFIdrive telegram configuration in the DO. Optionally, the telegram configuration may also be set by use of P922. By use of the P915, P916 the free telegram configuration is possible (P922 set to 0, see Table 130).

Table 130 – Parameter for “DO IO DATA-Telegram selection and configuration”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
915	DO IO Data configuring (setpoint telegram)	Optional	DO-specific
916	DO IO Data configuring (actual value telegram)	Optional	DO-specific
922	Telegram number; 0=free configuration	Mandatory	DO-specific
923	List of all parameters for signals	Optional	DO-specific

6.4.1.3 Sensor interface

P979 (see Table 131) is the only parameter for the identification of the DO sensor interface and the related sensor. The sensor interface of a DO comprises a maximum of three channels which are all handled together in P979.

Table 131 – Parameter for “Sensor interface”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
979	Structure for description of a maximum of three channels	Mandatory if sensor interface is present	DO-specific

6.4.1.4 Fault buffer handling

For the read out and management of the DO specific error management, the parameters from P944 up to P952 are used and together referred to as “Fault Buffer” (see Table 132).

Table 132 – Parameter for “Fault buffer handling”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
944 up to 952	Fault buffer handling	Refer to Table 114	DO-specific

6.4.1.5 Warning signals

The parameters from P953 up to 960 are used to signal the actual present warning situations of the DO (see Table 133).

Table 133 – Parameter for “Warning mechanism”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
953 up to 960	Read out of warning signals	Optional	DO-specific

6.4.1.6 Closed loop control operating mode

P930 shows the actual interface mode configuration of the DO (see Table 134). The interface mode defines the impact of the bits in STW1 and ZSW1.

Table 134 – Parameter for “Closed loop control operating mode”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
930	Read out of configured interface mode	Mandatory, if DO supports more than one mode	DO-specific

6.4.1.7 Set and store local parameter set

P970 and P971 are used to set the default values of the local parameter set or to store the actual local parameter set in non volatile way (see Table 135).

Table 135 – Parameter for “Set and store of the local parameter set”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
970	Set the local parameter set to default values	Optional	DO-specific
971	Store the local parameter set to a non volatile memory	Optional	DO-specific

6.4.1.8 Set and store complete parameter set

P976 and P977 (see Table 136) are used to set the default values of the complete Drive Unit parameter set (global and all local) or to store the complete Drive Unit parameter set in a non volatile way. This functionality typically is used only while the drive commissioning work is done. It is recommended that this functionality not be used by the controller (controlling application process).

Table 136 – Parameter for “Set and store complete parameter set”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
976	Set the whole DU parameter set to default values	Optional	Global
977	Store the whole DU parameter set to a non volatile memory	Optional	Global

6.4.1.9 Drive reset

P972 is used to reset the whole Drive Unit (see Table 137). This functionality typically is used only while the drive commissioning work is done. It is recommended that this functionality not be used by the controller (controlling application process).

Table 137 – Parameter for “Drive reset”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
972	Reset of whole Drive Unit	Optional	Global

6.4.1.10 Operation priority control

Control information about the actual authorisation for the write access on parameters may be handled by P927 (see Table 138).

Table 138 – Parameter for “Operation priority for write parameters”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
927	Vendor-specific coding of authorisation for the write access on parameters.	Optional	DO-specific

6.4.1.11 DO identification and setup

Parameters for the identification of DO specific type information are given in Table 139. P975 is used for the identification of the DO type. P962 und P969 define time scale factors used by the DO.

Table 139 – Parameter for “DO identification and setup”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
919	Vendor specific component ID (read only)	Optional	DO-specific
974	Identification data block for Base Mode Parameter Access service (read only)	Optional	DO-specific
975	Identification data block for the DO (e.g. type information)	Mandatory	DO-specific
962	Sampling time to convert the time parameters.	Mandatory if parameters of the data types D, T or R are used in this DO	DO-specific
969	Actual time difference (operation time since last start-up)	Optional	DO-specific
965	Profile Number	Mandatory	DO-specific

6.4.1.12 Parameter database handling and identification

The parameters P980 to P999 contain two lists for the identification of all parameters the DO supports and the changed parameters compared to the factory default setting (see Table 140).

Table 140 – Parameter for “Parameter set identification”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
980 up to 989	Number list of defined parameter	Mandatory	DO-specific
990 up to 999	Number list of changed parameters (compared to the factory/default setting)	Optional	DO-specific

6.4.1.13 Device identification

The parameters P964 and P978 (see Table 141) provide Drive Unit specific identification and configuration information (e.g. vendor, type, version, number of DOs, etc.).

Parameter P978 shows the complete Drive Unit DO configuration (for PROFIBUS DP devices) and also shows the association between the Slotnumber (Axis Number for PROFIBUS DP devices) and the corresponding DO-ID of the DO.

Table 141 – Parameter for “Device identification”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
964	Drive Unit identification data block (read only)	Mandatory	Global
978	List of all DO-Ids (read only)	Mandatory if DO-ID is not equal to Slotnumber (Axis number for PROFIBUS DP devices).	Global

6.4.1.14 Alternative Supervisor DO IO Data control channel

The optional parameters P900, P907 and P928 (see Table 142) are used for alternative control (DO IO Data) of an axis by the Supervisor.

Table 142 – Parameter for “Alternative Supervisor DO IO Data control channel”

PNU	Significance	Implementation	Validity range
900	Axis specific setpoint telegram (DO IO Data)	Optional	DO-specific
907	Axis specific Actual value telegram (DO IO Data)	Optional	DO-specific
928	Management of DO IO Data control priority	Optional	DO-specific

6.4.2 PROFIdrive Parameter listed by number

Parameter numbers 900 to 999 (decimal) and 60 000 to 65 335 (decimal) are defined and reserved in accordance with the profile (see Table 143). All non-defined parameter numbers in the range from 900 to 999 and from 60 000 to 65 335 are reserved in accordance with the profile. Communication system related parameters are defined in the IEC 61800-7-303:2015, 4.10.2 and IEC 61800-7-303:2015, 5.10.2.

Table 143 – PROFIdrive Parameter listed by number

PNU	Significance	Data type	Implementation	Validity range	Explanation	Reference
0 to 899	Device specific	---	---	---	These parameters may be defined by the vendor.	---
900	Setpoint telegram (DO IO Data)	OctetString	Optional	Global	Object to transfer control words and setpoints (Controller → DO) in the acyclic communication. The length of the OctetString differs from manufacturer to manufacturer and corresponds to the maximum possible length of the setpoint.	---
901 to 905	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	These parameter numbers were defined in the PROFIdrive Profile Versions 1 and 2 and may no longer be used.	---
906	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	---	---
907	Actual value telegram (DO IO DATA)	OctetString	Optional	Global	Object to transfer status words and actual values (DO → Controller) in the acyclic communication. The length of the OctetString differs from manufacturer to manufacturer and corresponds to the maximum possible length of the actual value telegrams in bytes	---
908 to 914	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	These parameter numbers were defined in the PROFIdrive profile Versions 1 and 2 and may no longer be used.	---
915	Selection switch for DO IO Data in the setpoint telegram	Array[n] Unsigned16	Optional; P915, P916 and P923 shall be implemented together	DO-specific	The number n of array elements corresponds to the number of DO IO Data in the setpoint telegram.	Refer to 6.3.4.4
916	Selection switch for DO IO Data in the actual value telegram	Array[n] Unsigned16	Optional; P915, P916 and P923 shall be implemented together	DO-specific	The number n of the array elements corresponds to the number of DO IO Data in the actual value telegram.	Refer to 6.3.4.4
917	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	This parameter number was defined in the PROFIdrive Profile Versions 1 and 2 and may no longer be used.	---
918	Reserved for PROFIBUS communication interface	---	---	---	---	Refer to IEC 61800-7-303:2015, 4.10.2

PNU	Significance	Data type	Implementation	Validity range	Explanation	Reference
919	Device or Axis system number	VisibleString16	Optional	DO-specific	The Device or Axis system number is a manufacturer-specific system or component identifier.	---
920, 921	reserved for PROFIdrive	---	---	---	These parameter numbers were defined in the PROFIdrive Profile Versions 1 and 2 and may no longer be used.	---
922	Telegram selection	Unsigned16	Mandatory, readable	DO-specific	Using this parameter, as a minimum, the currently selected standard telegram may be read-out. In an expanded implementation, this parameter may be used to select a standard telegram.	Refer to 6.3.4.4
923	List of all parameters for signals	Array[n] Unsigned16	Mandatory, if the DO IO Data normalisation is used and/or P915 and P916 are implemented.	DO-specific	This parameter may be used to assign the internal parameter numbers to the signals (standard signals defined in the profile and device-specific signals).	Refer to 6.3.4.4
924	Status word bit Pulses Enabled	Array[2] Unsigned16	Optional	DO-specific	Read only; this parameter may be used to define the position of the bit "Pulses Enabled/Disabled" in a status word. If the parameter is implemented, the functionality is supported by the drive.	Refer to 6.3.2.8
925	Number of Controller Sign-Of-Life failures which may be tolerated	Unsigned16	Optional, if this parameter is not implemented, then precisely one Controller Sign-Of-Life failure is tolerated. Optionally, with the value 0xFFFF, the life sign monitoring may be switched off (for test purpose).	DO-specific	This parameter may be used to define in a user-specific manner, the number of Controller Sign-Of-Life failures which may be tolerated.	Refer to 6.3.12.4
926	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	---	---
927	Operation priority of parameters	Manufacturer-specific	Optional	Global (PROFIBUS DP)/DO-specific (PROFINET IO)	This defines in a manufacturer-specific way which interfaces have the operation priority to set parameters. An error message is output if the Controller tries to write parameter values without operation priority.	Refer to 6.3.11
928	Control priority DO IO Data	Unsigned16	Optional	DO-specific	This defines in a manufacturer-specific way, which interface has the control authority. A value = 1 signifies PROFIBUS interface 1; other values are manufacturer-specific. The Controller only takes control, if it is ready to do this.	Refer to 6.3.11
929	Reserved	---	---	---	---	---

PNU	Significance	Data type	Implementation	Validity range	Explanation	Reference
930	Operating mode	Unsigned16	Mandatory, if other modes than exclusively the speed control mode (PNU 930 =1) have been implemented (also manufacturer-specific modes)	DO-specific	This is used to designate the operating mode. Depending on the type of device, this parameter is preset by the manufacturer. A presetting of 1 means that the device supports the speed control mode and the speed setpoint channel comprises RFG functionality. A pre-assignment of 2 indicates that the device supports the positioning mode. A presetting of 3 means that the device supports the speed control mode and the speed setpoint channel does not support RFG functionality. All numerical values with bit 15 (MSB) = 1 designate manufacturer-specific modes. If parameter 930 is implemented writable (device-specific), then the operating mode may be changed by writing this parameter (Caution: Different assignment of the control/status words). If a device does not have parameter 930, then it supports the speed control mode with RFG functionality (operating mode = 1) by default.	Refer to 6.3.3
931 to 943	Reserved	---	---	---	These parameters were defined in PROFIdrive Profile Versions 1 and 2, and may no longer be used.	---
944	Fault message counter	Unsigned16	Mandatory	DO-specific	The fault message counter is incremented each time that the fault buffer changes. This means that it may be guaranteed that the fault buffer may be consistently read-out. Without this parameter, it is not guaranteed that the fault buffer had not changed while reading-out.	Refer to 6.3.8.3
945	Fault code	Array[n] Unsigned16	Optional	DO-specific	The fault code allows the manufacturer to systematically number the faults which may occur, from the user's perspective.	Refer to 6.3.8.3
946	Fault code list	Array[n] Unsigned16	Optional	DO-specific	Every fault number, defined in the device, is assigned a fault code by the fault code list. The fault number is the subindex of the fault code list. The number n of the array elements is manufacturer-specific. If implemented, the parameter shall be at least readable. Setting of the Fault code list may be done by writing of PNU946.	Refer to 6.3.8.3
947	Fault number	Array[n] Unsigned16	Mandatory	DO-specific	The fault number contains the subindex to access the fault number list PNU 951. The fault number may be identical to the fault code. The fault number simultaneously contains the subindex to access the fault code list PNU 946. This means that it establishes the link between the fault number list and fault code list.	Refer to 6.3.8.3
948	Fault time	Array[n] TimeDifference	Optional	DO-specific	The fault time is the instant in time that the fault message occurred.	Refer to 6.3.8.3

PNU	Significance	Data type	Implementation	Validity range	Explanation	Reference
949	Fault value	Array[n] (manufacturer-specific)	Optional	DO-specific	The individual parameters of a drive may be assigned different data types. This means that the data type of Parameter 949 cannot be specified in detail. After the parameter definition (refer to 6.2.1), an array consists of elements with the same data type, which means that it shall be defined in a manufacturer-specific way, of which data type parameter 949 is. For instance, if 16-bit variables are processed, then the data type Word shall be selected for parameter 949. When processing 32 bit values, the data types Double Word shall be selected. The quantitative significance of the fault value is not described in more detail in the profile, this shall be also defined and specified by the manufacturer.	Refer to 6.3.8.3
950	Scaling of the fault buffer	Array [2] Unsigned16	Optional, if the parameter is not implemented, a fault buffer with eight fault situation each with eight fault message is assumed	DO-specific	This parameter defines the number of fault situation (Subindex 0) and the number of fault messages in a fault situation (Subindex 1) of the fault buffer. The Parameter is only readable.	Refer to 6.3.8.3
951	Fault number list with text	Array[n] Unsigned16	Dependent on the fault buffer version	DO-specific	The fault number list includes, for each fault message, defined in the device, a reference to the parameter number to which the fault value is assigned. An explanatory text is specified for each of the fault messages, defined in the device, in the additional text field of the fault number list (i.e. in IDENTIFIER, bit 10 is set). If a parameter cannot be assigned to a fault message for the particular fault value, then the fault number list has a value of zero under the appropriate entry. Generally, the fault number list for a device is permanent and does not change. The fault number list is consecutively assigned without any gap. The number n of the array elements is manufacturer-specific.	Refer to 6.3.8.3
952	Fault situation counter	Unsigned16	Dependent on the fault buffer version	DO-specific	The parameter specifies the number of fault situations since the last reset. If this parameter is set to 0 (write), the complete fault buffer is deleted.	Refer to 6.3.8.3
953 to 960	Warning parameters	V2	Optional	DO-specific	---	Refer to 6.3.8.2
961	reserved for PROFIdrive	---	---	---	The parameter number was defined in PROFIdrive Profile Versions 1 and 2, and may no longer be used.	---
962	Sampling time to convert the time parameters	TimeDifference	Mandatory, if parameters of the data types D, T or R are used	Global (PROFIBUS DP)/DO-specific (PROFINET IO)	Shortest sampling time of the device to calculate time parameters T, D, R.	---

PNU	Significance	Data type	Implementation	Validity range	Explanation	Reference
963	Reserved for PROFIBUS communication interface	---	---	---	---	Refer to IEC 61800-7-303:2015, 4.10.2
964	Drive Unit identification	Array[n] Unsigned16	Indices 0 to 4 are mandatory; if the drive has several axes or manufacturer-specific data is implemented, then subindex 5 is also mandatory; the manufacturer-specific data starts with subindex 6	Global	All data for Drive Unit identification is included under this parameter, and is made available to the identify service.	Refer to 6.3.9.1
965	Profile identification number	OctetString 2	Mandatory	Global (PROFIBUS DP)/DO-specific (PROFINET IO)	The profile identification is saved here. Byte 1 includes the PNO Profile Number 3 (for PROFIdrive). Byte 2 identifies the version. The Version Number of this profile is 42.	Refer to 6.3.9.2
966	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	The parameter number was defined in PROFIdrive Profile Versions 1 and 2, and may no longer be used.	---
967	Control word 1	V2	Optional	DO-specific	---	Refer to 6.3.2.2
968	Status word 1	V2	Optional	DO-specific	---	Refer to 6.3.2.5
969	Actual time difference	TimeDifference	Optional	Global (PROFIBUS DP)/DO-specific (PROFINET IO)	The actual time difference refers to the last time that this time counter was preset or reset. The identification of parameter description of bit 13 is equal to 1 for this parameter.	---
970	Load parameter set	Unsigned16	Optional	DO-specific	P0970 is used to reset the DO-specific parameters to the factory setting. Value = 0: default; Value = 1: load complete factory setting; Value > 1: manufacturer-specific data set. After execution of loading a parameter set, parameter 970 is reset to 0. The definition of parameter P970 in PROFIdrive Version 2 is also permitted: Load data set: 0 is the factory setting. Value > 0: Manufacturer-specific data set. In new developments, it is recommended to use the new definition of P970	Refer to 6.2.1.3; Table 18 Bit 12

PNU	Significance	Data type	Implementation	Validity range	Explanation	Reference
971	Transfer into a non-volatile memory	Unsigned16	Optional	DO-specific	Parameters belonging to one axis and the global parameters are saved with this parameter. Value = 0: default; Value = 1: actual DO-specific parameter set is saved in a non-volatile way; Value > 1: Manufacturer-specific data set. After saving a data set parameter 971 is reset to 0.	---
972	Drive reset	Unsigned16	Optional	Global	---	Refer to 6.3.10
973	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	This parameter number was defined in the PROFIdrive Profile Version 3 and may no longer be used.	---
974	Base Mode Parameter Access service identification	Array[n] Unsigned16	Optional	DO-specific (Global for Homogeneous F-Devices)	Description of the features of the Base Mode Parameter Access service	Refer to 6.3.9.4
975	DO identification	Array[n] Unsigned16	This parameter is recommended for all classes of Drive Units. P975 is mandatory for a Drive Unit which supports P978 and for all PROFINET IO Devices.	DO-specific	All data for DO identification is included under this parameter, and is made available to the identify service.	Refer to 6.3.9.3
976	Load device parameter set	Unsigned16	Optional	Global	P0976 is used to reset all parameters to the factory setting. Value = 0: default; Value = 1: load complete factory setting; Value > 1: manufacturer-specific data set. After execution of loading a parameter set, parameter 976 is reset to 0.	---
977	Transfer in non-volatile memory (global)	Unsigned 16	Optional	Global	All parameters, i.e. parameters of all axes and the global parameters are saved with this parameter. Value = 0: default; Value = 1: actual parameters of the device are saved in a non-volatile way; Value > 1: Manufacturer-specific data set. After saving a data set, parameter 977 is reset to 0.	---


PNU	Significance	Data type	Implementation	Validity range	Explanation	Reference
978	List of all DO-IDs	Array[n] Unsigned8; n = 0,..., (maximum number of DOs + 1)	Mandatory, if the DO-ID numbers of the Drive Unit are not equal to the corresponding Slotnumber (for PROFIBUS DP the corresponding Axis number). Mandatory, for modular PROFIBUS DP Drive Units if there are DOs which are not related to a slot/axis.	Global	P978 consists of the DO-IDs for all DOs in the PROFIdrive Drive Unit. The DO-IDs of the DOs may be independent from the Slotnumber (axis number for PROFIBUS DP device). The DO-ID may be a number from 1 to 254. Value 255 means that there is no DO assigned, the zero value is a delimiter. Entries which exist after the first zero-value indicate DO-IDs of DOs without IO Data (only used for PROFIBUS DP devices). The second zero value indicates the end of the list. A valid DO-ID list comprises as a minimum two zero values. P978 is only writeable during commissioning. The configuration telegram is dismissed if it is not compatible to P978. The controller shall check if the parameter is implemented, and if it is, it shall read out the parameter values (DO-IDs to be used for the Base Mode Parameter Access to the DOs inside the Drive Unit).	Refer to 6.3.4.4
979	Sensor format	Array[n] Unsigned32	Mandatory, if the position feedback interface is realised.	DO-specific	The number n of array elements is in this profile version 31. The parameter is only readable.	Refer to 6.3.6
980 to 989	Number list of defined parameter	Array[n] Unsigned16	Mandatory	DO-specific	The number n of array elements is manufacturer-specific. All parameter numbers defined in a device are saved in parameters under the sub-indices (manufacturer-specific and profile parameters). The arrays shall be assigned in increasing sequence and consecutively. If a subindex contains zero, the end of the list of defined parameters has been reached. If a subindex contains the parameter number of the next list parameter, then the list is continued there. Therefore the PNU980 to 989 are omitted from the Number list of defined parameter. The number list of defined parameter shall be implemented for every DO. Parameters of the number list which are empty may not be implemented.	---
990 to 999	Number list of changed parameters	Array[n] Unsigned16	Optional	DO-specific	The number n of array elements is manufacturer-specific. All parameter numbers of the parameters (manufacturer- specific and profile parameters), which may be written and which are changed in respect to the factory setting, are saved under the sub-indices of these parameters. The arrays shall be assigned in increasing sequence and consecutively. If a subindex contains zero, the end of the list of changed parameters has been reached. If a subindex contains the parameter number of the next list parameter, the list is continued there. Parameters of the number list which are empty may not be implemented.	---
1 000 to 59 999	Device specific	---	---	---	These parameters may be defined by the vendor.	---

PNU	Significance	Data type	Implementation	Validity range	Explanation	Reference
60 000 to 60 999	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	Reserved for future extensions of the PROFIdrive profile	---
61 000 to 63 999	Reserved for PROFIdrive (PROFINET IO communication interface)	---	---	---	---	Refer to IEC 61800-7- 303:2015, 5.10.2
64 000 to 64 999	Reserved for PROFIdrive	---	---	---	---	---
65 000	Preset value	Integer32	Optional	DO-specific	---	---
65 001 to 65 535	Reserved for ENCODER Profile	---	---	---	---	---

6.5 Integration of Drives in Process Technology (VIK¹⁷-NAMUR¹⁸)

6.5.1 General

This subclause shows the integration of drives in process technology according to the VIK-NAMUR guideline NE 37. The drive applications are realised only in open-loop (e.g. v/f control) or closed-loop speed control mode, therefore they belong to the PROFIdrive Application Class 1 (see Figure 73).



IEC

Figure 73 – Functionality and Interfaces for drive integration according to VIK-NAMUR

The purpose of the VIK-NAMUR guideline for the integration of drives in the process technology industry is to specify a standard interface between drive and the process control system which offers the possibility to exchange the drive or drive system by another drive (even another vendor) without need of any change to the process control system. Therefore, for PROFIBUS, a special application-specific GSD is used and the drive shall be set up to act as a VIK-NAMUR drive with application-specific PROFIBUS Device “Ident_Number = 0x3AA0”. The VIK-NAMUR guideline specifies the drive interface in hardware (VIK-NAMUR terminal block) and Software (PROFIdrive Interface VIK-NAMUR mode). The principle structure of the interface is shown in Figure 74.

¹⁷ VIK = Association of the Industrial Customers and Industrial Power Producers.

¹⁸ NAMUR = Standards Working Group for Instrumentation and Control in the Chemical Industry.




Figure 74 – Principle structure of the drive interface according to VIK-NAMUR guideline

6.5.2 Commands and Checkback Signals

6.5.2.1 General

For the VIK-NAMUR process technology operating mode the meaning of all bits of the control word1 (STW1, see Table 144), status word1 (ZSW1, see Table 145) and drive status/fault word (MELD_NAMUR, see Table 146) are defined in the PROFIdrive Profile Drive Technology. There are no vendor specific bit definitions.

6.5.2.2 Control word1

**Table 144 – Overview on the assignment of the bits of control word1
for the process technology operating mode**

Bit	Process technology operating mode (VIK-NAMUR standard)	
	Significance (Bit = true)	Significance (Bit = false)
0	ON	OFF
1	No Coast Stop (No OFF2)	Coast Stop (OFF2)
2	No Quick Stop (No OFF3)	Quick Stop (OFF3)
3	Enable Operation	Disable Operation
4	Enable Ramp Generator	Reset Ramp Generator
5	Unfreeze Ramp Generator	Freeze Ramp Generator
6	Enable Setpoint	Disable Setpoint
7	Fault Acknowledge (0 → 1)	
8	Jog 1 ON ^a	Jog 1 OFF ^a
9	Jog 2 ON ^a	Jog 2 OFF ^a
10	Control By PLC	No Control By PLC
11	Setpoint Inversion	No Setpoint Inversion ^b
12	Reserved ^b	Reserved ^b
13	Reserved ^b	Reserved ^b
14	Reserved ^b	Reserved ^b
15	Parameter Set 2 ^b	Parameter Set 1 ^b
NOTE 1 Bit 0 to Bit 10 of the control word 1 are the same as in the control word 1 of the speed control operating mode. NOTE 2 Further details on the control word bits can be found in 6.3.2.2. ^a Optional. ^b Deviations of the VIK-NAMUR Control Word 1 (STW1) from the standard PROFIdrive STW1.		

It shall be possible to parameterise the converter/inverter with manufacturer-specific parameters in order to disable a certain direction of rotation.

6.5.2.3 Status word1

Table 145 – Overview on the assignment of the bits of status word1 for the process technology operating mode

Bit	Process technology operating mode (VIK-NAMUR standard)	
	Significance (Bit = true)	Significance (Bit = false)
0	Ready To Switch On	Not Ready To Switch On
1	Ready To Operate	Not Ready To Operate
2	Operation Enabled (drive follows setpoint)	Operation Disabled
3	Fault Present	No Fault
4	No OFF2 Coast Stop Not Activated or Inevitable Line Interruption Not Activated or Forced Inverter Inhibit Not Activated	OFF2 Coast Stop Activated or Inevitable Line Interruption Activated or Forced Inverter Inhibit Activated
5	No OFF3 Quick Stop Not Activated or External Interlock Not Activated	OFF3 Quick Stop Activated or External Interlock Activated
6	Switching On Inhibited	Switching On Not Inhibited
7	Warning Present	No Warning
8	Speed Error Within Tolerance Range	Speed Error Out Of Tolerance Range
9	Control Requested	No Control Requested
10	f Or n Reached Or Exceeded	f Or n Not Reached
11	Adjustable Current Limit Or Torque Limit Not Reached ^a	Adjustable Current Limit Or Torque Limit Reached ^a
12	Reserved ^a	Reserved ^a
13	Motor Overload Not Activated ^a	Motor Overload Activated ^a
14	Positive Speed Direction ^a	No Positive Speed Direction ^a
15	Parameter Set 2 active ^a	Parameter Set 1 active ^a
NOTE 1 Bit 0 to Bit 3 and Bit 6 to Bit 10 of the status word 1 are the same as in the status word 1 of the speed control operating mode.		
NOTE 2 Further details to the status word bits can be found in 6.3.2.		
^a Deviations of the VIK-NAMUR Status Word 1 (ZSW1) from the standard PROFIdrive ZSW1.		

6.5.2.4 Drive status/fault word

Table 146 shows the definition of the content for the MELD_NAMUR signal.

Table 146 – Overview on the assignment of the bits of drive status/fault word for the process technology operating mode

Bit	Significance (Bit = true)	Significance (Bit = false)
0	Fault Control Electronic/Software	No Fault Control Electronic/Software
1	Fault Supply Net	No Fault Supply Net
2	DC Link Overvoltage	No DC Link Overvoltage
3	Fault Power Section	No Fault Power Section
4	Overttemperature Converter	No Overttemperature Converter
5	Earth Fault	No Earth Fault
6	Overload Motor	No Overload Motor
7	Error Communication Bus	No Error Communication Bus
8	External Safety Trip	No External Safety Trip
9	Fault Speed Sensor	No Fault Speed Sensor
10	Fault Internal Communication	No Fault Internal Communication
11	Fault Infeed System (DC Link)	No Fault Infeed System (DC Link)
12	Fault Auxiliary Device	No Fault Auxiliary Device
13	reserved	reserved
14	reserved	reserved
15	Miscellaneous Fault	No Miscellaneous Fault

6.5.3 State diagrams

6.5.3.1 General state diagram

The general state diagram (refer to 6.3.3.2) is also valid for applications in the process technology operating mode.

6.5.3.2 Setpoint channel for VIK-NAMUR operating mode

In addition to the standard PROFIdrive setpoint channel (see 6.3.3.3.2), the setpoint inversion functionality controlled by STW1 bit 11 is defined for VIK-NAMUR according to Figure 75.




Figure 75 – Speed setpoint channel for VIK-NAMUR process technology operating mode

Additional monitoring functionality according to Figure 76 is also specified.




Figure 76 – Process technology operating mode, control word 1 bit 15 and status word 1 bit 10,11,13,14


STW1 bit15: Parameter Set

Parameter set1 may be switched over to parameter set2 and vice versa.

6.5.4 Inevitable line interruption

This subclause describes the inevitable line interruption. The inevitable line interruption is connected to the NAMUR standard terminal block (input 17/18). With contact open between terminal 17 and 18, an inevitable line interrupt shall be performed in such a way that the inverter and the motor shall be secure separated from the line. The inevitable line interrupt may also be activated by an over temperature signal on the terminals 90/91 (see Figure 77). The signal for the inevitable line interrupt is also connected to a digital input of the drive. The input of the drive shall be parameterised in such a way that it causes a Coast Stop on the drive. One digital output of the drive shall also be parameterised with the status “Coast Stop Activated/Inevitable Line Interruption Activated” and this output shall also force the switch device to separate the drive secure from the line.

The application program in the PLC recognises an inevitable line interruption, if in the control word1 (STW1) sent by the PLC, the bit1 is “TRUE”, this means “No Coast Stop” and if in the status word1 (ZSW1), the bit4 is “FALSE”, this means “Coast Stop Activated/Inevitable Line Interruption Activated”. The inevitable line interruption shall be realised with applicable switch devices according to the VIK-NAMUR Guidelines.



IEC

Figure 77 – Process technology operating mode with inevitable line interruption

6.5.5 Forced inverter inhibit

This subclause describes the forced inverter inhibit function. The control signal for the forced inverter inhibit is connected to the NAMUR standard terminal block (input 17/18). With contact open between terminal 17 and 18, an forced inverter inhibit shall be performed in such a way that the inverter and the motor shall be secure separated from the line. The forced inverter inhibit may also be activated by an over temperature signal on the terminals 90/91 (see Figure 78). The signal for the forced inverter inhibit is also connected to a digital input of the drive. The input of the drive shall be parameterised in such a way that it causes a Coast Stop on the drive. One digital output of the drive shall also be parameterised with the status “Coast Stop Activated/Forced Inverter Inhibit Activated” and this output shall also force the power electronic switching device to separate the motor secure from the line.

The application program in the PLC recognises an Force Inverter Inhibit, if in the control word1 (STW1) sent by the PLC, the bit1 is “TRUE”, this means “No Coast Stop” and if in the status word1 (ZSW1), the bit4 is “FALSE”, this means “Coast Stop Activated/Forced Inverter Inhibit Activated”. The forced inverter inhibition shall be realised with applicable electronic power switching devices according to the VIK-NAMUR Guidelines.




Figure 78 – Process technology operating mode with forced inverter inhibit

6.5.6 External interlock

The external interlock is connected to the NAMUR standard terminal block (input 15). The signal from this terminal is connected to a digital input of the drive. This digital input shall be parameterised with the function Quick Stop. In case of external interlock, the drive gets the information for a quick stop via the digital input. The converter/inverter stop the motor along the programmable current limit and then the output pulses are disabled and the inverter is separated from the line.

The application program in the PLC recognises an external interlock, if in the control word1 (STW1) sent by the PLC the bit2 is "TRUE", this means "No Quick Stop" and if in the status word1 (ZSW1) the bit5 is "FALSE", this means "Quick Stop Activated/External Interlock Activated".

6.5.7 Standard telegram

6.5.7.1 General

Standard telegram 20 is defined for the process technology.

Further information to standard telegrams, signal numbers (see Table 86) and telegram selection may be found in 6.3.4. Information to standard telegram configuration for PROFIBUS DP may be found in IEC 61800-7-303:2015, 4.5.2.

6.5.7.2 Standard telegram 20

Content: n-setpoint interface for the process technology, 16 bit

Table 147 – Definition of standard telegram 20

DO IO DATA number	Setpoint	Actual value
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_A ^a /FSOLL ^a	NIST_A_GLATT ^a /FIST_GLATT ^a
3		IAIST_GLATT
4		ITIST_GLATT ^b or MIST_GLATT ^b
5		PIST_GLATT ^c
6		MELD_NAMUR
^a The setpoint NSOLL_A and the actual value NIST_A in DO IO Data 2 are only for applications in the closed-loop speed control mode and the setpoint FSOLL and the actual value FIST in DO IO Data 2 are only for applications in v/f control mode. ^b The actual value in DO IO Data 4 shall be configured with the process variable active current (ITIST) or torque actual value (MIST). If both process variables are not available, the DO IO Data 4 shall be zero. ^c The actual value in DO IO Data 5 shall be configured with the process variable active power (PIST). If the process variable is not available, the DO IO Data 5 shall be zero.		

The signal numbers defined for the process technology are included in Table 86.

DO IO Data Normalisation:

The data type for DO IO Data (setpoints, actual values) is Integer16 (a signed 16 bit-value), except control word1 (STW1) and status word1 (ZSW1).

The scaling factor for all DO IO Data is defined as follows: 100 % corresponds to 0x4000. The value for this data ranges is from –200 % to +200 %. The DO IO Data normalisation shall be configured in the following way: normalisation bit 0-5 shall be set to 14 (bit 14 -> 0x4000) and normalisation valid bit 15 shall be set to 1 (YES) (refer to 6.2.1.3 and 6.3.4.5).

The DO IO Data in actual value-direction shall be filtered with a first order filter element and a constant filter time of approximately 100 ms, except control word1 (STW1) and status word1 (ZSW1). This is achieved by use of the special signals xxx_GLATT.

There shall be a manufacturer-specific parameter, where it is defined which physical value represented by 100 %. The manufacturer-specific parameter shall not be a fixed value in the converter/inverter.

Bibliography

IEC 60050-351, *International Electrotechnical Vocabulary – Part 351: Control technology*¹⁹

IEC 61158 (all parts):2014, *Industrial communication networks – Fieldbus specifications*

IEC 61499-1:2005, *Function blocks – Part 1: Architecture*

IEC 61784-1, *Industrial communication networks – Profiles – Part 1: Fieldbus profiles*

IEC 61784-2, *Industrial communication networks – Profiles – Part 2: Additional fieldbus profiles for real-time based on ISO/IEC 8802-3*

IEC 61800 (all parts), *Adjustable speed electrical power drive systems*

IEC 61800-7 (all parts), *Adjustable speed electrical power drive systems – Generic interface and use of profiles for power drive systems* IEC 61800-7-201, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-201: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 1 specification*

IEC 61800-7-201, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-201: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 1 specification*

IEC 61800-7-202, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-202: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 2 specification*

IEC 61800-7-204, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-204: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Profile type 4 specification*

IEC 61800-7-301, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-301: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 1 to network technologies*

IEC 61800-7-302, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-302: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 2 to network technologies*

IEC 61800-7-304, *Adjustable speed electrical power drive systems – Part 7-304: Generic interface and use of profiles for power drive systems – Mapping of profile type 4 to network technologies*

IEC TS 61915, *Low-voltage switchgear and controlgear – Principles for the development of device profiles for networked industrial devices*

IEC TR 62390:2005, *Common Automation Device – Profile Guideline*

ISO/IEC 2382-15:1999, *Information technology – Vocabulary – Part 15: Programming languages*

ISO/IEC 19501, *Information technology – Open Distributed Processing – Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2*

¹⁹ See also the IEC Multilingual Dictionary – Electricity, Electronics and Telecommunications.

ISO 15745-1:2003, *Industrial automation systems and integration – Open systems application integration framework – Part 1: Generic reference description*

EN 50325-4, *Industrial communication subsystem based on ISO 11898 (CAN) for controller-device interfaces – Part 4: CANopen*

PNO/3.502: *Profile Guidelines – Part 1: Identification & Maintenance Functions*, available by <<http://www.profibus.com>>, Order No. 3.502

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	208
INTRODUCTION	210
0.1 Généralités	210
0.2 Déclaration de propriété	214
1 Domaine d'application	216
2 Références normatives	216
3 Termes, définitions et abréviations	216
3.1 Termes et définitions	216
3.2 Abréviations	221
4 Généralités	223
4.1 Présentation générale	223
4.2 Exigences	223
4.3 Objectifs du profil PROFIdrive	224
5 Type de données	224
5.1 Présentation générale des types de données	224
5.2 Types de données normalisés	224
5.3 Types de données spécifiques au profil	225
5.3.1 Généralités	225
5.3.2 Valeur normalisée: N2, N4	226
5.3.3 Valeur normalisée (normalisation variable): X2, X4	227
5.3.4 Valeur du point fixe: E2	227
5.3.5 Valeur du point fixe: C4	228
5.3.6 Séquence de bits: V2	228
5.3.7 Quartet: L2	229
5.3.8 Constante de temps: T2, T4	229
5.3.9 Constante de temps: D2	229
5.3.10 Constante de temps réciproque: R2	230
6 Spécifications	230
6.1 Intégration des dispositifs d'entraînement dans des systèmes d'automatisation	230
6.1.1 Généralités	230
6.1.2 Modèle de base	230
6.1.3 Modèle d'entraînement	242
6.1.4 Modèle de communication de dispositif P	248
6.1.5 Modèle d'application et classes d'application	249
6.2 Modèle de paramètres	256
6.2.1 Définition de paramètres	256
6.2.2 Paramètres globaux et locaux	269
6.2.3 Accès aux paramètres du mode de base	270
6.3 Processus d'application de commande d'entraînement	296
6.3.1 Architecture générale d'objet d'entraînement de type axe	296
6.3.2 Mots de commande et d'état	300
6.3.3 Modes de fonctionnement et diagramme d'états	309
6.3.4 Données E-S de DO	333
6.3.5 Contrôleur asservi dynamique (DSC)	347

6.3.6	Interface de retour en position	353
6.3.7	Périphérie.....	382
6.3.8	Diagnostic	383
6.3.9	Identification.....	396
6.3.10	Réinitialisation du dispositif d'entraînement (remise à zéro).....	401
6.3.11	Priorité de fonctionnement des paramètres et priorité de commande	403
6.3.12	Fiabilité des données de l'utilisateur	405
6.3.13	Fonctions spécifiées du DO pour les classes d'application.....	411
6.4	Définition de paramètres	413
6.4.1	Paramètres PROFIdrive énumérés par fonction	413
6.4.2	Paramètres PROFIdrive énumérés par numéro.....	418
6.5	Intégration des dispositifs d'entraînement dans la technologie de processus (VIK-NAMUR)	429
6.5.1	Généralités.....	429
6.5.2	Commandes et signaux de fin d'exécution	430
6.5.3	Diagrammes d'états	433
6.5.4	Interruption de ligne inévitable.....	437
6.5.5	Inhibition de convertisseur forcée	438
6.5.6	Verrouillage externe	440
6.5.7	Message préconfiguré	441
	Bibliographie.....	443
	Figure 1 – Structure de l'IEC 61800-7	214
	Figure 2 – Dispositifs PROFIdrive et leur relation.....	232
	Figure 3 – Modèle général de communication d'un système d'automatisation PROFIdrive.....	233
	Figure 4 – Dispositif PROFIdrive (comprend un ou plusieurs objets fonctionnels)	234
	Figure 5 – Ordre hiérarchique dans le modèle d'objet	235
	Figure 6 – Modèle de base PROFIdrive contenant la couche Application et la couche Communication.....	236
	Figure 7 – Cas d'application typique du fonctionnement synchrone de l'horloge.....	238
	Figure 8 – Modèle général du fonctionnement synchrone de l'horloge.....	239
	Figure 9 – Diagramme d'états de modèle de base.....	241
	Figure 10 – Modèle général d'unité d'entraînement	242
	Figure 11 – Architecture générale d'objet d'entraînement.....	245
	Figure 12 – Modèle fonctionnel de base d'un objet d'entraînement de type axe	246
	Figure 13 – Classes de dispositifs P PROFIdrive	247
	Figure 14 – Classes d'unités d'entraînement PROFIdrive.....	248
	Figure 15 – Présentation générale des services de communication disponibles entre les dispositifs PROFIdrive.....	249
	Figure 16 – Classe d'application 1	251
	Figure 17 – Classe d'application 2	252
	Figure 18 – Classe d'application 3	253
	Figure 19 – Classe d'application 4	254
	Figure 20 – Classe d'application 5	255
	Figure 21 – Classe d'application 6	256

Figure 22 – Exemple de présentation générale de paramètres globaux et locaux d'une unité d'entraînement multiaxe/modulaire	270
Figure 23 – Ordre des octets pour les mots et les doubles mots	272
Figure 24 – Flux de données pour l'accès aux paramètres du mode de base	282
Figure 25 – Éléments fonctionnels généraux du DO de type axe PROFIdrive	298
Figure 26 – Schéma fonctionnel du DO de type Axe PROFIdrive	300
Figure 27 – Diagramme d'états général pour tous les modes de fonctionnement.....	311
Figure 28 – Fonctionnalité générale d'un DO axe PROFIdrive avec fonctionnalité de classe d'application 1	314
Figure 29 – Canal de point de consigne de vitesse pour utilisation dans les classes d'application 1 et 4.....	316
Figure 30 – Fonctionnalité générale d'un DO axe PROFIdrive avec fonctionnalité de classe d'application 4.....	318
Figure 31 – Canal de point de consigne de vitesse réduit pour utilisation dans la classe d'application 4 (facultatif)	320
Figure 32 – Fonctionnalité générale d'un DO axe PROFIdrive avec fonctionnalité de classe d'application 3.....	322
Figure 33 – Fonctionnalité du contrôleur de mouvement dans le sous-mode Programme	323
Figure 34 – Fonctionnalité du contrôleur de mouvement dans le sous-mode MDI.....	325
Figure 35 – Diagramme d'états du mode de positionnement	329
Figure 36 – Procédure de retour à la position de référence: Position d'origine définie	330
Figure 37 – Procédure de retour à la position de référence: Abandon par le contrôleur.....	331
Figure 38 – Tâche traversante active	332
Figure 39 – Modification immédiate des tâches traversantes.....	333
Figure 40 – Exemple de configuration d'un message	344
Figure 41 – Structure du circuit de commande de position basé sur l'interface de point de consigne de vitesse sans DSC	348
Figure 42 – Structure du circuit de commande de position basé sur l'interface de point de consigne de vitesse avec DSC	349
Figure 43 – Exemple d'interface du capteur (Capteur-1: deux valeurs instantanées/Capteur-2: une valeur instantanée)	353
Figure 44 – Format de valeur instantanée, Exemple 1.....	358
Figure 45 – Format de valeur instantanée, Exemple 2.....	358
Figure 46 – Format de valeur instantanée, Exemple 3.....	359
Figure 47 – Format de valeur instantanée, Exemple 4.....	359
Figure 48 – Format de valeur instantanée, Exemple 5.....	360
Figure 49 – Format de valeur instantanée, Exemple 6.....	360
Figure 50 – Format de valeur instantanée, Exemple 7.....	361
Figure 51 – Format de valeur instantanée, Exemple 8.....	361
Figure 52 – Diagramme d'états de l'interface de retour en position avec les désignations des états et des transitions.....	369
Figure 53 – Acquiescement d'erreur du capteur acquiesable.....	375
Figure 54 – Acquiescement d'erreur du capteur non acquiesable	376
Figure 55 – Chronogramme: Mesure à la volée – séquence 1	378
Figure 56 – Chronogramme: Mesure à la volée – séquence 2	379

Figure 57 – Chronogramme: Recherche de marque de référence.....	381
Figure 58 – Présentation générale des mécanismes de diagnostic de PROFIdrive.....	384
Figure 59 – Fonctionnement du mécanisme d'avertissement.....	386
Figure 60 – Présentation générale du mécanisme de mémoire tampon des défauts.....	387
Figure 61 – Acquiescement de défaut pour le mécanisme de mémoire tampon des défauts	389
Figure 62 – Traitement des messages de défaut dans le mécanisme de mémoire tampon des défauts	390
Figure 63 – Mémoire tampon des défauts avec exemple de séquence de défaut.....	393
Figure 64 – Liste de numéros de défaut et liste de codes de défaut avec exemple.....	394
Figure 65 – Réinitialisation du dispositif d'entraînement: Initiation directe (P972 = 1).....	402
Figure 66 – Exemple: Défaillance permanente du signe de vie du contrôleur	406
Figure 67 – Exemple: Défaillance temporaire du signe de vie du contrôleur (déviation négative)	407
Figure 68 – Exemple: Défaillance temporaire du signe de vie du contrôleur (déviation positive; pas double).....	407
Figure 69 – Exemple: Défaillance permanente du LS de DO	409
Figure 70 – Exemple: Défaillance temporaire du LS de DO (déviation négative)	409
Figure 71 – Exemple: Défaillance temporaire du LS de DO (déviation positive; pas double)	410
Figure 72 – Valeur du compteur de défaillance de signe de vie du DO (spécifique à l'axe) par rapport au signe de vie du contrôleur transféré.....	411
Figure 73 – Fonctionnalité et Interfaces pour l'intégration de dispositif d'entraînement conformément à VIK-NAMUR.....	429
Figure 74 – Structure de base de l'interface d'entraînement conformément aux lignes directrices VIK-NAMUR.....	430
Figure 75 – Canal de point de consigne de vitesse pour le mode de fonctionnement de technologie de processus VIK-NAMUR	435
Figure 76 – Mode de fonctionnement de technologie de processus, mot de commande 1 bit 15 et mot d'état 1 bit 10,11,13,14	436
Figure 77 – Mode de fonctionnement de technologie de processus avec interruption de ligne inévitable.....	438
Figure 78 – Mode de fonctionnement de technologie de processus avec inhibition de convertisseur forcée	440
Tableau 1 – Types de données normalisés	225
Tableau 2 – Types de données spécifiques au profil	226
Tableau 3 – N2, N4-Plage des valeurs	226
Tableau 4 – N2, N4-Codage	227
Tableau 5 – X2, X4-Plage des valeurs	227
Tableau 6 – X2, X4-Codage (exemple x=12/28)	227
Tableau 7 – E2-Plage des valeurs	228
Tableau 8 – E2-Codage	228
Tableau 9 – C4-Plage des valeurs	228
Tableau 10 – E2-Codage	228
Tableau 11 – L2-Codage.....	229
Tableau 12 – T2, T4-Plage des valeurs.....	229

Tableau 13 – D2-Plage des valeurs	230
Tableau 14 – R2-Plage des valeurs	230
Tableau 15 – Classes d'application	250
Tableau 16 – Définition des paramètres	257
Tableau 17 – Éléments de description des paramètres	258
Tableau 18 – Éléments de description des paramètres "Identificateur (ID)"	258
Tableau 19 – Éléments de description des paramètres "attribut de variable"	259
Tableau 20 – Index variable et index de conversion pour les unités SI	261
Tableau 21 – Valeurs de conversion pour l'index de conversion (unités SI)	264
Tableau 22 – Index variable et index de conversion pour les unités US	265
Tableau 23 – Valeurs de conversion pour l'index de conversion (unités US)	266
Tableau 24 – Éléments de description de paramètre "Valeur de référence de données E-S/normalisation de données E-S"	267
Tableau 25 – Matrice de texte pour la description de paramètre	268
Tableau 26 – Matrice de texte pour le type de données Booléen	268
Tableau 27 – Matrice de texte pour le type de données V2 (séquence de bits)	269
Tableau 28 – Demande de paramètre du mode de base	272
Tableau 29 – Réponse de paramètre du mode de base	273
Tableau 30 – Combinaisons autorisées constituées d'un attribut, d'un nombre d'éléments et d'un sous-index	276
Tableau 31 – Codage des champs dans la demande de paramètre/réponse de paramètre de l'accès aux paramètres du mode de base	277
Tableau 32 – Numéros des erreurs dans les réponses de paramètre de mode de base	279
Tableau 33 – Diagramme d'états général pour le traitement du questionnaire de paramètres	283
Tableau 34 – Séquence 1: Demande de paramètre	283
Tableau 35 – Séquence 1: Réponse de paramètre positive avec les données du type de données Mot	284
Tableau 36 – Séquence 1: Réponse de paramètre positive avec les données du type de données Double Mot	284
Tableau 37 – Séquence 1: Réponse de paramètre, négative	284
Tableau 38 – Séquence 2: Demande de paramètre	285
Tableau 39 – Séquence 2: Réponse de paramètre, positive	285
Tableau 40 – Séquence 2: Réponse de paramètre, négative	285
Tableau 41 – Séquence 3: Demande de paramètre	285
Tableau 42 – Séquence 3: Réponse de paramètre, positive	286
Tableau 43 – Séquence 3: Réponse de paramètre, négative	286
Tableau 44 – Séquence 4: Demande de paramètre	286
Tableau 45 – Séquence 4: Réponse de paramètre, positive	287
Tableau 46 – Séquence 4: Réponse de paramètre, négative	287
Tableau 47 – Séquence 5: Demande de paramètre	287
Tableau 48 – Séquence 5: Réponse de paramètre, positive	287
Tableau 49 – Séquence 5: Réponse de paramètre, négative	288
Tableau 50 – Séquence 6: Demande de paramètre	288
Tableau 51 – Séquence 6: Réponse de paramètre (+): tous les accès partiels OK	289

Tableau 52 – Séquence 6: Réponse de paramètre (-): premier et troisième accès partiels OK, deuxième accès partiel erroné	289
Tableau 53 – Séquence 7: Demande de paramètre	290
Tableau 54 – Séquence 7: Réponse de paramètre (+): tous les accès partiels OK	290
Tableau 55 – Séquence 7: Réponse de paramètre (-): premier et troisième accès partiels OK, deuxième accès partiel erroné	291
Tableau 56 – Séquence 8: Demande de paramètre	291
Tableau 57 – Séquence 8: Réponse de paramètre positive avec les données du type de données Mot (par exemple ID)	291
Tableau 58 – Séquence 8: Réponse de paramètre positive avec texte	292
Tableau 59 – Séquence 8: Réponse de paramètre, négative	292
Tableau 60 – Séquence 9: Demande de paramètre	292
Tableau 61 – Séquence 9: Réponse de paramètre, positive	293
Tableau 62 – Séquence 9: Réponse de paramètre, négative	293
Tableau 63 – Séquence 10: Demande de paramètre	293
Tableau 64 – Séquence 10: Réponse de paramètre, positive	294
Tableau 65 – Séquence 10: Réponse de paramètre, négative	294
Tableau 66 – Séquence 11: Demande de valeurs, description et texte dans une demande	294
Tableau 67 – Séquence 11: Réponse de paramètre (+): tous les accès partiels OK	295
Tableau 68 – Séquence 12: Demande de valeurs, entête avec ID de demande illégal	295
Tableau 69 – Séquence 12: Réponse de paramètre (-): service non pris en charge	296
Tableau 70 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot de commande 1	301
Tableau 71 – Affectation détaillée des bits du mot de commande commun 1 (STW1) pour la commande de vitesse/le positionnement	302
Tableau 72 – Affectation détaillée des bits du mot de commande spécial 1 (STW1) pour le mode de commande de vitesse	303
Tableau 73 – Affectation détaillée des bits du mot de commande spécial 1 (STW1) pour le mode de positionnement	304
Tableau 74 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot de commande 2	304
Tableau 75 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot de commande 2 du codeur	305
Tableau 76 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot d'état 1	305
Tableau 77 – Affectation détaillée des bits du mot d'état commun 1 (ZSW1) pour le mode de commande de vitesse/de positionnement	306
Tableau 78 – Affectation détaillée des bits du mot d'état spécial 1 (ZSW1) pour le mode de commande de vitesse	307
Tableau 79 – Affectation détaillée des bits du mot d'état spécial 1 (ZSW1) pour le mode de positionnement	307
Tableau 80 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot d'état 2	308
Tableau 81 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot d'état 2 du codeur	308
Tableau 82 – Structure du Paramètre 924 "Bit de mot d'état Impulsions activées"	309
Tableau 83 – Définition du signal SATZANW	326
Tableau 84 – Définition du signal AKTSATZ	326
Tableau 85 – Définition du signal MDI_MOD	327
Tableau 86 – Liste de signaux – affectation	335

Tableau 87 – Définition du message préconfiguré 1	337
Tableau 88 – Définition du message préconfiguré 2	337
Tableau 89 – Définition du message préconfiguré 3	337
Tableau 90 – Définition du message préconfiguré 4	338
Tableau 91 – Définition du message préconfiguré 5	338
Tableau 92 – Définition du message préconfiguré 6	339
Tableau 93 – Définition du message préconfiguré 7	339
Tableau 94 – Définition du message préconfiguré 9	340
Tableau 95 – Définition du message préconfiguré 8	340
Tableau 96 – Paramètres de configuration d'un message	341
Tableau 97 – Codage de P922	342
Tableau 98 – Exemple A/B pour la normalisation des données E-S de DO, valeurs de paramètre	346
Tableau 99 – Exemple A/B pour la normalisation des données E-S de DO, éléments de description des paramètres	346
Tableau 100 – Exemple C pour la normalisation de données E-S de DO, valeurs de paramètre	346
Tableau 101 – Exemple C pour la normalisation de données E-S de DO, éléments de description des paramètres	347
Tableau 102 – Structure du paramètre 979 (format de capteur)	355
Tableau 103 – Sous-index 0 (en-tête) du paramètre 979	355
Tableau 104 – Sous-index 1 (type de capteur) du paramètre 979	356
Tableau 105 – Sous-index 2 (résolution du capteur) du paramètre 979	356
Tableau 106 – Affectation de Gx_XIST2 (valeur instantanée de position x du capteur 2)	362
Tableau 107 – Codes d'erreur en Gx_XIST2	363
Tableau 108 – Mot de commande du capteur	365
Tableau 109 – Mot d'état du capteur	367
Tableau 110 – États	370
Tableau 111 – Transitions	372
Tableau 112 – Hiérarchie par ordre de priorité du mot de commande du capteur	374
Tableau 113 – Exemple de message préconfiguré avec contrôle périphérique supplémentaire	383
Tableau 114 – Paramètres de mémoire tampon des défauts	392
Tableau 115 – Exemples de codes de défaut	394
Tableau 116 – Définition de l'attribut de classe de défaut	395
Tableau 117 – Définition des classes de défaut PROFIdrive	395
Tableau 118 – Structure du paramètre 964 (identification de l'unité d'entraînement)	397
Tableau 119 – Définition du numéro d'identification de profil	397
Tableau 120 – Structure du paramètre 975 (identification du DO)	398
Tableau 121 – Structure de P975.5	398
Tableau 122 – Définition de classe de type de DO en P975.5	398
Tableau 123 – Affectation des bits d'identification de sous-classe 1 de DO en P975.6	399
Tableau 124 – Structure du paramètre 974 (identification de l'accès aux paramètres du mode de base)	400

Tableau 125 – Définition du paramètre I&M PROFIdrive	400
Tableau 126 – Définition de la valeur de paramètre PROFIdrive	401
Tableau 127 – Définition du code d'erreur PROFIdrive.....	401
Tableau 128 – Fonctions spécifiées du DO pour les classes d'application.....	412
Tableau 129 – Paramètre de la "Surveillance du signe de vie"	413
Tableau 130 – Paramètre de "Sélection et configuration de message de DONNÉES E-S de DO"	413
Tableau 131 – Paramètre de l'"interface de capteur".....	414
Tableau 132 – Paramètre de "Traitement de la mémoire tampon des défauts"	414
Tableau 133 – Paramètre de "mécanisme d'avertissement"	414
Tableau 134 – Paramètre de "mode de fonctionnement de la commande en boucle fermée"	414
Tableau 135 – Paramètre de "Définir et archiver l'ensemble local de paramètres"	414
Tableau 136 – Paramètre de "Définir et archiver l'ensemble complet de paramètres".....	415
Tableau 137 – Paramètre de "Réinitialisation du dispositif d'entraînement"	415
Tableau 138 – Paramètre de "Priorité de fonctionnement pour les paramètres d'écriture"	415
Tableau 139 – Paramètre de "identification et installation de DO"	416
Tableau 140 – Paramètre de "identification de l'ensemble de paramètres"	416
Tableau 141 – Paramètre de "identification de dispositif"	416
Tableau 142 – Paramètre de "Canal de contrôle des données E-S de DO du superviseur alternatif"	417
Tableau 143 – Paramètres PROFIdrive énumérés par numéro.....	418
Tableau 144 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot de commande 1 pour le mode de fonctionnement de technologie de processus.....	431
Tableau 145 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot d'état 1 pour le mode de fonctionnement de technologie de processus	432
Tableau 146 – Présentation générale de l'affectation des bits de l'état du dispositif d'entraînement/mot de défaut pour le mode de fonctionnement de technologie de processus	433
Tableau 147 – Définition du message préconfiguré 20	441

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**ENTRAÎNEMENTS ÉLECTRIQUES
DE PUISSANCE À VITESSE VARIABLE –****Partie 7-203: Interface générique et utilisation de profils
pour les entraînements électriques de puissance –
Spécification de profil de type 3****AVANT-PROPOS**

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.

La Norme internationale IEC 61800-7-203 a été établie par le sous-comité 22G: Systèmes d'entraînement électrique à vitesse variable, comprenant des convertisseurs à semi-conducteurs, du comité d'études 22 de l'IEC: Systèmes et équipements électroniques de puissance.

Cette deuxième édition annule et remplace la première édition parue en 2007. Cette édition constitue une révision technique.

Cette édition inclut les modifications techniques majeures suivantes par rapport à l'édition précédente:

- a) mises à jour mineures du mécanisme d'accès aux paramètres du mode de base;
- b) mises à jour mineures et simplification de la définition de diagramme d'états de classe d'application 3.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
22G/309/FDIS	22G/324/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 61800, publiées sous le titre général *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives à la publication recherchée. A cette date, la publication sera

- reconduite,
- supprimée,
- remplacée par une édition révisée, ou
- amendée.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

INTRODUCTION

0.1 Généralités

La série IEC 61800 est destinée à fournir un ensemble commun de spécifications dédiées aux entraînements électriques de puissance à vitesse variable.

L'IEC 61800-7 spécifie les profils dédiés aux entraînements électriques de puissance (PDS) et leur mise en correspondance avec les systèmes de communication existants grâce à un modèle d'interface générique.

L'IEC 61800-7 décrit une interface générique entre les systèmes de commande et les entraînements électriques de puissance. Cette interface peut être intégrée au système de commande. Le système de commande proprement dit peut également être situé dans le dispositif d'entraînement (parfois appelé "dispositif d'entraînement intelligent").

Il existe un grand nombre d'interfaces physiques disponibles (entrées et sorties analogiques et numériques, interfaces séries et parallèles, bus de terrain et réseaux). Les profils établis sur des interfaces physiques spécifiques sont déjà définis pour certains domaines d'application (par exemple, commande de mouvement) et certaines classes de dispositifs (par exemple, dispositifs d'entraînement classiques, positionneur). Les implémentations correspondantes des interfaces de programmes de commande et de programmeurs d'application associées sont de nature propriétaire et varient de manière importante.

L'IEC 61800-7 définit un ensemble de fonctions, paramètres et diagrammes d'états communs pour la commande d'entraînement ou une description des séquences d'opérations à mettre en correspondance avec les profils d'entraînement.

L'IEC 61800-7 fournit une procédure d'accès aux fonctions et données d'un dispositif d'entraînement, indépendante du profil d'entraînement et de l'interface de communication employés. Il s'agit de définir un modèle commun d'entraînement comportant des fonctions génériques et des objets pouvant être mis en correspondance avec des interfaces de communication différentes. Ceci permet de prévoir des implémentations communes de commande de mouvement (ou applications de commande de vitesse ou de commande d'entraînement) dans les contrôleurs sans aucune connaissance spécifique de la mise en œuvre du dispositif d'entraînement.

Il y a plusieurs raisons de définir une interface générique:

Pour un constructeur de dispositif d'entraînement

- assistance plus aisée des intégrateurs de systèmes;
- description plus aisée des fonctions d'entraînement du fait d'une terminologie commune;
- le choix des dispositifs d'entraînement ne dépend pas de la disponibilité d'une assistance spécifique.

Pour un constructeur de dispositif de commande

- aucune influence de la technologie de bus;
- intégration aisée des dispositifs;
- indépendance par rapport à un fournisseur de dispositifs d'entraînement.

Pour un intégrateur de systèmes (modules de construction, machines, installations, etc.)

- intégration plus aisée des dispositifs;
- méthode intelligible unique de modélisation;

– indépendance par rapport à la technologie de bus.

Concevoir une application de commande de mouvement avec plusieurs dispositifs d'entraînement différents et un système de commande spécifique nécessite un effort certain. Les tâches de mise en œuvre des logiciels systèmes et de compréhension de la description fonctionnelle des composants individuels peuvent conduire à l'épuisement des ressources d'un projet. Dans certains cas, les dispositifs d'entraînement ne partagent pas la même interface physique. Certains dispositifs de commande ne prennent en charge qu'une interface unique qui n'est pas prise en charge par un dispositif d'entraînement spécifique. D'autre part, les fonctions et les structures de données sont souvent spécifiées avec des incompatibilités. Cela exige de l'intégrateur de systèmes d'établir des interfaces spéciales pour le logiciel d'application alors que cette opération ne relève pas vraiment de sa responsabilité.

Certaines applications nécessitent de pouvoir échanger des dispositifs, voire intégrer de nouveaux dispositifs dans une configuration existante. Elles sont alors confrontées à différentes solutions incompatibles. Les efforts nécessaires pour adapter une solution relative à un profil d'entraînement et aux extensions spécifiques au constructeur peuvent se révéler inacceptables. Ceci réduit le degré de liberté concernant le choix d'un dispositif le mieux adapté à cette application à la simple sélection du dispositif disponible pour une interface physique spécifique et pris en charge par le contrôleur.

L'IEC 61800-7-1 est divisée en une partie générique et en plusieurs annexes comme le représente la Figure 1. Les types de profils d'entraînement pour CiA® 402¹, CIP Motion™², PROFIdrive³ et SERCOS®⁴ sont mis en correspondance avec l'interface générique de l'annexe correspondante. Les annexes ont été soumises par des organismes internationaux indépendants spécialisés dans les réseaux ou les bus de terrain, et responsables du contenu de l'annexe qui y est associée, ainsi que de l'utilisation des marques connexes.

La présente partie de l'IEC 61800-7 spécifie le profil de type 3 (PROFIdrive).

Les types de profils 1, 2 et 4 sont spécifiés dans l'IEC 61800-7-201, l'IEC 61800-7-202 et l'IEC 61800-7-204.

¹ CiA 402® est une marque déposée de CAN in Automation, e.V. (CiA). Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque déposée CiA® 402. L'utilisation de la marque déposée CiA® 402 nécessite l'autorisation de CAN in Automation e.V. (CiA).


² CIP Motion™ est une marque de ODVA, Inc. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque CIP Motion™. L'utilisation de la marque CIP Motion™ nécessite l'autorisation de ODVA, Inc.

³ PROFIdrive est une marque de PROFIBUS & PROFINET International. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque PROFIdrive. L'utilisation de la marque PROFIdrive nécessite l'autorisation de PROFIBUS & PROFINET International.

⁴ SERCOS® est une marque déposée de SERCOS International e.V. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque déposée SERCOS®. L'utilisation de la marque déposée SERCOS® nécessite l'autorisation de son détenteur.

L'IEC 61800-7-301, l'IEC 61800-7-302, l'IEC 61800-7-303 et l'IEC 61800-7-304 spécifient la ou les méthodes de mise en correspondance des types de profils 1, 2, 3 et 4 avec différentes technologies de réseaux (telles que CANopen®⁵, CC-Link IE® Field Network⁶, EPATM⁷, EtherCAT®⁸, Ethernet PowerlinkTM⁹, DeviceNetTM¹⁰, ControlNetTM¹¹, EtherNet/IPTM¹², PROFIBUS¹³, PROFINET¹⁴ et SERCOS®).

-
- 5 CANopen® est une marque déposée de CAN in Automation, e.V. (CiA). Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque déposée CANopen®. L'utilisation de la marque déposée CANopen® nécessite l'autorisation de CAN in Automation e.V. (CiA). CAN in Automation e.V. (CiA). CANopen® est un acronyme pour *Controller Area Network open* et est utilisé pour faire référence à l'EN 50325-4.
 - 6 CC-Link IE® Field Network est une marque déposée de Mitsubishi Electric Corporation. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque déposée CC-Link IE® Field Network. L'utilisation de la marque déposée CC-Link IE® Field Network nécessite l'autorisation de Mitsubishi Electric Corporation.
 - 7 EPA™ est une marque de SUPCON Group Co. Ltd. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque EPA™. L'utilisation de la marque EPA™ nécessite l'autorisation de son détenteur.
 - 8 EtherCAT® est une marque déposée de Beckhoff, Verl. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque déposée EtherCAT®. L'utilisation de la marque déposée EtherCAT® nécessite l'autorisation de son détenteur.
 - 9 Ethernet Powerlink™ est une marque de Bernecker & Rainer Industrieelektronik Ges.m.b.H., le contrôle de son utilisation est confié à l'organisme à but non lucratif EPSG. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente Norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque Ethernet Powerlink™. L'utilisation de la marque Ethernet Powerlink™ nécessite l'autorisation de son détenteur.
 - 10 DeviceNet™ est une marque de ODVA, Inc. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque DeviceNet™. L'utilisation de la marque DeviceNet™ nécessite l'autorisation de ODVA, Inc.
 - 11 ControlNet™ est une marque de ODVA, Inc. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque ControlNet™. L'utilisation de la marque ControlNet™ nécessite l'autorisation de ODVA, Inc.
 - 12 EtherNet/IP™ est une marque de ODVA, Inc. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque EtherNet/IP™. L'utilisation de la marque EtherNet/IP™ nécessite l'autorisation de ODVA, Inc.
 - 13 PROFIBUS est une marque de PROFIBUS & PROFINET International. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque PROFIBUS. L'utilisation de la marque PROFIBUS nécessite l'autorisation de PROFIBUS & PROFINET International.
 - 14 PROFINET est une marque de PROFIBUS & PROFINET International. Cette information est fournie pour la commodité des utilisateurs de la présente norme internationale et ne constitue en aucun cas un entérinement par l'IEC du détenteur de la marque ou de l'un quelconques de ses produits. La conformité à ce profil n'implique pas l'utilisation de la marque PROFINET. L'utilisation de la marque PROFINET nécessite l'autorisation de PROFIBUS & PROFINET International.



Anglais	Français
IEC 61800 series Adjustable speed electrical power drive	Série IEC 61800 Entraînement électrique de puissance à vitesse variable
IEC/TR 62390 Device profile guideline	IEC TR 62390 Device profile guideline (disponible en anglais seulement)
IEC 61800-7 Generic interface and use of profiles for power drive systems	IEC 61800-7 Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance
IEC 61800-7-1 Interface definition	IEC 61800-7-1 Définition de l'interface
Generic PDS interface specification	Spécification d'interface PDS générique
Annex A, Mapping of Profile type 1 (CiA 402)	Annexe A, Mise en correspondance du profil de type 1 (CiA 402)
Annex B, Mapping of Profile type 2 (CIP Motion)	Annexe B, Mise en correspondance du profil de type 2 (CIP Motion)
Annex C, Mapping of Profile type 3 (PROFIdrive)	Annexe C, Mise en correspondance du profil de type 3 (PROFIdrive)
Annex D, Mapping of Profile type 4 (SERCOS)	Annexe D, Mise en correspondance du profil de type 4 (SERCOS)
IEC 61800-7-200 – Profile specifications	IEC 61800-7-200 – Spécifications des profils

Anglais	Français
IEC 61800-7-201 Profile type 1 (CiA 102)	IEC 61800-7-201 Profil de type 1 (CiA 102)
IEC 61800-7-202 Profile type 2 (CIP Motion)	IEC 61800-7-202 Profil de type 2 (CIPMotion)
IEC 61800-7-203 Profile type 3 (PROFIdrive)	IEC 61800-7-203 Profil de type 3 (PROFIdrive)
IEC 61800-7-204 Profile type 4 (PROFIdrive)	IEC 61800-7-204 Profil de type 4 (SERCOS)
IEC 61800-7-300 – Mapping of profiles to network technologies	IEC 61800-7-300 – Mise en correspondance des profils avec les technologies de réseaux
IEC 61800-7-301 Mapping of profile type 1 to CANopen CC-Link IE EPA EtherCAT ETHERNET Powerlink	IEC 61800-7-301 Mise en correspondance du profil de type 1 avec CANopen CC-Link IE EPA EtherCAT ETHERNET Powerlink
IEC 61800-7-302 Mapping of profile type 2 to DeviceNet ControlNet EtherNet/IP	IEC 61800-7-302 Mise en correspondance du profil de type 2 avec DeviceNet ControlNet EtherNet/IP
IEC 61800-7-303 Mapping of profile type 3 to PROFIBUS PROFINET	IEC 61800-7-303 Mise en correspondance du profil de type 3 avec PROFIBUS PROFINET
IEC 61800-7-304 Mapping of profile type 4 to SERCOS I + II SERCOS III EtherCAT	IEC 61800-7-304 Mise en correspondance du profil de type 4 avec SERCOS I + II SERCOS III EtherCAT

Figure 1 – Structure de l'IEC 61800-7

0.2 Déclaration de propriété

La Commission électrotechnique internationale (IEC) attire l'attention sur le fait qu'il est déclaré que la conformité avec les dispositions du présent document peut impliquer l'utilisation d'un brevet intéressant ce qui suit.

Publication / Numéro de série de l'application	Détenteur	Intitulé	Numéro d'accès Derwent	Publication Derwent
EP844542	[SI]	Méthode de commande numérique et structure de commande pour la commande de mouvements d'objets lorsque la commande de vitesse est effectuée à un taux supérieur à celui de l'asservissement de position	1998-274369	EP844542-A1 27.05.1998; DE59603496-G 02.12.1999; EP844542-B1 27.10.1999

L'IEC ne prend pas position quant à la preuve, à la validité et à la portée de ces droits de propriété.

Le détenteur de ces droits de propriété a donné l'assurance à l'IEC qu'il consent à négocier des licences avec des demandeurs du monde entier, à des termes et conditions raisonnables et non discriminatoires. À ce propos, la déclaration du détenteur des droits de propriété est enregistrée à l'IEC. Des informations peuvent être demandées à

[SI]	Siemens AG Service de la propriété intellectuelle de l'Entreprise Octroi de licences & Transactions Otto-Hahn-Ring 6 81730 Munich Allemagne

L'attention est d'autre part attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle autres que ceux identifiés ci-dessus. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.

L'ISO (www.iso.org/patents) et l'IEC (<http://patents.iec.ch>) tiennent à jour des bases de données en ligne des brevets et droits de propriété applicables à leurs normes. Les utilisateurs sont encouragés à consulter les bases de données pour obtenir les informations les plus récentes concernant les brevets ou droits de propriété.

ENTRAÎNEMENTS ÉLECTRIQUES DE PUISSANCE À VITESSE VARIABLE –

Partie 7-203: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Spécification de profil de type 3

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 61800 spécifie le type de profil 3 pour les entraînements électriques de puissance (PDS). Le type de profil 3 peut être mis en correspondance avec différentes technologies de réseau de communication.

Les fonctions spécifiées dans la présente partie de l'IEC 61800 ne sont pas destinées à assurer la sécurité fonctionnelle. Ceci exige l'application de mesures supplémentaires conformes aux normes, conventions et lois pertinentes.

2 Références normatives

Les documents suivants sont cités en référence de manière normative, en intégralité ou en partie, dans le présent document et sont indispensables pour son application. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 61158-5-3, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 5-3: Définition des services de la couche application – Éléments de type 3*

IEC 61158-5-10, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 5-10: Définition des services de la couche application – Éléments de type 10*

IEC 61158-6-3, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 6-3: Spécification du protocole de la couche application – Éléments de type 3*

IEC 61158-6-10, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain – Partie 6-10: Spécification du protocole de la couche application – Éléments de type 10*

IEC 61800-7-1:2015, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 7-1: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Définition de l'interface*

IEC 61800-7-303:2015, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 7-303: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Mise en correspondance du profil de type 3 avec les technologies de réseaux*

3 Termes, définitions et abréviations

3.1 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1.1**valeur instantanée**

valeur d'une grandeur variable à un instant déterminé

Note 1 à l'article: La valeur instantanée est utilisée dans le présent document comme données d'entrée du programme de commande d'application pour superviser les variables du PDS (par exemple, variables de réaction.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.3.1.1]

3.1.2**algorithme**

séquence finie d'opérations complètement déterminée par laquelle la valeur des données de sortie peut être calculée à partir de la valeur des données d'entrée

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.1]

3.1.3**application**

élément fonctionnel logiciel spécifique à la résolution d'un problème en termes de mesure et de commande de procédés industriels

Note 1 à l'article: Une application peut être répartie entre les ressources, et peut communiquer avec d'autres applications.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.2]

3.1.4**mode d'application**

type d'application pouvant être sollicité par un PDS

Note 1 à l'article: Les différents modes d'application reflètent la boucle d'asservissement dédiée à l'asservissement de couple ou de position, à la commande de vitesse ou à d'autres applications telles que le retour à la position de référence.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.3.1.2]

3.1.5**attribut**

propriété ou caractéristique d'une entité

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.3]

3.1.6**axe**

élément logique interne à un système d'automatisation (par exemple, système de commande de mouvement) qui représente une certaine forme de mouvement

Note 1 à l'article: Les axes peuvent être rotatifs ou linéaires, physiques ou virtuels, commandés ou simplement observés.

Note 2 à l'article: Un axe physique peut comprendre un ou plusieurs des composants suivants: un capteur de mouvement, un système de commande de mouvement, un amplificateur de puissance et un actionneur de mouvement.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.4, modifiée – Une note à l'article est ajoutée]

3.1.7**classe**

description d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes attributs, opérations, méthodes, relations et sémantique

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.5]

3.1.8

application synchrone de cycle d'horloge

synchronisation des durées d'échantillonnage et de cycle dans le logiciel de commande en boucle fermée dans des dispositifs d'entraînement numériques et des systèmes de commande

3.1.9

commandes consignes

ensemble de commandes entre le programme de commande d'application et le PDS permettant de contrôler le comportement du PDS ou les éléments fonctionnels de celui-ci

Note 1 à l'article: Les états ou les modes de fonctionnement reflètent le comportement.

Note 2 à l'article: Les différentes commandes peuvent être représentées par un bit chacune.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.3.1.3]

3.1.10

commande régulation

action délibérée sur (ou dans) un processus, en vue d'atteindre des objectifs définis

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.6]

3.1.11

dispositif de commande/régulation

unité physique contenant – dans un module/sous-ensemble ou dispositif – un programme d'application de commande du PDS

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.7]

3.1.12

type de données

ensemble de valeurs associé à un ensemble d'opérations autorisées

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.8]

3.1.13

dispositif

dispositif de terrain

<blocs de fonction> entité physique indépendante en réseau dans un système d'automatisation industriel, capable d'accomplir des fonctions spécifiées dans un contexte particulier et délimitée par ses interfaces

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.9]

3.1.14

dispositif

dispositif de terrain

<intégration système> entité qui permet le contrôle, la servocommande et/ou la détection et s'interface à d'autres entités de ce type à l'intérieur d'un système d'automatisation

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.10]

3.1.15**profil de dispositif**

représentation d'un dispositif en termes de ses paramètres, ensembles de paramètres et comportement selon un modèle de dispositif qui décrit les données et le comportement du dispositif tel que perçus par l'intermédiaire d'un réseau, indépendamment de toute technologie de réseau

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.11]

3.1.16**données E-S de DO**

ensemble de toutes les données d'entrée et de sortie (transmission cyclique) d'un objet d'entraînement (axe d'entraînement)

3.1.17**objet d'entraînement**

élément fonctionnel d'une unité d'entraînement

3.1.18**communication entre dispositifs d'entraînement**

communication (cyclique) entre les dispositifs d'entraînement du point de vue de l'utilisateur

3.1.19**unité d'entraînement**

dispositif logique qui comprend tous les éléments fonctionnels liés à une unité de traitement centrale

3.1.20**élément fonctionnel**

entité de logiciel ou logiciel combiné au matériel, capable d'accomplir une fonction spécifiée d'un dispositif

Note 1 à l'article: Un élément fonctionnel comporte une interface et des associations à d'autres éléments fonctionnels et fonctions.

Note 2 à l'article: Un élément fonctionnel peut être constitué de bloc(s) de fonctions, d'objet(s) ou de liste(s) de paramètres.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.13]

3.1.21**données d'entrée**

données à envoyer de manière cyclique du dispositif au contrôleur

3.1.22**interface**

frontière partagée entre deux unités, définie par des caractéristiques fonctionnelles, des caractéristiques de signal ou d'autres caractéristiques appropriées

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.15]

3.1.23**données E-S**

données d'entrée et données de sortie d'un dispositif

3.1.24**mode isochrone**

service de synchronisme de cycle d'horloge d'un système de communication qui génère un cycle de bus constant (synchronisation) avec un signal de cycle d'horloge au début du cycle

3.1.25**modèle**

représentation mathématique ou physique d'un système ou d'un processus, basée, avec une précision suffisante, sur des lois connues, sur une identification ou sur des hypothèses spécifiées

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.17]

3.1.26**mode de fonctionnement**

caractérisation de la manière et du degré avec lequel l'opérateur humain intervient sur l'équipement de commande

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.18]

3.1.27**données de sortie**

données à envoyer de manière cyclique du contrôleur au dispositif

3.1.28**paramètre**

élément de donnée qui représente les informations d'un dispositif qui peuvent être lues ou saisies dans un dispositif, par exemple, par le biais du réseau ou d'une IHM locale

Note 1 à l'article: Un paramètre est caractérisé généralement par son nom, le type de données et la direction d'accès.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.20]

3.1.29**données de processus**

données relatives au processus de commande, par exemple le facteur de gain et les variables d'état, généralement mises en correspondance avec les paramètres

3.1.30**profil**

représentation d'une interface PDS en termes de ses paramètres, ensembles de paramètres et comportement selon un profil de communication et un profil de dispositif

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.21, modifiée – La Note 1 à l'article est supprimée]

3.1.31**point de consigne**

valeur ou variable utilisée comme donnée de sortie du programme de commande d'application afin de commander le PDS

3.1.32**état****statut**

ensemble d'informations entre le PDS et le programme de commande d'application, qui reflète l'état ou le mode du PDS ou un élément fonctionnel de ce dernier

Note 1 à l'article: Les différentes informations d'état peuvent être codées avec un bit chacune.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.3.1.6]

3.1.33**fonctions technologiques**

contrôles en boucle fermée et contrôles en séquence pour l'automatisation de processus spécifiques à l'application

3.1.34**type**

élément matériel ou logiciel qui spécifie les attributs communs partagés par toutes les instances du type

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.23]

3.1.35**cas d'application**

spécification de classe d'une séquence d'actions, y compris les variantes, qu'un système (ou autre entité) peut exécuter, en interaction avec les acteurs du système

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.24]

3.1.36**variable**

entité logicielle qui peut prendre différentes valeurs, mais une seule valeur à la fois

Note 1 à l'article: Les valeurs d'une variable, ainsi que d'un paramètre, se limitent habituellement à un certain type de données.

[SOURCE: IEC 61800-7-1:2015, 3.2.25]

3.2 Abréviations

AC	PROFIdrive Application Class (Classe d'application PROFIdrive)
BERO	proximity Switch (interrupteur de proximité)
CO	Communication Object (Objet de communication)
CR	communication relationship (relation de communication)
C-LS	Controller's Sign-Of-Life (Signe de vie du contrôleur)
DO	Drive Object (Objet d'entraînement)
DO-LS	Drive Object Sign-Of-Life (Signe de vie de l'objet d'entraînement)
DP	Decentralised (distributed) Periphery (Périphérie décentralisée (répartie))
DSC	Dynamic Servo Control (Commande asservie dynamique)
DU	Drive Unit (Unité d'entraînement)
DX	Data_Exchange (échange de données)
f	fréquence
GSD	General Station Description (Description de station générale) (description de dispositif, entrée pour un outil de configuration du bus)
IHM	Interface homme-machine
ID	identificateur
Données E-S	Données E-S; transmises de façon cyclique
E/S	entrée/sortie
K_V	facteur de gain de commande en boucle de position fermée
k_{PC}	facteur de gain de commande en boucle de position fermée
LS	Sign-Of-Life (Signe de vie)
LSB	least significant bit (bit de poids faible)

MSB	most significant bit (bit de poids fort)
M CR	Multicast CR (Relation de communication (CR) multidestinataire (multidiffusion))
MDI	Manual Data Input (Entrée de données manuelle)
NAMUR	Standards Working Group for Instrumentation and Control in the Chemical Industry (Groupe de travail normatif pour l'instrumentation de mesure et de régulation dans l'industrie chimique)
NC	numerical control system with a numeric control command set (système de commande numérique avec ensemble de commandes de contrôle numérique)
Pxxx	paramètre (identifié par le numéro xxx)
PAP	Parameter Access Point (Point d'accès aux paramètres)
PBE	description de paramètre
Dispositif P	dispositif périphérique (modèle de base PROFIdrive)
PDS	power drive system (entraînement électrique de puissance)
PI	PROFIBUS & PROFINET international
PLC	programmable logic controller without a motion control command set (automate programmable sans ensemble de commandes de mouvement)
PLL	phase locked loop (boucle à verrouillage de phase) phase control loop (boucle à commande de phase)
PNO	PROFIBUS User Organisation (Organisme utilisateur PROFIBUS)
PNU	parameter number (numéro de paramètre)
PROFIBUS	bus de terrain de processus tel que défini dans l'IEC 61158-5-3 et l'IEC 61158-6-3
PROFINET	bus de terrain de processus tel que défini dans l'IEC 61158-5-10 et l'IEC 61158-6-10
PWE	parameter value (valeur de paramètre)
RFG	Ramp Function Generator (Générateur de fonction de rampe)
RMS	root mean square value (valeur efficace) true root mean square value (valeur efficace vraie)
SN	signe
STW	control word (mot de commande)
T _a	temps d'échantillonnage
T _{DC}	Data-Cycle-Time (Durée de cycle de données)
T _{DX}	Data_Exchange-Time (Temps d'échange de données)
T _M	Master-Time (Temps du maître)
T _{CAC}	Controller_Application_Cycle-Time (Durée de cycle d'application du Contrôleur)
T _{CLS}	Controller_Life_Sign-Time (Temps de signe de vie du Contrôleur)
T _O	Output-Time (Temps de sortie)
T _{PC}	temps d'échantillonnage du contrôleur de position
T _{SC}	temps d'échantillonnage du contrôleur de vitesse
T _{DLS}	DO_Life_Sign-Time (Temps de signe de vie de l'objet d'entraînement)
VIK	Association of the Industrial Customers and Industrial Power Producers (Association des clients industriels et producteurs industriels d'énergie)
x _{err}	écart du système de commande en boucle fermée
ZSW	status word (mot d'état)

4 Généralités

4.1 Présentation générale

Le profil PROFIdrive a été créé par l'organisme utilisateur PROFIBUS & PROFINET de PROFIBUS & PROFINET international (PI). Il définit un comportement de dispositif unifié et une technique d'accès aux données du dispositif d'entraînement.

Pour l'utilisateur, cela signifie que les coûts techniques sont diminués lors de la planification et de la mise en œuvre des installations et des systèmes, dans la mesure où les différents dispositifs d'entraînement réagissent de la même façon aux instructions de commande.

L'utilisation de blocs de programme normalisés dans les systèmes de commande en boucle fermée et en boucle ouverte afin de contrôler le dispositif d'entraînement permet de réduire significativement les coûts de programmation. Pour les constructeurs de dispositifs d'entraînement, suite à la définition du profil, les coûts de développement sont réduits et la mise en œuvre de l'interface normalisée non exclusive améliore les chances de réussite sur le marché.

La mise en correspondance avec l'interface générique est donnée à l'Annexe C de l'IEC 61800-7-1:2015.

4.2 Exigences

Actuellement, les systèmes d'entraînement électriques à vitesse variable, allant des convertisseurs d'entraînement à courant alternatif de base aux contrôleurs asservis de performances dynamiques élevées, sont de plus en plus connectés à des systèmes de commande en boucle ouverte et en boucle fermée de plus haut niveau dans des installations et des systèmes automatisés via des interfaces numériques.

Dans les systèmes actuels, c'est l'interface de vitesse qui est la plus répandue. Le point de consigne de vitesse est déterminé à partir d'un système d'automatisation de plus haut niveau qui contrôle le dispositif d'entraînement. De manière générale, la valeur instantanée de vitesse est renvoyée au système d'automatisation afin de surveiller le dispositif d'entraînement.

Afin que l'interface du bus de terrain numérique dans les concepts d'automatisation répartis puisse aussi être utilisée dans le domaine de la commande de mouvement avec plusieurs axes d'entraînement, les bus de terrain normalisés produits actuellement doivent être enrichis de caractéristiques spécifiques. Cela implique de satisfaire aux exigences suivantes.

Synchronisme de cycle d'horloge: Si un contrôleur de mouvement central est utilisé qui traite l'interpolation et l'asservissement de position en boucle fermée, la boucle d'asservissement doit être fermée via le bus. Le point de consigne de vitesse est transféré vers le dispositif d'entraînement dans la direction du point de consigne. Dans la direction de la valeur instantanée, le dispositif d'entraînement fournit une valeur instantanée de position. Afin de mettre en œuvre des gains en boucle suffisamment élevés pour satisfaire aux exigences de performances dynamiques, les délais doivent être réduits au minimum et il est particulièrement important que ces délais soient parfaitement constants. Si la tâche de commande de mouvement exige de coordonner plusieurs axes, les valeurs instantanées de position doivent être acquises précisément en même temps et évaluées de façon synchrone dans le contrôleur de mouvement. De plus, les points de consigne doivent prendre effet précisément au même moment dans les axes. L'acquisition des valeurs instantanées, le transfert et l'activation du point de consigne sont en synchronisme de cycle d'horloge avec le contrôleur de position en boucle fermée.

Communication entre dispositifs d'entraînement: des solutions d'automatisation d'état de l'art avec des unités d'entraînement numériques utilisent aussi des concepts répartis dans lesquels les tâches de commande en boucle ouverte et en boucle fermée, précédemment

prises en œuvre de façon centrale, sont décalées sur des dispositifs d'entraînement intelligents. Des dispositifs d'entraînement de positionnement à un seul axe ou des dispositifs d'entraînement à logiciel intégré pour des fonctions d'enroulement ou des applications de fonctionnement synchrone peuvent être cités comme exemples.

Si des fonctions d'automatisation sont à décentraliser et à répartir, les données doivent être directement transférées entre les dispositifs d'entraînement, qui, dans l'exemple d'un arbre électronique, doivent être en synchronisme angulaire précis et aussi en synchronisme de cycle d'horloge.

Communication acyclique: Les services de communication acyclique sont sollicités pour transférer les demandes de paramètre pour la commande de l'opérateur et la surveillance des dispositifs d'entraînement parallèlement à l'échange de données cycliques.

Les profils d'automatisation modernes impliquent de satisfaire à l'exigence de prise en charge de systèmes de communication de pointe.

4.3 Objectifs du profil PROFIdrive

Afin de protéger les investissements placés dans des outils techniques, des bibliothèques de programmes d'automatisation et la formation du personnel, il est important de disposer d'une fonctionnalité de profil d'application générique stable qui migre vers les futurs systèmes de bus de terrain renforcés en conservant la stabilité de son interface de plate-forme d'application.

5 Type de données

5.1 Présentation générale des types de données

Les types de données spécifiques au profil correspondant aux exigences particulières de dispositif d'entraînement sont définis. Les types de données spécifiques au profil sont définis individuellement en 5.3. Les types normalisés sont définis dans l'IEC 61158-5-10. Une présentation générale de tous les types de données autorisés (types de données normalisés et types de données spécifiques au profil) est donnée dans le Tableau 1 et dans le Tableau 2.

Il est fortement recommandé d'utiliser les types de données normalisés et spécifiques au profil du Tableau 1 et du Tableau 2 pour tous les paramètres de dispositif d'entraînement. De plus, compte tenu de la compatibilité avec les anciens systèmes, toutes les mises en œuvre de Contrôleur et de Dispositif doivent également prendre en charge les types de données de base Byte (octet), Word (mot), Double word (double mot) définis dans le Tableau 31. Pour de plus amples informations sur la gestion des types de données dans l'accès aux paramètres du mode de base de PROFIdrive, voir 6.2.3.8.

5.2 Types de données normalisés

Le Tableau 1 montre les références des types de données utilisés dans ce profil et les définitions connexes.

Tableau 1 – Types de données normalisés

Types de données utilisés dans le profil PROFIdrive	Référence de la définition	Identificateur numérique de type de données
Boolean	Boolean (voir l'IEC 61158-5-10)	1
Integer8	Integer8 (voir l'IEC 61158-5-10)	2
Integer16	Integer16 (voir l'IEC 61158-5-10)	3
Integer32	Integer32 (voir l'IEC 61158-5-10)	4
Integer64	Integer64 (voir l'IEC 61158-5-10)	55
Unsigned8	Unsigned8 (voir l'IEC 61158-5-10)	5
Unsigned16	Unsigned16 (voir l'IEC 61158-5-10)	6
Unsigned32	Unsigned32 (voir l'IEC 61158-5-10)	7
Unsigned64	Unsigned64 (voir l'IEC 61158-5-10)	56
FloatingPoint	Float32 (voir l'IEC 61158-5-10)	8
FloatingPoint64	Float64 (voir l'IEC 61158-5-10)	15
VisibleString	VisibleString (voir l'IEC 61158-5-10)	9
OctetString	OctetString (voir l'IEC 61158-5-10)	10
UNICODEString	UNICODEString (voir l'IEC 61158-5-10)	39
TimeOfDay (avec indication de date)	TimeOfDay (voir l'IEC 61158-5-10)	12
TimeDifference (ne pas utiliser) ^a	TimeDifference (voir l'IEC 61158-5-10)	13
Date	BinaryDate (voir l'IEC 61158-5-10)	50
TimeOfDay sans indication de date	TimeOfDay (voir l'IEC 61158-5-10)	52
TimeDifference avec indication de date	TimeDifference (voir l'IEC 61158-5-10)	53
TimeDifference sans indication de date	TimeDifference (voir l'IEC 61158-5-10)	54
^a Il convient de ne pas utiliser le type de données TimeDifference pour de nouvelles mises en œuvre de dispositif. Pour la mise en œuvre de dispositif, utiliser à la place les types de données TimeDifference avec indication de date et TimeDifference sans indication de date. Pour des raisons de compatibilité, les trois types de données TimeDifference doivent être pris en charge par une mise en œuvre de Contrôleur.		

5.3 Types de données spécifiques au profil

5.3.1 Généralités

Tous les types de données spécifiques au profil (voir le Tableau 2) peuvent être mis en œuvre dans le dispositif d'entraînement (types de données facultatifs).

Tableau 2 – Types de données spécifiques au profil

Types de données utilisés dans le profil PROFIdrive	Référence de la définition	Identificateur numérique de type de données
Valeur normalisée N2 (16 bits)	5.3.2, Tableau 3 et Tableau 4	113
Valeur normalisée N4 (32 bits)	5.3.2, Tableau 3 et Tableau 4	114
Séquence de bits V2	5.3.6, et Tableau 10	115
Quartet L2	5.3.7, et Tableau 11	116
Constante de temps réciproque R2	5.3.10, et Tableau 14	117
Constante de temps T2 (16 bits)	5.3.8, et Tableau 12	118
Constante de temps T4 (32 bits)	5.3.8, et Tableau 12	119
Constante de temps D2	5.3.9, et Tableau 13	120
Valeur du point fixe E2 (16 bits)	5.3.4, Tableau 7 et Tableau 8	121
Valeur du point fixe C4 (32 bits)	5.3.5, et Tableau 9	122
Valeur normalisée X2, variable (16 bits)	5.3.3, Tableau 5 et Tableau 6	123
Valeur normalisée X4, variable (32 bits)	5.3.3, Tableau 5 et Tableau 6	124

Il est fortement recommandé d'utiliser les types de données spécifiques au profil pour optimiser la correspondance avec l'application. Pour la compatibilité avec les anciennes applications de dispositif d'entraînement sans aucun type de données spécifique au profil:

- Au lieu de N2, N4 ou X2, X4, utiliser Integer16, Integer32 avec normalisation facultative.

5.3.2 Valeur normalisée: N2, N4

Signification

Valeur normalisée linéaire. 0 % correspond à 0 (0x0), 100 % correspond à 2^{14} (0x4000) pour N2 ou 2^{30} (0x40000000) pour N4.

Tableau 3 – N2, N4-Plage des valeurs

Codage	Type de données	Plage des valeurs	Résolution	Longueur
113	N2	$-200 \% \leq i \leq (200 \cdot 2^{-14}) \%$	$2^{-14} = 0,0061 \%$	2 Octets
114	N4	$-200 \% \leq i \leq (200 \cdot 2^{-30}) \%$	$2^{-30} = 9,3 \times 10^{-8} \%$	4 Octets

Codage

- Représentation en complément à deux, le MSB (bit de poids fort) est le bit après le bit de signe (SN) du premier octet.
- SN = 0: nombres positifs y compris zéro
- SN = 1: nombres négatifs

Tableau 4 – N2, N4-Codage

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	SN	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}
2	2^{-7}	2^{-8}	2^{-9}	2^{-10}	2^{-11}	2^{-12}	2^{-13}	2^{-14}
3	2^{-15}	2^{-16}	2^{-17}	2^{-18}	2^{-19}	2^{-20}	2^{-21}	2^{-22}
4	2^{-23}	2^{-24}	2^{-25}	2^{-26}	2^{-27}	2^{-28}	2^{-29}	2^{-30}

5.3.3 Valeur normalisée (normalisation variable): X2, X4

Signification

Valeur normalisée linéaire. 0 % correspond à 0 (0x0), 100 % correspond à 2^X . La structure est la même que pour les types de données N2 et N4 mais la normalisation (100 %) ne fait pas automatiquement référence respectivement au bit 14 ou au bit 30, elle est variable. Le bit de normalisation est codé dans l'élément de description des paramètres "normalisation de données E-S de DO" (se reporter à 6.2.1.3).

Tableau 5 – X2, X4-Plage des valeurs

Codage	Type de données	Plage des valeurs	Résolution	Longueur
123	X2 (par exemple avec $x = 12$)	$-800 \% \leq i \leq (800 \cdot 2^{-12}) \%$	2^{-12}	2 Octets
124	X4 (par exemple avec $x = 28$)	$-800 \ 0 \% \leq i \leq (800 \cdot 2^{-28}) \%$	2^{-28}	4 Octets

Codage

- Représentation en complément à deux, le MSB (bit de poids fort) est le bit après le bit de signe (SN) du premier octet.
- SN = 0: nombres positifs y compris zéro
- SN = 1: nombres négatifs

Tableau 6 – X2, X4-Codage (exemple $x=12/28$)

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	SN	2^2	2^1	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}
2	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}	2^{-8}	2^{-9}	2^{-10}	2^{-11}	2^{-12}
3	2^{-13}	2^{-14}	2^{-15}	2^{-16}	2^{-17}	2^{-18}	2^{-19}	2^{-20}
4	2^{-21}	2^{-22}	2^{-23}	2^{-24}	2^{-25}	2^{-26}	2^{-27}	2^{-28}

5.3.4 Valeur du point fixe: E2

Signification

La valeur linéaire du point fixe avec sept positions binaires après la virgule. 0 correspond à 0 (0x0), 128 correspond à 2^{14} (0x4000).

Tableau 7 – E2-Plage des valeurs

Codage	Type de données	Plage des valeurs	Résolution	Longueur
121	E2	$-256+2^{-7} \leq i \leq 256-2^{-7}$	$2^{-7} = 0,007\ 812\ 5$	2 Octets

Codage

- Représentation en complément à deux, le MSB (bit de poids fort) est le bit après le bit de signe (SN) du premier octet.
- SN = 0: nombres positifs y compris zéro
- SN = 1: nombres négatifs

Tableau 8 – E2-Codage

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	SN	2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1
2	2^0	2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	2^{-5}	2^{-6}	2^{-7}

5.3.5 Valeur du point fixe: C4**Signification**

La valeur linéaire du point fixe avec quatre décimales. 0 correspond à 0 (0x0), 0,0001 correspond à 2^0 (0x0000 0001).

Tableau 9 – C4-Plage des valeurs

Codage	Type de données	Plage des valeurs	Résolution	Longueur
122	C4	$-214748\ 3648 \leq i \leq 214748\ 3647$	$10^{-4} = 0,000\ 1\ 5$	4 Octets

Codage

Comme pour Integer32, la pondération des bits a été réduite par un facteur de 10 000.

5.3.6 Séquence de bits: V2**Signification**

Séquence de bits permettant de contrôler et de représenter les fonctions d'application. 16 variables booléennes sont combinées en deux octets. (Codage: 115)

Tableau 10 – E2-Codage

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	15	14	13	12	11	10	9	8
2	7	6	5	4	3	2	1	0

5.3.7 Quartet: L2

Signification

Un quartet est formé de quatre bits associés. Quatre quartets sont représentés en deux octets.

La définition du quartet n'est pas spécifiée. (Codage: 116)

Tableau 11 – L2-Codage

Octet	Bit							
	8	7	6	5	4	3	2	1
1	Quartet 3				Quartet 2			
2	Quartet 1				Quartet 0			

Commentaire sur les paramètres temporels

La valeur de paramètre temporel des types D2, T2, T4, R2 fait toujours référence au temps d'échantillonnage constant spécifié T_a . Le temps d'échantillonnage associé (valeur du paramètre de profil 962) est exigé afin d'interpréter la valeur interne.

5.3.8 Constante de temps: T2, T4

Signification

Données temporelles considérées comme un multiple du temps d'échantillonnage constant T_a .

Tableau 12 – T2, T4-Plage des valeurs

Codage	Type de données	Plage des valeurs	Résolution	Longueur
118	T2	$0 \leq i \leq 32\,767 \times T_a$	T_a	2 Octets
119	T4	$0 \leq i \leq 4\,294\,967\,295 \times T_a$	T_a	4 Octets

Valeur interprétée = valeur interne $\times T_a$

Codage de valeur interne

- T2: Comme pour Unsigned16 avec une plage des valeurs limitée $0 \leq x \leq 32\,767$. Après interprétation, les valeurs internes hors de cette plage sont fixées à 0.
- T4: Comme pour Unsigned32.

5.3.9 Constante de temps: D2

Signification

Données temporelles considérées comme une fraction du temps d'échantillonnage constant T_a .

Tableau 13 – D2-Plage des valeurs

Codage	Type de données	Plage des valeurs	Résolution	Longueur
120	D2	$0 \leq i \leq (2 \cdot 2^{-14}) \times T_a$	$2^{-14} \times T_a$	2 Octets

Valeur interprétée = valeur interne $\times T_a / 16\,384$

Codage de valeur interne

Comme pour Unsigned16 avec une plage des valeurs limitée $0 \leq x \leq 32\,767$.

Après interprétation, les valeurs internes hors de cette plage sont fixées à 0.

5.3.10 Constante de temps réciproque: R2

Signification

Données temporelles considérées comme un multiple réciproque du temps d'échantillonnage constant T_a .

Tableau 14 – R2-Plage des valeurs

Codage	Type de données	Plage des valeurs	Résolution	Longueur
117	R2	$1 \times T_a \leq i \leq 16\,384 \times T_a$	T_a	2 Octets

Valeur interprétée = $16\,384 \times T_a / \text{valeur interne}$

Codage de valeur interne

Comme pour Unsigned16 avec une plage des valeurs limitée $1 \leq x \leq 16\,384$.

Après interprétation, les valeurs internes hors de cette plage sont fixées à 16 384.

6 Spécifications

6.1 Intégration des dispositifs d'entraînement dans des systèmes d'automatisation

6.1.1 Généralités

Cet article spécifie la modélisation abstraite et les différentes variantes pour l'intégration de l'axe d'entraînement PROFIdrive dans des systèmes d'automatisation. Ce modèle PROFIdrive est généralement indépendant du système de communication utilisé comme plate-forme réseau (PROFIBUS, PROFINET). En fonction du système de communication, les limitations au modèle général et à la fonctionnalité générale peuvent être possibles.

6.1.2 Modèle de base

6.1.2.1 Dispositifs de communication

Le modèle de base PROFIdrive définit les trois classes de dispositifs suivantes comme éléments de base:

Contrôleur

Le Contrôleur est un dispositif de commande associé à un ou plusieurs dispositifs d'entraînement (axes). Lié au système d'automatisation, le contrôleur héberge le mécanisme d'automatisation général.

Dispositif P


Le Dispositif P (périphérique) est un dispositif de terrain qui héberge (hôte) les dispositifs d'entraînement (commande en boucle fermée, convertisseur). Généralement, le dispositif P est associé à un ou plusieurs contrôleurs.

Superviseur

Le Superviseur est généralement un dispositif technique qui gère les données de configuration (ensembles de paramètres) et les ensembles de données de diagnostic fournies par les dispositifs P et/ou les contrôleurs.

6.1.2.2 Relation de communication

Le modèle de base PROFIdrive définit les types suivants des relations de communication entre les dispositifs:




Anglais	Français
Device-Device	Dispositif- Dispositif
Communication relationship	Relation de communication
Device	Dispositif
Communication device	Dispositif de communication
Supervisor	Superviseur
Controller	Contrôleur
P-Device	Dispositif P
Controller-P-Device	Contrôleur – Dispositif P
Supervisor-P-Device	Superviseur – Dispositif P
P-Device – P-Device	Dispositif P – Dispositif P

Figure 2 – Dispositifs PROFIdrive et leur relation

La Figure 2 montre les dispositifs PROFIdrive et les relations définies entre eux dans le contexte du modèle de base PROFIdrive.

6.1.2.3 Réseau de communication



Anglais	Français
Station	Station
PROFIdrive Device (P-Device, Controller or Supervisor)	Dispositif PROFIdrive (Dispositif P, Contrôleur ou Superviseur)
Network Interface	Interface réseau
Network Interface Connector	Connecteur d'interface réseau
Network	Réseau

Figure 3 – Modèle général de communication d'un système d'automatisation PROFIdrive

La Figure 3 montre l'architecture générale du système d'automatisation et l'emplacement des dispositifs PROFIdrive en tant que composants de la Station. Le modèle physique est généralement constitué de stations physiques intégrées dans un système de réseau de communication. Ainsi chaque station comprend un connecteur d'interface réseau permettant de connecter physiquement la station au réseau et une fonctionnalité d'interface réseau, qui fournit le service de communication aux dispositifs.


Le dispositif PROFIdrive est donc précisément défini par les informations d'adresse suivantes:

- Réseau,
- Station (Identificateur pour la station à l'intérieur du réseau),
- Dispositif (Identificateur pour le dispositif à l'intérieur de la station).

6.1.2.4 Objet fonctionnel

Le dispositif PROFIdrive comprend un ou plusieurs objets fonctionnels. Les objets fonctionnels sont des objets logiques qui représentent une fonctionnalité spéciale interne au système d'automatisation. La Figure 4 montre l'architecture générale du dispositif PROFIdrive comprenant des objets fonctionnels.

Si le dispositif est du type dispositif P, les objets fonctionnels internes à ce dispositif sont alors du type Objet d'entraînement (voir la Figure 4). La fonctionnalité typique de l'objet d'entraînement est la fonctionnalité du dispositif d'entraînement elle-même (moteur, étage de convertisseur, contrôle de courant et commande de vitesse en boucle fermée, fonctionnalité d'entrée et de sortie). Par exemple, un axe d'entraînement est lié à un objet d'entraînement.



Anglais	Français
PROFIdrive Device (e.g. P-Device)	Dispositif PROFIdrive (par exemple Dispositif P)
Functional Object (e.g. Drive Object)	Objet fonctionnel (par exemple Objet d'entraînement)


**Figure 4 – Dispositif PROFIdrive
(comprend un ou plusieurs objets fonctionnels)**

6.1.2.5 Modèle d'objet

Établis sur les objets définis dans le modèle de base, l'ordre hiérarchique et les dépendances entre ces objets sont présentés dans le modèle d'objet (voir la Figure 5).

Chaque station est constituée de l'interface réseau et d'un ou plusieurs dispositifs. L'interface réseau est liée au réseau auquel la station est connectée. Les dispositifs sont classés en trois types: contrôleur, dispositif P et superviseur. Si le dispositif est de type dispositif P, le dispositif P est constitué d'une ou de plusieurs unités d'entraînement (DU) qui comprennent un ou plusieurs objets d'entraînement (DO). L'agrégation des objets d'entraînement en unités d'entraînement (DU) peut être utilisée pour définir l'affiliation des objets d'entraînement à une unité de commande d'entraînement physique (CPU) ou à un agrégat physique. L'unité d'entraînement exprime de façon certaine le domaine de validité des paramètres globaux.

De plus, l'"objet de communication" (CO) qui est lié à l'interface réseau et aussi à l'objet fonctionnel (par exemple l'objet d'entraînement) est défini. L'objet de communication vise à être une extrémité de communication adressable par le système de communication, qui peut être associée à un objet fonctionnel.




IEC

Anglais	Français
Station	Station
Network	Réseau
PROFIdrive Device	Dispositif PROFIdrive
Network Interface	Interface réseau
Controller	Contrôleur
P-Device	Dispositif P
Supervisor	Superviseur
Drive Unit (DU)	Unité d'entraînement (DU)
Drive Object (DO)	Objet d'entraînement (DO)
Communication Object (CO)	Objet de communication (CO)
Aggregation – consists of	Agrégation – constituée de
Generalisation – is sub-class of	Généralisation – est une sous-classe de
Relationship – has a relation to	Relation – a une relation avec

Figure 5 – Ordre hiérarchique dans le modèle d'objet

6.1.2.6 Modèle à couches

La séparation des objets dans le modèle de base selon les aspects d'application et de communication aboutit au modèle à couches selon la Figure 6. Dans ce cas, la couche Application ne contient que les aspects fonctionnels du système d'automatisation, indépendamment de la répartition des éléments fonctionnels entre les stations et les dispositifs physiques. L'aspect de répartition est représenté par la couche Communication qui spécifie les composants du réseau physique et l'affectation des objets fonctionnels aux composants.



IEC

Anglais	Français
Application Layer	Couche Application
P-Device	Dispositif P
Drive Object	Objet d'entraînement
PROFIdrive Application Model	Modèle d'application PROFIdrive
Communication services	Services de communication
Cyclic Data Exchange	Échange de données cycliques
Acyclic Data Exchange	Échange de données acycliques
Clock Synchronous Operation	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Alarm Mechanism	Mécanisme d'alarme
Communication Layer	Couche Communication
Network Interface	Interface réseau
PROFIdrive Communication Model	Modèle de communication PROFIdrive
Network (physical)	Réseau (physique)

Figure 6 – Modèle de base PROFIdrive contenant la couche Application et la couche Communication

6.1.2.7 Services de communication

6.1.2.7.1 Généralités

Le modèle de base PROFIdrive définit les services de communication suivants. Les services de communication sont fournis par le dispositif et sont ceux de l'objet fonctionnel.

La représentation des données doit être au format gros-boutiste.

6.1.2.7.2 Échange de données cycliques

Une communication cyclique signifie le simple transfert de données E/S de taille prédéfinie dans un créneau réservé. Dans une communication cyclique, les données E/S critiques eu égard au temps sont échangées entre le contrôleur et le dispositif ou entre les dispositifs. Généralement, ces données contiennent des valeurs de point de consigne et des valeurs instantanées, ainsi que des informations de commande et d'état. Le service Échange de données cycliques est affecté à la relation "Contrôleur – Dispositif P" et "Dispositif P – Dispositif P". Un canal d'échange de données cycliques est lié à un objet de communication à ses extrémités.

6.1.2.7.3 Échange de données acycliques

Par comparaison avec la communication cyclique, l'échange de données est acyclique uniquement si nécessaire. Une communication acyclique permet le transfert des données non critiques, par exemple, le téléchargement des données de micrologiciel ou de paramètres. Le service Échange de données acycliques est affecté à la relation "Contrôleur – Dispositif P" et "Superviseur – Dispositif P". Un canal d'échange de données acycliques est lié à un objet de communication à ses extrémités.


6.1.2.7.4 Mécanisme d'alarme

Le service Mécanisme d'alarme informe en temps réel le dispositif de commande de l'existence d'informations d'alarme et de situations d'exception. Le service fonctionne selon la demande afin de maintenir à jour l'image de statut d'exception de l'objet fonctionnel dans le contrôleur. Ce service permet au contrôleur de réagir le plus rapidement possible à l'occurrence d'un événement dans le dispositif d'entraînement sans interroger de façon permanente les informations d'état du dispositif d'entraînement. Le service Mécanisme d'alarme est affecté à la relation "Contrôleur – Dispositif P".

6.1.2.7.5 Fonctionnement synchrone de l'horloge

Le service Fonctionnement synchrone de l'horloge garantit le commencement simultané de tâches avec différents dispositifs de communication ou objets fonctionnels avec une instabilité (spécifiée) minimale (par exemple, processus d'échantillonnage et de sortie). Ce service implique également la transmission certaine de paquets de données cycliques dédiés jusqu'à un certain moment du cycle de communication.

Pour la technologie de dispositif d'entraînement, la communication synchrone du cycle d'horloge constitue la base de la synchronisation du dispositif d'entraînement. Non seulement l'échange de messages sur le système de bus est mis en œuvre sur une base de temps isochrone, mais les algorithmes de contrôle interne – tels que les contrôleurs de vitesse et de courant en boucle fermée du dispositif d'entraînement, ou les contrôleurs du système d'automatisation de niveau supérieur – sont également synchronisés (voir la Figure 7).




Anglais	Français
Controller application	Application du contrôleur
Data flow	Flux de données
Communication cycle (timing)	Cycle de communication (synchronisation)
Drive Object application	Application d'objet d'entraînement
Actual value transfer	Transfert de valeur instantanée
Actual value acquisition	Acquisition de valeur instantanée
Spare	Disponible
Cyclic Data Exchange	Échange de données cycliques
Acyclic Data Exchange	Échange de données acycliques
Pos. Control	Asservissement de position
Setpoint transfer	Transfert de point de consigne
R1 = drive closed loop control task	R1 = tâche de commande en boucle fermée d'entraînement
CX = controller task	CX = tâche du contrôleur
Setpoint activation	Activation du point de consigne

Figure 7 – Cas d'application typique du fonctionnement synchrone de l'horloge

Le modèle général du service de fonctionnement synchrone de l'horloge est défini selon la Figure 8. Le modèle est basé sur les horloges locales qui sont liées à tous les dispositifs prenant en charge le service de fonctionnement synchrone de l'horloge. Ces horloges locales sont synchronisées avec une horloge maîtresse dédiée. Après le démarrage du mécanisme de fonctionnement synchrone de l'horloge, toutes les horloges esclaves sont synchrones avec l'horloge maîtresse avec une instabilité maximale définie de 1 μ s. Le mécanisme de démarrage et de synchronisation des horloges esclaves avec l'horloge maîtresse est lié au système de communication (qui fait partie de la couche Communication).

Le dispositif qui comprend l'horloge maîtresse est désigné horloge maîtresse. En fonction de l'application, les tâches d'application peuvent être déclenchées par l'horloge esclave du dispositif. Par exemple, en ce qui concerne un contrôleur d'axe, l'échantillonnage des valeurs

d'entrée et la sortie du courant du moteur sont déclenchés de façon externe à l'horloge esclave et sont donc synchrones avec tous les autres processus liés à l'horloge maîtresse.



Anglais	Français
Device = Clock Master	Dispositif = horloge maîtresse
Master Clock	Horloge maîtresse
Slave Clock	Horloge esclave
Task 1	Tâche 1
Task n	Tâche n
Synchronise (trigger)	Synchroniser (déclencher)
P-Device	Dispositif P

Figure 8 – Modèle général du fonctionnement synchrone de l'horloge

6.1.2.7.6 Diagramme d'états du modèle de base

Pour le modèle de base (voir la Figure 9), les états suivants liés au processus d'exécution de la communication et de l'application sont définis:

Hors ligne

En général, aucun service de communication ne fonctionne.

Préparation

Dans cet état, le service Échange de données acycliques et le mécanisme d'alarme fonctionnent. Cela signifie que les informations de configuration peuvent être transmises du contrôleur à l'unité d'entraînement et que l'accès aux paramètres est possible. De plus, les alarmes sont acheminées. Le service Échange de données cycliques peut ne pas être disponible ou les données transmises ne sont pas valides. Le système de communication tente de synchroniser toutes les horloges esclaves sur l'horloge maîtresse.


Synchronisation

Dans cet état, l'échange de données acycliques, l'échange de données cycliques et le mécanisme d'alarme fonctionnent et les données cycliques transmises sont valides. Les processus d'application tentent de synchroniser leurs tâches entre eux (synchronisation sur l'horloge esclave locale et synchronisation des trains de données via les canaux de communication cyclique).

Fonctionnement

Dans cet état, les processus d'application sont aussi synchronisés et l'application entière est prête à fonctionner (tâche de production).

Si, dans l'un de ces états, des exceptions se produisent et font perdre au système une ou plusieurs des caractéristiques liées à l'état réel, les dispositifs liés sont contraints de revenir à un état précédent correspondant, afin de procéder à nouveau au changement vers le niveau suivant supérieur, si c'est possible et autorisé.



IEC

Anglais	Français
System state	État du système
Characteristics	Caractéristiques
Communication Layer	Couche Communication
Offline	Hors-ligne
No communication	Pas de communication
Abort/error	Abandon/erreur
Preparation	Préparation
Acyclic communication active	Communication acyclique active
DO IO data not valid	Données E-S du DO non valides
Alarm Mechanism running	Exécution du mécanisme d'alarme
Synchronisation	Synchronisation
Operation	Fonctionnement
Acyclic communication	Communication acyclique
DO IO data valid	Données E-S du DO valides
Tasks synchronised	Tâches synchronisées
Controller and DO (drive object) life sign synchronized	Contrôleur et DO (objet d'entraînement) synchronisé par signe de vie
Application Layer	Couche Application

Figure 9 – Diagramme d'états de modèle de base

6.1.3 Modèle d'entraînement

6.1.3.1 Généralités


Sur la base du type de dispositif Dispositif P, défini précédemment dans le modèle de base, le présent paragraphe définit l'architecture du Dispositif P plus en détail.

6.1.3.2 Dispositif P

Ce profil de technique d'entraînement définit un dispositif PROFIdrive de type dispositif P selon la Figure 10 comme un dispositif P contenant exactement une ou plusieurs unités d'entraînement (DU). Le dispositif P peut aussi contenir d'autres objets qui ne sont pas des unités d'entraînement. Voir également la Figure 5.

6.1.3.3 Unité d'entraînement

Ce profil de technique d'entraînement définit une unité d'entraînement PROFIdrive selon la Figure 10 comme partie intégrante d'un dispositif P contenant exactement un ou plusieurs objets d'entraînement (DO). L'identification sans équivoque d'un objet d'entraînement au sein d'une unité d'entraînement est effectuée par l'ID de l'objet d'entraînement (ID de DO) qui est affecté à chaque DO d'une DU. L'unité d'entraînement contient uniquement des objets d'entraînement. Voir également la Figure 5.



IEC

Anglais	Français
P-Device	Dispositif P
Drive Unit (DU)	Unité d'entraînement (DU)
Drive Object (DO) DO-ID=1	Objet d'entraînement (DO) ID de DO = 1
Drive Object (DO) DO-ID=n	Objet d'entraînement (DO) ID de DO = n

Figure 10 – Modèle général d'unité d'entraînement

6.1.3.4 Objet d'entraînement

La Figure 11 montre l'architecture générale d'un objet d'entraînement (DO). L'élément central du DO est la tâche de commande de processus en charge de la fonctionnalité d'automatisation du DO. Les propriétés du DO et la tâche de commande de processus sont représentées et contrôlées par les paramètres. Les paramètres sont gérés dans la base de données de paramètres. Pour accéder aux paramètres du DO, le service d'échange de


données acycliques est utilisé. Pour le transport périodique de valeurs de point de consigne vers le DO et de valeurs instantanées à partir du DO, le service d'échange de données cycliques est utilisé. Si le DO est de type axe (se référer à 6.1.3.5), le DO comprend un diagramme d'états général qui contrôle et représente les états de la tâche de commande de processus de l'entraînement. Il peut y avoir des exceptions par rapport au comportement normalisé dans la tâche de commande de processus ou dans le diagramme d'états général. Ces exceptions peuvent être signalées au dispositif de commande par le mécanisme d'alarme.

En termes de fonctionnalité obligatoire minimale, le DO doit comprendre:

- les paramètres

En termes de fonctionnalité facultative, le DO peut comprendre:

- la tâche de commande de processus,
- les données E-S de DO (valeur de point de consigne, valeurs instantanées),
- le diagramme d'états général (obligatoire pour le DO de type axe),
- la prise en charge du mécanisme d'alarme.



IEC


Anglais	Français
Alarm Queue	File d'attente alarme
Signal exception	Exception de signal
Alarm mechanism	Mécanisme d'alarme
Cyclic data exchange	Échange de données cycliques
Transmit setpoint values cyclically	Transmettre les valeurs de point de consigne de façon cyclique
Transmit actual values cyclically	Transmettre les valeurs instantanées de façon cyclique
DO IO Data (PZD)	Données E-S de DO (PZD)
Acyclic Data Exchange	Échange de données acycliques
Write parameter	Paramètre d'écriture
Read parameter	Paramètre de lecture
Parameter Access	Accès aux paramètres
Clock synchronous operation	Fonctionnement synchrone de l'horloge

Anglais	Français
Master Clock sync information	Informations sur la synchronisation de l'horloge maîtresse
Master Clock Regeneration	Régénération de l'horloge maîtresse
Sync/trigger	Synchroniser/déclencher
Setpoint values	Valeurs de point de consigne
Actual values	Valeurs instantanées
Parameter manager	Gestionnaire de paramètres
Parameter Data Base	Base de données de paramètres
Process Control Task (e.g. closed loop control, inverter, ...)	Tâche de contrôle de processus (par exemple commande en boucle fermée, onduleur, ...)
Drive Object	Objet d'entraînement
External Process (e.g. motor and mechanics)	Processus externe (par exemple moteur et mécanique)

Figure 11 – Architecture générale d'objet d'entraînement

6.1.3.5 Objet d'entraînement de type Axe

Les DO peuvent être de type différent. Le type axe est un type dédié qui est d'importance générale dans ce profil d'entraînement; il est généralement relié à un moteur (axe d'entraînement) et est spécifié en détail en 6.3.



IEC

Anglais	Français
Parameter	Paramètre
Communication interface	Interface de communication
Control word Status word	Mot de commande Mot d'état
Setpoint/actual values	Valeurs de point de consigne/instantanées
HMI, Communication	IHM, Communication
Open loop control	Commande en boucle ouverte
Closed loop control	Commande en boucle fermée
Encoder	Codeur
Encoder interface	Interface de codeur
Control set	Ensemble de commandes
Monitoring	Surveillance
I/O	E/S
Peripherals	Périphériques
Axis type Drive Object	Objet d'entraînement de type axe
Alarms	Alarmes

Figure 12 – Modèle fonctionnel de base d'un objet d'entraînement de type axe

La Figure 12 montre la fonctionnalité de base d'un DO de type axe. Le DO axe est constitué de nombreux modules de fonction fonctionnant ensemble en interne et il représente donc l'intelligence du DO de type axe.


Les objets logiques suivants sont compris dans un DO axe:

- objets pour l'identification de DO;
- paramètres d'accès aux informations et paramétrages des modules de fonctions individuelles;
- objets de définition de l'interface de communication (par exemple, interface PROFIdrive);

- objets pour la commande d'entraînement (par exemple, mots de commande et mots d'état);
- objets pour le traitement des points de consigne (par exemple, valeurs de point de consigne et valeurs instantanées);
- objets pour diagnostic et surveillance (par exemple, messages, alarmes, défauts);
- objets pour interface(s) de détection intégrée(s);
- objets pour fonctions périphériques intégrées (E/S intégrées).

6.1.3.6 Classification des dispositifs P

La Figure 13 montre les deux classes de dispositifs P PROFIdrive. Alors que le type homogène est un dispositif P contenant uniquement une unité d'entraînement PROFIdrive (et rien d'autre), le dispositif P hétérogène contient au moins une unité d'entraînement PROFIdrive et d'autres objets de cette couche d'abstraction qui ne sont pas spécifiés dans PROFIdrive (ils peuvent appartenir à d'autres profils d'application).




IEC

Anglais	Français
1 P-Device one DU and no other	1 Dispositif P une DU et rien d'autre
Drive Unit	Unité d'entraînement
Homogeneous P-device	Dispositif P homogène
1 P-Device one or multiple DU and other	1 Dispositif P une ou plusieurs DU et autre
Other (e.g. I/O)	Autre (par exemple E/S)
Heterogeneous P-device	Dispositif P hétérogène

Figure 13 – Classes de dispositifs P PROFIdrive

6.1.3.7 Classification des unités d'entraînement

La Figure 14 montre les trois classes de base des unités d'entraînement PROFIdrive. Alors que le type à un seul axe est un dispositif physique avec un seul DO de type axe, le type multiaxe est constitué de plusieurs DO similaires de type axe. Le type modulaire fournit une flexibilité maximale et comprend un ou plusieurs DO qui peuvent être de type différent.




Anglais	Français
1 Device 1 Axis (DO)	1 dispositif 1 axe (DO)
DO type A (drive axis)	DO type A (axe d'entraînement)
Single-Axis Drive Unit	Unité d'entraînement à un seul axe
1 Device Multiple similar axis (DOs)	1 dispositif multiaxe similaire (DO)
Multi-Axis Drive Unit	Unité d'entraînement multiaxe
1 Device Multiple different DOs	1 dispositif DO multiples différents
DO type B (drive axis)	DO type B (axe d'entraînement)
Modular Drive Unit	Unité d'entraînement modulaire

Figure 14 – Classes d'unités d'entraînement PROFIdrive

6.1.4 Modèle de communication de dispositif P

La Figure 15 représente les différents canaux de communication disponibles entre le dispositif P et les autres dispositifs. La couleur indique le service de communication lié au canal de communication.

Le fonctionnement synchrone de l'horloge ainsi que le transfert de données E/S de DO sont disponibles entre le dispositif P et le contrôleur et entre les dispositifs P eux-mêmes (communication entre dispositifs d'entraînement). L'accès aux paramètres du dispositif P est possible à partir de tous les autres contrôleurs et superviseurs.



IEC

Anglais	Français
Controller (e.g. PLC/NC for drive control)	Contrôleur (par exemple PLC/NC pour la commande d'entraînement)
Supervisor (e.g. PC for start-up, maintenance and diagnosis)	Superviseur (par exemple PC pour démarrage, maintenance et diagnostic)
Clock cycle synchronous communication	Communication synchrone de cycle d'horloge
Parameter access	Accès aux paramètres
DO IO data	Données E-S de DO
DO IO data (drive to drive)	Données E-S de DO (entre dispositifs d'entraînement)
P-device (Drive Unit)	Dispositif P (unité d'entraînement)
Cyclic communication	Communication cyclique
Acyclic communication	Communication acyclique

Figure 15 – Présentation générale des services de communication disponibles entre les dispositifs PROFIdrive

6.1.5 Modèle d'application et classes d'application

6.1.5.1 Généralités

Actuellement, les applications d'entraînement sont réalisées de multiples façons. Le Tableau 15 définit les différentes classes d'application où sont utilisés les dispositifs d'entraînement. Les classes d'application (AC) sont des exemples typiques du domaine complet de l'ingénierie des dispositifs d'entraînement électrique. Les classes d'application comprennent la fonctionnalité donnée par les modes d'application dans l'IEC 61800-7-1.

Le modèle d'application fait partie de la couche Application et est donc lié uniquement aux aspects fonctionnels (objets fonctionnels), indépendamment de la répartition des objets fonctionnels entre les dispositifs. Le type de classe d'application prédéfinit donc le contenu des objets fonctionnels et le type des données (information) à transporter entre les objets


fonctionnels (interface). Les classes d'application définies dans le Tableau 15 sont des fonctions de profil affectées en 6.3.13, qu'un constructeur de dispositif d'entraînement doit mettre en œuvre s'il souhaite être conforme à la classe d'application particulière.

Tableau 15 – Classes d'application

No.	Classe d'application	Interface	Fonctions ^b
1	Dispositif d'entraînement classique	point de consigne n, point de consigne de couple, point de consigne de courant	Interface de données E-S cycliques ^a
2	Dispositif d'entraînement classique avec contrôleur technologique réparti (processus continu)	Point de consigne technologique-valeurs instantanées (variables de consigne)	Interface de données E-S cycliques avec communication entre dispositifs d'entraînement ^a
3	Entraînement de positionnement à un seul axe, avec commande de mouvement locale	point de consigne-pos demandes d'exécution	Interface de données E-S cycliques ^a
4	Commande de mouvement avec interpolation centrale et interface de point de consigne de vitesse Facultatif: DSC (commande asservie dynamique)	point de consigne n x-réelle De plus, pour DSC: $\Delta x (x_{err}), K_V (k_{PC})$	Interface de données E-S cycliques, fonctionnement synchrone de l'horloge, DSC (se référer à 6.3.5)
5	Commande de mouvement avec interpolation centrale et interface de point de consigne de position	point de consigne x	Interface de données E-S cycliques, fonctionnement synchrone de l'horloge ^c
6	Commande de mouvement pour processus cadencés ou synchronisme angulaire réparti	Variables de consigne, instructions de mouvement	Interface de données E-S cycliques, fonctionnement synchrone de l'horloge, Communication entre dispositifs d'entraînement
^a L'interface cyclique peut aussi être utilisée en fonctionnement synchrone avec l'horloge si, par exemple, il est question de synchronisation des actions dans le cas de plusieurs dispositifs d'entraînement.			
^b Pour toutes les classes d'application: interface acyclique pour paramètres, diagnostics, identification.			
^c Cette classe d'application n'est pas décrite dans cette édition du profil. Les caractéristiques dynamiques de la classe d'application 5 sont obtenues avec la classe d'application 4 associée à un DSC.			

6.1.5.2 AC 1: Dispositif d'entraînement classique

Dans le cas le plus simple, le dispositif d'entraînement est contrôlé via un point de consigne primaire (par exemple, point de consigne de vitesse) (voir la Figure 16). La commande de vitesse est entièrement régie dans le contrôleur d'entraînement. Le PLC comprend toutes les fonctions technologiques pour le processus d'automatisation. Le bus de terrain est simplement le support de transmission entre le système d'automatisation et le contrôleur d'entraînement. Le service de communication d'échange de données cycliques est utilisé. Ce type d'application est utilisé principalement dans le domaine de l'ingénierie de dispositif d'entraînement classique (par exemple, systèmes transporteurs). Un PLC est généralement utilisé comme système d'automatisation. Le fonctionnement synchrone de l'horloge peut être utilisé mais cela n'est généralement pas nécessaire pour cette classe d'application.



Anglais	Français
Application Class 1	Classe d'application 1
Automation	Automatisation
Technology	Technologie
Control word + speed setpoint + ...	Mot de commande + point de consigne de vitesse + ...
Status word + speed act. Val. + ...	Mot d'état + valeur instantanée de vitesse + ...
Drive	Dispositif d'entraînement
Open loop speed control/ closed loop speed control	Commande de vitesse en boucle ouverte/ Commande de vitesse en boucle fermée
Encoder (optional)	Codeur (facultatif)


Figure 16 – Classe d'application 1

6.1.5.3 AC 2: Dispositif d'entraînement classique avec contrôleur technologique réparti

La classe d'application 2 constitue une version très flexible de la mise en œuvre des applications d'entraînement (voir la Figure 17). Dans cette version, le processus d'automatisation est décomposé en plusieurs sous-processus de petite taille.

Les fonctions technologiques ne sont plus exclusivement dans le PLC central mais sont aussi réparties dans les dispositifs d'entraînement. L'interface de communication sert d'interface technologique. Les données échangées via le système de bus entre les composants individuels d'automatisation et les contrôleurs d'entraînement peuvent être définies individuellement. Cette variante suppose toutefois que la communication est assurée dans toutes les directions; c'est-à-dire qu'il convient que le transfert des données E-S de DO soit possible aussi entre les objets d'entraînement (Axe). Pour réaliser des applications comme des cascades de point de consigne, des enrouleurs et un synchronisme de vitesse, il convient

que le fonctionnement synchrone de l'horloge soit possible. Les fonctions technologiques sont réalisées dans le dispositif d'entraînement.




Anglais	Français
Application Class 2	Classe d'application 2
Automation	Automatisation
Technology	Technologie
Technological requests, setpoints...	Demandes technologiques, points de consigne
Technological actual values, process states	Valeurs instantanées technologiques, états de processus
Drive	Dispositif d'entraînement
Closed loop speed ctrl.	Commande de vitesse en boucle fermée
Peripherals (I/O)	Périphériques (E/S)
Encoder (optional)	Codeur (facultatif)

Figure 17 – Classe d'application 2

6.1.5.4 AC 3: Dispositif d'entraînement de positionnement à un seul axe, avec commande de mouvement locale

Dans la classe d'application 3 (voir la Figure 18), seules les fonctions technologiques pour le processus d'automatisation sont encore dans le PLC. Les demandes de positionnement sont archivées dans le dispositif d'entraînement. Une demande de positionnement unique est lancée via une commande à partir du contrôleur (par exemple PLC). Le contrôle de l'interpolation et l'asservissement de position ainsi que la commande de vitesse sont mis en œuvre directement dans le dispositif d'entraînement. Dans la mesure où dans cette variante, tous les algorithmes de contrôle critiques dans le temps sont dissimulés dans le contrôleur d'entraînement, le fonctionnement synchrone de l'horloge n'est nécessaire que si la localisation complexe pour des axes multiples doit être coordonnée.




Anglais	Français
Application Class 3	Classe d'application 3
Automation	Automatisation
Technology	Technologie
Drive request	Demande d'entraînement
Positioning ctrl.word + ...	Mot de commande de positionnement + ...
Drive response	Réponse du dispositif d'entraînement
Positioning status word + ...	Mot d'état de positionnement + ...
Drive	Dispositif d'entraînement
Interpolation position control	Asservissement de position d'interpolation
Closed loop speed Ctrl.	Commande de vitesse en boucle fermée
Encoder	Codeur

Figure 18 – Classe d'application 3

6.1.5.5 AC 4: Commande de mouvement avec interpolation centrale et interface de point de consigne de vitesse

La classe d'application 4 (voir la Figure 19) montre la commande en boucle fermée de position fermée via le système de communication. Les dispositifs d'entraînement pour les applications télécommandées et robotiques exigent souvent une séquence de mouvement coordonnée de plusieurs systèmes d'entraînement. La commande de mouvement est principalement mise en œuvre via une unité d'automatisation centrale (NC). Pour chaque dispositif d'entraînement, ces contrôleurs calculent les profils spéciaux de point de consigne. En coordonnant plusieurs dispositifs d'entraînement (par exemple pour l'axe XYZ), certaines trajectoires peuvent être appliquées. En plus des fonctions technologiques exigées pour le processus d'automatisation, le système d'automatisation comprend aussi les fonctions pour l'interpolation et l'asservissement de position du dispositif d'entraînement. Les valeurs de point de consigne de vitesse et les valeurs instantanées ainsi que la valeur instantanée de position sont transférées via l'échange de données cycliques. Le contrôleur d'entraînement comprend pour l'essentiel seulement les algorithmes utilisés pour la commande de vitesse en

boucle fermée et l'acquisition en position réelle. Dans la mesure où la position est contrôlée via le système de bus, le fonctionnement synchrone de l'horloge est nécessaire et doit être très précis. De plus, la fonctionnalité DSC peut être utilisée pour augmenter la rigidité et la réponse dynamique de la boucle d'asservissement.




Anglais	Français
Application Class 4	Classe d'application 4
Automation	Automatisation
Technology	Technologie
Interpolation position control	Asservissement de position d'interpolation
Clock	Horloge
Clock Synchronous Operation	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Control word + speed setpoint + ...	Mot de commande + point de consigne de vitesse + ...
Status word + actual position...	Mot d'état + position réelle...
Drive	Entraînement
Closed loop speed Ctrl.	Commande de vitesse en boucle fermée
Encoder	Codeur

Figure 19 – Classe d'application 4

6.1.5.6 AC 5: Commande de mouvement avec interpolation centrale et interface de point de consigne de position

La classe d'application 5 (voir la Figure 20) n'est pas traitée dans cette version du profil PROFIdrive. Les caractéristiques dynamiques de la classe d'application 5 peuvent être obtenues avec la classe d'application 4 associée à un DSC.




Anglais	Français
Application Class 5	Classe d'application 5
Automation	Automatisation
Technology	Technologie
Clock	Horloge
Clock Synchronous Operation	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Control word + position setpoint + ...	Mot de commande + point de consigne de position + ...
Status word + actual position...	Mot d'état + position réelle...
Drive	Dispositif d'entraînement
Closed loop speed Ctrl.	Commande de vitesse en boucle fermée
Encoder	Codeur
Position control	Asservissement de position

Figure 20 – Classe d'application 5

6.1.5.7 AC 6: Commande de mouvement pour processus cadencés ou synchronisme angulaire réparti

Pour réaliser des applications comme un engrenage électrique, un disque à came, un fonctionnement synchrone angulaire, une coupe à la volée, un échange de données cycliques et un fonctionnement synchrone de l'horloge entre les dispositifs sont nécessaires. Ces applications sont normalement réalisées avec un dispositif d'entraînement maître et plusieurs dispositifs d'entraînement esclaves (voir la Figure 21). Le terme "dispositif d'entraînement maître" signifie dans ce contexte qu'un axe d'entraînement fournit les informations de processus (par exemple, une valeur instantanée de position) aux autres dispositifs d'entraînement. À ce sujet, les dispositifs d'entraînement esclaves coordonnent leur propre processus de mouvement avec les informations de processus du dispositif d'entraînement maître.



Anglais	Français
Application Class 6	Classe d'application 6
Automation	Automatisation
Technology	Technologie
Clock	Horloge
Clock Synchronous Operation	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Technological requests, setpoints...	Demandes technologiques, points de consigne...
Technological actual values, process states	Valeurs instantanées technologiques, états de processus
Drive	Dispositif d'entraînement
Closed loop speed Ctrl.	Commande de vitesse en boucle fermée
Encoder	Codeur
Interpolation position control	Asservissement de position d'interpolation
Peripherals (I/O)	Périphériques (E/S)

Figure 21 – Classe d'application 6

6.2 Modèle de paramètres

6.2.1 Définition de paramètres

6.2.1.1 Généralités

Un paramètre représente une mémoire d'informations qui est constituée des éléments définis dans le Tableau 16:

Tableau 16 – Définition des paramètres

Élément	Signification
Valeur de paramètre (PWE) (se reporter à 6.2.1.2)	Comprend la ou les variables d'information
Description des paramètres (PBE) (se reporter à 6.2.1.3)	Spécifie un paramètre
Texte (se reporter à 6.2.1.4)	Est utilisé pour prendre en charge la visualisation et contient une description générale de la fonction de paramètre ou de la valeur de paramètre

Le total de tous les paramètres d'un dispositif d'entraînement décrit de manière unique son comportement ou ses caractéristiques.

Un numéro de paramètre est affecté à chaque paramètre. La plage des numéros des paramètres est spécifiée pour les décimales 1 à 65 535. Le paramètre 0 n'est pas autorisé. Les paramètres spécifiques au profil sont spécifiés ou réservés pour les décimales de 900 à 999 et de 60 000 à 65 535 (se reporter à 0). Les paramètres spécifiques au profil doivent être mis en œuvre de façon exactement conforme à la définition donnée en 0, même si une description des paramètres est mise en œuvre dans le dispositif d'entraînement.

L'accès aux paramètres (valeur de paramètre, description de paramètre ou texte) est expliqué en 6.2.3.

6.2.1.2 Valeur de paramètre

La valeur de paramètre contient une seule variable d'information (variable simple) ou plusieurs variables similaires (matrice).

Une matrice est constituée de n éléments du même type de données qui peuvent être traités individuellement avec les sous-index de 0 à $n-1$.

6.2.1.3 Description des paramètres

La description des paramètres contient des informations pertinentes sur le paramètre respectif. Le Tableau 17 montre la structure de la description des paramètres qui est traitée dans le présent paragraphe.

Tableau 17 – Éléments de description des paramètres

Sous-index	Signification	Type de données (se reporter à l'Article 5)
1	Identificateur (ID)	V2
2	Nombre d'éléments de matrice ou longueur de chaîne	Unsigned 16
3	Facteur de normalisation	Virgule flottante
4	Attribut de variable	OctetString 2
5	Réservé	OctetString 4
6	Nom	VisibleString 16
7	Limite inférieure	OctetString 4
8	Limite supérieure	OctetString 4
9	Réservé	OctetString 2
10	Extension d'ID	V2
11	Paramètre de référence de DONNEES E-S de DO	Unsigned 16
12	Normalisation de DONNÉES E-S de DO	V2
0	Description complète	OctetString 46

Identificateur (sous-index 1)

Les caractéristiques supplémentaires des paramètres sont archivées dans l'ID (voir le Tableau 18).

Valeur du bit = "0" signifie: "le paramètre ne possède pas cet attribut".

Valeur du bit = "1" signifie: "le paramètre possède cet attribut".

Tableau 18 – Éléments de description des paramètres "Identificateur (ID)"

Bit	Signification	Explication
0 à 7	Identificateur numérique de type de données de la valeur de paramètre (voir le Tableau 1 et le Tableau 2)	
8	Facteur de normalisation et attribut de variable non pertinents	Ce bit est défini si pour les types de données des paramètres, des valeurs physiques peuvent ne pas être calculées, par exemple pour la chaîne de type de données.
9	Paramètre non accessible en écriture	
10	Matrice de texte supplémentaire disponible	
11	Réservé	
12	Le paramètre a été modifié par rapport aux réglages en usine	Ce bit est défini si la valeur de paramètre est différente des réglages en usine. Il est réinitialisé si la valeur de paramètre est identique aux réglages en usine.
13	La valeur de paramètre ne peut être que réinitialisée	Si ce bit est défini, la valeur de paramètre associée est augmentée exclusivement par traitement interne, alors qu'en externe, il n'est possible de régler la valeur du bit que sur "0" (par exemple, "différences temporelles").
14	Matrice	
15	Réservé	

Nombre d'éléments de matrice ou longueur de chaîne (sous-index 2)

Dans le cas des paramètres de matrice, le nombre d'éléments est déterminé ici. Dans le cas des paramètres du type chaîne, la longueur de la chaîne est déterminée ici. Les paramètres de chaîne doivent utiliser les types de données OctetString ou VisibleString et correspondent à une matrice d'octets. Il n'est pas possible de former une matrice des types de données OctetString ou VisibleString.

Facteur de normalisation (sous-index 3)

C'est le facteur qui permet de convertir la valeur (interne) en variable normalisée (externe) qui, avec l'unité, correspond à la représentation physique du paramètre. Le type de données du facteur de normalisation est Floating Point.

Attribut de variable (sous-index 4)

Un index variable (voir le Tableau 20 et le Tableau 22) et un index de conversion (voir le Tableau 21 et le Tableau 23) sont indiqués dans l'attribut de variable (voir le Tableau 19).

Tableau 19 – Éléments de description des paramètres "attribut de variable"

Octet 1	Octet 2
index variable	index de conversion (Facteur A, décalage B)

L'index variable représente le codage fixe de la variable physique (et donc de l'unité de base) de la valeur de paramètre. L'index variable est du type de données Unsigned 8.

L'index de conversion représente le codage fixe du facteur de conversion (A) et du décalage (B) d'une valeur de paramètre. Avec l'index de conversion, l'unité peut être convertie en unité de base. L'index de conversion est du type de données Integer 8. Voir l'exemple 1 ci-dessous.

EXEMPLE 1 attribut de variable = 13/-3 (0x0DFD)

- Index variable = 13 → variable physique "vitesse", unité de base "mètre/seconde"
- Index de conversion = -3 → unité "millimètre/seconde" (facteur A=0,001, décalage B=0)

Autres exemples: Représentation externe (au moyen d'un facteur de normalisation, attribut de variable)

Les valeurs suivantes s'appliquent:

- Valeur physique (dans l'unité) = valeur transmise × facteur de normalisation × unité

ou

- Valeur physique (dans l'unité de base) = (valeur transmise × facteur de normalisation × A + B) × unité de base

Codage de l'index variable et de l'index de conversion (Facteur A, décalage B), voir le Tableau 20, le Tableau 21, le Tableau 22 et le Tableau 23.

EXEMPLE 2

- Type de données: Integer 16
- Valeur de transmission: 500
- Facteur de normalisation: 1,0
- Index variable: 21 → variable physique "Tension électrique", unité de base "Volt"

- Index de conversion: -3 -> unité "Millivolt" (Facteur A=0,001, décalage B=0)
 - > Valeur physique (dans l'unité) = $500 \times 1,0 \text{ mV} = 500 \text{ Mv}$
 - > Valeur physique (dans l'unité de base) = $(500 \times 1,0 \times 0,001 + 0) \text{ V} = 0,5 \text{ V}$

EXEMPLE 3

- Type de données: Unsigned16
- Valeur de transmission: 1 234
- Facteur de normalisation: 0,01
- Index variable: 13 -> variable physique "Vitesse", unité de base "mètre/seconde"
- Index de conversion: 73 -> unité "Kilomètre/Heure" (Facteur A=1 000/3 600, Décalage B=0)
 - > Valeur physique (dans l'unité) = $1\,234 \times 0,01 \text{ km/h} = 12,34 \text{ km/h}$
 - > Valeur physique (dans l'unité de base) = $(1\,234 \times 0,01 \times 1\,000/3\,600 + 0) \text{ m/s} = 3,428 \text{ m/s}$

EXEMPLE 4

- Type de données N2 -> 100 % correspond à 2^{14} .
- Valeur de transmission: 8 043
- Facteur de normalisation: 0,006 1 ($100/2^{14}$)
- Index variable: 24 -> variable physique "Rapport", unité de base "Pourcentage"
- Index de conversion: 0 -> unité = unité de base "Pourcentage" (Facteur A=1, Décalage B=0)
 - > Valeur physique = $8\,043 \times 0,006\,1 \% = 49,1 \%$

NOTE Dans le cas des types de données N2, N4 ou X2, X4 ou de façon facultative Integer16, Integer32, Floating Point (variables normalisées), l'unité % peut être convertie en une autre unité physique en affectant un paramètre de référence physique (voir ci-dessous, paramètre de référence des données E-S de DO de l'élément de description).

Tableau 20 – Index variable et index de conversion pour les unités SI

Variable physique	Index variable	Unité	Abréviation	Index de conversion
	0	Sans dimensions		0
Longueur	1	Mètre Millimètre Kilomètre Micromètre	m mm km µm	0 -3 3 -6
Surface	2	Mètre carré Millimètre carré Kilomètre carré	m ² mm ² km ²	0 -6 6
Volume	3	Mètre cube Litre	m ³ l	0 -3
Temps	4	Seconde Minute Heure Jour Milliseconde Microseconde	s min h d ms µs	0 70 74 77 -3 -6
Force	5	Newton Kilonewton Méganewton	N kN MN	0 3 6
Pression	6	Pascal Kilopascal Millibar Bar	Pa kPa mbar bar	0 3 2 5
Masse	7	Kilogramme Gramme Milligramme Tonne	kg g mg t	0 -3 -6 3
Énergie, travail	8	Joule Kilojoule Mégajoule Watt heure Kilowatt-heure Mégawatt heure	J kJ MJ Wh kWh MWh	0 3 6 74 75 76
Puissance efficace	9	Watt Kilowatt Mégawatt Milliwatt	W kW MW mW	0 3 6 -3
Puissance apparente	10	Voltampère Kilovoltampère Mégavoltampère Millivoltampère	VA kVA MVA mVA	0 3 6 -3
Vitesse	11	1/seconde 1/minute 1/heure	s ⁻¹ r/min (min ⁻¹) h ⁻¹	0 67 72
Angle	12	Radian Seconde Minute Degrés (sexagésimaux) Degrés décimaux (Grades)	rad " ' ° g	0 79 78 80 81

Variable physique	Index variable	Unité	Abréviation	Index de conversion
Vitesse	13	Mètre/seconde	m/s	0
		Millimètre/seconde	mm/s	-3
		Millimètre/minute	mm/min	66
		Mètre/minute	m/min	67
		Kilomètre/minute	km/min	68
		Millimètre/heure	mm/h	71
		Mètre/heure	m/h	72
		Kilomètre/heure	km/h	73
Débit volumique	14	Mètre cube/seconde	m ³ /s	0
		Mètre cube/minute	m ³ /min	67
		Mètre cube/heure	m ³ /h	72
		Litre/seconde	l/s	-3
		Litre/minute	l/min	66
		Litre/heure	l/h	71
Débit massique	15	Kilogramme/seconde	kg/s	0
		Gramme/seconde	g/s	-3
		Tonne/seconde	t/s	3
		Gramme/minute	g/min	66
		Kilogramme/minute	kg/min	67
		Tonne/minute	t/min	68
		Gramme/heure	g/h	71
		Kilogramme/heure	kg/h	72
		Tonne/heure	t/h	73
Couple	16	Newton mètre	Nm	0
		Kilonewton mètre	kNm	3
		Méganewton mètre	MNm	6
Température	17	Kelvin	K	0
		Degrés Celsius	°C	100
		Degrés Fahrenheit	°F	101
Différence de température	18	Kelvin	K	0
Entropie	19	Joule / (Kelvin x Kilogramme)	J/(K x kg)	0
		Kilojoule / (Kelvin x Kilogramme)	kJ/(K x kg)	3
		Mégajoule / (Kelvin x Kilogramme)	MJ/(K x kg)	6
Enthalpie	20	Joule/Kilogramme	J/kg	0
		Kilojoule/Kilogramme	kJ/kg	3
		Mégajoule/Kilogramme	MJ/kg	6
Tension électrique valeur efficace vraie	21	Volt	V	0
		Kilovolt	kV	3
		Millivolt	mV	-3
		Microvolt	μV	-6
Courant électrique	22	Ampère	A	0
		Milliampère	mA	-3
		Kiloampère	kA	3
		Microampère	μA	-6
Résistance électrique	23	Ohm	Ω	0
		Milliohm	mΩ	-3
		Kiloohm	kΩ	3
		Mégaohm	MΩ	6
Rapport	24	Pourcentage	%	0
Humidité relative	25	Pourcentage	%	0
Humidité absolue	26	Gramme/Kilogramme	g/kg	-3
Changement relatif	27	Pourcentage	%	0

Variable physique	Index variable	Unité	Abréviation	Index de conversion
Fréquence	28	Hertz	Hz	0
		Kilohertz	kHz	3
		Mégahertz	Mhz	6
		Gigahertz	GHz	9
Couple par unité	29	Newton mètre/Ampère	Nm/A	0
Puissance (US)	30	Cheval-vapeur	hp	0
Accélération	31	Mètre/(seconde ²)	m/s ²	0
À coups	32	Mètre/(seconde ³)	m/s ³	0
Débit en bauds	33	Bit/seconde	bit/s	0
Vitesse angulaire	34	Radian/seconde	rad/s	0
		Radian/minute	rad/min	67
		Radian/heure	rad/h	72
Pas de vis sans fin	35	Millimètre/révolution	mm/rév	-3
		Mètre/révolution	m/rév	0
Inertie	36	Kilogramme (mètre) ²	kgm ²	0
Capacité	37	Farad	f	0
		Millifarad	mF	-3
		Microfarad	µF	-6
		Nanofarad	nF	-9
		Picofarad	pF	-12
Inductance	38	Henry	H	0
		Millihenry	mH	-3
Constante de force, amplification				
"Kt" linéaire	39	Newton/Ampère	N/A	0
"Kt" rotatif	Voir: 29 Couple par unité			
Gain de commande de vitesse "Kp" (rotatif)	40	Newton mètre/(1/minute)	Nm/(1/min)	70
Gain de commande de vitesse "Kp" (linéaire)	41	Newton/(mètre/seconde)	N/(m/s)	0
"adaptation de la vitesse Kp" (uniquement rotative)	42	(1/minute)/(Volt x Ampère x seconde)	(1/min)/VAs	67
Gain d'asservissement de position "Kv"	43	Mètre/millimètre/minute	m/mm/min (=1 000/min)	68
		1/seconde	1/s	0
Gain de contrôle de flux "Kf"	44	Ampère/Volt seconde	A/Vs	0
Gain de contrôle de courant "Ki"	voir: 23 Résistance électrique			
Conductance électrique	50	Siemens	1S=1/Ω	0
		Millisiemens	1mS=1/kΩ	-3
		Kilosiemens	1kS=1/mΩ	3
Flux magnétique	51	Volt seconde	1Vs	0
Tension électrique valeur crête à crête	52	Volt crête à crête	Vpp	0
		Kilovolt crête à crête	kVpp	3
		Millivolt crête à crête	mVpp	-3
		Microvolt crête à crête	µVpp	-6
Tension électrique valeur effective	53	Volt effectif	Veff	0
		Kilovolt effectif	kVeff	3
		Millivolt effectif	mVeff	-3
		Microvolt effectif	µVeff	-6

Variable physique	Index variable	Unité	Abréviation	Index de conversion
Tension électrique valeur en courant continu	54	Volt valeur en courant continu	Vdc	0
		Kilovolt valeur en courant continu	kVdc	3
		Millivolt valeur en courant continu	mVdc	-3
		Microvolt valeur en courant continu	μVdc	-6
Défini par l'utilisateur	254	Sans dimensions		0

Tableau 21 – Valeurs de conversion pour l'index de conversion (unités SI)

Index de conversion	A (facteur de conversion)	1/A (facteur de conversion inverse)	B (décalage)
0	1,0 E+0	1,0 E+0	0
1	10 = 1,0 E+1	1,0 E-1	0
2	100 = 1,0 E+2	1,0 E-2	0
3	1 000 = 1,0 E+3	1,0 E-3	0
etc.			
-1	0,1 = 1,0 E-1	1,0 E+1	0
-2	0,01 = 1,0 E-2	1,0 E+2	0
-3	0,001 = 1,0 E-3	1,0 E+3	0
etc.			
66	1,0 E-3/60 = 1,667 E-5	6,000 E+4	0
67	1/60 = 1,667 E-2	6,000 E+1	0
68	1,0 E+3/60 = 1,667 E+1	6,000 E -2	0
69			0
70	60	1,667 E-2	0
71	1,0 E-3/3 600 = 2,778 E-7	3,6 E+6	0
72	1/3 600 = 2,778 E-4	3,6 E+3	0
73	1,0 E+3/3 600 = 2,778 E-1	3,6	0
74	3 600	1/3 600 = 2,778 E-4	0
75	3 600 x 1,0 E+3 = 3,600 E+6	2,778 E-7	0
76	3 600 x 1,0 E+6 = 3,600 E+9	2,778 E-10	0
77	86 400	1/86 400 = 1,157 E-5	0
78	$\pi/10\,800 = 2,909\,E-4$	3,438 E+3	0
79	$\pi/648\,000 = 4,848\,E-6$	2,063 E+5	0
80	$\pi/180 = 1,745\,E-2$	5,730 E+1	0
81	$\pi/200 = 1,571\,E-2$	6,366 E+1	0
100	1	1	+273,15
101	5/9 = 0,555 6	1,8	+459,67

Tableau 22 – Index variable et index de conversion pour les unités US

Variable physique	Index variable	Unité	Abréviation	Index de conversion
Longueur US	100	Millième de pouce Pouce (= 0,025 4 m) Pied (= 0,304 8 m) Yard (= 0,914 4 m) Mille (= 1 609,3 m) 1 ft = 12 po 1 yd = 3 ft = 36 po 1 mile = 1 760 yd	mil po ft yd mile	-3 0 -70 -71 -72
Surface US	101	Pouce carré Pied carré Yard carré	in ² ft ² yd ²	0 -73 -74
Volume US 1	102	Pouce cube Pied cube Yard cube	in ³ ft ³ yd ³	0 -76 -77
Volume US 2	103	Gallon (= 3,785 4 E-9 m ³)	gal	0
Vitesse US	104	Pouce/seconde Pouce/minute Pied/seconde Pied/minute Mille/heure	en/s, IPS en/min, IPM ft/s, FPS ft/min, FPM mile/h, MPH	0 67 -70 -80 -81
Accélération US	105	Pouce/(secondes ²) Pied/(secondes ²)	en/s ² ft/s ²	0 -70
À coups US	106	Pouce/(secondes ³) Pied/(secondes ³)	en/s ³ ft/s ³	0 -70
Débit volumique US 1	107	Pouce cube/seconde Pouce cube/minute Pouce cube/heure	en ³ /s en ³ /min en ³ /h	0 67 72
Débit volumique US 2	108	Gallon/seconde Gallon/minute Gallon/heure	gal/s, GPS gal/min, GPM gal/h, GPH	0 67 72
Masse US	109	Once Livre (= 0,453 6 kg) 1 lb = 16 oz	oz lb	-90 0
Débit massique US	110	Once/seconde Once/minute Once/heure Livre/seconde Livre/minute Livre/heure	oz/s oz/min oz/h lb/s lb/min lb/h	-90 -91 -92 0 67 72
Inertie US	111	Once pouce carré Livre pouce carré Livre pied carré	oz po ² lb po ² lb ft ²	-90 0 -73
Force US	112	Livre-force (= 4,448 22 N)	lb f	0
Couple US	113	Once pouce Livre-force pouce Livre force pied	oz po lb f po, INLB lb f ft, FTLB	-90 0 -70
Pression US	114	Livre par pouce carré (= 6 894,8 Pa)	psi (lb/po ²)	0
"Kt" linéaire US	115	Livre-force/ampère	lb f/A	0

Variable physique	Index variable	Unité	Abréviation	Index de conversion
"Kt" rotatif US	116	Once pouce/ampère Livre force pouce/ampère Livre-force pied/ampère	oz po/A lb f po/A lb f ft/A	-90 0 -70
"Kp" US	117	Livre-force pouce seconde	lb f po s	0
"Kv" US	pareil que SI	Pouce/minute/millième de pouce	po/min/mil (=1 000/min)	68
Pas de vis sans fin US	118	Pouce/révolution	po/rev	0

**Tableau 23 – Valeurs de conversion
pour l'index de conversion (unités US)**

Index de conversion	A (facteur de conversion)	B (décalage)
-70	12	0
-71	36	0
-72	63 360	0
-73	144	0
-74	1 296	0
-75	--	--
-76	1 728	0
-77	46 656	0
-80	12/60 = 0,2	0
-81	63 360/3 600 = 176	0
-90	1/16 = 6,250 E-2	0
-91	1/960 = 1,042 E-3	0
-92	1/57 600 = 1,736 E-5	0

Nom (sous-index 6)

"Nom" décrit le nom symbolique du paramètre. Le nom est celui du type de données VisibleString avec une longueur de 16 octets.

Limite inférieure/supérieure (sous-index 7 et 8)

"Limite inférieure/supérieure" définit la plage des valeurs valide de la valeur de paramètre.

Le dispositif d'entraînement rejette une tentative d'affecter une valeur hors de la plage de valeur du paramètre. Les limites inférieure et supérieure sont du même type de données que la valeur de paramètre, mais la longueur des éléments de description est toujours 4 octets (format de fichier: justifié à droite, gros-boutiste). En ce qui concerne les paramètres dont les types de données n'autorisent pas de plage des valeurs (par exemple, VisibleString), le contenu de ces éléments de description n'a pas d'importance.

Extension ID (sous-index 10)

L'extension ID est réservée.

Paramètre de référence des données E-S/normalisation des données E-S (sous-index 11 et 12)

Les valeurs de paramètre peuvent aussi être transmises en tant que données E-S (se référer à 6.3.4.4). Si des variables normalisées (types de données N2, N4 ou X2, X4 ou de façon facultative Integer16, Integer32, Floating Point) sont transmises, il est nécessaire, afin de calculer la valeur physique, de disposer de la valeur de référence physique (valeur de référence des données E-S) et le bit (se référer à la normalisation de données E-S) auquel fait référence la valeur de référence physique. Pour un exemple de calcul, se référer à 6.3.4.5.

Pour les paramètres du type de données X2, X4, les éléments de description "paramètre de référence de données E-S" et "normalisation de données E-S" doivent être disponibles.

Pour les paramètres du type de données N2, N4, les éléments de description "paramètre de référence de données E-S" doivent être disponibles et l'élément de description "normalisation de données E-S" est facultatif, comme cela est défini par le type de données.

Si les paramètres du type de données Integer8, Integer16, Integer32, Unsigned8, Unsigned16, Unsigned32 ou Floating Point sont transmis en tant que données E-S normalisées (avec l'unité "%"), les éléments de description "paramètre de référence de données E-S" et "normalisation de données E-S" doivent être disponibles (voir le Tableau 24). Si ces éléments de description sont transmis en tant que données non normalisées, ils ne doivent pas être disponibles.

Dans le cas de tous les autres types de données, ces éléments de description ne sont pas pertinents.

**Tableau 24 – Éléments de description de paramètre
"Valeur de référence de données E-S/normalisation de données E-S"**

Élément de description	Contenu	
Paramètre de référence de données E-S	0	Aucune valeur de référence disponible ^b
	1 à 65 535	Numéro de paramètre de la valeur de référence ^c
Normalisation de données E-S	Bit 0 à 5	Bit de normalisation 0 à 31 ^a (la plage 32 à 63 est réservée)
	Bit 6 à 14	réservé
	Bit 15	Normalisation valide
^a Pour les paramètres dont les types de données sont N2, N4, le codage du bit de normalisation est fixe (14 et 30). Pour les paramètres normalisés dont le type de données est Floating Point, le codage du bit de normalisation n'est pas pertinent (=0).		
^b La combinaison "aucune valeur de référence n'existe"/"normalisation valide" est autorisée.		
^c Les paramètres utilisés pour les valeurs de référence ne sont pas à normaliser.		

Description complète (sous-index 0)

La "description complète" comprend un champ total de 46 octets (qui correspond à l'ensemble de la structure de description de paramètre). La longueur est la constante de chaque paramètre (indépendamment du type de données, etc.). Si toute la description de paramètre est lue avec un seul accès, les éléments de description paramètre de référence de données E-S et normalisation de données E-S doivent être inclus.

6.2.1.4 Texte

Le texte d'une matrice de texte peut être affecté à un paramètre comme explication ou description supplémentaire. La longueur d'une ligne de texte indexée est de 16 octets (voir le Tableau 25).

Tableau 25 – Matrice de texte pour la description de paramètre

Matrice de texte de sous-index	Texte
0	Texte 0 (16 octets)
1	Texte 1 (16 octets)
2 – n	Texte 2 – n (16 octets chaque)

L'existence d'une matrice de texte est indiquée dans la description de paramètre (ID: matrice de texte supplémentaire disponible). Le texte est archivé dans le type d'objet "matrice" du type de données "VisibleString 16" affecté au paramètre. Les matrices de texte peuvent être affectées aux paramètres dont le type d'objet est "matrice" (avec tout type de données) ou aux paramètres du type d'objet "simple variable" (avec type de données "Unsigned8/16/32", "Booléenne" ou "V2"). Les textes individuels d'une matrice de texte sont affectés aux éléments de matrice pour les paramètres du type "matrice" et affectés aux valeurs pour les paramètres du type "simple variable".

Paramètre de matrice – matrice de texte

Matrice de texte de sous-index == Paramètre de matrice de sous-index

Unsigned8/16/32 – matrice de texte

Matrice de texte de sous-index == valeur de paramètre (voir le Tableau 26)

$0 \leq \text{Valeur de paramètre} \leq 65\,535$

Booléen – matrice de texte

Nombre de textes = 2

Tableau 26 – Matrice de texte pour le type de données Booléen

Matrice de texte de sous-index	Valeur de paramètre
0	faux ("false")
1	vrai ("true")

V2 – matrice de texte

Nombre de textes = 32

Pour chaque bit de la séquence de bits, deux textes sont affectés, un pour la valeur de bit "0" et un pour la valeur de bit "1" (voir le Tableau 27).

Matrice de texte de sous-index == Position binaire $\times 2$ + Valeur de bit

$0 \text{ (LSB)} \leq \text{Position binaire} \leq 15 \text{ (MSB)}, 0 \leq \text{Valeur de Bit} \leq 1;$

Tableau 27 – Matrice de texte pour le type de données V2 (séquence de bits)

Matrice de texte de sous-index	Valeur de paramètre
0	----- 0
1	----- 1
2	----- 0 -
3	----- 1 -
4	----- 0 --
:	:
30	0 -----
31	1 -----

6.2.2 Paramètres globaux et locaux

Comme défini en 6.1.3 et en 6.3.4.4, une unité d'entraînement est constituée du dispositif d'entraînement lui-même et d'un ou plusieurs objets d'entraînement (DO). Les axes d'entraînement sont liés aux DO de type axe.

Pour les unités d'entraînement multiaxe et modulaires, chaque DO a un emplacement dédié au numéro de paramètre.

Deux types de paramètres associés à différentes plages de valeurs sont définis dans le profil:

Paramètre global

Les paramètres globaux sont liés au dispositif complet (par exemple, paramètres liés à l'interface de communication). Si différents DO d'une unité d'entraînement sont traités, un paramètre global indique toujours la même valeur.

Paramètres spécifiques à l'axe/DO

Ces paramètres sont liés à l'objet d'entraînement. Les paramètres spécifiques à l'axe/DO peuvent avoir différentes valeurs dans chaque DO axe (par exemple le paramètre 967 "mot de commande 1").

La subdivision des paramètres en paramètres globaux et spécifiques à l'axe/DO est donnée en 6.4.

La Figure 22 donne un exemple avec le paramètre global 918 "adresse de nœud" et le paramètre spécifique à l'axe 944 "compteur de messages de défaut" pour une unité d'entraînement multiaxe ou modulaire. Une unité d'entraînement à un seul axe est similaire à l'unité d'entraînement multiaxe, mais seul le DO1 est présent.

Multi-Axis / Modular Drive Unit							
DO 1 (e.g. Axis)		DO 2 (e.g. Axis)		DO 3 (e.g. Axis)		DO n (e.g. Axis)	
PNU	Value	PNU	Value	PNU	Value	PNU	Value
1	...	1	...	1	...	1	...
2	...	2	...	2	...	2	...
91 8	3	91 8	3	91 8	3	91 8	3
94 4	12	94 4	3	94 4	7	94 4	4
		...	...	...	...	...	...
		...	...	...	...	...	...

IEC

Anglais	Français
Multi-Axis / Modular Drive Unit	Unité d'entraînement multiaxe / modulaire
DO 1 (e.g. Axis)	DO 1 (par exemple axe)
Value	Valeur

Figure 22 – Exemple de présentation générale de paramètres globaux et locaux d'une unité d'entraînement multiaxe/modulaire

La plage de valeurs des numéros ID de DO va de 0 à 254. Avec l'ID de DO 0, le dispositif d'entraînement peut être adressé (représentatif du dispositif, pas d'axe) et les paramètres globaux peuvent être lus. L'affectation des numéros d'axe d'entraînement aux DO est spécifique au dispositif et peut être lue du paramètre P978 "liste d'ID de module" (se référer à 6.3.4.4).

L'adressage est donné en 6.2.3.

6.2.3 Accès aux paramètres du mode de base

6.2.3.1 Généralités

Le présent paragraphe définit l'accès aux paramètres via le "mode de base". Une langue de demande est définie pour l'accès. Les demandes et les réponses sont transmises de façon acyclique en utilisant le mécanisme d'"échange de données acycliques" du système de communication.

L'accès aux paramètres du mode de base existe pour des raisons de compatibilité dues à l'ancien profil PROFIdrive et chaque entraînement doit être capable de prendre en charge l'accès aux paramètres du mode de base (obligatoire).

6.2.3.2 Caractéristiques générales

L'accès aux paramètres du mode de base présente les caractéristiques suivantes.

- Adresse de 16 bits pour chaque numéro de paramètre et chaque sous-index.
- Transmission des matrices complètes ou partielles ou description complète du paramètre.

- Transmission de différents paramètres par un seul accès (demandes multiparamètre). Il convient que le dispositif transmette le nombre maximal d'accès aux paramètres dans une demande de paramètre dans le paramètre facultatif P974.
- Traitement systématique d'un seul paramètre à la fois (pas d'exécution simultanée).
- Une demande de paramètre/réponse de paramètre doit s'ajuster dans un bloc de données (240 octets par défaut). Les demandes/réponses ne sont pas réparties sur plusieurs blocs de données. La longueur maximale des blocs de données peut être différente de 240 octets selon les caractéristiques du dispositif ou la configuration du bus. Avec PROFIBUS, la taille maximale de bloc est limitée à 240 octets, avec Profinet, la taille maximale de bloc est limitée à une longueur de données $2^{32} - 65$ octets. Le dispositif doit transmettre la longueur maximale du bloc de demande/réponse dans le paramètre P974 si la taille est différente de la taille par défaut de 240 octets.
- Aucun message spontané n'est transmis.
- Pour un accès simultané optimisé aux différents paramètres (par exemple, le contenu de l'écran d'interface de l'opérateur), des demandes "multiparamètre" sont définies.
- Il n'y a pas de demande de paramètre cyclique.
- Après exécution, les paramètres spécifiques au profil doivent être au moins lisibles dans chaque état.

6.2.3.3 Modes d'adressage du DO

L'accès aux paramètres du mode de base est défini par deux modes différents d'adresse DO selon la définition suivante:

- Accès aux paramètres du mode de base – Local: Dans ce mode d'adresse, seuls les paramètres locaux du DO sont accessibles; le CO, auquel est attaché le point d'accès aux paramètres, est lié au DO. L'accès à tous les paramètres globaux est également possible. L'ID de DO de l'en-tête de demande de paramètre n'a pas d'importance.
- Accès aux paramètres du mode de base – Global: Dans ce mode d'adresse sont accessibles tous les paramètres de l'unité d'entraînement, à laquelle est lié le CO, auquel est attaché le point d'accès aux paramètres. L'ID de DO de la demande de paramètre est utilisé pour accéder aux paramètres locaux dans l'unité d'entraînement. Pour accéder aux paramètres globaux, l'ID de DO 0 peut aussi être utilisé. Ce mode d'adresse est utilisé pour des raisons de compatibilité (PROFIBUS) et il convient que le nouveau contrôleur ES PROFINET et les processus d'application du superviseur ne l'utilisent pas.

6.2.3.4 Demandes de paramètre et réponses de paramètre

Une demande de paramètre est constituée de trois segments:

En-tête de demande

ID de la demande et numéro des paramètres accessibles. Dispositifs d'entraînement multiaxe et modulaires, adressage d'un DO.

Adresse de paramètre


Adressage d'un paramètre. Si plusieurs paramètres sont accessibles, il y a donc plusieurs adresses de paramètre. L'adresse de paramètre n'apparaît que dans la demande, pas dans la réponse.

Valeur de paramètre

Pour chaque paramètre adressé, il y a un segment pour les valeurs de paramètre. En fonction de l'ID de la demande, les valeurs de paramètre apparaissent soit dans la demande, soit dans la réponse.

Mots et doubles mots:

Le contenu du message suivant est affiché en mots (un mot ou 2 octets par ligne). L'octet de poids fort des mots ou des doubles mots est transmis en premier (gros-boutiste). (voir la Figure 23).



Anglais	Français
Word:	Mot:
Double word:	Double mot:
Byte 1	Octet 1

Figure 23 – Ordre des octets pour les mots et les doubles mots

Selon l'accès aux paramètres du mode de base, la structure de la demande de paramètre et de la réponse de paramètre est donnée respectivement dans le Tableau 28 ou dans le Tableau 29.

Tableau 28 – Demande de paramètre du mode de base

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande	0
	Numéro d'axe/ID de DO	Nombre de paramètres = i	2
1 ^{ère} adresse de paramètre	Attribut	Nombre d'éléments	4
	Numéro de paramètre (PNU)		
	Sous-index		
i ^{ème} adresse de paramètre	...		4 + 6 × (i-1)
1 ^{ère} (s) valeur(s) des paramètres (uniquement pour demande "Modifier paramètre")	Format	Nombre de valeurs	4 + 6 × i
	Valeurs		
	...		
i ^{èmes} valeurs de paramètre	...		
			4 + 6 × i +...+ (Format_n × Qty_n)

Tableau 29 – Réponse de paramètre du mode de base

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse	0
	Numéro d'axe/ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = i	2
1ère(s) valeur(s) des paramètres (uniquement après demande "Demande")	Format	Nombre de valeurs	4
	Valeurs ou valeurs d'erreur		
	...		
jièmes valeurs de paramètre	...		
			4 + ... + (Format_n × Qty_n)

Signification des champs:

En-tête de demande

- Référence de la demande

Identification unique de la paire demande/réponse pour le maître. Le maître modifie la référence de la demande avec chaque nouvelle demande (par exemple, modulo 255). L'esclave écrit en miroir la référence de la demande dans la réponse sans vérification.

- ID de la demande

Deux ID sont définis:

- Demander paramètre
- Modifier paramètre

Une modification de paramètre peut être archivée dans la mémoire RAM soit volatile soit non volatile, en fonction du dispositif. Un paramètre modifié archivé dans la RAM volatile peut être archivé d'abord dans la mémoire ROM avec le paramètre P971. La différenciation Valeur/Description/Texte est ajoutée à l'adresse comme attribut. La différenciation Mot/Double Mot est ajoutée aux valeurs de paramètre comme format. Pour la différenciation Paramètre simple/de matrice, se référer au "Nombre d'éléments" dans l'adresse de paramètre.

- ID de la réponse

Écriture miroir de l'ID de demande avec information supplémentaire indiquant si la demande a été exécutée positivement ou négativement.

- Demande de paramètre positive
- Demande de paramètre négative (il n'était pas possible d'exécuter la demande, entièrement ou partiellement)
- Modification de paramètre positive
- Modification de paramètre négative (il n'était pas possible d'exécuter la demande, entièrement ou partiellement)

Si la réponse est négative, les numéros des erreurs sont renseignés par réponse partielle, à la place des valeurs.

- Numéro d'axe/ID de DO

Pour l'accès aux paramètres du mode de base – Local: non pertinent; Dans la réponse du paramètre, l'ID de DO de la demande est écrit en miroir.

Pour l'accès aux paramètres du mode de base – Global: informations d'adressage de DO utilisées pour les dispositifs d'entraînement multiaxe ou modulaires. Cela permet l'accès à plusieurs axes/DO, avec pour chacun un espace pour le numéro de paramètre dédié dans le dispositif d'entraînement via le même PAP. Voir également 6.2.3.3.

- **Nombre de paramètres**

Dans le cas de demandes multiparamètre, spécification du nombre de domaines suivants Adresse de paramètre et/ou Valeur de paramètre. Pour les demandes simples, nombre de paramètres = 1.

Plage des valeurs par défaut 1 à 39. La plage des valeurs peut être réduite ou étendue; cela doit être indiqué par P974.

Pour une demande multiparamètre, l'unité d'entraînement PROFIdrive doit placer, dans le message de réponse, les domaines de valeur de paramètre dans le même ordre que dans le message de demande multiparamètre correspondant.

Adresse de paramètre

- **Attribut**

Type d'objet accessible. Plage de valeurs:

- Valeur
- Description
- Texte

- **Nombre d'éléments**

Nombre d'éléments de matrice accessibles ou longueur de chaîne accessible.

Plage des valeurs par défaut 0, 1 à 234. La plage de valeurs peut être réduite ou étendue; cela doit être indiqué par P974.

Nombre d'éléments de cas spécial = 0: Si des valeurs sont accessibles: recommandé pour des paramètres non indexés (voir également le Tableau 30 pour de plus amples informations).

- **Numéro de paramètre (PNU)**

Adresse le paramètre accessible. Plage de valeurs: 1 à 65 535.

- **Sous-index**

Adresse le premier élément de matrice du paramètre ou le début d'une chaîne d'accès ou la matrice de texte, ou l'élément de description accessible. Plage de valeurs: 0 à 65 534.

Valeur de paramètre

- **Format**

Le format et le numéro spécifient l'emplacement dans le message auquel sont affectées les valeurs ultérieures.

Plage de valeurs:

- Zéro (sans valeur comme réponse partielle positive à une demande de modification)
- Type de données
- Erreur (comme réponse partielle négative)
- Au lieu d'un type de données, les options suivantes sont possibles:
 - Octet (pour la description et les textes)
 - Mot
 - Double mot

- **Nombre de valeurs**

Nombre des valeurs suivantes ou nombre des éléments suivants de type de données (nombre d'octets dans le cas de OctetString). Dans le cas d'une demande d'écriture de

OctetString, la longueur correcte doit être fournie, sinon le dispositif d'entraînement doit répondre par l'erreur 0x18, "le nombre de valeurs n'est pas cohérent" (voir le Tableau 32).

- Valeurs

Les valeurs du paramètre

Si les valeurs sont constituées d'un nombre impair d'octets, un octet zéro est ajouté afin de garantir la structure des mots des messages.

Dans le cas d'une réponse partielle positive, la valeur de paramètre contient les informations suivantes:

- Format = (Type de données ou Octet, Mot, Double Mot)
- Nombre de valeurs
- les valeurs

Dans le cas d'une réponse partielle négative, la valeur de paramètre contient les informations suivantes:

- Format = erreur
- Nombre de valeurs = 1
- Valeur = valeur d'erreur = numéro d'erreur

Dans le cas d'une réponse négative, la valeur de paramètre peut contenir les informations suivantes:

- Format = erreur
- Nombre de valeurs = 2
- Valeur 1 = valeur d'erreur 1: numéro d'erreur
- Valeur 2 = valeur d'erreur 2: sous-index du premier élément de matrice dans lequel a lieu l'erreur
- (Objectif: après un accès en écriture erroné à une matrice, toutes les valeurs ne doivent pas être répétées)

Dans le cas d'une réponse partielle positive sans valeur, la valeur de paramètre contient les informations suivantes:

- Format = zéro
- Nombre de valeurs = 0
- (aucune valeur)

Les combinaisons constituées d'un attribut, d'un nombre d'éléments et d'un sous-index ne sont pas toutes autorisées (se référer au Tableau 30).

Un paramètre non indexé dans le profil peut être réalisé avec les index dans l'unité d'entraînement si la réponse à un accès aux paramètres est spécifique au profil.

Tableau 30 – Combinaisons autorisées constituées d'un attribut, d'un nombre d'éléments et d'un sous-index

Attribut	Nombre d'éléments	Sous-index	Données connexes
Valeur (paramètre simple)	0	0	La valeur (recommandée)
	1	0	La valeur (pour compatibilité, ne pas utiliser pour la demande)
Valeur (paramètre de matrice)	0	0	Une valeur, sous sous-index 0
	1	0 – n	Une valeur, sous sous-index
	2 – n ^a	0 – n	Plusieurs valeurs, commençant par le sous-index
Valeur (paramètre de chaîne)	0	0	La chaîne entière (si la réponse dépasse la taille de bloc, la chaîne est coupée à l'extrémité pour correspondre à la taille de bloc)
	1	0 – n	Un caractère, sous sous-index
	2 – n ^a	0 – n	Plusieurs caractères, commençant par le sous-index
Description	0 (non pertinent)	0	La description entière
	1	1 – 12	Un élément de description
Texte (de la matrice de texte)	1	0 – n	Un texte (16 octets), sous sous-index
	2 – n	0 – n	Plusieurs textes, commençant par le sous-index
^a Si le nombre d'éléments disponibles dans le dispositif ne correspond pas au nombre d'éléments demandés ou doit être modifié, une erreur doit être affichée.			

6.2.3.5 Codage

Le codage est donné dans le Tableau 31.

Tableau 31 – Codage des champs dans la demande de paramètre/réponse de paramètre de l'accès aux paramètres du mode de base

Champ	Type de données	Valeurs		Commentaire
Référence de la demande	Unsigned8	0x00 0x01 – 0xFF	réservé	L'esclave doit écrire en miroir la référence de demande sans vérification. Il convient que le maître n'utilise pas la valeur 0.
ID de la demande	Unsigned8	0x00 0x01 0x02 0x03 – 0x3F 0x40 – 0x7F 0x80 – 0xFF	réservé (illégal) Demander paramètre Modifier paramètre réservé spécifique au constructeur non applicable (illégal)	ID de demande = 0 et ID de demande hors de la plage de valeurs de 0x80 à 0xFF est toujours un ID de demande illégal et doit faire l'objet d'une réponse avec "service non pris en charge" (ID de réponse = 0x21)
ID de la réponse	Unsigned8	0x00 0x01 0x02 0x03 – 0x3F 0x40 – 0x7F 0x80 0x81 0x82 0x83 – 0xBF 0xC0 – 0xFF	réservé Demander paramètre(+) Modifier paramètre(+) réservé spécifique au constructeur service non pris en charge Demander paramètre(-) Modifier paramètre(-) réservé spécifique au constructeur	
Axe/ID de DO	Unsigned8	0x00 0x01 – 0xFE 0xFF	représentatif du dispositif Numéro d'ID de DO 1 – 254 réservé	Zéro n'est pas un DO mais l'accès au représentant de l'unité d'entraînement.
Nombre de paramètres	Unsigned8	0x00 0x01 – 0xFF	réservé Quantité 1 à 255	Pour les dispositifs PROFIBUS, le nombre maximal de paramètres pour un accès multiparamètre est limité à 39. Pour les dispositifs PROFINET, le nombre maximal de paramètres est 255. Il peut y avoir des limites supplémentaires par le système de communication (longueur maximale de registre de données) ou le gestionnaire de paramètre de dispositif. En l'absence de paramètre 974 mis en œuvre, le nombre maximal par défaut de paramètres est 39. Voir également 6.3.9.4.
Attribut	Unsigned8	0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 – 0x70 0x80 – 0xF0	réservé Valeur Description Texte réservé spécifique au constructeur	Les quatre bits de poids faible sont réservés pour une augmentation (ultérieure) du "Nombre d'éléments" à 12 bits.

Champ	Type de données	Valeurs		Commentaire
Nombre d'éléments	Unsigned8	0x00 0x01 – 0xEA 0xEB – 0xFF	Fonction spéciale Quantité 1 à 234 réservé	Limitation du fait de la compatibilité avec les anciennes versions de profil (taille de bloc de données maximale PROFIBUS de 240 octets). Il peut y avoir des limites supplémentaires par le système de communication (longueur maximale de registre de données) ou le gestionnaire de paramètres de dispositif. En l'absence de paramètre 974 mis en œuvre, le nombre maximal par défaut de paramètres est 234. Voir également 6.3.9.4.
Numéro de paramètre	Unsigned16	0x0000 0x0001 – 0xFFFF	réservé Nombre 1 à 65 535	
Sous-index	Unsigned16	0x0000 – 0xFFFF	Nombre 0 à 65 534	
Format	Unsigned8	0x00 0x01 – 0x39 0x39 – 0x3F 0x40 0x41 0x42 0x43 0x44 0x45 – 0x70 0x71 – 0x7C 0x7D – 0xFF	réservé Types de données réservé Zéro Octet Mot Double mot Erreur réservé Types de données réservé	Chaque dispositif doit au moins prendre en charge les types de données de base Octet, Mot et Double Mot (obligatoire). Il est préférable que les demandes d'écriture du Contrôleur utilisent les types de données normalisés et spécifiques au profil "corrects" (se référer à l'Article 5). Il est aussi possible d'y substituer Octet, Mot ou Double Mot. Le Contrôleur doit être capable d'interpréter toutes les valeurs/tous les types de données. Pour de plus amples informations, voir également 6.2.3.6.
Nombre de valeurs	Unsigned8	0x00 – 0xEA 0xEB – 0xFF	Quantité 0 à 234 réservé	Limitation du fait de la compatibilité avec les anciennes versions de profil (taille de bloc de données maximale PROFIBUS de 240 octets). Il peut y avoir des limites supplémentaires par le système de communication (longueur maximale de registre de données) ou le gestionnaire de paramètres de dispositif. En l'absence de paramètre 974 mis en œuvre, le nombre maximal par défaut de paramètres est 234. Voir également 6.3.9.4.
Numéro d'erreur	Unsigned16	0x0000 – 0x00FF	Numéros d'erreur (voir le Tableau 32)	L'octet de poids fort est réservé.

Le dispositif doit afficher une erreur, si les valeurs réservées sont accessibles (pas de référence de demande).

**Tableau 32 – Numéros des erreurs dans les réponses
de paramètre de mode de base**

Numéro d'erreur = Erreur valeur1	Signification	Utilisation	Informations supplémentaires = Erreur valeur 2
0x00	Numéro de paramètre non autorisé	Accès à un paramètre indisponible ^a	0
0x01	Impossible de modifier la valeur de paramètre	Modifier l'accès à une valeur de paramètre qui ne peut être modifiée	Sous-index
0x02	Limite inférieure ou supérieure dépassée	Modifier l'accès avec une valeur hors des limites de valeur	Sous-index
0x03	Sous-index erroné	Accès à un sous-index indisponible du paramètre de matrice ou de chaîne. Ne doit pas être utilisé pour des paramètres simples ^a	Sous-index
0x04	Pas de matrice	Accès avec un sous-index à un paramètre non indexé ^a	0
0x05	Type de données incorrect	Modifier l'accès avec une valeur qui ne correspond pas au type de données du paramètre	0
0x06	Réglage non autorisé (peut uniquement être réinitialisé)	Modifier l'accès avec une valeur différente de 0 lorsque ce n'est pas autorisé	Sous-index
0x07	Impossible de modifier l'élément de description	Modifier l'accès à un élément de description qui ne peut être modifié	Sous-index
0x08	réservé	Raisons de compatibilité	-
0x09	Aucune donnée de description disponible	Accès à une description indisponible ^a (la valeur de paramètre est disponible)	0
0x0A	réservé	Raisons de compatibilité	-
0x0B	Aucune priorité de fonctionnement	Modifier l'accès sans les droits de modification des paramètres	0
0x0C	réservé	Raisons de compatibilité	-
0x0D	réservé	Raisons de compatibilité	-
0x0E	réservé	Raisons de compatibilité	-
0x0F	Aucune matrice de texte disponible	Accès à une matrice de texte qui n'est pas disponible ^a (la valeur de paramètre est disponible)	0
0x10	réservé	Raisons de compatibilité	-
0x11	La demande ne peut être exécutée en raison de l'état de fonctionnement	L'accès est temporairement impossible pour des raisons qui ne sont pas détaillées	0
0x12	réservé	Raisons de compatibilité	-
0x13	réservé	Raisons de compatibilité	-
0x14	Valeur non autorisée	Modifier l'accès avec une valeur qui se trouve dans les limites de la valeur mais qui n'est pas autorisée pour d'autres raisons à long terme (paramètre avec des valeurs simples définies)	Sous-index
0x15	Réponse trop longue	La longueur de la réponse en question dépasse la longueur maximale transmissible du bloc de transport de réponse. Dans le cas d'une demande multiparamètre, le bloc de réponse a été raccourci en omettant les demandes de paramètre.	0

Numéro d'erreur = Erreur valeur1	Signification	Utilisation	Informations supplémentaires = Erreur valeur 2
0x16	Adresse de paramètre non autorisée	Valeur illégale (réservée) ou valeur qui n'est pas prise en charge pour l'attribut, nombre d'éléments illégal ou non pris en charge, numéro de paramètre illégal ou sous-index illégal ou une combinaison ^a de cela	0
0x17	Format illégal	Demande d'écriture: Format illégal ou format des données de paramètres qui n'est pas pris en charge	0
0x18	Le nombre de valeurs n'est pas cohérent	Demande d'écriture: Le nombre de valeurs des données de paramètres ne correspond pas au nombre d'éléments dans l'adresse de paramètre	0
0x19	Axe/DO inexistant	Accès à un Axe/DO inexistant	0
0x1A – 0x1F	réservé	-	-
0x20	Impossible de modifier l'élément de texte de paramètre	Modifier l'accès à un élément de texte de paramètre qui ne peut être modifié	Sous-index
0x21	Service non pris en charge	ID de demande illégal ou inconnu (ID de réponse = 0x80)	-
0x22	Trop grand nombre de demandes de paramètres	Demande multiparamètre: le bloc de réponse ne contient pas toutes les réponses de paramètre du fait du dépassement du nombre maximal de demandes de paramètre prises en charge par demande multiparamètre.	-
0x23	Accès multiparamètre non pris en charge	Le gestionnaire de paramètres de dispositif ne prend pas en charge les demandes multiparamètre. La demande est rejetée.	-
0x24 – 0x64	réservé	-	-
0x65 – 0xFF	Spécifique au constructeur	-	-
^a Dans le cas d'erreurs multiples dans l'adresse de paramètre, son évaluation doit s'effectuer dans l'ordre suivant: attribut, nombre d'éléments, numéro de paramètre et sous-index. La notification d'erreur dans Erreur valeur1 doit être conforme à la première erreur dans cet ordre.			

6.2.3.6 Prise en charge des types de données dans l'accès aux paramètres du mode de base

Généralement, pour les nouveaux développements, il convient que tous les Contrôleurs et dispositifs PROFIdrive prennent en charge les types de données normalisés et spécifiques au profil selon la définition donnée à l'Article 5.

Pour des raisons de compatibilité, chaque unité d'entraînement PROFIdrive doit également prendre en charge les demandes d'écriture du paramètre de mode de base avec les types de données de base Octet, Mot et Double Mot selon la définition donnée dans le Tableau 31 (obligatoire).

L'unité d'entraînement PROFIdrive doit se comporter de la manière suivante:

- Dans le cas d'une demande de lecture de paramètre, elle doit signaler le type de données correspondant dans la réponse de lecture (par exemple, Integer16).
- Dans le cas d'une demande d'écriture de paramètre, elle doit vérifier le type de données et signaler une erreur si les types de données de paramètre ne correspondent pas. Par exemple, si la demande est faite avec le type de données de base Mot et que la représentation interne du dispositif d'entraînement de paramètre est réalisée avec le type

de données normalisé Integer16, les types de données correspondent et l'unité d'entraînement doit accepter la demande.

Si l'unité d'entraînement PROFIdrive ne prend pas en charge des types de données autres que les types de données de base Octet, Mot et Double Mot, elle doit se comporter de la manière suivante.

- Elle rejette la demande d'écriture de paramètre avec une réponse d'erreur si les types de données ne correspondent pas.

Pour des raisons de compatibilité, chaque contrôleur PROFIdrive doit également pouvoir interpréter les réponses de paramètre du mode de base contenant les types de données de base Octet, Mot et Double Mot (obligatoire).

Le contrôleur PROFIdrive doit se comporter de la manière suivante:

- Dans le cas d'une demande d'écriture de paramètre, il convient qu'il signale le type de données correspondant dans la demande d'écriture (par exemple, Integer16).
- Si le dispositif est ancien et répond à la demande de lecture de paramètre par une réponse utilisant les types de données de base Octet, Mot et Double Mot, il convient que le contrôleur accepte la réponse et puisse traiter la valeur.

Les numéros d'erreur 0x00 – 0x13 sont extraits du profil PROFIdrive, Version 2. Les valeurs qui ne peuvent être affectées sont réservées pour une utilisation ultérieure.

6.2.3.7 Traitement des demandes multiparamètre

La prise en charge de la fonction d'accès multiparamètre pour l'accès aux paramètres du mode de base est une fonction facultative. La capacité d'accès multiparamètre permet de réduire de manière significative le temps de transfert pour les cas d'application de démarrage ou de chargement des bases de données de paramètre.

Si une demande multiparamètre contient plus de demandes de paramètres que ne peut en prendre en charge le gestionnaire de paramètres de dispositif, le gestionnaire de paramètres doit traiter le plus grand nombre de demandes de paramètre que possible. Le bloc de réponse contient les résultats de toutes les demandes de paramètre traitées et il convient qu'il se termine par un bloc d'erreur comportant à la fin le code d'erreur 0x22. Pour des raisons de compatibilité, il est également possible d'omettre le bloc d'erreur avec le code d'erreur 0x22.

Si le traitement d'une demande multiparamètre indique que la taille de la réponse dépasse la taille maximale de bloc du bloc de réponse, le gestionnaire de paramètres doit traiter autant de demandes de paramètre que peut contenir le bloc de réponse. Le bloc de réponse contient les résultats de toutes les demandes de paramètre traitées et il convient qu'il se termine par un bloc d'erreur comportant le code d'erreur 0x15. Pour des raisons de compatibilité, il est également possible d'omettre le bloc d'erreur avec le code d'erreur 0x15.

Si une erreur avec un numéro d'erreur 0x05, 0x16, 0x17 ou 0x18 se produit lors du traitement d'une demande de modification de valeur multiparamètre, toutes les autres demandes de paramètre dans la demande multiparamètre doivent être abandonnées.


6.2.3.8 Flux de données pour l'accès aux paramètres du mode de base

Le transfert de la demande d'accès aux paramètres du mode de base vers le gestionnaire de paramètres DO/DU est effectué en écrivant la structure de données de la demande dans le registre des données du point d'accès aux paramètres (PAP). Lorsque l'opération d'écriture est terminée, le diagramme d'états du gestionnaire de paramètres est déclenché selon la Figure 24 et le Tableau 33.

Le transfert de la réponse d'accès aux paramètres du mode de base à partir du gestionnaire de paramètres DO/DU vers le client est effectué en lisant la structure de données de la

réponse à partir du registre des données du point d'accès aux paramètres (PAP). La réponse à l'accès de lecture dépend de l'état interne du gestionnaire de paramètres selon la Figure 24 et le Tableau 33.

Noter que le flux de données selon la Figure 24 et le diagramme d'états associé défini dans le Tableau 33 sont valides pour une connexion exactement. Si plusieurs connexions ont été établies, le nombre approprié de diagrammes d'états doit être disponible et un diagramme d'états distinct est affecté à chaque connexion.



IEC

Anglais	Français
Controller / Supervisor (Client)	Contrôleur / superviseur (Client)
Communication system	Système de communication
DU / DO parameter manager (Server)	Gestionnaire de paramètres (serveur)
Time line	Chronologie
Parameter request	Demande de paramètre
Write parameter request to PAP	Écrire demande de paramètre au PAP
Error because response not yet available	Erreur due à la réponse qui n'est pas encore disponible
Read-out of parameter response from PAP	Lire réponse de paramètre du PAP
Parameter response	Réponse de paramètre
Parameter processing in the parameter manager	Traitement de paramètre dans le gestionnaire de paramètres

Figure 24 – Flux de données pour l'accès aux paramètres du mode de base

Tableau 33 – Diagramme d'états général pour le traitement du gestionnaire de paramètres

Évènement (Communication)		État (gestionnaire de paramètres)			
		Connexion interrompue	Au repos	Demande en cours de traitement	Réponse disponible
Connexion en cours	Action		Traitement de la réinitialisation		
	État ultérieur	Au repos	Au repos		
Déconnexion en cours	Action	(ignorer)	Traitement de la réinitialisation		
	État ultérieur	-	Connexion interrompue		
Écrire demande	Action	(erreur de protocole) Écrire réponse(-)	Démarrer traitement Écrire réponse (+)	Écrire réponse(-) "conflit d'état"	Rejeter réponse Démarrer traitement Écrire réponse (+)
	État ultérieur	-	Demande en cours de traitement	-	Demande en cours de traitement
Lire demande	Action	(erreur de protocole) Lire réponse(-)	Lire réponse(-) "conflit d'état"		Lire réponse(+)
	État ultérieur	-	-		Au repos
Traitement terminé	Action	Rejeter	Rejeter		(erreur interne) Rejeter
	État ultérieur	-	-	Réponse disponible	-
Les colonnes de ce tableau spécifient l'état. Les lignes expliquent un événement. Chaque ligne est divisée en deux champs. L'un décrit l'action et l'autre l'état ultérieur.					

6.2.3.9 Séquences de message pour accès aux paramètres

6.2.3.9.1 Généralités

Les séquences de message sont données du Tableau 34 au Tableau 69..

6.2.3.9.2 Séquence 1: Valeur de paramètre de demande, simple

Tableau 34 – Séquence 1: Demande de paramètre

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de demande	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 1	2
Adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 0	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0 (non pertinent)		
			10

**Tableau 35 – Séquence 1: Réponse de paramètre positive
avec les données du type de données Mot**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Word	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur		6
			8

**Tableau 36 – Séquence 1: Réponse de paramètre positive
avec les données du type de données Double Mot**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Double mot	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur		6
			10

Tableau 37 – Séquence 1: Réponse de paramètre, négative

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de la demande (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur		6
			8

6.2.3.9.3 Séquence 2: Valeur de paramètre de modification, simple**Tableau 38 – Séquence 2: Demande de paramètre**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de modification	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 1	2
Adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 0	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0 (non pertinent)		
Valeur de paramètre	Format = Word	Nombre de valeurs = 1	10
	Valeur		12
			14

Tableau 39 – Séquence 2: Réponse de paramètre, positive

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de modification (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
			4

Tableau 40 – Séquence 2: Réponse de paramètre, négative

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de modification (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur		6
			8

6.2.3.9.4 Séquence 3: Valeur de paramètre de demande, plusieurs éléments de matrice**Tableau 41 – Séquence 3: Demande de paramètre**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de demande	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 1	2
Adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 5	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
			10

Tableau 42 – Séquence 3: Réponse de paramètre, positive

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Word	Nombre de valeurs = 5	4
	Valeur 1		6
	Valeur 2		
	Valeur 3		
	Valeur 4		
	Valeur 5		
			16

Tableau 43 – Séquence 3: Réponse de paramètre, négative

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de la demande (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur		6
			8

6.2.3.9.5 Séquence 4: Valeur de paramètre de modification, plusieurs éléments de matrice

Tableau 44 – Séquence 4: Demande de paramètre

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de modification	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 1	2
Adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 5	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 125		
Valeur de paramètre	Format = Word	Nombre de valeurs = 5	10
	Valeur 1		12
	Valeur 2		
	Valeur 3		
	Valeur 4		
	Valeur 5		
			22

Tableau 45 – Séquence 4: Réponse de paramètre, positive

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de modification (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
			4

Tableau 46 – Séquence 4: Réponse de paramètre, négative

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de modification (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur		6
			8

6.2.3.9.6 Séquence 5: Valeur de paramètre de modification, plusieurs éléments de matrice, Format Octet

Tableau 47 – Séquence 5: Demande de paramètre

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de modification	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 1	2
Adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 7	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 110		
Valeur de paramètre	Format = Octet	Nombre de valeurs = 7	10
	Valeur 1	Valeur 2	12
	Valeur 3	Valeur 4	
	Valeur 5	Valeur 6	
	Valeur 7	Octet fictif	18

Tableau 48 – Séquence 5: Réponse de paramètre, positive

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de modification (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
			4

Tableau 49 – Séquence 5: Réponse de paramètre, négative

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de modification (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur		6
			8

6.2.3.9.7 Séquence 6: Valeur de paramètre de demande, multiparamètre

Tableau 50 – Séquence 6: Demande de paramètre

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de demande	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 3	2
1ère adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 1	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 7		
2ème adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 100	10
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
3ème adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 2	16
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 13		
			22

**Tableau 51 – Séquence 6: Réponse de paramètre (+):
tous les accès partiels OK**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 3	2
1ère(s) valeur(s) de paramètre	Format = Mot	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur		6
2ème(s) valeur(s) de paramètre	Format = Mot	Nombre de valeurs = 100	8
	Valeur 1		10
	Valeur 2		
	...		
	Valeur 100		
3ème(s) valeur(s) de paramètre	Format = Double mot	Nombre de valeurs = 2	210
	Valeur 1		212
	Valeur 2		
			220

Tableau 52 – Séquence 6: Réponse de paramètre (-): premier et troisième accès partiels OK, deuxième accès partiel erroné

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de la demande (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 3	2
1ère(s) valeur(s) de paramètre	Format = Mot	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur		6
2ème(s) valeur(s) de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	8
	Valeur d'erreur		10
3ème(s) valeur(s) de paramètre	Format = Double mot	Nombre de valeurs = 2	12
	Valeur 1		14
	Valeur 2		
			22

6.2.3.9.8 Séquence 7: Valeur de paramètre de modification, multiparamètre

Tableau 53 – Séquence 7: Demande de paramètre

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de modification	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 3	2
1ère adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 1	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 7		
2ème adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 100	10
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
3ème adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 2	16
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 13		
1ère(s) valeur(s) de paramètre	Format = Mot	Nombre de valeurs = 1	22
	Valeur		24
2ème(s) valeur(s) de paramètre	Format = Mot	Nombre de valeurs = 100	26
	Valeur 1		28
	Valeur 2		
	...		
	Valeur 100		
3ème(s) valeur(s) de paramètre	Format = Double mot	Nombre de valeurs = 2	228
	Valeur 1		230
	Valeur 2		
			238

**Tableau 54 – Séquence 7: Réponse de paramètre (+):
tous les accès partiels OK**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de modification (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 3	2
			4

**Tableau 55 – Séquence 7: Réponse de paramètre (-):
premier et troisième accès partiels OK, deuxième accès partiel erroné**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de modification (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 3	2
1ère(s) valeur(s) de paramètre	Format = Zéro	Nombre de valeurs = 0	4
2ème(s) valeur(s) de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 2	6
	Valeur d'erreur		8
	Sous-index erroné		10
3ème(s) valeur(s) de paramètre	Format = Zéro	Nombre de valeurs = 0	12
			14

6.2.3.9.9 Séquence 8: Description de demande, simple

Tableau 56 – Séquence 8: Demande de paramètre

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de demande	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 1	2
Adresse de paramètre	Attribut = Description	Nombre d'éléments = 1	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = n		
			10

**Tableau 57 – Séquence 8: Réponse de paramètre positive
avec les données du type de données Mot (par exemple ID)**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Mot	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur		6
			8

Tableau 58 – Séquence 8: Réponse de paramètre positive avec texte

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Octet	Nombre de valeurs = 16	4
	Octet 1	Octet 2	6
	...	...	...
	Octet 15	Octet 16	...
			22

Tableau 59 – Séquence 8: Réponse de paramètre, négative

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de la demande (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur		6
			8

6.2.3.9.10 Séquence 9: Description de demande, complète**Tableau 60 – Séquence 9: Demande de paramètre**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de demande	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 1	2
Adresse de paramètre	Attribut = Description	Nombre d'éléments = 0 (non pertinent)	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0 (!)		
			10

Tableau 61 – Séquence 9: Réponse de paramètre, positive

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Octet	Nombre de valeurs = (Octets)	4
	ID		6
	(etc.)		
	...	...	
	...	...	
			6 + Description

Tableau 62 – Séquence 9: Réponse de paramètre, négative

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de la demande (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur		6
			8

6.2.3.9.11 Séquence 10: Texte de demande, simple**Tableau 63 – Séquence 10: Demande de paramètre**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de demande	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 1	2
Adresse de paramètre	Attribut = Texte	Nombre d'éléments = 1	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = n		
			10

Tableau 64 – Séquence 10: Réponse de paramètre, positive

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Octet	Nombre de valeurs = 16	4
	Octet 1	Octet 2	6
	...	...	...
	Octet 15	Octet 16	...
			22

Tableau 65 – Séquence 10: Réponse de paramètre, négative

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Description de la demande (-)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur		6
			8

6.2.3.9.12 Séquence 11: Paramètre de demande, multiparamètre, différents attributs**Tableau 66 – Séquence 11: Demande de valeurs, description et texte dans une demande**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = Paramètre de demande	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 3	2
1ère adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 3	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
2ème adresse de paramètre	Attribut = Description	Nombre d'éléments = 0	10
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
3ème adresse de paramètre	Attribut = Texte	Nombre d'éléments = 3	16
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
			22

**Tableau 67 – Séquence 11: Réponse de paramètre (+):
tous les accès partiels OK**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = Paramètre de demande (+)	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 3	2
1ères valeurs de paramètre (trois valeurs)	Format = Mot	Nombre de valeurs = 3	4
	Valeur 1		
	Valeur 2		
	Valeur 3		
2èmes valeurs de paramètre (description complète)	Format = Octet	Nombre de valeurs = (Octets)	12
	ID		
	(etc.)		
	...		
3èmes valeurs de paramètre (trois textes)	Format = Octet	Nombre de valeurs = 48	12 + Description
	Octet 1	Octet 2	
	...		
	Octet 47	Octet 48	
			62 + Description

6.2.3.9.13 Séquence 12: Paramètre de demande, multiparamètre, en-tête de demande erroné

**Tableau 68 – Séquence 12: Demande de valeurs,
entête avec ID de demande illégal**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de demande	Référence de la demande	ID de la demande = 0	0
	ID de DO = 0	Nombre de paramètres = 3	2
1ère adresse de paramètre	Attribut = Valeur	Nombre d'éléments = 3	4
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
2ème adresse de paramètre	Attribut = Description	Nombre d'éléments = 0	10
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
3ème adresse de paramètre	Attribut = Texte	Nombre d'éléments = 3	16
	Numéro de paramètre		
	Sous-index = 0		
			22


**Tableau 69 – Séquence 12: Réponse de paramètre (-):
service non pris en charge**

Définition du bloc	Octet n	Octet n+1	n
En-tête de réponse	Référence de la demande écrite en miroir	ID de la réponse = 0x80	0
	ID de DO écrit en miroir	Nombre de paramètres = 1	2
Valeur de paramètre	Format = Erreur	Nombre de valeurs = 1	4
	Valeur d'erreur = 0x21		6
			8

6.3 Processus d'application de commande d'entraînement

6.3.1 Architecture générale d'objet d'entraînement de type axe

La Figure 25 montre les éléments fonctionnels de l'objet d'entraînement de type axe (DO). L'élément central d'un DO de type axe est la tâche de commande d'axe en charge de la commande de l'axe correspondant. Les propriétés du DO et la tâche de commande d'axe sont représentées et contrôlées par les paramètres. Les paramètres sont gérés dans la base de données de paramètres. Pour accéder aux paramètres du DO, le service d'échange de données acycliques est utilisé en interaction avec le gestionnaire de paramètres. Le gestionnaire de paramètres reçoit les demandes de paramètre, donne accès à la base de données de paramètres et répond à la demande de paramètre avec une réponse de paramètre correspondante. Pour le transport périodique de valeurs de point de consigne vers l'axe et de valeurs instantanées à partir du DO axe, le service d'échange de données cycliques est utilisé. Le DO de type axe comprend le diagramme d'états général, qui contrôle et représente les états de la tâche de commande d'axe. Les situations d'exception de la tâche de commande d'axe et du diagramme d'états général peuvent être signalées par le mécanisme d'alarme au dispositif de commande. Pour le fonctionnement synchrone de l'horloge de plusieurs DO (axe), le service de fonctionnement synchrone de l'horloge doit être utilisé pour déclencher les tâches de commande pertinentes.



IEC

Anglais	Français
Alarm Queue	File d'attente alarme
Signal exception	Exception de signal
Alarm mechanism	Mécanisme d'alarme
Cyclic data exchange	Échange de données cycliques
Transmit setpoint values cyclically	Transmettre des valeurs de point de consigne de façon cyclique
Transmit actual values cyclically	Transmettre des valeurs instantanées de façon cyclique
DO IO Data	Données E-S de DO
Acyclic data exchange	Échange de données acycliques
Write parameter	Écriture de paramètre
Read parameter	Lecture de paramètre
Parameter access	Accès aux paramètres
Clock synchronous operation	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Master clock sync information	Informations sur la synchronisation de l'horloge maîtresse

Anglais	Français
Master clock regeneration	Régénération de l'horloge maîtresse
Sync/trigger	Synchroniser/déclencher
Setpoint values	Valeurs de point de consigne
Actual values	Valeurs instantanées
Parameter manager	Gestionnaire de paramètres
General State Machine	Diagramme d'états général
Axis Control Task (closed loop control, motion control, ...)	Tâche de commande d'axe (commande en boucle fermée, commande de mouvement, ...)
Parameter Data Base	Base de données de paramètres
Axis type Drive Object	Objet d'entraînement de type axe
Actors and sensors (e.g. motor and measurement system)	Actionneurs et capteurs (par exemple moteur et système de mesure)


Figure 25 – Éléments fonctionnels généraux du DO de type axe PROFIdrive

Le DO de type axe doit comprendre les fonctionnalités obligatoires suivantes:

- les paramètres,
- la tâche de commande d'axe,
- le diagramme d'états général,
- les données E-S de DO (valeurs de point de consigne et valeurs instantanées).

Le DO de type axe peut comprendre les fonctionnalités facultatives suivantes:

- la prise en charge du mécanisme d'alarme,
- le fonctionnement synchrone de l'horloge de la tâche de commande d'axe.



IEC

Anglais	Français
Clock Sync. Op.	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Alarm Queue	File d'attente alarme
Cyclic Data Exchange	Échange de données cycliques
Acyclic Data Exchange	Échange de données acycliques
Master Clock Regeneration	Régénération de l'horloge maîtresse
Alarm Mechanism	Mécanisme d'alarme
DO IO Data	Données E-S de DO
Input Data	Données d'entrée
I/O Data	Données E/S
Output Data	Données de sortie
Setpoint values	Valeurs de point de consigne
Actual values	Valeurs instantanées
Parameter access	Accès aux paramètres
Request	Demande

Anglais	Français
Response	Réponse
Parameter manager	Gestionnaire de paramètres
Parameter Data Base	Base de données de paramètres
Periphery control	Commande périphérique
Lifesign handling	Traitement du signe de vie
Internal clock	Horloge interne
Alarm event	Événement d'alarme
Fault buffer	Mémoire tampon des défauts
State machine	Diagramme d'états
Power stage	Étage de puissance
Current closed loop control	Commande en boucle fermée actuelle
Application class and technology specific functionality	Classe d'application et fonctionnalité spécifique à la technologie
Position feedback interface	Interface de retour en position
Optional	Facultatif

Figure 26 – Schéma fonctionnel du DO de type Axe PROFIdrive

La Figure 26 montre l'architecture fonctionnelle plus détaillée du DO de type axe. La tâche de commande d'axe est divisée dans les éléments suivants:

- mémoire tampon des défauts,
- interface de retour en position,
- étage de puissance,
- commande en boucle fermée actuelle,
- traitement du signe de vie,
- commande périphérique.
- classe d'application et fonctionnalité spécifique à la technologie.

Selon le niveau de l'interface d'entraînement, l'axe PROFIdrive peut fonctionner en différents modes de commande. Ces modes généraux de contrôle sont liés à une ou plusieurs classes d'application PROFIdrive. Pour plus de détails sur les modes de commande, se référer à 6.3.3.

6.3.2 Mots de commande et d'état

6.3.2.1 Généralités

Pour améliorer l'échange de dispositifs de différents constructeurs dans une application de commande, il est fortement recommandé d'utiliser les bits spécifiques au dispositif uniquement pour le contrôle des fonctions spécifiques au constructeur. Les bits spécifiques au dispositif ne doivent pas être nécessaires pour le fonctionnement d'un dispositif dans le mode de commande de vitesse et dans le mode de positionnement (valeur par défaut des bits spécifiques au dispositif = 0).

6.3.2.2 Mot de commande 1 (STW1)

La structure du mot de commande 1 est présentée dans le Tableau 70.

**Tableau 70 – Présentation générale de l'affectation
des bits du mot de commande 1**

Bit	Signification	
	Mode de commande de vitesse	Mode de positionnement
0	ON/OFF (MARCHE/ARRÊT).	
1	Pas d'arrêt progressif/Arrêt progressif (pas de OFF2/OFF 2)	
2	Pas d'arrêt rapide/Arrêt rapide (pas de OFF3/OFF 3)	
3	Activer le fonctionnement/Désactiver le fonctionnement	
4	Autoriser le générateur de rampe/ Réinitialiser le générateur de rampe/	Ne pas rejeter la tâche traversante Rejeter la tâche traversante
5	Libérer le générateur de rampe/ Figer le générateur de rampe	Pas d'arrêt intermédiaire / Arrêt intermédiaire
6	Autoriser le point de consigne/Désactiver le point de consigne	Activer la tâche traversante (0 -> 1)
7	Acquittement de défaut (0 -> 1)	
8	A-coups 1 ON ^a /A-coups 1 OFF ^a	
9	A-coups 2 ON ^a /A-coups 2 OFF ^a	
10	Commande par PLC/Pas de commande par PLC	
11	Spécifique au dispositif	Lancer la procédure de retour à la position de référence/Arrêter la procédure de retour à la position de référence
12 à 15	Spécifique au dispositif	

La signification de la valeur de bit = 1 est à gauche de la barre oblique; celle de la valeur de bit = 0 à sa droite.

NOTE A l'aide du mode en boucle fermée contrôlé en vitesse dans la classe d'application 4 avec ou sans DSC (positionnement avec interpolation centrale et asservissement de positionnement), les bits 4 et 6 STW1 ("Autoriser générateur de rampe/Réinitialiser générateur de rampe" et "Autoriser/Désactiver le point de consigne") maintiennent leur efficacité; le bit 5 STW1 ("Libérer/Figer le générateur de rampe") peut être avec ou sans effet. Si le bit 5 STW1 est sans effet, ceci est indiqué par le paramètre PNU930 = 3.

^a Facultatif.

Le Tableau 71 énumère les bits de commande communs, le Tableau 72 et le Tableau 73 énumèrent les bits de commande pour lesquels la commande de vitesse (AC 4) et les modes de positionnement (AC 3) sont différents.

**Tableau 71 – Affectation détaillée des bits du mot de commande commun 1 (STW1)
pour la commande de vitesse/le positionnement**

Bit	Valeur	Signification	Commentaires
0	1	ON	État "mis sous tension"; tension au convertisseur, c'est-à-dire le contact principal est fermé (le cas échéant).
	0	OFF (OFF 1)	Mise hors tension (le dispositif d'entraînement retourne à l'état "prêt pour mise sous tension"); le dispositif d'entraînement est diminué le long de la rampe (RFG) ou le long de la limite de courant ou le long de la limite de tension de la liaison en courant continu; si l'arrêt est détecté, la tension est isolée; le contact principal est ouvert (le cas échéant). Pendant la décélération, le bit 1 de ZSW1 est toujours actif. Une commande OFF peut être interrompue.
1	1	Pas d'arrêt progressif (pas de OFF 2)	Toutes les commandes "Arrêt progressif (OFF2)" sont supprimées.
	0	Arrêt progressif (OFF 2)	La tension est isolée. Le contact principal est ensuite ouvert (le cas échéant) et le dispositif d'entraînement passe en état "Mise sous tension annulée"; le moteur passe progressivement à l'arrêt.
2	1	Pas d'arrêt rapide (pas de OFF 3)	Toutes les commandes "Arrêt rapide(OFF3)" sont supprimées.
	0	Arrêt rapide (OFF 3)	Arrêt rapide; si c'est exigé, retirer l'activation de fonctionnement, le dispositif d'entraînement est ralenti le plus rapidement possible, par exemple le long de la limite de courant ou à la limite de tension de la liaison en courant continu, pour $n/f = 0$; si les impulsions redressées sont désactivées, la tension est isolée (le contact est ouvert) et le dispositif d'entraînement passe en état "Mise sous tension annulée". Une commande d'arrêt rapide ne peut pas être interrompue.
3	1	Activer le fonctionnement	Activer l'électronique et les impulsions Le dispositif d'entraînement s'exécute ensuite jusqu'au point de consigne.
	0	Désactiver le fonctionnement	Le dispositif d'entraînement s'arrête progressivement (générateur de fonction de rampe à 0 ou localisation) et passe en état "Mis sous tension" (se reporter au mot de commande 1, bit 0).
7	1	Acquittement de défaut (0 -> 1)	Le signal de groupe est acquitté positivement; la réaction du dispositif d'entraînement à un défaut dépend du type de défaut. Si la réaction au défaut a isolé la tension, le dispositif d'entraînement passe ensuite en état "Mise sous tension annulée".
	0	Pas de signification	
10	1	Commande par PLC	Commande via interface, données E-S de DO valides (se reporter à 6.3.11).
	0	Pas de commande par PLC	Données E-S de DO non valides; attendre signe de vie. Dans le cas d'une perte du bit de priorité de commande, la réaction est spécifique au dispositif. Réactions possibles: 1) commande de vitesse: les "anciennes" données de processus sont conservées, 2) positionnement: les données E-S de DO sont définies sur 0.
12 à 15		spécifique au dispositif	Définition non spécifiée.

Tableau 72 – Affectation détaillée des bits du mot de commande spécial 1 (STW1) pour le mode de commande de vitesse

Bit	Valeur	Signification	Commentaires
4	1	Autoriser générateur de rampe	
	0	Réinitialiser générateur de rampe	La sortie du RFG est définie sur 0. Le contact principal reste fermé, le convertisseur n'est pas isolé de la ligne, le dispositif d'entraînement ralentit le long de la limite de courant ou le long de la limite de tension de la liaison en courant continu.
5	1	Libérer le générateur de rampe	
	0	Figurer le générateur de rampe	Figurer le point de consigne réel saisi par le générateur de fonction de rampe. Si la classe d'application 4 est utilisée, le bit 5 peut être sans effet. La non-pertinence du bit STW1 5 est indiquée par le paramètre PNU930 = 3.
6	1	Autoriser le point de consigne	La valeur sélectionnée à l'entrée du RFG est mise sous tension.
	0	Désactiver le point de consigne	La valeur sélectionnée à l'entrée du RFG est définie sur 0.
8	1	ON ^a A coups 1	Condition préalable: Le fonctionnement est activé, le dispositif d'entraînement est à l'arrêt et bit STW1 4, 5, 6 = 0. Le dispositif d'entraînement s'exécute le long de la rampe du RFG jusqu'au point de consigne par à-coups 1.
	0	OFF ^a A coups 1	Le dispositif d'entraînement freine le long de la rampe du RFG, si "à-coups 1" était auparavant ON et passe en "Fonctionnement activé" lorsque le dispositif d'entraînement s'arrête.
9	1	ON ^a A coups 2	Condition préalable: Le fonctionnement est activé, le dispositif d'entraînement est à l'arrêt et bit STW1 4, 5, 6 = 0. Le dispositif d'entraînement s'exécute le long de la rampe du RFG jusqu'au point de consigne par à-coups 2.
	0	OFF ^a A coups 2	Le dispositif d'entraînement freine le long de la rampe du RFG, si "à-coups 2" était auparavant ON et passe en "Fonctionnement activé" lorsque le dispositif d'entraînement s'arrête.
11		spécifique au dispositif	Signification non spécifiée.
^a Facultatif.			

Tableau 73 – Affectation détaillée des bits du mot de commande spécial 1 (STW1) pour le mode de positionnement

Bit	Valeur	Signification	Commentaires
4	1	Ne pas rejeter la tâche traversante	Une Tâche traversante est activée à l'aide du front positif du signal au bit 6.
	0	Rejeter la tâche traversante	Le dispositif d'entraînement freine à partir d'une Tâche traversante active avec une accélération maximale $n=0$ et reste stationnaire avec le couple de maintien. La Tâche traversante réelle est rejetée.
5	1	Pas d'arrêt intermédiaire	Cela doit être défini de façon continue lors de l'exécution d'une Tâche traversante.
	0	Arrêt intermédiaire	Le dispositif d'entraînement freine à partir d'une Tâche traversante active pour atteindre $n=0$ le long d'une rampe et reste stationnaire avec le couple de maintien. La Tâche traversante n'est pas rejetée. La Tâche traversante est continue lorsque le bit 5 du mot de commande 1 passe à 1.
6		Activer la tâche traversante (0 -> 1).	Le front positif du signal active une Tâche traversante ou un nouveau point de consigne MDI.
8	1	ON ^a A coups 1	Condition préalable: Le fonctionnement est activé et aucune procédure de positionnement n'est active. Le dispositif d'entraînement est en mode à vitesse variable avec le point de consigne par à-coups 1.
	0	OFF ^a A coups 1	
9	1	ON ^a A coups 2	Comme le bit 8 avec le point de consigne par à-coups 2.
	0	OFF ^a A coups 2	
11	1	Lancer la procédure de retour à la position de référence	La procédure de retour à la position de référence est lancée avec une modification de 0 à 1. Le bit 11 dans le mot d'état est défini sur 0 avec le lancement de la procédure de retour à la position de référence. Condition préalable: Le fonctionnement est activé.
	0	Arrêter la procédure de retour à la position de référence	La procédure de retour à la position de référence en cours est abandonnée, le dispositif d'entraînement s'arrête le long d'une rampe.
^a Facultatif.			

6.3.2.3 Mot de commande 2 (STW2)

La structure du mot de commande 2 est présentée dans le Tableau 74.

Tableau 74 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot de commande 2

Bit	Signification
0 à 11	Spécifique au dispositif
12 à 15	Signe de vie du contrôleur ^a
^a Si une application synchrone de l'horloge n'est pas mise en œuvre, c'est-à-dire les bits 12 à 15 du mot de commande 2 ne sont pas exigés pour transférer le signe de vie du contrôleur, le mot de commande 2 complet peut être librement utilisé.	

6.3.2.4 Mot de commande 2 du codeur (STW2_ENC)

Le mot de commande 2 du codeur est tout particulièrement dédié aux messages des DO de codeur et associe la fonctionnalité de commande de STW1 au signe de vie du contrôleur de STW2. La structure du mot de commande 2 du codeur est présentée dans le Tableau 75..

Tableau 75 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot de commande 2 du codeur

Bit	Signification
0 à 6	Spécifique au dispositif
7	Acquittement de défaut (0 -> 1)
8 à 9	Spécifique au dispositif
10	Commande par PLC/Pas de commande par PLC
11	Spécifique au dispositif
12 à 15	Signe de vie du contrôleur
La signification de la valeur de bit = 1 est à gauche de la barre oblique; celle de la valeur de bit = 0 à sa droite.	

6.3.2.5 Mot d'état 1 (ZSW1)

La structure du mot d'état 1 est présentée dans le Tableau 76.

Tableau 76 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot d'état 1

Bit	Signification	
	Mode de commande de vitesse	Mode de positionnement
0	Prêt à être mis sous tension/Non prêt à être mis sous tension	
1	Prêt à fonctionner/Non prêt à fonctionner	
2	Fonctionnement autorisé (le dispositif d'entraînement suit le point de consigne)/Fonctionnement désactivé	
3	Défaut présent / Pas de défaut	
4	Arrêt progressif non activé/Arrêt progressif activé (pas de OFF2/OFF2)	
5	Arrêt rapide non activé/Arrêt rapide activé (pas de OFF3/OFF3)	
6	Mise sous tension annulée/Mise sous tension non annulée	
7	Avertissement présent/Pas d'avertissement	
8	Erreur de vitesse dans la plage de tolérance / Erreur de vitesse hors de la plage de tolérance	Erreur suivante dans la plage de tolérance / Erreur suivante hors de la plage de tolérance
9	Commande sollicitée/Aucune commande sollicitée	
10	f ou n atteint ou dépassé / f ou n non atteint	Position cible atteinte / Pas en position cible
11	Spécifique au dispositif	Position d'origine définie/Position d'origine pas encore définie
12	Spécifique au dispositif	Acquittement de tâche traversante (0 -> 1)
13	Spécifique au dispositif	Dispositif d'entraînement arrêté/dispositif d'entraînement en mouvement
14 à 15	Spécifique au dispositif	
La signification de la valeur de bit = 1 est à gauche de la barre oblique; la valeur de bit = 0 à sa droite.		

Les bits d'état communs sont donnés dans le Tableau 77 et les bits d'état qui sont différents pour la commande de vitesse (AC 4) et le positionnement (AC 3) dans le Tableau 78 et le Tableau 79.

Tableau 77 – Affectation détaillée des bits du mot d'état commun 1 (ZSW1) pour le mode de commande de vitesse/de positionnement

Bit	Valeur	Signification	Commentaires
0	1	Prêt à être mis sous tension	L'alimentation est mise sous tension, l'électronique initialisée, le compteur principal, s'il est disponible, a été désactivé, les impulsions sont annulées.
	0	Non prêt à être mis sous tension	
1	1	Prêt à fonctionner	Se reporter au mot de commande 1, bit 0.
	0	Non prêt à fonctionner	
2	1	Fonctionnement autorisé	Le dispositif d'entraînement suit le point de consigne. Cela signifie que l'électronique et les impulsions sont activées (se reporter au mot de commande 1, bit 3), la commande en boucle fermée est active et contrôle le moteur et la sortie du canal de point de consigne est l'entrée pour la commande en boucle fermée.
	0	Fonctionnement désactivé	Soit les impulsions sont désactivées, soit le dispositif d'entraînement ne suit pas la valeur de sortie du canal de point de consigne.
3	1	Défaut présent	Les défauts non acquittés ou les défauts actuellement non acquittables (messages de défaut) sont présents (dans la mémoire tampon des défauts). La réaction au défaut est spécifique au défaut et au dispositif. L'acquiescement d'un défaut ne peut avoir lieu que si une cause de défaut a disparu ou a été annulée auparavant. Si le défaut a isolé la tension, le dispositif d'entraînement passe en état "Mise sous tension annulée", sinon le dispositif d'entraînement se remet à fonctionner. La mémoire tampon des défauts contient les numéros de défauts spécifiques au dispositif.
	0	Absence de défaut	
4	1	Arrêt progressif non activé (pas de OFF 2)	
	0	Arrêt progressif activé (OFF 2)	La commande "arrêt progressif (OFF 2)" est présente.
5	1	Arrêt rapide non activé (pas de OFF 3)	
	0	Arrêt rapide activé (OFF 3)	La commande "arrêt rapide (OFF 3)" est présente.
6	1	Mise sous tension annulée	Le dispositif d'entraînement retourne à l'état "Mis sous tension" uniquement si "Pas d'arrêt progressif ET pas d'arrêt rapide" est suivi de "ON". Cela signifie que le bit "Mise sous tension annulée" n'est redéfini sur zéro que si la commande OFF est définie après "Pas d'arrêt progressif ET pas d'arrêt rapide".
	0	Mise sous tension non annulée	
7	1	Avertissement présent	Informations sur l'avertissement présentes dans le paramètre service/maintenance; aucun acquiescement.
	0	Aucun avertissement	Il n'y a pas d'avertissement ou l'avertissement a à nouveau disparu.
9	1	Commande sollicitée	Le système d'automatisation est sollicité pour assurer le contrôle (se reporter à 6.3.11).
	0	Pas de commande sollicitée	Le contrôle effectué par le système d'automatisation n'est pas possible; le contrôle n'est possible qu'au dispositif ou par une autre interface.
14 à 15	-	spécifique au dispositif	Signification non spécifiée.

Tableau 78 – Affectation détaillée des bits du mot d'état spécial 1 (ZSW1) pour le mode de commande de vitesse

Bit	Valeur	Signification	Commentaires
8	1	Erreur de vitesse dans la plage de tolérance	La valeur réelle se trouve dans une plage de tolérance; les violations dynamiques sont autorisées pour $t < t_{\max}$, par exemple $n = n_{\text{set}} \pm$, $f = f_{\text{set}} \pm$, etc., $t_{\max}$ peut être paramétré
	0	Erreur de vitesse hors de la plage de tolérance	
10	1	f ou n atteint ou dépassé	Valeur instantanée $\geq$ valeur de comparaison (point de consigne) qui peut être définie via le numéro de paramètre.
	0	f ou n non atteint	
11 à 13	-	spécifique au dispositif	Signification non spécifiée.

Tableau 79 – Affectation détaillée des bits du mot d'état spécial 1 (ZSW1) pour le mode de positionnement

Bit	Valeur	Signification	Commentaires
8	1	Erreur suivante dans la plage de tolérance	La comparaison dynamique de la position du point de consigne avec la valeur de position réelle est située avec la fenêtre d'erreur suivante définie.
	0	Erreur suivante hors de la plage de tolérance	
10	1	Position cible atteinte	La valeur instantanée de position est située à l'extrémité d'une Tâche traversante dans la fenêtre de positionnement.
	0	Pas en position cible	
11	1	Position d'origine définie	La procédure de retour à la position de référence a été exécutée et la position d'origine est valide.
	0	Position d'origine pas encore définie	Pas de position d'origine valide disponible.
12	Front	Acquittement de tâche traversante (0 -> 1)	À l'aide du front positif, acquittement d'une nouvelle Tâche traversante ou d'un point de consigne MDI accepté. Si de diagramme d'états général de DO n'est pas à l'état S4, le bit 12 est mis à zéro.
13	1	Dispositif d'entraînement arrêté	Indique qu'une Tâche traversante a été effectuée ou immobilisée pour l'arrêt intermédiaire et l'arrêt.
	0	Dispositif d'entraînement en mouvement	La Tâche traversante est exécutée $n < 0$.

6.3.2.6 Mot d'état 2 (ZSW2)

La structure du mot d'état 2 est présentée dans le Tableau 80.

Tableau 80 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot d'état 2

Bit	Signification
0 à 11	Spécifique au dispositif
12 à 15	Signe de vie du DO ^a
^a Si une application synchrone du cycle de l'horloge n'est pas mise en œuvre, c'est-à-dire les bits 12 à 15 du mot d'état 2 ne sont pas exigés pour transférer le signe de vie du DO, alors le mot d'état 2 complet peut être librement utilisé.	

6.3.2.7 Mot d'état 2 du codeur (ZSW2_ENC)

Le mot d'état 2 du codeur est tout particulièrement dédié aux messages des DO de codeur et associe la fonctionnalité d'état de ZSW1 au signe de vie du DO de ZSW2. La structure du mot d'état 2 du codeur est présentée dans le Tableau 81..

Tableau 81 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot d'état 2 du codeur

Bit	Signification
0 à 2	Spécifique au dispositif
3	Présence de défaut/pas de défaut
4 à 8	Spécifique au dispositif
9	Commande demandée/Pas de commande demandée
10 à 11	Spécifique au dispositif
12 à 15	Signe de vie du DO
La signification de la valeur de bit = 1 est à gauche de la barre oblique; celle de la valeur de bit = 0 à sa droite.	

6.3.2.8 Bit d'état "Impulsions activées/désactivées"

Le contrôleur peut obtenir les informations, si le DO a désactivé les impulsions, hors du bit d'état "Impulsions activées".

Ce bit est facultatif. Le constructeur peut utiliser un bit spécifique au dispositif du mot d'état 1 ou 2 ou, éventuellement, un bit dans un mot d'état spécifique au constructeur.

Dans les nouveaux développements, il est recommandé d'utiliser le bit 11 du mot d'état 2 pour "Impulsions activées".

L'évaluation du bit du mot d'état "Impulsions activées" est facultative (se reporter à 6.4).

Pour identifier l'utilisation et la position du bit "Impulsions activées", un paramètre de profil P924 "bit de mot d'état Impulsions activées" est défini avec la structure dans le Tableau 82.

Tableau 82 – Structure du Paramètre 924 "Bit de mot d'état Impulsions activées"

Sous-index	Signification	Commentaires
0	numéro de signal	Mot d'état 1 (ZSW1), mot d'état 2 (ZSW2) ou mot d'état spécifique au constructeur. En l'absence de bit d'état "Impulsions activées" dans les données d'E/S de DO en cours, le numéro de signal 0 doit être indiqué dans PNU924[0].
1	position binaire	0 à 15

Si le paramètre P924 est mis en œuvre dans le dispositif d'entraînement, le dispositif d'entraînement prend en charge l'évaluation des "Impulsions activées".

6.3.3 Modes de fonctionnement et diagramme d'états

6.3.3.1 Généralités

Pour les applications avec l'axe d'entraînement, une différenciation peut se faire selon les six classes d'application PROFIdrive avec les niveaux associés des interfaces d'entraînement (se reporter à 6.1.5). Selon les différents niveaux d'interface, les modes de fonctionnement suivants sont définis dans ce profil:

- Mode de commande de vitesse
En mode de commande de vitesse, les classes d'application 1 et 4 peuvent être combinées.

NOTE Le mode de fonctionnement commande de vitesse peut être réalisé avec différents types de modes de commande, par exemple, commande v/f, contrôle de fréquence, contrôle de tension et commande de vitesse en boucle fermée.

- Mode de positionnement
La classe d'application 3 est émulée sous le mode de positionnement.
- Mode de fonctionnement pour la technologie de processus
Le mode de fonctionnement pour l'intégration des dispositifs d'entraînement dans les applications de technologie de processus selon les recommandations VIK¹⁵-NAMUR¹⁶ est généralement basé sur la classe d'application 1. Pour une description détaillée de ce mode, se reporter à 6.5.
- Modes spécifiques au constructeur
Les classes d'application avec la technologie répartie ne peuvent être affectées à un mode de fonctionnement défini par le profil, dans la mesure où l'interface de commande en boucle ouverte de plus haut niveau avec la technologie est exclusivement spécifique à l'application. L'interface de mode de fonctionnement avec la commande de vitesse et la commande de retour en positionnement est déplacée vers l'intérieur entre le contrôleur technologique et le contrôleur d'axe.
En plus des modes de fonctionnement définis par le profil et les diagrammes d'états associés, les modes de fonctionnement peuvent être définis de façon spécifique au constructeur, aussi les bits 0 à 3, 7 et 10 du mot de commande 1 et les bits 0 à 7 et 9 du mot d'état 1 doivent être utilisés en correspondance avec les modes de fonctionnement spécifiés dans le profil.
- Permutation de mode de fonctionnement
Le réglage d'un mode de fonctionnement en régime établi peut être réalisé via le paramètre 930.

¹⁵ VIK = association des clients industriels et producteurs industriels d'énergie (Association of the Industrial Customers and Industrial Power Producers).

¹⁶ NAMUR = groupe de travail normatif pour l'instrumentation de mesure et de régulation dans l'industrie chimique (Standards Working Group for Instrumentation and Control in the Chemical Industry).


Une permutation dynamique est mise en œuvre de façon spécifique au constructeur à l'aide des bits définis de mot de commande spécifiques au dispositif.

6.3.3.2 Diagramme d'états général

Diagramme d'états

Les diagrammes d'états sont définis pour les modes de fonctionnement.

Afin de simplifier le diagramme, les états, communs à tous les modes de fonctionnement (également spécifiques au constructeur), sont combinés dans le diagramme d'états général (voir la Figure 27) avec uniquement les états supplémentaires des modes individuels donnés dans les diagrammes dédiés. Ce diagramme d'états correspond au bloc de fonction "diagramme d'états" dans le schéma fonctionnel général de l'objet d'entraînement (voir la Figure 26).



IEC

^a "p.e." = "Impulsions activées" facultatives (se reporter à 6.3.2.7).

^b La condition interne "défaut avec arrêt de rampe" active également la transition.

^c La vitesse de décélération en mode d'arrêt de rampe passe à la vitesse maximale si bit 4 STW1 = faux en mode de commande de vitesse.

NOTE 1 Bit STW1 x,y =: Ces bits de mot de commande sont définis par la commande.

NOTE 2 Bit ZSW1 x,y = Ces bits de mot d'état indiquent l'état réel.

NOTE 3 **Arrêt détecté** est un résultat interne d'une opération d'arrêt.

Anglais	Français
General state diagram	Diagramme d'états général
Power supply on	Alimentation en marche
S1: Switching On Inhibited ZSW1 bit 6=true; 0,1,2 "p.e." ^a =false	S1: mise sous tension annulée bit 6 ZSW1 =vrai; 0,1,2 "p.e." ^a =faux
OFF AND No Coast Stop AND No Quick Stop STW1 bit0=false AND bit1=true AND bit2=true	OFF ET pas d'arrêt progressif ET pas d'arrêt rapide STW1 bit0=false ET bit1=vrai ET bit2=vrai
Coast Stop OR Quick Stop ^b STW1 bit1=false OR bit2=false	Arrêt progressif OU arrêt rapide ^b bit1STW1 =faux OU bit2=false
Coast Stop STW1 bit1=false	Arrêt progressif bit1STW1 =faux
Standstill detected OR Disable Operation STW1 bit3=false	Arrêt détecté OU annuler fonctionnement bit3STW1 =faux
S2: Ready For Switching On ZSW1 bit 0=true; 1,2,6,"p.e."=false	S2: prêt pour mise sous tension bit 0 ZSW1 =vrai; 1,2,6,"p.e."=faux
S5:Switching Off ZSW1 bit 0,1,"p.e."=true bit 2,6=false	S5:mise hors tension bit 0,1 ZSW1, "p.e."=vrai bit 2,6=false
Quick Stop	Arrêt rapide
Coast Stop OR Quick Stop	Arrêt progressif OU arrêt rapide
ON STW1 bit0=true	ON STW1 bit0=vrai
OFF STW1 bit0=false	OFF bit0STW1 =faux
Quick Stop STW1 bit2=false	Arrêt rapide bit2STW1 =faux
Coast Stop STW1 bit1=false	Arrêt progressif bit1STW1 =faux
S3: Switched On ZSW1 bit 0,1=true; 2,6,"p.e."=false	S3: mis sous tension bit 0,1 ZSW1 =vrai; 2,6,"p.e."=faux
Ramp Stop	Arrêt de rampe
Enable Operation STW1 bit3=true	Autoriser opération bit3 STW1 =vrai
Disable Operation STW1 bit3= false	Annuler fonctionnement bit3 STW1 =faux
ON STW1 bit0=true	ON bit0 STW1 =vrai
OFF ^b STW1 bit0=false	OFF ^b bit0 STW1 =faux
Quick Stop STW1 bit2=false	Arrêt rapide bit2 STW1 =faux
S4: Operation ZSW1 bit 0,1,2,"p.e."=true; 6=false	S4: Fonctionnement bit 0,1,2 ZSW1, "p.e."=vrai; 6=false

**Figure 27 – Diagramme d'états général
pour tous les modes de fonctionnement**

Informations sur le diagramme d'états général.

- Les blocs verts représentent les états, les flèches représentent les transitions.
- À partir de plusieurs états, différentes transitions sont possibles. Afin d'obtenir un comportement de dispositif normalisé, les transitions sont spécifiées avec les priorités affectées dans les diagrammes d'états particuliers en 6.3.3. Les points sont utilisés pour identifier le niveau de priorité. Plus une transition a de points, plus la priorité est élevée. À une transition sans point correspond donc la priorité la plus faible.

- Dans le diagramme d'états général, les conditions internes du dispositif d'entraînement ne sont pas données. Les signaux internes peuvent influencer les transitions.

Toutes les transitions dans ce diagramme d'états général ne peuvent être initiées que par un contrôleur, si celui-ci a la priorité de commande. Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour donner au contrôleur la priorité de commande (se reporter aussi à 6.3.11):

- l'interface PROFIBUS ou PROFINET entre ce contrôleur et le DO a la priorité de commande (P928);
- le Bit 9 ZSW1 est défini par le DO;
- le Bit 10 ZSW1 est défini par le contrôleur.

Les conditions internes du dispositif d'entraînement ou de la priorité de commande d'une autre interface peuvent provoquer des transitions qui sont indépendantes de ce contrôleur.

Les bits définis pour le mode de positionnement sont pertinents uniquement si le dispositif d'entraînement se trouve dans l'état S4 "Fonctionnement".

À noter que la priorité des Réactions d'arrêt suit l'ordre suivant: Arrêt de rampe, arrêt rapide et arrêt progressif; l'arrêt progressif correspondant à la priorité la plus haute et l'arrêt de rampe à la priorité la plus faible. L'effet et la priorité des Réactions d'arrêt sont indépendants de l'origine (diagramme d'états général, canal de point de consigne de vitesse bits 4, 6 STW1 ou Réactions d'arrêt provoquées par des défauts). Cela signifie que toute Réaction d'arrêt avec une priorité plus élevée écrase toute Réaction d'arrêt avec une priorité plus faible. Par exemple, si l'axe est mis hors tension par le bit 0 STW1 = 0 et reste dans Arrêt de rampe S5, un réglage simultané de bit 4 STW1 = 0 entraîne l'axe à un Arrêt de rampe avec une vitesse de décélération maximale.

De plus, toutes les réactions d'arrêt provoquées par des défauts (défaut avec Arrêt de rampe, défaut avec arrêt rapide, défaut avec arrêt progressif) forcent le diagramme d'états général à passer à l'état S1 (Mise sous tension annulée) ou S2 (prêt pour mise sous tension).

6.3.3.3 Mode de commande de vitesse


6.3.3.3.1 Généralités

Le mode de commande de vitesse comprend les interfaces du point de consigne de vitesse utilisées dans les classes d'application 1 et 4. Généralement, les deux interfaces utilisent STW1/ZSW1 et l'entrée du point de consigne de vitesse pour contrôler le dispositif d'entraînement. Les différences entre l'interface du point de consigne de vitesse dans la classe d'application 1 et la classe d'application 4 sont les différentes valeurs de réaction (données de sortie) et les différentes fonctionnalités du canal de point de consigne de vitesse.

A noter que toutes les réactions d'arrêt hors du diagramme d'états (arrêt progressif, arrêt rapide et arrêt de rampe) ont une priorité plus élevée que les fonctions d'asservissement du canal de point de consigne de vitesse.

6.3.3.3.2 Mode de commande de vitesse pour la classe d'application 1

La commande de vitesse dans la classe d'application 1 est généralement représentée par l'absence d'interface de retour en position et le commande en boucle ouverte de la vitesse (ou couple) via l'interface PROFIdrive. La Figure 28 montre la fonctionnalité typique d'un objet d'entraînement PROFIdrive de classe d'application 1. Le fonctionnement synchrone de l'horloge est facultatif et généralement non nécessaire.



Anglais	Français
Clock Sync. Op.	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Alarm Queue	File d'attente d'alarme
Cyclic Data Exchange	Échange de données cycliques
Master Clock Regeneration	Régénération de l'horloge maîtresse
Alarm Mechanism	Mécanisme d'alarme
DO IO Data	Données E-S de DO
Input Data	Données d'entrée
Output Data	Données de sortie
I/O data	Données E/S
Setpoint values	Valeurs de point de consigne
Actual values	Valeurs instantanées
Periphery control	Commande périphérique


Anglais	Français
Lifesign handling	Traitement de signe de vie
Internal clock	Horloge interne
Alarm event	Événement d'alarme
Fault buffer	Mémoire tampon des défauts
State machine	Diagramme d'états
Power stage	Étage de puissance
Current closed loop control	Commande en boucle fermée actuelle
Frequency or vector control	Contrôle de fréquence ou de vecteur
Speed setpoint channel	Canal de point de consigne de vitesse
Optional	Facultatif

Figure 28 – Fonctionnalité générale d'un DO axe PROFIdrive avec fonctionnalité de classe d'application 1

La Figure 29 montre la fonctionnalité typique du bloc de canal de point de consigne de vitesse dans la classe d'application 1 et l'effet des bits de commande STW1 sur le canal de point de consigne de vitesse. La fonctionnalité de mode par à-coups est facultative.

Si le DO prend en charge le paramètre PNU930 (mode de fonctionnement), le dispositif d'entraînement montre la fonctionnalité du canal de point de consigne de vitesse et la prise en charge des bits 4, 5, 6 en STW1 selon la Figure 29 en répondant à une demande de lecture de paramètre sur PNU930 avec la valeur = 1 (il s'agit aussi de la valeur par défaut si le DO ne prend pas en charge PNU930).

Le générateur de fonction de rampe (RFG) est défini sur la sortie zéro si le bit 4 STW1 est défini sur zéro. Si le RFG est activé par le bit 4 STW1 = 1, la sortie RFG lance la valeur de point de consigne zéro ou la valeur de point de consigne de la sortie RFG peut être synchronisée avec la valeur instantanée de la vitesse d'axe (spécifique au fournisseur).



IEC


Anglais	Français
Tolerance range	Plage de tolérance
Actual value (speed)	Valeur instantanée (vitesse)
True = speed error within tolerance range	Vrai = erreur de vitesse dans la plage de tolérance
False = speed error out of tolerance range	Faux = erreur de vitesse hors de la plage de tolérance
True = enable RFG	Vrai = activer RFG
False = reset RFG	Faux = réinitialiser RFG
True = unfreeze RFG	Vrai = libérer RFG
False = freeze RFG	Faux = figer RFG
True = enable setpoint	Vrai = activer point de consigne
False = disable setpoint	Faux = désactiver point de consigne
1 = operate	1 = fonctionner
0 = freeze	0 = figer
Setpoint (speed)	Point de consigne (vitesse)
Reset RFG	Réinitialiser RFG

Anglais	Français
True = jog 1 ON	Vrai = à coups 1 ON
False = jog 1 OFF	Faux = à coups 1 OFF
True = jog 2 ON	Vrai = à coups 2 ON
False = jog 2 OFF	Faux = à coups 2 OFF
Jogging setpoint	Point de consigne par à-coups
Jogging functionality (optional)	Fonctionnalité par à-coups (facultative)
STW1 bit 4 = false drives the axis in S5 ramp stop to a ramp stop with maximum deceleration (only if speed setpoint interface is active)	Bit 4 STW1 = faux entraîne l'axe de l'arrêt de rampe S5 à l'arrêt de rampe avec une décélération maximale (uniquement si l'interface de point de consigne de vitesse est active)
Change of mode between normal operation and jog mode or vice versa only when drive is in stand still	Changement de mode entre le fonctionnement normal et le mode par à-coups, ou inversement, uniquement une fois que le dispositif d'entraînement est à l'arrêt
Setpoint (speed) To v/f control or closed loop speed control	Point de consigne (vitesse) Vers la commande v/f ou la commande de vitesse en boucle fermée
RFG = Ramp Function Generator	RFG = générateur de fonction de rampe
True = f or n reached	Vrai = f ou n atteint
False = f or n not reached	Faux = f ou n non atteint
Output=0	Sortie=0
Operate RFG	Activer RFG
No change	Pas de modification
Comparison value (speed)	Valeur de comparaison (vitesse)
Actual value (speed)	Valeur instantanée (vitesse)

Figure 29 – Canal de point de consigne de vitesse pour utilisation dans les classes d'application 1 et 4

6.3.3.3.3 Mode de commande de vitesse pour la classe d'application 4

La commande de vitesse dans la classe d'application 4 est généralement utilisée pour le positionnement par l'utilisation d'entraînements asservis avec interpolation centrale. La commande en boucle fermée de position située sur la commande est donc fermée via l'interface PROFIdrive. Pour cette classe d'application, l'interface de retour en position et le fonctionnement synchrone de l'horloge sont nécessaires. En option, une deuxième interface de retour en position et une fonctionnalité DSC supplémentaire peuvent être appliquées. La Figure 30 montre la fonctionnalité typique d'un DO axe PROFIdrive de classe d'application 4.



IEC


Anglais	Français
Clock Sync. Op.	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Alarm Queue	File d'attente alarme
Cyclic Data Exchange	Échange de données cycliques
Master Clock Regeneration	Régénération d'horloge maîtresse
Alarm Mechanism	Mécanisme d'alarme

Anglais	Français
DO IO Data	Données E-S de DO
Input Data	Données d'entrée
Output Data	Données de sortie
I/O data	Données E/S
Setpoint values	Valeurs de point de consigne
Actual values	Valeurs instantanées
Periphery control	Commande périphérique
Lifesign handling	Traitement de signe de vie
Internal clock	Horloge interne
Alarm event	Événement d'alarme
Fault buffer	Mémoire tampon des défauts
State machine	Diagramme d'états
Power stage	Étage de puissance
Current closed loop control	Commande en boucle fermée actuelle
Speed closed loop control	Commande en boucle fermée de vitesse
Speed setpoint channel	Canal de point de consigne de vitesse
Optional	Facultatif
Position feedback interface	Interface de retour en position

Figure 30 – Fonctionnalité générale d'un DO axe PROFIdrive avec fonctionnalité de classe d'application 4

Dans la classe d'application 4, un générateur de fonction de rampe (RFG) n'est généralement pas nécessaire dans le canal de point de consigne de vitesse. Un canal de point de consigne de vitesse plus simple, sans fonctionnalité RFG (facultatif), peut donc être utilisé. La Figure 31 montre la fonctionnalité de ce bloc de canal de point de consigne de vitesse réduit utilisé dans la classe d'application 4 et l'effet des bits de commande STW1 sur le canal de point de consigne de vitesse. Avec ce canal de point de consigne de vitesse, le bit 5 STW1 n'a pas d'effet. La fonctionnalité de mode par à-coups est facultative.

Si le DO prend en charge le paramètre PNU930 (mode de fonctionnement), le DO montre la fonctionnalité du canal de point de consigne de vitesse réduit en répondant à une demande de lecture de paramètre sur PNU930 avec une valeur = 3 (si le DO prend en charge un canal de point de consigne de vitesse réduit, PNU930 est obligatoire).



IEC

Anglais	Français
Tolerance range	Plage de tolérance
Actual value (speed)	Valeur instantanée (vitesse)
True = speed error within tolerance range	Vrai = erreur de vitesse dans la plage de tolérance
False = speed error out of tolerance range	Faux = erreur de vitesse hors de la plage de tolérance
True = enable RFG	Vrai = activer RFG
False = reset RFG	Faux = réinitialiser RFG
Without effect	Sans effet
True = enable setpoint	Vrai = activer point de consigne
False = disable setpoint	Faux = désactiver point de consigne
Ramp down	Rampe arrêtée
Setpoint (speed)	Point de consigne (vitesse)
True = jog 1 ON	Vrai = à coups 1 ON

Anglais	Français
False = jog 1 OFF	Faux = à coups 1 OFF
True = jog 2 ON	Vrai = à coups 2 ON
False = jog 2 OFF	Faux = à coups 2 OFF
Jogging setpoint	Point de consigne par à-coups
Jogging functionality (optional)	Fonctionnalité par à-coups (facultative)
0=reset RFG (output=0) 1=operate RFG	0=réinitialiser RFG (sortie=0) 1=fonctionnement RFG
STW1 bit 4 = false drives the axis in S5 ramp stop to a ramp stop with maximum deceleration (only if speed setpoint interface is active)	Bit 4 STW1 = faux entraîne l'axe de l'arrêt de rampe S5 à l'arrêt de rampe avec une décélération maximale (uniquement si l'interface de point de consigne de vitesse est active)
Change of mode between normal operation and jog mode or vice versa only when drive is in stand still	Changement de mode entre le fonctionnement normal et le mode par à-coups, ou inversement, uniquement une fois que le dispositif d'entraînement est à l'arrêt
Setpoint (speed) To v/f control or closed loop speed control	Point de consigne (vitesse) Vers la commande v/f ou la commande de vitesse en boucle fermée
RFG = Ramp Function Generator	RFG = générateur de fonction de rampe
True = f or n reached	Vrai = f ou n atteint
False = f or n not reached	Faux = f ou n non atteint
Comparison value (speed)	Valeur de comparaison (vitesse)
Actual value (speed)	Valeur instantanée (vitesse)
No change	Pas de modification

Figure 31 – Canal de point de consigne de vitesse réduit pour utilisation dans la classe d'application 4 (facultatif)

6.3.3.3.4 Fonctionnalité par à-coups en mode de commande de vitesse


La fonctionnalité par à-coups est facultative. La condition préalable pour le mode par à-coups est que le dispositif d'entraînement soit déjà commuté sur l'état S4 "fonctionnement". La commutation de mode entre le fonctionnement normal et le mode par à-coups (le dispositif d'entraînement suit le point de consigne par à-coups) n'est possible que lorsque le dispositif d'entraînement est à l'arrêt. Pour passer en mode par à-coups (le dispositif d'entraînement montre l'effet sur les bits par à-coups (STW1, bits 8 et 9)), le canal de point de consigne normalisé doit être entièrement désactivé (STW1, bit 4 = 0, bit 5 = 0, bit 6 = 0; le bit 5 n'a pas d'effet dans le cas d'un "canal de point de consigne de vitesse réduit"). Quitter le mode par à-coups et recommuter en fonctionnement normal exige tout d'abord que le dispositif d'entraînement soit à l'arrêt en mode par à-coups (STW1, Bits 8, 9 = 0). Il n'est pas nécessaire que les bits 4, 5, 6 STW1 forcent le dispositif d'entraînement à quitter le mode par à-coups si le dispositif d'entraînement n'est pas déjà à l'arrêt. Si en mode par à-coups, le point de consigne de vitesse du "point de consigne par à-coups 1" est activé (bit 8 = 1 STW1) et qu'ensuite le "point de consigne par à-coups 2" (bit 9 = 1 STW1) est activé, le dispositif d'entraînement conserve alors l'ancienne valeur du point de consigne "point de consigne par à-coups 1". Si les deux bits par à-coups sont activés simultanément (du bit 8 STW1 = bit 9 = 0 au bit 8 STW1 = bit 9 = 1 avec le cycle DP suivant), la valeur du point de consigne par à-coups est zéro.

6.3.3.4 Mode de positionnement

6.3.3.4.1 Généralités

En "mode positionnement", qui fait référence à la classe d'application 3, le bloc de fonction du canal de point de consigne de vitesse est remplacé par le bloc de fonction "commande de mouvement" (voir la Figure 32). Le bloc de commande de mouvement comprend la fonctionnalité d'un asservissement en boucle fermée de position et un interpolateur pour un

mouvement de point à point d'axe simple ainsi que la fonctionnalité facultative de retour à la position de référence et par à-coups. En mode de positionnement, les bits dans le STW1/ZSW1, dédiés en mode de commande de vitesse au canal de point de consigne de vitesse, sont utilisés pour contrôler le fonctionnement de commande de mouvement (se reporter à 6.3.2). De plus, le diagramme d'états général/de transition conforme à la Figure 27 est étendu en mode de positionnement selon la Figure 35.



Anglais	Français
Clock Sync. Op.	Fonctionnement synchrone de l'horloge
Alarm Queue	File d'attente alarme
Cyclic Data Exchange	Échange de données cycliques
Master Clock Regeneration	Régénération d'horloge maîtresse
Alarm Mechanism	Mécanisme d'alarme
DO IO Data	Données E-S de DO
Input Data	Données d'entrée
Output Data	Données de sortie
I/O data	Données E/S
Setpoint values	Valeurs de point de consigne
Actual values	Valeurs instantanées


Anglais	Français
Periphery control	Commande périphérique
Lifesign handling	Traitement de signe de vie
Internal clock	Horloge interne
Alarm event	Événement d'alarme
Fault buffer	Mémoire tampon des défauts
State machine	Diagramme d'états
Power stage	Étage de puissance
Current closed loop control	Commande en boucle fermée actuelle
Speed closed loop control	Commande en boucle fermée de vitesse
Motion control (interpolation) + closed loop position control	Commande de mouvement (interpolation) + asservissement de position en boucle fermée
Optional	Facultatif
Position feedback interface	Interface de retour en position

Figure 32 – Fonctionnalité générale d'un DO axe PROFIdrive avec fonctionnalité de classe d'application 3

Généralement, le mode de positionnement comprend les deux sous-modes "Programme" et "saisie manuelle de données" (MDI). Un dispositif d'entraînement qui prend en charge le mode de positionnement doit prendre en charge le sous-mode Programme et peut prendre en charge le sous-mode MDI.

6.3.3.4.2 Mode de positionnement avec sous-mode Programme

Le contrôleur de mouvement pour le sous-mode Programme est constitué de la commande en boucle fermée de position, de l'interpolation de chemin, l'interpréteur de programme et l'archivage de programme (voir la Figure 33). L'interpolation de chemin génère de façon cyclique des points de consigne de position pour la commande en boucle fermée de position de l'axe. L'entrée dans l'interpolation de chemin est une commande de mouvement qui est constituée de la nouvelle position cible (TARPOS) et de la vitesse, l'accélération et la décélération pour le calcul du chemin entre la position réelle de l'axe et la nouvelle position cible. Avec le sous-mode Programme, la commande de mouvement est fournie par l'interpréteur de programme à partir d'un programme de mouvement. Un ou plusieurs programmes de mouvement sont archivés par les registres de mouvement de façon spécifique au dispositif dans l'archivage de programme. Le contrôle de l'interpréteur de programme est effectué par les bits dédiés de STW1 (voir le Tableau 73) et le signal SATZANW depuis les données E-S de DO.



IEC

Anglais	Français
DO IO data	Données E-S de DO
(task selected)	(tâche sélectionnée)
Start, stop	Démarrage, arrêt
Motion programs	Programmes de mouvement
Program storage	Archivage de programme
Program motion record	Registre de mouvement de programme
Program control interface	Interface de commande de programme
Program interpreter	Interpréteur de programme
Motion command interface	Interface de commande de mouvement
Path interpolation	Interpolation de chemin
Position setpoint interface	Interface de point de consigne de position
Position- and speed closed loop control	Asservissement de position en boucle fermée et commande de vitesse en boucle fermée


Figure 33 – Fonctionnalité du contrôleur de mouvement dans le sous-mode Programme

Le lancement d'un programme de mouvement ou le passage à un nouveau programme en même temps que l'exécution d'un programme est réalisé en sélectionnant le premier registre

de mouvement du nouveau programme via SATZANW (alors que bit 15 SATZANW = 0) et un front positif du Bit6 STW1 conformément à 6.3.3.4.6. Le programme de mouvement est ensuite exécuté par le registre de mouvement de l'interpréteur de programme pour le registre de mouvement, tant qu'il n'y a pas d'état d'arrêt ou de fin dans un registre de mouvement et que le programme n'est pas achevé par Bit4 STW1 = 0 (rejeter la Tâche traversante). Le mouvement de l'axe peut aussi être arrêté de façon intermédiaire par le Bit5 STW1 = 0 (arrêt intermédiaire). Voir également la Figure 35.

6.3.3.4.3 Mode de positionnement avec sous-mode MDI

Le contrôleur de mouvement pour le sous-mode de saisie manuelle de données (MDI) comprend également, en plus des composants du sous-mode Programme, un interrupteur de sous-mode qui permet un accès direct à l'interface de commande de mouvement à partir des données E-S de DO sans utiliser l'interpréteur de programme. Cela permet d'assurer un contrôle immédiat de l'interface de commande de mouvement par le contrôleur via les DONNEES E-S de DO. La permutation entre l'exécution de programme et l'interface MDI et inversement est contrôlée par le Bit15 de SATZANW (voir le Tableau 83). Si le sous-mode MDI est actif, l'entrée pour l'interface de commande de mouvement de l'interpolateur de chemin est extraite des signaux MDI_TARPOS, MDI_ACC, MDI_DEC et MDI_VELOCITY (voir la Figure 34). Ces valeurs deviennent valides en tant qu'entrée pour le calcul d'un nouveau chemin entre la position réelle de l'axe et la nouvelle position cible avec le front ascendant du Bit6 STW1 (voir la Figure 38 Figure 37). Le contrôle du processus de mouvement est assuré par les bits dédiés de STW1 (voir le Tableau 73) depuis les données E-S de DO. Voir également la Figure 35. Le signal MDI_ACC définit l'accélération du mouvement au début du chemin, alors que le signal MDI_DEC définit la décélération à l'extrémité du chemin (indépendamment de la direction absolue de mouvement). Le signal MDI_MOD définit des attributs supplémentaires pour la commande de mouvement et la permutation entre la commande de mouvement précédente et la nouvelle commande de mouvement (voir le Tableau 85).



IEC

Anglais	Français
DO IO data	Données E-S de DO
(task select)	(tâche sélectionnée)
Start, stop	Démarrage, arrêt
Motion programs	Programmes de mouvement
Program storage	Archivage de programme
Program motion record	Registre de mouvement de programme
Program control interface	Interface de commande de programme
Program interpreter	Interpréteur de programme
Submode control	Commande de sous-mode
Submode status	État de sous-mode
VELOCITY	VITESSE
ACC, DEC	ACC, DEC
MDI interface	Interface MDI
Submode switch	Interrupteur de sous-mode
Motion command interface	Interface de commande de mouvement
Path interpolation	Interpolation de chemin
Position setpoint interface	Interface de point de consigne de position
Position- and speed closed loop control	Asservissement de position et commande de vitesse en boucle fermée

Figure 34 – Fonctionnalité du contrôleur de mouvement dans le sous-mode MDI

Tableau 83 – Définition du signal SATZANW

Bits	Signification
0 à 9	Numéro de registre de mouvement dans l'archivage de programme dont le lancement est prévu (plage de valeurs: 0 à 1 023) Les bits 0 à 9 ne sont pertinents que dans le sous-mode Programme.
10 à 14	Réservé pour utilisation ultérieure par un profil PROFIdrive.
15	Commande de l'interrupteur de sous-mode pour la sélection des sous-modes (basculer de l'interrupteur de sous-mode avec changement de la source de commande de mouvement uniquement en S41): = 1 Activation du sous-mode MDI. Si un programme est encore en cours d'exécution (diagramme d'états étendu qui n'est pas en État de base), l'interface de positionnement passe en sous-mode MDI une fois que le programme s'arrête ou est terminé (STW1 bit4). = 0 Désactivation du sous-mode MDI. Si une commande de mouvement MDI est encore en cours d'exécution, l'interpolation de chemin doit s'arrêter et la commande de mouvement MDI doit être rejetée.

Tableau 84 – Définition du signal AKTSATZ

Bits	Signification
0 à 9	Numéro de registre de mouvement actuellement actif (exécuté par l'interpolation de chemin). Les bits 0 à 9 ne sont pertinents que dans le sous-mode Programme (en sous-mode MDI et alors qu'aucun programme n'est en cours d'exécution, il convient que le numéro soit 0).
10 à 14	Réservé pour utilisation ultérieure par un profil PROFIdrive.
15	État de l'interrupteur de sous-mode et sous-mode actuellement actif (source de la Tâche traversante actuellement active): = 1 sous-mode MDI actif. Les valeurs d'entrée pour la commande de mouvement sont extraites des signaux TARPOS, VELOCITY_A, MDI_ACC et MDI_DEC. Si une commande de mouvement est encore exécutée par l'interpolation de chemin (S45, S43), la source de la commande de mouvement est MDI. = 0 sous-mode Programme actif. Le registre de mouvement initial pour le lancement d'un nouveau programme de mouvement est extrait des bits 0 à 9 de SATZANW. Si une commande de mouvement est encore exécutée (S45, S43), la commande de mouvement fait partie intégrante d'un programme de mouvement et le registre de mouvement en cours est transmis dans les bits 0 à 9 AKTSATZ.

Tableau 85 – Définition du signal MDI_MOD


Bits	Signification
0	Mode de positionnement absolu/relatif = 1 Positionnement absolu. La position cible dans le signal TARPOS définit la position cible absolue pour le mouvement. = 0 Positionnement relatif. La position cible dans le signal TARPOS définit la position cible relative pour le mouvement relatif à la position réelle de l'axe.
1	Direction de positionnement de modulo positif (mise en œuvre facultative). Cette commande n'est fonctionnelle que si le type d'axe est un axe modulo rotatif et si le mode de position absolue est activé (MDI_MOD bit 0 = 1). = 1 Pour un axe modulo, la position absolue doit être atteinte par un mouvement dans la direction positive. Si les bits 1 et 2 sont tous les deux 1, la position cible d'un axe modulo doit être atteinte par le chemin le plus court. = 0 Si les bits 1 et 2 sont tous les deux 0, la position cible d'un axe modulo doit être atteinte par le chemin le plus court.
2	Direction de positionnement de modulo négatif (mise en œuvre facultative). Cette commande n'est fonctionnelle que si le type d'axe est un axe modulo rotatif et si le mode de position absolue est activé (MDI_MOD bit 0 = 1). = 1 Pour un axe modulo, la position absolue doit être atteinte par un mouvement dans la direction négative. Si les bits 1 et 2 sont tous les deux 1, la position cible d'un axe modulo doit être atteinte par le chemin le plus court. = 0 Si les bits 1 et 2 sont tous les deux 0, la position cible d'un axe modulo doit être atteinte par le chemin le plus court.
3 à 15	Réservé pour utilisation ultérieure par un profil PROFIdrive.

6.3.3.4.4 Diagramme d'états étendu de mode de positionnement

Le diagramme d'états étendu pour le mode de positionnement dans le sous-mode Programme et le sous-mode MDI est représenté à la Figure 35. Le sous-mode Programme et le sous-mode MDI ne diffèrent que par la source des commandes de mouvement. La source des commandes de mouvement est contrôlée par l'interrupteur de sous-mode. L'interrupteur de sous-mode est contrôlé par le bit 15 dans le signal SATZANW. Le sous-mode de positionnement actuellement actif (source active des commandes de mouvement) est donné dans le signal Bit15 AKTSATZ (voir aussi le Tableau 84).

La signification de la "tâche traversante active" selon les sous-modes de positionnement est la suivante:

- Sous-mode Programme: Activation du programme de mouvement à partir du numéro de registre de mouvement dans les Bits 0 à 9 SATZANW.
- Sous-mode MDI: Activation d'une nouvelle commande de mouvement. Les points de consigne pour la commande de mouvement sont extraits des signaux TARPOS, VELOCITY_A, MDI_ACC et MDI_DEC.



IEC

- a p.e. = bit d'état pour les impulsions activées/désactivées.
- b Effet des bits par à-coups STW1 bit8, bit9 sur le point de consigne de vitesse (Y) conformément à la définition donnée à la Figure 29.
- c Le freinage avec rampe est avec la valeur maximale de décélération.
- d La valeur de décélération pour le freinage avec rampe est prise de la tâche traversante actuellement active.
- e Le basculement de l'interrupteur de sous-mode (changement de la source de commande de mouvement) uniquement à l'état S41.

NOTE 1 Bit STW1 x,y = Ces bits de mot de commande sont définis par la commande.

NOTE 2 Bit ZSW1 x,y = Ces bits de mot d'état indiquent l'état actuel.

NOTE 3 **Arrêt détecté** est un résultat interne d'une opération d'arrêt.


Anglais	Français
State diagram of the Positioning Mode valid in state "Operation" (S4) of the General State Diagram (always ZSW1 bit 0,1,2, p.e ^a =true;6 = false)	Diagramme d'états du mode de positionnement valide en état "fonctionnement" (S4) du diagramme d'états général (toujours bit 0,1,2 ZSW1, p.e ^a =vrai;6 = faux)
Jog 1 ON, OR jog 2 ON STW1 bit 8 or bit 9 = true	A-coups 1 ON, OU A-coups 2 ON bit 8 ou bit 9 STW1 = vrai
Jog 1 OFF AND Jog2 OFF STW1 bit8,9 = false AND Standstill detected	A-coups 1 OFF ET A-coups 2 OFF bit8,9 STW1 = faux ET Arrêt détecté
BASIC STATE: Operation ZSW1 bit 10,13=true AKTSATZ bit 15 = Submode switch = SATZANW bit 15	ETAT DE BASE: fonctionnement bit 10,13 ZSW1 =vrai bit 15 AKTSATZ = interrupteur de sous-mode = bit 15SATZANW
Start Homing Procedure (Edge) STW1 bit 11 pos. edge	Lancer procédure de retour à la position de référence (front) STW1 bit 11 front positif
Stop Homing Procedure STW1 bit 11 = false	Arrêter procédure de retour à la position de référence STW1 bit 11 = faux
Jogging ^b (optional) ZSW1 bit 10=false AKTSATZ bit 15 = Submode switch	A-coups ^b (facultatif) bit 10 ZSW1 =faux bit 15 AKTSATZ = interrupteur de sous-mode
Standstill detected	Arrêt détecté
Braking with ramp ^c ZSW1 bit10,13=false AKTSATZ bit 15 = Submode switch	Freinage avec rampe ^c bit10,13 ZSW1 =faux bit 15 AKTSATZ = interrupteur de sous-mode
Reject traversing task STW1 bit 4 = false or (SATZANW bit 15 neg. edge and MDI-Submode active)	Rejeter tâche traversante STW1 bit 4 = faux ou (bit 15 SATZANW front nég. Et sous-mode MDI actif)
Do Not Reject Traversing Task AND NO Intermediate Stop AND Activate Trav. Task (Edge) STW1 bit 4,5=true AND STW1 bit 6 pos.edge	Ne pas rejeter la tâche traversante ET pas d'arrêt intermédiaire ET activer tâche trav. (front) bit 4,5 STW1 =vrai ET bit 6 STW1 front pos.
END Traversing Task	TERMINER tâche traversante
Homing Procedure Running ZSW1 bit 10,11,13 = false	Procédure de retour à la position de référence Exécution bit 10,11,13 ZSW1 = faux
Ready	Prêt
Home Position Set	Position d'origine définie
ZSW1 bit 10,11,13 = true	bit 10,11,13 ZSW1 = vrai
Intermediate Stop STW1 bit 5=false	Arrêt intermédiaire bit 5 STW1 =faux
No Intermediate Stop ZTW1 bit 5 = true	Pas d'Arrêt intermédiaire bit 5 STW1 = vrai
Traversing task active ZSW1 bit10,13=false AND edge at ZSW1 bit 12	Tâche traversante active bit10,13 ZSW1 =faux ET bord à bit 12 ZSW1
Activate Traversing Task (Edge) STW1 bit 6 pos.edge	Activer tâche traversante (front) bit 6 STW1 front positif
Intermediate Stop ZSW1 bit 13= true	Arrêt intermédiaire bit 13 ZSW1 = vrai
Traversing task interpolation	Interpolation de tâche traversante
AKTSATZ bit 15 = Submode Switch (Source of Traversing Task)	Bit 15 AKTSATZ = interrupteur de sous-mode (source de la tâche traversante)

Figure 35 – Diagramme d'états du mode de positionnement

6.3.3.4.5 Procédure de retour à la position de référence


Le dispositif d'entraînement exécute la procédure de retour à la position de référence de façon autonome. La stratégie de la procédure de retour à la position de référence est définie de façon spécifique au constructeur par le paramétrage du dispositif d'entraînement.

La procédure d'activation et d'annulation de la procédure de retour à la position de référence est représentée en détail à la Figure 36 et à la Figure 37.



Anglais	Français
Homing Procedure: Home Position Set	Procédure de retour à la position de référence: Position d'origine définie
STW1 bit 11: Start/Stop Homing Procedure	Bit 11 STW1: Démarrer/arrêter procédure de retour à la position de référence
ZSW1 bit 11: Home Position Set/Home Position Not Yet Set	Bit 11 ZSW1: Position d'origine définie/ Position d'origine pas encore définie
ZSW1 bit 13: Drive Stopped/Drive Moving	Bit 13 ZSW1: Dispositif d'entraînement arrêté/en mouvement
Basic State	État de base
Homing Procedure	Procédure de retour à la position de référence

Figure 36 – Procédure de retour à la position de référence: Position d'origine définie




Anglais	Français
Homing Procedure: stop homing procedure by the controller	Procédure de retour à la position de référence: arrêt de la procédure de retour à la position de référence par le contrôleur
STW1 bit 11: Start/Stop Homing Procedure	bit 11 STW1: Démarrer/arrêter procédure de retour à la position de référence
ZSW1 bit 11: Home Position Set/Home Position Not Yet Set	bit 11 ZSW1: Position d'origine définie/ Position d'origine pas encore définie
ZSW1 bit 13: Drive Stopped/Drive Moving	bit 13 ZSW1: Dispositif d'entraînement arrêté/en mouvement
Basic State	État de base
Homing Procedure	Procédure de retour à la position de référence

**Figure 37 – Procédure de retour à la position de référence:
Abandon par le contrôleur**


6.3.3.4.6 Contrôle de tâche traversante

La procédure d'activation d'une tâche traversante (programme de mouvement ou commande de mouvement) est représentée en détail à la Figure 38 et à la Figure 39.



Anglais	Français
Traversing Task active	Tâche traversante active
Positive edges only	Fronts positifs uniquement
STW1 bit 6: Activate Traversing Task	Bit 6 STW1: Activer tâche traversante
ZSW1 bit 12: Traversing Task Acknowledgement	Bit 12 STW1: Acquittement de la tâche traversante
ZSW1 bit 13: Drive stopped/Drive moving	Bit 13 STW1: Dispositif d'entraînement arrêté/en mouvement
ZSW1 bit 10: Target Position Reached/Not At Target Position	ZSW1 bit 10: Position cible atteinte/Pas en position cible
Basic State	État de base

Figure 38 – Tâche traversante active



Anglais	Français
Traversing Task active: new Traversing Task or setpoint before the end of the first Traversing Task	Tâche traversante active: nouvelle tâche traversante ou point de consigne avant la fin de la première tâche traversante
Positive edges only	Fronts positifs uniquement
STW1 bit 6: Activate Traversing Task	bit 6 STW1: Activer tâche traversante
ZSW1 bit 12: Traversing Task Acknowledgement	bit 12 STW1: Acquittement tâche traversante
ZSW1 bit 13: Drive Stopped/Drive Moving	bit 13 ZSW1: Dispositif d'entraînement arrêté/en mouvement
ZSW1 bit 10: Target Position Reached/Not At Target Position	bit 10 ZSW1: Position cible atteinte/pas en position cible
Basic State	État de base
Traversing Task active	Tâche traversante active
First Traversing Task	Première tâche traversante
New Traversing Task or setpoint	Nouvelle tâche traversante ou point de consigne

Figure 39 – Modification immédiate des tâches traversantes

La procédure d'activation d'une tâche traversante selon la définition de la Figure 38 et de la Figure 39 est valide dans l'état S4 du diagramme d'états général. Si le diagramme d'états général n'est pas dans l'état S4, toutes les tâches traversantes sont abandonnées et le bit 12 ZSW1 est mis à zéro indépendamment du bit 6 STW1.

6.3.4 Données E-S de DO

6.3.4.1 Généralités

Les points de consigne à l'axe ainsi que les valeurs instantanées depuis l'axe sont transférés en tant que données E-S de DO. Les données E-S de DO sont transférées à l'aide du service

d'échange de données cycliques. La représentation des données doit être au format grossier.

Les points de consigne/valeurs instantanées individuels peuvent être configurés en tant que signaux à inclure dans les données E-S de DO de l'axe. De plus, le contrôleur peut lire la normalisation pour les données E-S de DO individuelles à partir du DO/de l'axe. Il y a quatre éléments descriptifs des données E-S de DO dans la section de paramètre spécifique au profil pour cette configuration de données E-S de DO.

Une description détaillée est donnée en 6.3.4.4 et en 6.3.4.5.

Les avantages suivants sont obtenus en raison de la configuration et de la normalisation de message.

- Interopérabilité et interchangeabilité des contrôleurs et des objets d'entraînement PROFIdrive.
- Les composants normalisés peuvent être simplement mis en service.
- Mécanismes d'automatisation dans l'application du contrôleur. En lisant les paramètres, le contrôleur peut adapter son interface cyclique à l'axe. Cette procédure de lecture doit être prise en compte lors de l'exécution.

6.3.4.2 Signaux

Une série de signaux avec des numéros de signaux appropriés est définie pour configurer les données E-S du DO (points de consigne, valeurs instantanées).

Les valeurs suivantes sont autorisées pour les numéros de signaux:

- 0 -> non affecté.
- 1 à 99 -> numéros de signaux normalisés (spécifiques au profil).
- 100 à 61 999 -> numéros de signaux (spécifiques au dispositif).
- 62 000 à 65 535 -> numéros de signaux normalisés (spécifiques au profil).

Tous les numéros de signaux définis sont énumérés dans le Tableau 86.

Tableau 86 – Liste de signaux – affectation

N° Signal	Signification	Abréviation	Longueur 16-/32 bits	Signe	Description
1	Mot de commande 1	STW1	16		Se reporter à 6.3.2.2
2	Mot d'état 1	ZSW1	16		Se reporter à 6.3.2.5
3	Mot de commande 2	STW2	16		Se reporter à 6.3.2.3
4	Mot d'état 2	ZSW2	16		Se reporter à 6.3.2.6
5	Point de consigne de vitesse A	NSOLL_A	16	avec	N2 normalisé se reporter à 6.3.4.5
6	Valeur instantanée de vitesse A	NIST_A	16	avec	N2 normalisé se reporter à 6.3.4.5
7	Point de consigne de vitesse B	NSOLL_B	32	avec	N4 normalisé se reporter à 6.3.4.5
8	Valeur instantanée de vitesse B	NIST_B	32	avec	N4 normalisé se reporter à 6.3.4.5
9	Mot de commande du capteur 1	G1_STW	16		Se reporter à 6.3.6
10	Mot d'état du capteur 1	G1_ZSW	16		Se reporter à 6.3.6
11	Valeur instantanée de position 1 du capteur 1	G1_XIST1	32		Se reporter à 6.3.6
12	Valeur instantanée de position 2 du capteur 1	G1_XIST2	32		Se reporter à 6.3.6
13	Mot de commande du capteur 2	G2_STW	16		Se reporter à 6.3.6
14	Mot d'état du capteur 2	G2_ZSW	16		Se reporter à 6.3.6
15	Valeur instantanée de position 1 du capteur 2	G2_XIST1	32		Se reporter à 6.3.6
16	Valeur instantanée de position 2 du capteur 2	G2_XIST2	32		Se reporter à 6.3.6
17	Mot de commande du capteur 3	G3_STW	16		Se reporter à 6.3.6
18	Mot d'état du capteur 3	G3_ZSW	16		Se reporter à 6.3.6
19	Valeur instantanée de position 1 du capteur 3	G3_XIST1	32		Se reporter à 6.3.6
20	Valeur instantanée de position 2 du capteur 3	G3_XIST2	32		Se reporter à 6.3.6
21	Entrée (numérique)	E_DIGITAL	16		Se reporter à 6.3.7
22	Sortie (numérique)	A_DIGITAL	16		Se reporter à 6.3.7
23	Entrée (analogique)	E_ANALOG	16		Se reporter à 6.3.7
24	Sortie (analogique)	A_ANALOG	16		Se reporter à 6.3.7
25	Déviation du système	XERR	32	avec	Se reporter à 6.3.5
26	Contrôleur de position, facteur de gain	KPC	32	avec	Se reporter à 6.3.5
27	Valeur de point de consigne de position A	XSOLL_A	32	avec	
28	Valeur instantanée de position A	XIST_A	32	avec	
29	Valeur instantanée de position B	XIST_B	32	avec	
30	Valeur instantanée de position C	XIST_C	32	avec	
31	Valeur instantanée de position D	XIST_D	32	avec	
32	Choix du bloc traversant	SATZANW	16		Se reporter à 6.3.3.4.2
33	Bloc traversant réel	AKTSATZ	16		Se reporter à 6.3.3.4.2
34	Position cible MDI	MDI_TARPOS	32	avec	Se reporter à 6.3.3.4.3
35	Vitesse MDI	MDI_VELOCITY	32		Se reporter à 6.3.3.4.3

N° Signal	Signification	Abréviation	Longueur 16-/32 bits	Signe	Description
36	Accélération MDI	MDI_ACC	16		Se reporter à 6.3.3.4.3
37	Décélération MDI	MDI_DEC	16		Se reporter à 6.3.3.4.3
38	Mode MDI	MDI_MOD	16		Se reporter à 6.3.3.4.3 et au Tableau 85
39	Valeur instantanée 3 de position de capteur 1	G1_XIST3	64		Se reporter à 6.3.6
40 – 50	Spécifique au profil				Réservé
51	Courant de sortie lissé	IAIST_GLATT	16		Se reporter à 6.5
52	Courant actif (proportionnel au couple)	ITIST_GLATT	16	avec	Se reporter à 6.5
53	Valeur instantanée de couple lissée	MIST_GLATT	16	avec	Se reporter à 6.5
54	Puissance active lissée	PIST_GLATT	16		Se reporter à 6.5
55	Point de consigne de fréquence	FSOLL	16		Se reporter à 6.5
56	Valeur instantanée de fréquence lissée	FIST_GLATT	16		Se reporter à 6.5
57	Valeur instantanée de vitesse A	NIST_A_GLATT	16	avec	Se reporter à 6.5
58	État du dispositif d'entraînement/mot de défaut	MELD_NAMUR	16		Se reporter à 6.5
59	Courant de sortie	IAIST	16		Se reporter à 6.5
60	Valeur instantanée de couple	MIST	16	avec	Se reporter à 6.5
61	Courant actif lissé (proportionnel au couple)	ITIST	16	avec	Se reporter à 6.5
62	Puissance active	PIST	16		Se reporter à 6.5
63	Valeur instantanée de fréquence	FIST	16		Se reporter à 6.5
80	Mot de commande 2 de codeur	STW2_ENC	16		Se reporter à 6.3.2.3
81	Mot d'état 2 de codeur	ZSW2_ENC	16		Se reporter à 6.3.2.6
82 à 89	Signaux de codeur (profil de codeur)				Réservé
90 à 99	Spécifique au profil (sécurité)				Réservé
100 à 59 999	Spécifique au dispositif (PROFIdrive)				Recommandé pour les signaux de dispositif d'entraînement spécifiques au fournisseur
60 000 à 60 999	Spécifique au dispositif (codeur)				Recommandé pour les signaux de codeur spécifiques au fournisseur
61 000 à 61 999	Spécifique au dispositif (sécurité)				Recommandé pour les signaux de sécurité de dispositif d'entraînement spécifiques au fournisseur
62 000 à 65 535	Spécifique au profil				réservé

6.3.4.3 Messages préconfigurés

6.3.4.3.1 Généralités

Les messages préconfigurés 1 à 4 sont définis pour les opérations de l'interface de point de consigne de vitesse (AC1 et AC4). Les messages préconfigurés sont sélectionnés lors de la configuration des données E-S de DO (se reporter à 6.3.4.4).

Les messages préconfigurés ont une structure conforme au Tableau 87, au Tableau 95 et au Tableau 147.

6.3.4.3.2 Message préconfiguré 1

Contenu: interface de point to consigne n, 16 bits

Tableau 87 – Définition du message préconfiguré 1

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_A	NIST_A

6.3.4.3.3 Message préconfiguré 2

Contenu: interface de point to consigne n, 32 bits, sans capteur

Tableau 88 – Définition du message préconfiguré 2

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2

6.3.4.3.4 Message préconfiguré 3

Contenu: interface de point to consigne n, 32 bits, avec un capteur

Tableau 89 – Définition du message préconfiguré 3

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2
5	G1_STW	G1_ZSW
6		G1_XIST1
7		
8		G1_XIST2
9		

6.3.4.3.5 Message préconfiguré 4

Contenu: interface de point to consigne n, 32 bits, avec deux capteurs

Tableau 90 – Définition du message préconfiguré 4

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2
5	G1_STW	G1_ZSW
6	G2_STW	G1_XIST1
7		
8		G1_XIST2
9		
10		G2_ZSW
11		G2_XIST1
12		
13		G2_XIST2
14		

6.3.4.3.6 Message préconfiguré 5

Les messages préconfigurés 5 et 6 sont déterminés à partir des messages préconfigurés 3 et 4 pour utilisation supplémentaire du contrôleur asservi dynamique (DSC/se reporter à 6.3.5).

Contenu: interface de point to consigne n, 32 bits, avec un capteur; de plus, différence de position et gain de contrôleur de position dans la direction du point de consigne pour le DSC

Tableau 91 – Définition du message préconfiguré 5

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2
5	G1_STW	G1_ZSW
6	XERR	G1_XIST1
7		
8	KPC	G1_XIST2
9		

6.3.4.3.7 Message préconfiguré 6

Contenu: interface de point to consigne n, 32 bits, avec deux capteurs; de plus, différence de position et gain de contrôleur de position dans la direction du point de consigne pour le DSC

Tableau 92 – Définition du message préconfiguré 6

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	STW2	ZSW2
5	G1_STW	G1_ZSW
6	G2_STW	G1_XIST1
7	XERR	
8		G1_XIST2
9	KPC	
10		G2_ZSW
11		G2_XIST1
12		
13		G2_XIST2
14		

6.3.4.3.8 Message préconfiguré 7

Le message préconfiguré 7 est défini pour le mode de positionnement (AC 3).

Contenu: Interface de positionnement (sous-mode Programme)

Tableau 93 – Définition du message préconfiguré 7

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	SATZANW	AKTSATZ

6.3.4.3.9 Message préconfiguré 9

Le message préconfiguré 9 est aussi défini pour le mode de positionnement (AC 3).

Contenu: Interface de positionnement (sous-mode Programme et sous-mode MDI)

Tableau 94 – Définition du message préconfiguré 9

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	SATZANW	AKTSATZ
3	STW2	ZSW2
4	MDI_TARPOS	XIST_A
5		
6	MDI_VELOCITY	
7		
8	MDI_ACC	
9	MDI_DEC	
10	MDI_MOD	

6.3.4.3.10 Message préconfiguré 8

Le message préconfiguré 8 est défini pour l'interface de point de consigne de position (AC 5).

Contenu: interface de point de consigne x, 32 bits (interface de point de consigne de position)

Tableau 95 – Définition du message préconfiguré 8

Numéro de données E-S	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	XSOLL_A	XIST_A
3		
4	STW2	ZSW2
5	NSOLL_A	NIST_A

6.3.4.3.11 Message préconfiguré 20

Le message préconfiguré 20 est exclusivement défini pour l'utilisation de l'interface de point de consigne de vitesse conformément aux recommandations VIK-NAMUR pour la technologie de processus (AC 1).

Contenu: interface de point de consigne n pour technologie de processus, 16 bits
(Définition: se reporter à 6.5).

6.3.4.4 Configuration des données E-S de DO

Les points de consigne individuels/les valeurs instantanées peuvent être affectés aux données E-S dans le message de données à l'aide de la configuration des données E-S de DO (configuration de message). Les signaux normalisés de 6.3.4.2 ainsi que les signaux spécifiques au constructeur peuvent être configurés comme points de consigne/valeurs instantanées.

Il existe quatre numéros de paramètre (PNU) dans la section de paramètre spécifique au profil permettant de configurer ces données E-S de DO (voir le Tableau 96).

Tableau 96 – Paramètres de configuration d'un message

PNU	Signification	Autorisation d'accès	Type de données
915[x]	Configuration des données E-S de DO (message de point de consigne)	lecture/écriture	Array[y]Unsigned16
916[x]	Configuration des données E-S de DO (message de valeur instantanée)	lecture/écriture	Array[y]Unsigned16
922	Sélection de messages	lecture/écriture	Unsigned16
923[y]	Liste de tous les paramètres pour les signaux (spécifique au profil et au dispositif)	lecture uniquement	Array[y]Unsigned16

P922: Sélection de messages

P922 doit être lisible dans toutes les classes d'application.

Si la sélection de messages est définie avec la configuration du système de communication ou de façon spécifique au constructeur, le paramètre P922 doit pouvoir lire la configuration réelle.

Les valeurs autorisées sont données dans le Tableau 97.

Tableau 97 – Codage de P922

Valeur	Signification
0	Le message peut être configuré librement (P915[x], P916[x])
1	Message préconfiguré 1: interface définie n, 16 bits (profil PROFIdrive, version 2)
2	Message préconfiguré 2: interface définie n, 32 bits, sans capteur
3	Message préconfiguré 3: interface définie n, 32 bits, avec un capteur
4	Message préconfiguré 4: interface définie n, 32 bits, avec deux capteurs
5	Message préconfiguré 5: interface définie n, 32 bits, avec un capteur; de plus, la différence de position et le gain de contrôleur de position sont transférés dans la direction du point de consigne pour mettre en œuvre le DSC
6	Message préconfiguré 6: interface définie n, 32 bits, avec deux capteurs; de plus, la différence de position et le gain de contrôleur de position sont transférés dans la direction du point de consigne pour mettre en œuvre le DSC
7	Message préconfiguré 7: interface de positionnement (sous-mode programme)
8	Message préconfiguré 8: interface de point to consigne x, 32 bits (interface de point de consigne de position)
9	Message préconfiguré 9: interface de positionnement (sous-mode programme et MDI)
10 à 19	Messages préconfigurés 10 à 19 (réservé pour le profil PROFIdrive)
20	Messages préconfigurés 20: interface définie n pour la technologie de processus, 16 bits, voir 6.5
21 à 29	Messages préconfigurés 21 à 29 (réservé pour le profil PROFIdrive)
30 à 39	Messages préconfigurés 30 à 39 (réservé pour l'amendement de sécurité du profil PROFIdrive)
40 à 80	Messages préconfigurés 40 à 80 (réservé pour le profil PROFIdrive)
81 à 98	Messages préconfigurés de codeur 81 à 98 (réservé pour le profil du codeur)
99	Message préconfiguré 99 (réservé pour le profil PROFIdrive)
100 à 60 000.	Message spécifique au dispositif
60 001 à 65 535	Messages préconfigurés 60 001 à 65 535 (réservé pour le profil PROFIdrive)

Les définitions suivantes sont valides si un message avec P922 est sélectionné.

- Il convient que la préaffectation normalisée de P922 présente une valeur de 1 à 99 pour un message préconfiguré 1 à 99.
- Si P922 passe à 0, les réglages précédents de P915[x], P916[x] sont conservés.
- Si P922 passe à 1 à 65 535, alors P915[x], P916[x] sont également modifiés – s'ils ont été mis en œuvre.
- Pour modifier P915 et P916, P922 doit être défini sur 0.

P915[x], P916[x]: Configuration des DONNÉES E-S de DO dans le message (x = numéro de DONNÉES E-S de DO -1)

Au lieu de sélectionner un message avec le paramètre P922, un message peut aussi être configuré en utilisant P915[x] et P916[x].

Les définitions suivantes sont valides lors de la configuration des messages.

- Tous les signaux qui peuvent être configurés comme des données E-S de DO sont représentés par un numéro de paramètre défini de façon spécifique au constructeur.
- Le message réel est configuré en renseignant le numéro de paramètre spécifique au constructeur dans les paramètres P915[x] (message de point de consigne) et P916[x] (message de valeur instantanée). Le numéro de données E-S de DO (1 à n) est sélectionné via l'index de matrice x (0 à (n-1)).

- Il est permis de déterminer le contenu de P 915 et P 916.
- Il convient qu'un message configuré avec P915[x], P916[x] corresponde à la configuration du message réel (c'est-à-dire la longueur), sinon une alarme ou une réponse d'erreur spécifique au dispositif est émise.
- La taille de la matrice dépend de la façon dont le message a été configuré.
- Pour les DONNEES E-S de DO 1, seul le mot de commande ou le mot d'état 1 est autorisé.
- Les données E-S de DO qui ne sont pas utilisées sont marquées d'un zéro (P915[x] = 0 ou P916[x] = 0).

P923[y]: Liste de tous les paramètres pour les signaux (y = numéro de signal)

À l'aide d'un paramètre P923[y], une affectation est réalisée entre les numéros de signal et les numéros de paramètre associés spécifiques au constructeur. L'index de matrice y est le numéro du signal. Les index de matrice 1 à 99 sont constitués des signaux normalisés définis dans le profil (se reporter à 6.3.4.2), les index de matrice 100 à 65 535 contiennent les signaux spécifiques au dispositif s'ils sont définis.

Les informations suivantes sont valides pour le paramètre P923[y]:

- Il existe une entrée pour tous les signaux normalisés pris en charge par le dispositif et pour les signaux spécifiques au dispositif.
- Les signaux normalisés qui ne sont pas pris en charge sont identifiés par l'entrée 0.
- Les vides entre les numéros de signal spécifiques au dispositif sont remplis de zéros.

Exemple de configuration d'un message

L'exemple suivant (voir la Figure 40) spécifie une configuration de message préconfiguré (se reporter à P922) pour le point de consigne avec les numéros de signal 1 (STW1) et 5 (NSOLL_A) qui sont représentés par les paramètres spécifiques au constructeur P833 et P711 (se reporter à P915[x], P923[y]).


Le contrôleur peut déterminer les affectations suivantes en lisant les paramètres P915[x], P923[y].

- P915[x] -> affectation: Numéro de paramètre/numéro de données E-S de DO.
- P923[y] -> affectation: Numéro de paramètre/numéro de signal.

Les éléments de description de P711 contiennent des informations pour la normalisation de données E-S de DO (se reporter à 6.3.4.5).

- Se reporter au paramètre de normalisation spécifique au constructeur P1401 (paramètre de référence de données E-S de DO).
- Position binaire pour la normalisation (normalisation de données E-S de DO).

P922 = 1 (Standard telegram 1) -> IO Data 1 = STW1 / IO Data 2 = NSOLL_A



IEC

Anglais	Français
P922 = 1 (standard telegram 1) -> IO Data 1 = STW1 / IO Data 2 = NSOLL_A	P922 = 1 (message préconfiguré 1) -> données E-S 1 = STW1 / données E-S 2 = NSOLL_A
DO IO Data number	Numéro de données E-S de DO
P915[x] = Parameter No.	P915[x] = numéro de paramètre
Descr. Elements (of P711)	Eléments de description (de P711)
DO IO Data reference parameter (P1401)	Paramètre de référence des données E-S de DO (P1401)
DO IO Data standardization bit (Bit14)	Bit de normalisation de données E-S de DO (Bit14)
x = DO IO Data number	x = Numéro de données E-S de DO
y = Signal number	y = numéro de signal

Figure 40 – Exemple de configuration d'un message

6.3.4.5 Normalisation de données E-S de DO

Les données E-S de DO du type de données suivant sont normalisées:

- toujours: N2, N4, X2, X4;

- facultatif: Integer16, Integer32, Floating Point.

Si aucun P923 n'est disponible ou si le dispositif d'entraînement ne prend pas en charge une description des paramètres, la normalisation de défaut doit être N2 ou N4. Les signaux normalisés PROFIdrive ont toujours une normalisation définie fixe.

Données E-S de DO non normalisées (par exemple type de données Unsigned16)

Les valeurs physiques peuvent être calculées à partir de la valeur transférée de données E-S de DO pour des variables non normalisées (par exemple, le type de données Unsigned16) à l'aide du facteur de normalisation des éléments de description des paramètres (sous-index 3, se reporter à 6.2.1.3) ainsi que l'attribut de variable (sous-index 4, se reporter à 6.2.1.3).

Données E-S de DO normalisées (types de données N2, N4, X2, X4 ou Integer16, Integer32, Floating Point facultatifs)

Des éléments de description supplémentaires sont exigés pour calculer la valeur physique à partir de la valeur transférée de données E-S de DO pour des variables normalisées (types de données N2, N4 ou X2, X4 ou Integer16, Integer32, Floating Point facultatifs).

Des points de consigne et des valeurs instantanées (par exemple, NSOLL_A, NIST_A, NSOLL_B, NIST_B) doivent être transférés en tant que données E-S de DO normalisées qui font souvent référence à différentes variables de caractéristique de moteur, comme la vitesse maximale ou le courant maximal. Souvent ces variables de caractéristique de moteur sont enregistrées dans un paramètre spécifique au constructeur (par exemple, le transfert de la vitesse NSOLL_A = 0x4000 correspond à 100 % de P2000 = 3 000 r/min).

Bien qu'elle permette au contrôleur de fournir des points de consigne aux dispositifs d'entraînement de différents constructeurs, la normalisation est établie pour les messages préconfigurés. De plus et également pour les messages et les signaux spécifiques au fournisseur, cette information de normalisation doit pouvoir être lue. Pour réaliser cela, les éléments de description de paramètre déjà existants sont complétés par les composants "paramètre de référence des données E-S de DO" (sous-index 11, se reporter à 6.2.1.3) et "normalisation de données E-S de DO" (sous-index 12, se reporter à 6.2.1.3).

Le composant "paramètre de référence de données E-S de DO" contient le numéro de paramètre de la valeur de référence et le composant "normalisation de données E-S de DO" (le numéro de bit du bit) qui fait référence à la valeur de référence.

Exemples de normalisation de données E-S de DO

Un contrôleur lit la normalisation d'un signal de point de consigne de vitesse du DO afin de renseigner un point de consigne de vitesse de 1 500 r/min:

- Exemple A: type de données = N2 100 % = 0x4000 (NSOLL_A est toujours N2)
- Exemple B: type de données = X2 100 % = 0x1000 (pour X = bit 12)
- Exemple C (voir le Tableau 100 et le Tableau 101): type de données = Float 100 % = 1,0 E+0

Les exemples A et B (voir le Tableau 98 et le Tableau 99) s'appliquent aussi au type de données Integer16.

Pour réaliser cela, les étapes suivantes sont exigées.

- Le contrôleur doit d'abord déterminer le paramètre spécifique au constructeur pour le signal de point de consigne de vitesse avec le numéro de signal (dans l'exemple A: 5, dans les exemples B: 100 et dans l'exemple C: 101) de P923[x] (dans les exemples A: P923[5] = 711, dans les exemples B: P923[100] = 712 et C: P923[101] = 713).

- Le paramètre de référence de données E-S de DO (dans l'exemple: P2000) et le bit de normalisation de données E-S de DO (dans l'exemple A: le bit 14 correspond à 0x4000; dans l'exemple B: le bit 12 correspond à 0x1000) peuvent être déterminés à partir de l'élément de description de ce paramètre.
- Le contrôleur peut calculer le point de consigne à saisir en lisant le contenu de P2000 (dans l'exemple: 3 000,0) et l'attribut de variable de P2000 (dans l'exemple: r/min). (dans l'exemple A: 0x2000 correspond à 1 500 r/min; dans l'exemple B: 0x0800 correspond à 1 500 r/min).

Tableau 98 – Exemple A/B pour la normalisation des données E-S de DO, valeurs de paramètre

Signification	Exemple A contenu P711	Exemple B contenu P711	Contenu P2000
Valeur	par exemple 0x2000	par exemple 0x0800	3 000,0

Tableau 99 – Exemple A/B pour la normalisation des données E-S de DO, éléments de description des paramètres

Signification	Exemple A contenu P711	Exemple B contenu P712	Contenu P2000
Identificateur Bit 0-7 = type de données	113 (N2) ou 3 (Integer16)	123 (X2) ou 3 (Integer16)	8 (float)
Nombre d'éléments	1	1	1
Facteur de normalisation	0,006 1 (100/2 ¹⁴)	0,024 4 (100/2 ¹⁴)	1,0
Attribut de variable: Index de variable / index de conversion	24/0 (%)	24/0 (%)	11/67 (r/min)
Nom	,nset'	,nset'	,nnorm'
Valeur inférieure limite	0x8000 (-200 %)	0x8000 (-800 %)	1 000,0
Valeur supérieure limite	0x7FFF [(200 %-2 ⁻¹⁴) %]	0x7FFF [(800 %-2 ⁻¹⁴) %]	10 000,0
Paramètre de référence de données E-S de DO	2000	2000	0
Normalisation de données E-S de DO Bit 0-5 = bit de normalisation 0-31 Bit 15 = Normalisation valide	14 (bit 14 -> 0x4000) 1 (oui)	12 (bit 12 -> 0x1000) 1 (oui)	0 0 (non)

Exemple C (Floating Point):

Tableau 100 – Exemple C pour la normalisation de données E-S de DO, valeurs de paramètre

Signification	Exemple C Contenu P713	Contenu P2000
Valeur	par exemple 0,5	3 000,0
NOTE 0,5 correspond à 1 500 r/min		

**Tableau 101 – Exemple C pour la normalisation
de données E-S de DO, éléments de description des paramètres**

Signification	Exemple C Contenu P713	Contenu P2000
Identificateur		
Bit 0-7 = type de données	8 (float)	8 (float)
Nombre d'éléments	1	1
Facteur de normalisation	100,0 (100/1,0)	1,0
Attribut de variable: Index de variable / index de conversion	24/0 (%)	11/67 (r/min)
Nom	,nset'	,nnorm'
Valeur inférieure limite	-4,0 (-400 %)	1 000,0
Valeur supérieure limite	4,0 (400 %)	10 000,0
Paramètre de référence de données E-S de DO	2000	0
Normalisation de données E-S de DO		
Bit 0-5 = bit de normalisation 0-31	0 (toujours avec float)	0
Bit 15 = Normalisation valide	1 (oui)	0 (non)

6.3.5 Contrôleur asservi dynamique (DSC)


6.3.5.1 Caractéristiques

Cette fonction améliore les performances dynamiques de la boucle d'asservissement de position en minimisant les délais qui se produisent normalement avec une interface de point de consigne de vitesse. Dans ce cas, seuls une expansion relativement simple des points de consigne transférés et un réseau de réaction supplémentaire sont exigés dans le dispositif d'entraînement.

Cette fonction est à compatibilité ascendante avec l'interface de point de consigne de vitesse. Si c'est exigé, un basculement est possible pendant le fonctionnement vers l'interface de point de consigne de vitesse.

6.3.5.2 Structure

La boucle d'asservissement basée sur l'interface de point de consigne de vitesse a généralement la structure présentée à la Figure 41.




Légende:

n_{cmd}	commande de vitesse	T_{pc}	temps d'échantillonnage du contrôleur de position (= T_{CAC})
x_{cmd}	commande de position	k_{pc}	gain du contrôleur de position
x_{err}	commande d'erreur de position		
x_{act}	position réelle		

Anglais	Français
Path Interpolation	Interpolation de chemin
NC Pos. control	Asservissement de position NC
Master Controller (NC)	Contrôleur maître (NC)
Zero offset and compensation	décalage d'origine et compensation
Transmission delay	Délai de transmission
Speed filter	Filtre de vitesse
Speed control	Commande de vitesse
Speed calculation	Calcul de vitesse
Drive controller	Contrôleur d'entraînement

Figure 41 – Structure du circuit de commande de position basé sur l'interface de point de consigne de vitesse sans DSC

La position réelle calculée dans le dispositif d'entraînement est aussi directement retournée avec le DSC (voir la Figure 42).



Légende:

n_{cmd}	commande de vitesse	T_{sc}	temps d'échantillonnage du contrôleur de vitesse
x_{cmd}	commande de position	T_{pc}	temps d'échantillonnage du contrôleur de position (= T_{MAPC})
x_{err}	commande d'erreur de position	k_{pc}	gain du contrôleur de position
x_{act}	position réelle		

Anglais	Français
Path Interpolation	Interpolation de chemin
Master Controller (NC)	Contrôleur maître (NC)
Zero offset and compensation	décalage d'origine et compensation
Transmission delay	Délai de transmission
Position control	Asservissement de position
Speed filter	Filtre de vitesse
Speed control	Commande de vitesse
Drive controller	Contrôleur d'entraînement
Speed calculation	Calcul de vitesse

Figure 42 – Structure du circuit de commande de position basé sur l'interface de point de consigne de vitesse avec DSC

Afin de réaliser cette fonction, la déviation du système calculée dans le contrôleur est transférée en supplément du point de consigne de vitesse. Le réseau de réaction supplémentaire (grisé) peut utiliser les formats d'entraînement interne pour représenter la position et est donc indépendant de la représentation de la position dans le contrôleur. Le diagramme ci-dessus suppose que le réseau est calculé dans le cycle d'horloge T_{SC} de commande de vitesse, ce qui est possible dans bien des cas. Cela signifie qu'il est possible d'améliorer les performances dynamiques maximales. L'augmentation des durées T du cycle d'horloge est aussi possible si le temps de calcul est critique ($T_{SC} \leq T \leq T_{PC}$).

6.3.5.3 Mode de fonctionnement

La structure contient un total de trois branches de réaction pour la valeur instantanée de position (No. 1, 2 et 3). La branche de réaction No. 2 compense entièrement l'effet du No. 1 en ce qui concerne la valeur instantanée x_{act} envoyée depuis le dispositif d'entraînement. Cela signifie que la durée du délai dans la branche No. 1 n'a pas d'influence sur la stabilité de la boucle d'asservissement de position. Au départ la boucle d'asservissement de position est donc ouverte. La branche de réaction No. 3 referme ensuite la boucle mais avec un délai plus court, de façon à pouvoir définir des gains plus élevés.

La référence absolue des valeurs instantanées de position est d'abord déterminée dans le contrôleur (emplacement supplémentaire "Décalage d'origine et compensation"). La même référence absolue est contenue dans le point de consigne de position x_{cmd} . Cela signifie que la déviation du système x_{err} , calculée dans le contrôleur, n'a pas de point zéro. Le dispositif d'entraînement ne nécessite pas d'informations sur les points zéro et les positions d'origine.

6.3.5.4 Caractéristiques supplémentaires

Pour une vitesse constante, la déviation du système transféré x_{err} est également constante. Cela rend extrêmement simple la génération d'une valeur équivalente si un message échoue (la valeur précédente est réutilisée).

Le contrôleur peut sélectionner un format pour les valeurs instantanées de position et la valeur de point de consigne de position autre que celui du dispositif d'entraînement (par exemple, afin d'afficher une plage traversante plus large que le dispositif d'entraînement) sans charger les caractéristiques informatiques du dispositif d'entraînement ni augmenter les formats des messages ni modifier les performances dynamiques de la boucle d'asservissement. Il est aussi possible de calculer la branche de réaction 1 faisant référence au côté charge et les branches de réaction 2 et 3 faisant référence au côté moteur, sans modifier le comportement du système.

Il est admis que la valeur instantanée de position fournie à partir du dispositif d'entraînement déborde de façon cyclique, tant que le contrôleur est échantillonné suffisamment souvent pour que de tels débordements soient reconnus. Le réseau de réaction (branches 2 et 3) ne doit pas répondre aux débordements avec des réactions transitoires.

Le débordement cyclique des valeurs instantanées de position dans le dispositif d'entraînement ne doit pas être synchronisé avec un débordement mécanique au niveau de la machine, mais peut, par exemple, être sélectionné à l'aide du format numérique.

6.3.5.5 Utilisation de plusieurs capteurs

La branche de réaction 4 pour la valeur instantanée de vitesse utilise toujours le capteur du moteur.

Il y a trois situations de fonctionnement pour les branches de réaction 1, 2 et 3 de la Figure 42:

- les branches de réaction 1, 2 et 3 utilisent le capteur du côté moteur;
- les branches de réaction 2 et 3 utilisent le capteur du moteur, la branche de réaction 1 utilise le capteur côté charge;
- les branches de réaction 1, 2 et 3 utilisent le capteur du côté charge.

S'il n'y a pas de chargeur côté charge, le cas 1 s'applique toujours. Dans ce cas, les branches de réaction 1, 2 et 3 utilisent la valeur instantanée du capteur du moteur, une représentation différente étant possible dans la branche 1 (format numérique, référence de charge). Ce cas s'applique par exemple aux dispositifs d'entraînement directs linéaires ou rotatifs.

Les branches de réaction 2 et 3 peuvent calculer la valeur instantanée côté moteur dans un format favorable au dispositif d'entraînement; la pondération physique d'un incrément du capteur côté moteur du côté charge ne doit pas être connue.

S'il y a un capteur côté charge qu'il convient d'utiliser pour la boucle d'asservissement de position, les deux autres cas de fonctionnement sont pratiques.

Dans le cas 2, la branche 1 n'est pas complètement compensée par la branche 2, dans la mesure où normalement, les valeurs instantanées des deux capteurs ne se chevauchent pas. Cependant, le réseau de réaction reste stable par rapport aux boucles d'asservissement conventionnelles, dans la mesure où la valeur instantanée côté charge mais également les deux valeurs instantanées sont retournées. Le principal avantage de cette version est que la valeur instantanée côté charge ne doit pas être fournie à partir du dispositif d'entraînement mais qu'elle peut aussi venir d'un capteur directement connecté au bus ou au contrôleur.

Le cas 2 est traité dans le dispositif d'entraînement comme s'il n'y avait pas de capteur côté charge, c'est-à-dire de la même manière que dans le cas 1 (sans tenir compte du fait que dans la mesure du possible, une valeur instantanée de ce capteur est fournie au contrôleur).

Dans le cas 3, les branches de réaction 2 et 3 peuvent calculer la valeur instantanée côté charge dans un format favorable au dispositif d'entraînement. La pondération physique d'un incrément du capteur côté charge ne doit pas être connue. Le contrôleur doit aussi garantir que dans ce cas la normalisation de x_{err} et de x_{act} sont identiques à l'interface, de façon à ce qu'un calcul simple soit possible dans le dispositif d'entraînement. La transition du côté charge au côté moteur est effectuée à l'aide du facteur de gain du contrôleur de position k_{pc} .

6.3.5.6 Interface

Deux signaux supplémentaires sont transférés dans la direction du point de consigne:

- déviation du système x_{err} .
- facteur de gain du contrôleur de position k_{pc} .

Ces deux signaux ont leur propre index affecté dans la liste de signal P923. Ils peuvent être situés dans toute position du message utilisant le paramètre P915. Il est préférable de les situer à la fin du message de point de consigne afin de simplifier la mise en œuvre dans le contrôleur et le dispositif d'entraînement.

Les messages préconfigurés 5 et 6 définis pour la fonction du contrôleur asservi dynamique (DSC) sont décrits plus en détail en 6.3.4.3.

Si les deux signaux x_{err} et k_{pc} ont été configurés, le réseau de réaction dans le dispositif d'entraînement est activé. Si un seul des deux signaux est configuré, il est supposé qu'il est utilisé pour d'autres besoins et le réseau de réaction reste inactif.

La normalisation de XERR est identique à la normalisation de G1_XIST1. Exception: Si la valeur instantanée côté charge est transférée en G1_XIST1 et si le cas de fonctionnement 2 est présent, la normalisation de XERR correspond à la valeur instantanée côté moteur.

L'unité de KPC est $(1/1\ 000) s^{-1}$.

6.3.5.7 États de fonctionnement

Du point de vue du dispositif d'entraînement, il y a deux états de fonctionnement, qui sont différents selon que $k_{pc} = 0$ ou $k_{pc} \neq 0$.

- $k_{pc} = 0$: Le réseau de réaction est inefficace. La boucle d'asservissement de position dans le dispositif d'entraînement est ouverte. Généralement, le contrôleur utilise cela pour ouvrir entièrement la boucle d'asservissement de position, par exemple pour un

fonctionnement de broche ou en cas d'erreur. Le contrôleur peut aussi sélectionner une commande de position conventionnelle en boucle fermée sans la nécessité d'une reconfiguration du dispositif d'entraînement. X_{err} est non valide. Il est recommandé d'envoyer $X_{err} = 0$. Le point de consigne de vitesse est fourni via n_{cmd} .

- $k_{pc} \neq 0$: Le réseau de réaction est efficace. La boucle d'asservissement de position dans le dispositif d'entraînement est fermée. Une valeur antérieure à la commande de vitesse est saisie via n_{cmd} ; cette valeur peut aussi être zéro.

Le contrôleur peut passer d'un état à l'autre à tout moment. De plus, le contrôleur peut modifier la valeur de k_{pc} à tout moment (par exemple, afin d'adapter les performances dynamiques lorsque le rapport d'engrenage est modifié ou afin de compenser des engrenages non linéaires).

6.3.5.8 Informations sur la mise en œuvre

Si la fonctionnalité DSC est utilisée, le contrôleur doit fonctionner avec le cycle optimisé T_{DP} ($T_M > T_{DX}$) qui est réalisé dans le mode isochrone synchronisé renforcé (se reporter à l'IEC 61800-7-303:2015, 4.9.2).

La branche de réaction 2 doit précisément émuler l'effet de la branche de réaction 1 entre les points A et B. Les deux branches doivent:

- fonctionner avec une valeur instantanée obtenue au même instant et qui est échantillonnée avec la même fréquence,
- avoir le même délai,
- contenir la même interpolation fine.

Cela est spécifié dans le schéma de structure (schéma fonctionnel) qui utilise les flèches en pointillés.

Le réseau de réaction peut aussi être reconfiguré par des échanges d'éléments, tant que les conditions sont maintenues et que la branche 2 compense la branche 1 et que la branche 3 ferme la boucle d'asservissement. Ces versions, structurées de façon différente, dans certains cas, sont mieux émulées sur du matériel existant.

Il est possible par exemple de calculer la branche 2 et de traiter x_{err} jusqu'au point B sur une CPU de communication qui se trouve dans une position intermédiaire. Cependant, cette solution implique que les caractéristiques informatiques sont toujours disponibles et que seuls la branche 3 et le traitement à partir du point B sont calculés sur le processeur du dispositif d'entraînement. Au lieu d'une CPU de communication, un créneau temporel plus lent peut être utilisé sur le processeur du dispositif d'entraînement.

Cependant, lors de la reconfiguration du réseau, il convient d'observer que les valeurs instantanées qui débordent de façon cyclique ne peuvent pas démarrer des réactions transitoires de la boucle d'asservissement de position.

Il est recommandé que le réseau de réaction soit également calculé de façon continue pendant $k_{pc} = 0$. La mémoire, contenue par le réseau, est toujours localisée de cette façon et la transition à $k_{pc} \neq 0$, qui peut avoir lieu à tout moment, est plus facile à mettre en œuvre.

Pour une transition à $k_{pc} \neq 0$, les filtres d'interpolation dans la branche x_{err} et dans la branche n_{cmd} doivent être contournés pendant un cycle d'horloge (T_{PC}).

Pour une transition à $k_{pc} = 0$, la sortie du contrôleur interne au dispositif d'entraînement passe à zéro en tant que fonction de saut. Simultanément le contrôleur augmente aussi n_{cmd} de la même valeur absolue qu'une fonction en échelon, de sorte que la somme des vitesses à l'entrée du contrôleur de vitesse s'exécute toujours en continu. Pour que cela fonctionne

également en mouvement, le filtre d'interpolation doit être contourné dans la branche n_{cmd} pendant un cycle d'horloge (T_{PC}).

Le filtre de point de consigne de vitesse ("filtre de vitesse") spécifié dans le schéma fonctionnel est facultatif et n'a rien à voir avec la fonction DSC. Il a été ajouté uniquement pour éviter toute confusion avec les structures conventionnelles d'asservissement de position en boucle fermée.

6.3.6 Interface de retour en position

6.3.6.1 Présentation générale

L'interface de retour en position définie dans ce profil est une interface entre l'axe et un contrôle de niveau supérieur. L'interface offre la possibilité au dispositif de commande d'obtenir des informations concernant le retour en position par l'interface PROFIdrive, ces informations provenant des capteurs connectés au dispositif d'entraînement (voir la Figure 43). La fonctionnalité décrite dans l'interface de retour en position est mise en œuvre dans le dispositif d'entraînement, et non dans le capteur lui-même.


Une interface de retour en position est constituée des objets suivants qui peuvent être utilisés pour la configuration du message (se reporter à 6.3.4.4) par affectation (numéro de données E-S de DO/numéro de paramètre):

- Gx_STW Mot de commande Contrôle de la fonctionnalité du capteur
- Gx_ZSW Mot d'état États du capteur, Acquittements du capteur, messages d'erreur du capteur, etc.
- Gx_XIST1 Position réelle-1 Valeur de position réelle
- Gx_XIST2 Position réelle-2 Valeur de position réelle supplémentaire

Ces objets Gx_* sont disponibles pour un maximum de 3 capteurs (Gx = capteur 1 à 3) et peuvent aussi être utilisés individuellement (par exemple, uniquement G1_STW).

Les capteurs sont paramétrés via les paramètres spécifiques au dispositif.

L'interface de retour en position est définie pour l'application avec une interface de point de consigne de vitesse cyclique.



Anglais	Français
Controller	Contrôleur
Drive unit DO	Unité d'entraînement DO

Figure 43 – Exemple d'interface du capteur (Capteur-1: deux valeurs instantanées/Capteur-2: une valeur instantanée)

6.3.6.2 Positions réelles

6.3.6.2.1 Généralités

Du fait de la défaillance possible des données de l'utilisateur, les positions réelles (Gx_XISTx) ne peuvent être transmises en tant que valeurs instantanées partielles. Pour cette raison, les valeurs de position réelle absolue cyclique sont toujours transmises (c'est-à-dire après un certain nombre de tours, il y a un débordement de position réelle).

Dans Data_Exchange, le dispositif d'entraînement envoie toujours – indépendamment des modes de fonctionnement du contrôleur Clear et Operate – les positions réelles (Gx_XISTx).

Les points suivants s'appliquent à l'évaluation des positions réelles (Gx_XISTx).

- Le récepteur peut évaluer une position réelle par incréments, le point zéro étant défini en approchant une position d'origine et en la définissant, ou par la lecture par le contrôleur d'une valeur absolue (se reporter à l'explication ci-dessous). Cela peut s'appliquer à tous les types de capteur.
- Une valeur de position réelle peut aussi être considérée comme une valeur absolue (qui peut, si nécessaire, être chargée uniquement par rapport à un décalage du zéro dans le contrôleur), si elle est limitée aux capteurs absolus sur les axes avec une plage traversante finie (inférieure à la plage d'affichage du capteur).
- Dans le cas des axes en rotation permanente, une évaluation par incréments est préférable (pas de traitement modulo dans le dispositif d'entraînement).
- Il convient que le contrôleur ait la possibilité de sélectionner la plage et la stratégie du modulo (il convient qu'il n'y en ait aucun dans le dispositif d'entraînement). Si le dispositif d'entraînement permet le traitement du modulo, il convient qu'il soit possible de le désactiver via un paramètre.

Explication:

La valeur de la position réelle transmise en Gx_XISTx est une valeur instantanée absolue que le dispositif d'entraînement peut simplement définir sur 0 au démarrage et après la désactivation du capteur de stationnement. C'est pour cette raison qu'il convient qu'un contrôle de niveau supérieur n'utilise que les différences de position entre les deux cycles du contrôleur de position afin de calculer sa valeur de position réelle interne.

- Un capteur doit fournir Gx_XIST1. Si un capteur utilise uniquement un protocole série et a donc uniquement une valeur absolue, cette valeur est fournie en Gx_XIST2 ainsi qu'en Gx_XIST1.
- Une augmentation du facteur de décalage résulte automatique en une augmentation de la résolution. Il convient que cela s'applique à Gx_XIST1 et à la valeur absolue dans Gx_XIST2 dans la mesure du possible selon la technique.

(Cela signifie qu'il n'y a pas de remplissage avec des zéros insérés si les valeurs sont décalées plus à gauche.)

- La valeur absolue en Gx_XIST2 doit être valide au même moment que pour Gx_XIST1. C'est seulement là que la valeur absolue doit être utilisable pour corriger la valeur incrémentale.

Cela signifie que le dispositif d'entraînement doit aussi corriger la valeur absolue via la valeur incrémentale: plusieurs périodes d'échantillonnage peuvent s'écouler avant que la valeur absolue ne soit disponible auprès du capteur. Cette "ancienne" valeur absolue doit être compensée avec la nouvelle position incrémentale afin de créer le même instant valide dans le temps pour les deux valeurs.

- L'affectation des différentes fonctions à Gx_XIST2 (ainsi que la normalisation de Gx_XIST2 aux différentes fonctions) est régie par une hiérarchie par ordre de priorité des fonctions (se reporter au Tableau 106).

Le paramètre de profil P979 "format de capteur" contient les propriétés importantes des capteurs. Les propriétés sont par exemple la normalisation de Gx_XIST1 et de Gx_XIST2.

6.3.6.2.2 Structure du paramètre 979 "format de capteur"

La structure du paramètre 979 est donnée du Tableau 102 au Tableau 105.

Tableau 102 – Structure du paramètre 979 (format de capteur)

Sous-index	Signification	Commentaires
0	En-tête	Informations sur les index 1 à n
1	Type de capteur	1. capteur (G1)
2	Résolution du capteur	1. capteur (G1)
3	"facteur de décalage" pour G1_XIST1	1. capteur (G1)
4	"facteur de décalage" pour valeur absolue en G1_XIST2	1. capteur (G1)
5	Tours déterminables	1. capteur (G1)
6 à 10	Réservé pour une utilisation ultérieure.	1. capteur (G1)
11 à 20	Égal au sous-index 1 à 10	2. capteur (G2)
21 à 30	Égal au sous-index 1 à 10	3. capteur (G3)
31 à n	Réservé pour le profil	

Sous-index 0: En-tête

Tableau 103 – Sous-index 0 (en-tête) du paramètre 979

Bits	Signification
0 à 3	Version de la structure de paramètre, nombre de poids faible (plage de valeurs: 0 à 15) Ce champ de version est incrémenté lors de l'ajout d'informations de description des données supplémentaires ou lors de l'affectation des bits précédemment non affectés (extension compatible). 0: réservé 1: Identificateur pour la structure précédente associée à la version de profil 4.1 2: Identificateur pour la structure présentée (prise en charge des bits 29 et 30 dans 979[1]) >8: spécifique au constructeur (le constructeur a inclut des index supplémentaires alors que ceux définis dans le profil restent inchangés)
4 à 7	Version de la structure de paramètre, nombre de poids fort (plage de valeurs: 0 à 15) Ce champ de version est incrémenté lors de la modification des informations de description des données précédemment définies (modification incompatible). 0: réservé 1: Identificateur pour la structure présente >8: spécifique au constructeur
8 à 11	Nombre de capteurs décrits (Gx) dans le paramètre. (plage de valeurs: 0 à 15) Il est recommandé de limiter le nombre des capteurs décrits au nombre des interfaces de capteur actives afin de réduire la surcharge de communication entre le contrôleur et le DO.
12 à 15	Nombre d'index affectés décrivant un capteur (sous-structure du capteur) (plage de valeurs: 5 à 10).
16 à 31	Réservé pour une utilisation ultérieure.

Sous-index 1: Type de capteur

Tableau 104 – Sous-index 1 (type de capteur) du paramètre 979

Bits	Signification
0	= 0 capteur rotatif = 1 capteur linéaire
1	= 0 Une haute résolution en Gx_XIST1 affiche une position relative (aucune référence à la période de signal). Cela signifie que la position du signal du capteur au sein du signal sinusoïdal n'est pas affichée à l'instant de mise sous tension. = 1 Une haute résolution en Gx_XIST1 affiche la position absolue dans une période de signal. La valeur transférée peut être interprétée comme une valeur absolue car les résolutions fines sont synchrones à chaque instant de mise sous tension.
2	= 0 Aucune information absolue disponible sur le bit numéro 64. = 1 Réservé pour des extensions ultérieures: Informations absolues disponibles sur le bit numéro 64.
3 à 28	Réservé pour une utilisation ultérieure.
29	= 0: Les données dans la sous-structure Gx du paramètre 979 sont statiques et ne changent pas après la transition d'état de l'état de stationnement à l'état de fonctionnement normal. = 1: Les données dans la sous-structure Gx du paramètre 979 peuvent changer après la transition d'état de l'état de stationnement à l'état de fonctionnement normal. Ceci signifie que le contrôleur est tenu de lire le contenu de cette sous-structure à chaque changement d'état de "stationnement" ou "stationnement & erreur" à "fonctionnement normal". Cette fonctionnalité permet de gérer les dispositifs d'entraînement qui sont capables de traiter différents systèmes de mesure à une interface. Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la version de la structure 1.2 du paramètre 979 ou supérieure.
30	= 0: Si les données actuelles dans la sous-structure Gx du paramètre 979 sont non valides (paramètre 979[1] bit 31 = 0), cet état peut devenir valide (paramètre 979[1] bit 31 = 1) ultérieurement. Le changement de validité de non valide à valide ne doit être possible que lorsque le système de mesure est dans l'état "stationnement". Cette fonctionnalité n'est disponible qu'avec la version de la structure 1.2 du paramètre 979 ou supérieure. = 1: La validité des données dans la sous-structure Gx du paramètre 979 qui est actuellement signalée dans le paramètre 979[1] bit 31 est statique et ne change pas.
31	= 0 Les données dans la sous-structure Gx du paramètre 979 sont non valides. = 1 Les données dans la sous-structure Gx du paramètre 979 sont valides.

Sous-index 2: Résolution du capteur

Tableau 105 – Sous-index 2 (résolution du capteur) du paramètre 979

Type de capteur ^a	Signification
Capteur rotatif	Nombre d'impulsions (=période de signal) par tour ^b
Capteur linéaire	Longueur d'une période de signal en nanomètres ^b
^a Le type de capteur résulte du sous-index 1 bit 0. ^b Si le capteur ne fournit aucune période de signal (= pistes A et B) mais un protocole série, la proposition suivante est valide: pour un capteur rotatif, le paramètre contient le nombre d'incrémentes par tour. Pour un capteur linéaire, le paramètre contient la longueur de l'incrément en nanomètres.	

La résolution du capteur donnée dans le sous-index 2 du paramètre 979 est également valide pour Gx_XIST1 et la valeur absolue en Gx_XIST2. Cela implique que Gx_XIST1 et la valeur absolue en Gx_XIST2 doivent pouvoir être décomposés en une même unité élémentaire en présence de différentes résolutions physiques dans la partie incrémentale et absolue du capteur du codeur.

Sous-index 3: "Facteur de décalage" pour Gx_XIST1

Spécifie combien de bits définissant la somme des informations de quadrant et la haute résolution sont affichés en Gx_XIST1 (plage de valeurs: 0 à 32).

La haute résolution résulte de l'interpolation de la période de signal. Une "quadruplication d'impulsion" ou une "évaluation d'interpolation arc-tangente" est à calculer pour la haute résolution. Seules des valeurs de 2ⁿ sont possibles pour le facteur de décalage car il convient que la haute résolution puisse être interprétée dans une période de signal (voir le sous-index 1 Bit 1). Les débordements ont donc toujours lieu à une limite de bit dans la haute résolution.

Les capteurs dont les résolutions sont inférieures à 32 bits peuvent justifier à gauche leurs informations de capteur de sorte que le bit auquel le débordement modulo a lieu soit connu.

Sous-index 4: "facteur de décalage" pour valeur absolue en Gx_XIST2

Spécifie le nombre de bits à afficher définissant la somme des informations de quadrant et la haute résolution de la valeur absolue transmise en Gx_XIST2. (plage de valeurs: 0 à 32) (voir aussi sous-index 3).

Sous-index 5: Tours déterminables

Spécifie les informations de position absolue qui peuvent être fournies par le capteur. Cela est pertinent pour les capteurs rotatifs ainsi que linéaires.

- Capteurs rotatifs
 - Une valeur de 0 indique que le capteur n'a aucune information absolue ou peut uniquement afficher des valeurs inférieures à un tour absolu. (Par exemple, un résolveur multipôle). À noter qu'avec la valeur = 0, l'interface du capteur ne prend pas en charge la fonction de lecture de la valeur absolue via Gx_XIST2.
 - Une valeur de 1 indique que le capteur peut afficher exactement un tour absolu (par exemple, un résolveur avec une paire de pôles 1). À noter qu'avec les valeurs supérieures ou égales à 1, l'interface du codeur doit prendre en charge la fonctionnalité de lecture de la valeur absolue via Gx_XIST2.
 - Les valeurs supérieures à 1 indiquent un capteur multitour (par exemple, la valeur 4 096 est généralement utilisée).
- Capteurs linéaires
 - Une valeur de 0 indique que le capteur n'a aucune information absolue (par exemple, une échelle linéaire incrémentale normalisée).
 - Une valeur supérieure ou égale à 1 indique que le capteur fournit des informations absolues sur la position.

6.3.6.2.3 Exemples du format de la valeur instantanée

Signification des abréviations:


- F – haute résolution
- P – impulsions
- Q – informations de quadrant (quadrants calculés à partir des signes de sinus et cosinus)
- R – tours

Dans ces exemples, tous les Gx_XIST1 sont spécifiés avec le facteur de décalage 11 (P979.3=11), sauf dans l'exemple 8. Tous les Gx_XIST2 sont spécifiés avec le facteur de décalage 9 (P979.4=9), sauf dans les Exemples 3, 5, 7 et 8.


Les informations de haute résolution sont facultatives et définies de façon spécifique au dispositif en fonction de la qualité de l'interface de retour en position. Le facteur de décalage pour Gx_XIST1 peut être librement défini par l'application et peut ne pas correspondre à la résolution interne de la haute résolution du dispositif d'entraînement. Les bits inutilisés de la haute résolution dans le format de la valeur instantanée doivent être remplis avec une valeur de bit zéro par le dispositif d'entraînement. Il n'est pas nécessaire d'évaluer la haute résolution maximale pouvant être fournie par le dispositif d'entraînement à partir de P979.

EXEMPLE 1 Codeur de valeur absolue multitour avec pistes incrémentales supplémentaires.

Tours de 12 Bits (multitour), incréments de 11 Bits (2 048 impulsions par tour) (voir la Figure 44)



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary



absolute value in Gx_XIST2


IEC

Anglais	Français
Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary	Gx_XIST1: intégré; valeur initiale arbitraire
Absolute value in Gx_XIST2	Valeur absolue en Gx_XIST2


Figure 44 – Format de valeur instantanée, Exemple 1

EXEMPLE 2 Codeur de valeur absolue multitour avec pistes incrémentales supplémentaires.

Tours de 12 Bits (multitour), incréments de 9 Bits (512 impulsions par tour) (voir la Figure 45)



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary



absolute value in Gx_XIST2


IEC

Anglais	Français
Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary	Gx_XIST1: intégré; valeur initiale arbitraire
Absolute value in Gx_XIST2	Valeur absolue en Gx_XIST2


Figure 45 – Format de valeur instantanée, Exemple 2

EXEMPLE 3 Codeur incrémental (avec pistes supplémentaires C/D pour informations de commutation).

Les incréments de 11 Bits (2 048 impulsions par tour), les pistes C/D sont sans effet sur le format de la valeur instantanée (voir la Figure 46)



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary



absolute value in Gx_XIST2


IEC

Anglais	Français
Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary	Gx_XIST1: intégré; valeur initiale arbitraire
Absolute value in Gx_XIST2	Valeur absolue en Gx_XIST2
Error code	Code d'erreur


Figure 46 – Format de valeur instantanée, Exemple 3

EXEMPLE 4 Codeur de valeur absolue linéaire avec pistes incrémentales supplémentaires.

25 Bits, une période de la piste incrémentale est divisée en 160 valeurs du protocole, 250 000 impulsions en 4 mètres = 17,9 bits (voir la Figure 47)



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary



absolute value in Gx_XIST2


IEC

Anglais	Français
Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary	Gx_XIST1: intégré; valeur initiale arbitraire
Absolute value in Gx_XIST2	Valeur absolue en Gx_XIST2


Figure 47 – Format de valeur instantanée, Exemple 4

EXEMPLE 5 "Seulement" codeur incrémental.

5 000 pulses = 12,28 Bits (impulsions décimales) (voir la Figure 48)



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary




absolute value in Gx_XIST2

IEC


Anglais	Français
Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary	Gx_XIST1: intégré; valeur initiale arbitraire
Absolute value in Gx_XIST2	Valeur absolue en Gx_XIST2
Error code	Code d'erreur

Figure 48 – Format de valeur instantanée, Exemple 5

EXEMPLE 6 résolveur à 2 pôles (voir la Figure 49).



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary




absolute value in Gx_XIST2

IEC


Anglais	Français
Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary	Gx_XIST1: intégré; valeur initiale arbitraire
Absolute value in Gx_XIST2	Valeur absolue en Gx_XIST2

Figure 49 – Format de valeur instantanée, Exemple 6

EXEMPLE 7 Résolveur à 8 pôles (voir la Figure 50).



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary



absolute value in Gx_XIST2


IEC

Anglais	Français
Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary	Gx_XIST1: intégré; valeur initiale arbitraire
Absolute value in Gx_XIST2	Valeur absolue en Gx_XIST2
Error code	Code d'erreur


Figure 50 – Format de valeur instantanée, Exemple 7

EXEMPLE 8 "Seulement" codeur de valeur absolue (sans pistes incrémentales supplémentaires).

25 Bits, constitués de 8 192 (13 bits) pas par tour et 4 096 (12 bits) tours perceptibles (voir la Figure 51)



Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary



absolute value in Gx_XIST2

IEC

Anglais	Français
Gx_XIST1: integrated; initial value arbitrary	Gx_XIST1: intégré; valeur initiale arbitraire
Absolute value in Gx_XIST2	Valeur absolue en Gx_XIST2

Figure 51 – Format de valeur instantanée, Exemple 8

6.3.6.3 Affectation des valeurs instantanées dans le message

L'objet Gx_XIST1 est utilisé exclusivement pour transférer la valeur instantanée de position cyclique.

L'affectation de Gx_XIST2 avec différentes fonctions (et la normalisation de Gx_XIST2 pour les différentes fonctions) est contrôlée selon l'affectation de priorité des divers fonctions et états définis dans le Tableau 106.

**Tableau 106 – Affectation de Gx_XIST2
(valeur instantanée de position x du capteur 2)**

Priorité	Fonction	Infos issues de Gx_ZSW	État associé	Affectation de Gx_XIST2	Normalisation de Gx_XIST2
--	Communication en "préparation"	x	--	Valeur instantanée de position (cyclique)	comme en P979
1	Capteur de stationnement	x	SD12	Non valide	--
2	Erreur du capteur	x	BD2	Code d'erreur	--
3	Recherche de marque de référence ou mesure à la volée	x	SD4 SD11	Valeur instantanée de position (marque de référence ou valeur mesurée)	comme Gx_XIST1 en P979
4	Valeur absolue cyclique	x	SD1 et SD10	Valeur instantanée de position (cyclique). Possible uniquement si un système de mesure de la valeur absolue est disponible	comme en P979

Si le système de communication se trouve dans l'état "Clear", il est recommandé de transmettre la valeur instantanée de position absolue en Gx_XIST2 de façon automatique en cas de présence dans le dispositif d'entraînement. Une valeur instantanée de position absolue valide en Gx_XIST2 est indiquée par Gx_ZSW, bit 13. Cela aide le contrôleur à se synchroniser plus rapidement au dispositif d'entraînement ce qui réduit donc le temps de démarrage global du système.

6.3.6.4 Codes d'erreur en Gx_XIST2

Si l'interface de retour en position se trouve dans l'état "erreur du capteur", un code d'erreur conforme à la définition du Tableau 107 est transmis dans le signal Gx_XIST2.

Tableau 107 – Codes d'erreur en Gx_XIST2

Gx_XIST2	Signification	Explication
0x0001	Erreur de groupe du capteur	Erreur de traitement du signal du capteur qui provoque un Gx_XIST non valide (par exemple un dysfonctionnement électronique, une entrée non valide de signal du capteur, etc.).
0x0002	Surveillance de marque zéro	Avertissement concernant l'incohérence entre Gx_XIST correctement traité et le signal de référence du capteur (par exemple, impulsions perdues, etc.).
0x0003	Défaillance du capteur de stationnement	Erreur due à l'impossibilité de transition vers SD12 (stationnement). Cela peut être dû par exemple au fait que le dispositif d'entraînement est en cours d'exécution (état S4) et que le système de mesure du moteur est forcé au stationnement.
0x0004	Abandonner la recherche de valeur de référence	Erreur se produisant pendant l'initialisation ou pendant la recherche de marque de référence. Une erreur interne ou GxSTW a eu lieu, Bit7 est passé à 1 alors que l'interface de retour en position était à l'état SD5.
0x0005	Abandonner l'extraction de valeur de référence	Erreur se produisant pendant la lecture de la valeur de référence. Il n'y a pas de valeur de référence valide ou la commande n'est pas autorisée ou GxSTW, Bit7 est passé à 1 alors que l'interface de retour en position était à l'état SD4.
0x0006	Abandonner la mesure à la volée	Erreur se produisant pendant l'initialisation ou pendant l'action de la fonction "mesure à la volée". Une erreur interne ou GxSTW a eu lieu, Bit7 est passé à 0 alors que l'interface de retour en position était à l'état SD10.
0x0007	Abandonner l'extraction de la valeur mesurée	Erreur se produisant pendant la lecture du résultat de la fonction "mesure à la volée". Il n'y a pas de valeur valide ou la commande n'est pas autorisée ou GxSTW, Bit7 est passé à 0 alors que l'interface de retour en position était à l'état SD11.
0x0008	Abandonner la transmission de valeur absolue	Erreur se produisant en raison de l'impossibilité de transmission de la valeur absolue depuis le codeur vers l'interface de réaction. Cela peut être dû par exemple à l'absence d'un codeur de valeur absolue (avec interface série) ou à son absence de fonctionnement.
0x0009	Abandonner la transmission de valeur absolue	Réservé
0x000A	Abandonner la transmission de valeur absolue	Piste de la valeur absolue du codeur non lisible.
0x000B	Abandonner la transmission de valeur absolue	Réservé
0x000C – 0x0F00	réservé pour profil	
0x0F01	Commande non prise en charge	Erreur se produisant en raison de l'absence de prise en charge de la fonction facultative (par exemple, position d'origine décalée/prédéfinie).
0x0F02	Défaut C-LS	Erreur dans la surveillance du signe de vie du contrôleur (ce code de défaut est utilisé dans le profil du codeur pour les dispositifs du codeur qui ne prennent pas en charge la mémoire tampon des défauts PROFIdrive. Ce code de défaut ne doit pas être utilisé par les dispositifs d'entraînement qui prennent en charge la mémoire tampon des défauts PROFIdrive).
0x0F03	réservé pour profil	
0x0F04	Défaut de synchronisation	La synchronisation avec l'horloge maîtresse a été perdue (ce code de défaut est utilisé dans le profil du codeur pour les dispositifs du codeur qui ne prennent pas en charge la mémoire tampon des défauts PROFIdrive. Ce code de défaut ne doit pas être utilisé par les dispositifs d'entraînement qui prennent en charge la mémoire tampon des défauts PROFIdrive).

Gx_XIST2	Signification	Explication
0x0F05	Défaut de surchauffe	La température maximale de fonctionnement du capteur a été dépassée (ce code de défaut est utilisé dans le profil du codeur pour les dispositifs du codeur qui ne prennent pas en charge la mémoire tampon des défauts PROFIdrive. Ce code de défaut ne doit pas être utilisé par les dispositifs d'entraînement qui prennent en charge la mémoire tampon des défauts PROFIdrive).
0x0F06 à 0x1000	réservé pour profil	
à partir de 0x1001	spécifique au constructeur	

Si plusieurs codes d'erreur sont présents au même moment, le code d'erreur ayant la sévérité la plus élevée est indiqué dans Gx_XIST2. Ceci permet d'indiquer au contrôleur le code d'erreur le plus pertinent pour la validité de Gx_XIST1. Par exemple, s'il se produit en premier lieu une erreur de surchauffe et que le signal du capteur devient par conséquent non valide, Gx_XIST2 indique d'abord le code d'erreur 0x0F05 et ensuite 0x0001.

6.3.6.5 Mot de commande de retour en position

Le mot de commande du capteur est spécifié dans le Tableau 108.

Tableau 108 – Mot de commande du capteur

Bit	Valeur	Signification	Commentaires
0	1	Demandes de fonction ^a : Recherche de marque de référence, mesure à la volée	Fonction 1-4: Demande de recherche de marque de référence (Bit 7 = 0) Bit 0: Fonction 1 (Marque de référence 1) Bit 1: Fonction 2 (Marque de référence 2) Bit 2: Fonction 3 (Marque de référence 3) Bit 3: Fonction 4 (Marque de référence 4) Demande de mesure à la volée (Bit 7 = 1) Bit 0: Fonction 1 (Sonde 1 front positif) Bit 1: Fonction 2 (Sonde 1 front négatif) Bit 2: Fonction 3 (Sonde 2 front positif) Bit 3: Fonction 4 (Sonde 2 front négatif)
1	1		
2	1		
3	1		
4 à 6	1 à 3		Commande: 0: ---- 1: activer les fonctions ^b x (spécifié par les bits 0-3, 7) 2: lire la valeur ^c x (spécifié par les bits 0-3, 7) 3: annuler les fonctions ^d x 4-7: réservé (l'activation provoque une erreur)
7	0/1		Mode ^g : Bit 7 = 0 Chercher marque de référence (marque zéro ou BERO) Bit 7 = 1: Mesure à la volée
8			Réservé (sans effet)
9			Réservé (sans effet)
10			Réservé (sans effet)
11	0/1	Mode de position d'origine	Modificateur pour le mode de position d'origine: Bit 11 = 0: définir position d'origine (absolue) Bit 11 = 1: décaler position d'origine (relative)
12	1	Demander définition/décalage de la position d'origine ^e	Demande de définition/décalage de la position d'origine Déclenché par le front. Établissement de liaison avec Gx_ZSW, bit 12. La définition de la valeur prédéfinie/décalée est spécifique au dispositif.
13	1	Demander la valeur absolue cycliquement ^f	Demande de transmission cyclique supplémentaire de la position réelle absolue en Gx_XIST2. La transmission de XIST2 en Gx_XIST2 (si la fonction est prise en charge par le système de mesure) est possible en SD1 et SD10 (voir aussi le Tableau 106). Utilisé par exemple pour: – la surveillance du système de mesure supplémentaire – la synchronisation lors de l'exécution
14	1	Activer le capteur de stationnement	Demande de désactivation de la surveillance du système de mesure et des mesures de valeur instantanée dans le dispositif d'entraînement. Cela rend possible l'annulation d'un capteur (ou d'un moteur avec un capteur) sur la machine sans avoir à modifier la configuration du dispositif d'entraînement ni provoquer de défaut. De plus, lorsque le stationnement de l'interface du capteur est commandé par Gx_STW1, bit14, toutes les erreurs réelles de l'interface du capteur sont supprimées. Généralement, le stationnement du système de mesure du moteur n'est pas autorisé lorsque le dispositif d'entraînement est en cours d'exécution (S4) et provoque une erreur de l'interface du capteur (code d'erreur 0x0003 en GxXIST2).
15	1	Acquittement d'une erreur de capteur	Demande de réinitialisation de l'erreur du capteur (Gx_ZSW, bit15).

- ^a La sélection de la fonction (Bit 0 à 3) et de la commande (bit 4 à 7) doit être faite simultanément. Si une commande est demandée sans avoir sélectionné une fonction valide (les bits 0 à 3 sont tous des zéros), la demande de fonction provoque une erreur (code d'erreur 0x0004 – 0x0007) et l'interface de retour en position passe à l'état SD3.
- ^b Il est possible d'activer plusieurs fonctions avec une seule commande (par exemple, mot de commande du capteur = 0x0013). Si une seule de ces demandes de fonction multiple provoque une erreur, aucune de ces fonctions demandées n'est exécutée et l'interface de retour en position passe à l'état SD3. Avec l'activation du processus de mesure, une valeur mesurée déjà existante est généralement abandonnée. L'activation d'un processus de mesure n'est possible qu'avec la commande activée et le bit de fonction associé défini sur vrai. La désactivation d'un processus de mesure actif n'est possible qu'avec la commande d'annulation (annule tous les processus de mesure d'un coup) ou avec le stationnement de l'interface de capteur (aussi lorsque la valeur mesurée est trouvée).
- ^c Seule une fonction doit être sélectionnée. Si plus d'une fonction est demandée, l'interface de retour en position passe à SD3 avec le code d'erreur 0x0005 ou 0x0007 en Gx_XIST2.
- ^d La commande d'annulation de fonction annule toutes les fonctions (les bits 0 à 3 du mot de commande du capteur n'ont pas d'effet) et force l'interface de retour en position à passer à l'état SD1 (tant qu'elle n'est pas déjà stationnée ou à l'état d'erreur). Après l'annulation des processus de mesure, toutes les valeurs mesurées ou les valeurs de référence sont encore présentes et peuvent être lues par la commande "lire valeur".
- ^e La fonctionnalité Définir/décaler la position d'origine est facultative. Si elle n'est pas mise en œuvre, la demande de cette fonction provoque une erreur avec un code d'erreur 0x0F01 en Gx_XIST2.
- ^f Si le PROFIBUS se trouve dans l'état "Clear", il est recommandé de transmettre la valeur instantanée de position absolue en Gx_XIST2 de façon automatique en cas de présence dans le dispositif d'entraînement. Une valeur instantanée de position absolue valide en Gx_XIST2 est indiquée par Gx_ZSW, bit 13 (se reporter à 6.3.6.3).
- ^g Si un des modes "recherche de marque de référence" ou "mesure à la volée" est encore actif (SD4, SD5, SD10, SD11), au cours du bit de mode GxSTW, le Bit7 passe à un autre mode, qui n'est pas égal à l'état actif réel, l'interface de retour en position doit abandonner l'état/mode réel et passe à l'état d'erreur SD3/SD13.

6.3.6.6 Mot d'état de retour en position

Le mot d'état du capteur est spécifié dans le Tableau 109.

Tableau 109 – Mot d'état du capteur


Bit	Valeur	Signification	Commentaires
0	1	État de la fonction: Recherche de marque de référence, ou mesure à la volée	État ^a : Fonction 1-4 active (recherche de marque de référence/mesure à la volée)
1	1		
2	1		Bit 0: Fonction 1 (Marque de référence 1/Sonde 1 front positif)
3	1		Bit 1: Fonction 2 (Marque de référence 2/Sonde 1 front négatif)
			Bit 2: Fonction 3 (Marque de référence 3/Sonde 2 front positif)
			Bit 3: Fonction 4 (Marque de référence 4/Sonde 2 front négatif)
4	1		État: Valeur 1 à 4 disponibles (marque de référence/sonde)
5	1		
6	1		Bit 4: Valeur 1 (Marque de référence 1/Sonde 1 front positif)
7	1		Bit 5: Valeur 2 (Marque de référence 2/Sonde 1 front négatif)
			Bit 6: Valeur 3 (Marque de référence 3/Sonde 2 front positif)
			Bit 7: Valeur 4 (Marque de référence 4/Sonde 2 front négatif)
			Simultanément au bit 0 à 3 (valeur disponible seulement si la fonction associée est disponible).
8	1	Sonde 1 déviée	Mode statique Sonde 1
9	1	Sonde 2 déviée	Mode statique Sonde 2
10			Réservé, défini sur zéro
11			Acquittement d'erreur en cours
12	1	Définition/décalage de la position d'origine en cours d'exécution ^b	Acquittement de la "Demande de définition/décalage de la position d'origine". Déclenché par le front. Signale les réglages/décalages des valeurs Gx_XIST1 et Gx_XIST2. Établissement de liaison avec Gx_STW, bit 12.
13	1	Transmettre la valeur absolue cycliquement ^c	Indication de la transmission cyclique de la position réelle absolue en Gx_XIST2. Possible uniquement si le capteur fournit une valeur absolue Informations (affichées en P979.5). Réaction à Gx_STW, bit 13 ("demande de valeur absolue cycliquement") selon le Tableau 106 ou système de communication à l'état "Clear".
14	1	Capteur de stationnement actif ^d	Acquittement de "activer le capteur de stationnement" (Gx_STW, bit 14) ou indication du Gx_XIST1 non valide.
15	1	Erreur du capteur	Signale une erreur de dispositif de capteur ou une erreur dans la mesure de la valeur instantanée. Un code d'erreur associé est fourni en Gx_XIST2 (voir le Tableau 107). En présence de plusieurs codes d'erreur, le code d'erreur ayant la sévérité la plus élevée est indiqué dans Gx_XIST2 (ceci permet d'indiquer au contrôleur le code d'erreur le plus pertinent pour la validité de Gx_XIST1. Par exemple, s'il se produit en premier lieu une erreur de surchauffe et que le signal du capteur devient par conséquent non valide, Gx_XIST2 indique d'abord le code d'erreur 0x0F05 et ensuite 0x0001).

- ^a Si une demande de fonction provoque une erreur, toutes les fonctions sont annulées et l'interface de retour en position passe à l'état SD3, ce qui signifie que les bits 0 à 7 de l'état du capteur sont définis sur zéro et le bit 15 d'erreur du capteur est défini (le code d'erreur correspondant est fourni en Gx_XIST2). Exemple: La recherche de marque de référence de fonction pour la marque de référence 1 à 4 est activée (mot de commande du capteur = 0x001F) alors que le dispositif d'entraînement ne prend en charge que deux marques de référence. Cela provoque le mot d'état du capteur = 0x8000 et le code d'erreur 0x0004 en Gx_XIST2.
- ^b La fonctionnalité Définir/décaler la position d'origine est facultative. Si elle n'est pas mise en œuvre, le bit 12 est 0.
- ^c Si le système de communication (PROFIBUS, PROFINET) se trouve dans l'état "Clear", il est recommandé de transmettre la valeur instantanée de position absolue en Gx_XIST2 de façon automatique en cas de présence dans le dispositif d'entraînement. Une valeur instantanée de position absolue valide en Gx_XIST2 est indiquée par Gx_ZSW, bit 13 (se reporter à 6.3.6.3).
- ^d Si l'interface de retour en position est dans l'état "stationnement" (SD12), le bit 14 est défini et seuls les bits 8, 9, 14 du mot d'état du capteur sont activés, tous les autres bits doivent être définis sur zéro.

6.3.6.7 Diagramme d'états de l'interface de retour en position

6.3.6.7.1 Diagramme d'états

La Figure 52 montre le diagramme d'états de l'interface de retour en position.



IEC

Anglais	Français
Optional add-on	Ajout facultatif
Parking & error acknowledgement	Acquittement de stationnement & d'erreur
Parking & error	Stationnement & erreur
Parking	Stationnement
Error acknowledgement	Acquittement d'erreur
Error (error code in Gx_XIST2)	Erreur (code d'erreur en Gx_XIST2)
Measured value in Gx_XIST2	Valeur mesurée en Gx_XIST2
Reference value in Gx_XIST2	Valeur de référence en Gx_XIST2
Wait for measured values	Attendre les valeurs mesurées
Normal operation	Fonctionnement normal
Wait for reference marks	Attendre marques de référence
Set/shift home position	définir/décaler la position d'origine

Figure 52 – Diagramme d'états de l'interface de retour en position avec les désignations des états et des transitions

6.3.6.7.2 États

Les états sont spécifiés dans le Tableau 110.

Tableau 110 – États

État	Nom	Action	Explication	Identification/Informations sur l'état
SD1	fonctionnement normal	Aucune	L'interface de retour en position fonctionne normalement. La transmission de XIST2 en Gx_XIST2 est possible sur demande du bit GxSTW 13=1.	Gx_ZSW bit 0-7 = 0000 0000b, Gx_ZSW bit 10-15 = 00x000b
SD2	acquiescement d'erreur	L'erreur est acquittée	L'acquiescement d'erreur est en cours.	Gx_ZSW bit 11 = 1, bit 0-7 = 0000 0000b, Gx_ZSW bit 15 = 1 tant qu'un code d'erreur valide est affiché en Gx_XIST2 (tant que l'erreur est présente)
SD3	erreur	Un code d'erreur est affiché en Gx_XIST2	Présence d'une erreur.	Gx_ZSW bit 15 = 1, Gx_ZSW bit 11 = 0, bit 0-7 = 0000 0000b
SD4	valeur de référence en Gx_XIST2	Charger valeur de référence en Gx_XIST2	La valeur de référence est chargée en Gx_XIST2.	Gx_ZSW bit 4-7 <> 0000b, bit 0-3 = 0000b
SD5	Attendre les marques de référence	Attendre les marques de référence	La marque de référence est attendue.	Gx_ZSW bit 0-3 <> 0000b, bit 4-7 = 0000b
			SD6 n'est plus utilisé.	
SD7	Définir/décaler la position d'origine	Définir ou décaler la valeur en Gx_XIST1 et Gx_XIST2	Gx_XIST1 et Gx_XIST2 sont définis ou décalés par une valeur prédéfinie. La définition ou le décalage est contrôlé par le bit de mode Gx_STW, bit 11. Voir aussi la Note 1.	Gx_ZSW bit 12 = 1 (déclenché par le front), bit 0-7 = 0000 0000b
			SD8 n'est plus utilisé. La transmission de XIST2 en Gx_XIST2 est contrôlée conformément au Tableau 106.	
			SD9 n'est plus utilisé.	
SD10	Attendre la valeur mesurée	Attente des valeurs mesurées	Tâche de mesure active, attente des valeurs mesurées. Au moins un des quatre processus de verrouillage de mesure est actif et en attente des valeurs mesurées. La transmission de XIST2 en Gx_XIST2 doit avoir lieu sur demande de GxSTW bit 13=1.	Gx_ZSW bit 0-3 <> 0000b, bit 4-7 = 0000b
SD11	valeur mesurée en XIST2	Charger valeur de référence en Gx_XIST2	La valeur de référence est chargée en Gx_XIST2.	Gx_ZSW bit 4-7 <> 0000b, pour les bits 0-3: bit associé à la valeur mesurée demandée = 0
SD12	stationnement	Toutes les erreurs sont supprimées si Gx_STW bit 14 = 1	L'interface de retour en position se trouve dans un état dans lequel elle est inactive et ne fournit pas de valeur Gx_XIST1 valide. Il s'agit aussi de l'état initial de l'interface de retour en position. Voir aussi la Note 2.	Gx_ZSW bit 14 = 1

État	Nom	Action	Explication	Identification/Informations sur l'état
SD13	stationnement & erreur (facultatif)	Un code d'erreur est affiché en Gx_XIST2	Une erreur est présente et Gx_XIST1 est signalé non valide.	Gx_ZSW bit 15 = 1, Gx_ZSW bit 14 = 1, Gx_ZSW bit 11 = 0, bit 0-7 = 0000 0000b
SD14	stationnement & acquittement d'erreur (facultatif)	L'erreur est acquittée	L'acquittement d'erreur est en cours de traitement alors que Gx_XIST1 est signalé comme non valide.	Gx_ZSW bit 14 = 1, Gx_ZSW bit 11 = 1, bit 0-7 = 0000 0000b, Gx_ZSW bit 15 = 1. Un code d'erreur est affiché en Gx_XIST2 (tant que l'erreur est présente)
NOTE 1 En ce qui concerne la position d'origine définie/décalée: La fonction prédéfinie prend en charge l'adaptation du point zéro du codeur au point zéro mécanique du système. La fonction définir/décaler la position d'origine dispose d'un mode de fonctionnement absolu et relatif sélectionnable par le bit 11 dans le Gx_STW1. La valeur à prendre pour la fonction définir/décaler ne peut être définie de façon dynamique par les données E-S de DO. La valeur est 0 par défaut et peut être définie sur une base spécifique au dispositif. La valeur définir/décaler est donnée dans les unités de mesure mises à l'échelle. Lors de la demande de définition/décalage de la position d'origine, l'interface de retour en position lit la valeur de position réelle et calcule une valeur de décalage interne à partir de la valeur prédéfinie et de la valeur de position lue. L'interface de retour en position acquitte la prédéfinition en réglant le bit 12 dans le mot d'état du capteur. Le bit 12 dans le mot de commande du capteur peut à présent être défini sur zéro par le contrôleur. L'interface de retour en position met fin au cycle de prédéfinition en supprimant le bit 12 dans le mot d'état du capteur. La fonctionnalité prédéfinir/décaler la position d'origine est facultative. NOTE 2 En ce qui concerne le stationnement d'un capteur: Un capteur stationné ne fournit pas de valeurs valides Gx_XIST1. L'interface de retour en position peut être à l'état stationné en raison du "stationnement commandé" initié par Gx_STW bit 14 = 1 ou en raison du "stationnement autonome" initié en interne par un Gx_XIST1 non valide. Si l'interface de retour en position est en "stationnement commandé", l'interface est complètement désactivée et ne génère donc pas de message d'erreur. Toutes les erreurs réelles sont aussi supprimées. Si le matériel l'autorise, un capteur stationné commandé peut être séparé du dispositif d'entraînement. La validité des données en P979 pour le capteur concerné est indiquée par le Bit 31 dans le sous-index 1 (voir 6.3.6.2.2). Réactivation du capteur: Lorsqu'un capteur est réactivé, une nouvelle initialisation du capteur est effectuée.				

6.3.6.7.3 Transitions

Les transitions sont spécifiées dans le Tableau 111.

Tableau 111 – Transitions

Numéro de transition	État Source	État destination	Condition
TD1	SD2 (acquiescement d'erreur)	SD1 (fonctionnement normal)	Gx_STW bit 15 = 0 et l'erreur est supprimée
TD2	SD4 (valeur de référence en Gx_XIST2)	SD1 (fonctionnement normal)	Gx_STW bit 4-6 = 000b
TD3	SD1 (fonctionnement normal)	SD4 (valeur de référence en Gx_XIST2)	Gx_STW bit 7 = 0 et Gx_STW bit 4-6 = 010b et Gx_STW bit 03 <> 0000b et la valeur de référence est trouvée
TD4	SD5 (attendre les marques de référence)	SD1 (fonctionnement normal)	Gx_STW bit 4-6 = 000b et marque de référence trouvée
TD5	SD5 (attendre les marques de référence)	SD1 (fonctionnement normal)	Gx_STW bit 4-6 = 011b
TD6	SD1 (fonctionnement normal)	SD5 (vérifier la tâche de référence)	Gx_STW bit 7 = 0 et Gx_STW bit 4-6 = 001b et Gx_STW bit 0-3 <> 0000b
TD7	SD1 (fonctionnement normal)	SD7 (définir/décaler la valeur en Gx_XIST1 et Gx_XIST2)	Gx_STW bit 12 = 1
TD8	SD7 (définir/décaler la valeur en Gx_XIST1 et Gx_XIST2)	SD1 (fonctionnement normal)	Gx_STW bit 12 = 0
			SD9 n'est plus utilisé
			TD10 n'est plus utilisé
TD11	SD1 (fonctionnement normal)	SD10 (attendre les valeurs mesurées)	Gx_STW bit 7 = 1 et Gx_STW bit 4-6 = 001b et Gx_STW bit 0-3 <> 0000b
TD12	SD10 (attendre les valeurs mesurées)	SD1 (fonctionnement normal)	Gx_STW bit 4-6 = 011b
TD13	SD10 (attendre les valeurs mesurées)	SD1 (fonctionnement normal)	Gx_STW bit 4-6 = 000b et valeurs mesurées trouvées
TD14	SD1 (fonctionnement normal)	SD11 (valeur mesurée en Gx_XIST2)	Gx_STW bit 7 = 1 et Gx_STW bit 4-6 = 010b et Gx_STW bit 03 <> 0000b et valeur mesurée associée trouvée
TD15	SD11 (valeur mesurée en Gx_XIST2)	SD1 (fonctionnement normal)	(Gx_STW bit 4-6 = 000b alors qu'aucun processus de mesure n'est actif (toutes les valeurs mesurées trouvées)) ou (Gx_STW bit 7 = 1 et Gx_STW bit 4-6 = 011b)
TD16	Tous les états en BD1	SD12 (stationnement)	Gx_STW bit 14 = 1 condition supplémentaire, lorsque SD13, SD14 sont mis en œuvre: ou lorsque (Gx_XIST1 est non valide et qu'aucune erreur n'a eu lieu ou n'est présente). NOTE Si le capteur associé à cette interface de retour en position est le système de mesure du moteur, la condition Gx_STW bit 14 =1 peut également résulter en une erreur d'interface du capteur (code d'erreur 0x0003, voir le Tableau 107) lorsque le dispositif d'entraînement est en cours d'exécution et qu'aucune transition vers SD12 n'est effectuée.

Numéro de transition	État Source	État destination	Condition
TD17	SD12 (stationnement)	SD1 (fonctionnement normal)	Gx_STW bit 14 = 0 et Gx_ZSW bit 14 ont été définis pendant au moins 100 ms condition supplémentaire, lorsque SD13, SD14 sont mis en œuvre: et Gx_XIST1 est valide.
			TD18 n'est plus utilisé
			TD19 n'est plus utilisé
TD20	à partir de tous les états en BD1	SD3 (erreur)	L'erreur qui a eu lieu ou une commande est illégale
TD21	SD3 (erreur)	SD2 (acquiescement d'erreur)	Gx_STW bit 15 = 1 et Gx_XIST1 valide
TD22	SD2 (acquiescement d'erreur)	SD3 (erreur)	Gx_STW bit 15 = 0 et une erreur existe toujours alors que Gx_XIST1 est valide
TD23	Tous les états en BD2	SD12 (stationnement)	Gx_STW bit 14 = 1 ou (Gx_STW bit 15 = 0 et erreur annulée, alors que Gx_XIST1 est non valide)
TD24	SD3 (erreur)	SD13 (stationnement & erreur)	Gx_XIST1 non valide
TD25	SD13 (stationnement & erreur)	SD3 (erreur)	Gx_XIST1 valide et Gx_ZSW bit 14 = 1 pendant au moins 100 ms
TD26	SD13 (stationnement & erreur)	SD14 (acquiescement de stationnement & d'erreur)	Gx_STW bit 15 = 1 alors que Gx_XIST1 non valide
TD27	SD14 (acquiescement de stationnement & d'erreur)	SD13 (stationnement & erreur)	Gx_STW bit 15 = 0 et l'erreur existe toujours
TD28	SD2 (acquiescement d'erreur)	SD14 (acquiescement de stationnement & d'erreur)	Gx_XIST1 non valide alors que Gx_STW bit 15 = 1
TD29	SD14 (acquiescement de stationnement & d'erreur)	SD2 (acquiescement d'erreur)	Gx_XIST1 valide et Gx_ZSW bit 14 ont été définis pendant au moins 100 ms alors que Gx_STW bit 15 = 1
TD30	SD12 (stationnement)	SD13 (stationnement & erreur)	Gx_STW bit 14 = 0 et (Gx_XIST1 non valide et une erreur ou une commande illégale a eu lieu)
TD31	SD10 (attendre les valeurs mesurées)	SD10 (attendre les valeurs mesurées)	Nouvelle commande ^a en Gx_STW bit 0-6 et Gx_STW bit 7 = 1 et Gx_STW bit 4-6 = 001b et Gx_STW bit 0-3 <> 0000b
TD32	SD10 (attendre les valeurs mesurées)	SD11 (valeur mesurée en Gx_XIST2)	Gx_STW bit 7 = 1 et Gx_STW bit 4-6 = 010b et Gx_STW bit 03 <> 0000b et valeur mesurée associée trouvée
TD33	SD11 (valeur mesurée en Gx_XIST2)	SD10 (attendre les valeurs mesurées)	(Gx_STW bit 7 = 1 et Gx_STW bit 4-6 = 001b et Gx_STW bit 0-3 <> 0000b) ou (Gx_STW bit 4-6 = 000b alors que le processus de mesure est toujours actif (pas toutes les valeurs mesurées trouvées))
TD34	SD11 (valeur mesurée en Gx_XIST2)	SD11 (valeur mesurée en Gx_XIST2)	Nouvelle commande ^a en Gx_STW bit 0-6 et Gx_STW bit 7 = 1 et Gx_STW bit 4-6 = 010b et Gx_STW bit 03 <> 0000b et valeur mesurée associée trouvée
^a La nouvelle commande signifie qu'en Gx_STW le bit 4-6 est une commande valide (activer, lire, annuler) alors qu'avant Gx_STW le bit 4-6 était =0 (pas de commande). Pour plus de détails, voir aussi la Figure 55 et la description associée en 6.3.6.9.			


Les fonctions qui peuvent être exécutées sont hiérarchisées par ordre de priorité comme indiqué dans le Tableau 116.

Tableau 112 – Hiérarchie par ordre de priorité du mot de commande du capteur

Priorité	Bit
1	Gx_STW bit 14
2	Gx_STW bit 15 (priorité seulement si l'interface de retour en position se trouve à l'état d'erreur SD3)
3	Gx_STW bit 4-6
4	Gx_STW bit 12
5	Gx_STW bit 13
La priorité 1 correspond à la priorité la plus élevée.	


6.3.6.8 Procédure d'acquittement d'erreur

La procédure de demande et de réponse en Gx_STW et Gx_ZSW pour le processus d'acquittement d'erreur est représentée à la Figure 53 pour une erreur acquittable et à la Figure 53 pour une erreur non acquittable (la cause du défaut est encore présente).



Anglais	Français
Error	Erreur
Error resolved	Erreur résolue
Sensor error	Erreur du capteur
Acknowledgement in process	Acquittement en cours
Request for error acknowledge	Demande d'acquittement d'erreur
Gx_STW1 bit 15=0 is additional condition for TD1	Gx_STW1 bit 15=0 est une condition supplémentaire pour TD1

Figure 53 – Acquittement d'erreur du capteur acquittable



Anglais	Français
Error	Erreur
Error code	Code d'erreur
Sensor error	Erreur du capteur
Acknowledgement in process	Acquittement en cours
Request for error acknowledge	Demande d'acquittement d'erreur
Gx_STW1 bit 15=0 is additional condition for TD1	Gx_STW1 bit 15=0 est une condition supplémentaire pour TD1

Figure 54 – Acquittement d'erreur du capteur non acquittable

6.3.6.9 Procédure de mesure à la volée

La procédure de demande et de réponse en Gx_STW et Gx_ZSW pour la mesure du processus à la volée est présentée à la Figure 55 et à la Figure 56.

L'évaluation de la commande et des bits de fonction associés en Gx_STW est effectuée selon la Figure 55 avec le passage de l'absence de commande (Gx_STW bits 4-6 = 0) à une commande valide (Gx_STW bits 4-6 <> 0). Un processus de mesure active (attente de la valeur mesurée) est indiqué par le bit associé "Fonction x active" en bit 0-3 Gx_ZSW. Le front descendant du bit associé "Fonction x active" en Gx_ZSW indique que la valeur de mesure est échantillonnée et prête à être lue par le contrôleur (si la fonction de mesure n'est pas annulée par le contrôleur). Le bit "Fonction x active" en Gx_ZSW est aussi utilisé pour un établissement de liaison correct de la commande "Fonction x activer" en Gx_STW. L'indication de la présence de la valeur mesurée peut donc être retardée si l'établissement de liaison n'est pas encore terminé (voir le premier exemple de commande activer à la Figure 56).


La Figure 56 montre un exemple de réactivation immédiate du processus de mesure sans lecture de la valeur mesurée par le contrôleur. Lors de l'activation du processus de mesure, une valeur mesurée déjà existante est généralement abandonnée.

EXEMPLE Mesure à la volée

Exemple pour:

Sonde 2 front positif (fonction 3)


Asservissement de position avec capteur 1



IEC

Anglais	Français
In process measurement	Mesurage en cours de processus
Function 3	Fonction 3
Probe 2 edge	Sonde 2 front
Command	Commande
Function 3 activate	Fonction 3 activer
Read Value 3	Lire valeur 3
Value 3 available	Valeur 3 disponible
Function 3 activate = false is additional condition	Fonction 3 activer = faux est la condition supplémentaire
Probe 2 deflected	Sonde 2 déviée
Probe 2 edge (actual value-Latch)	Sonde 2 front (valeur instantanée – verrouillage)

Figure 55 – Chronogramme: Mesure à la volée – séquence 1



IEC

Anglais	Français
In process measurement	Mesurage en cours de processus
Function 3	Fonction 3
Probe 2 edge	Sonde 2 front
Command	Commande
Function 3 activate	Fonction 3 activer
Function 3 active	Fonction 3 active
Value 3 available	Valeur 3 disponible
Function 3 activate = false is additional condition	Fonction 3 activer = faux est la condition supplémentaire
Probe 2 deflected	Sonde 2 déviée
Probe 2 edge (actual value-Latch)	Sonde 2 front (valeur instantanée – verrouillage)

Figure 56 – Chronogramme: Mesure à la volée – séquence 2

6.3.6.10 Procédure de recherche de marque de référence


La procédure de demande et de réponse en Gx_STW et Gx_ZSW pour le processus de recherche de marque de référence est présentée dans l'exemple donné à la Figure 57.

EXEMPLE Recherche de marque de référence

Exemple pour:

Référencement codé pour la distance, deux marques de référence (Fonction 1/Fonction 2)

Asservissement de position avec capteur 1



IEC

Anglais	Français
Function	Fonction
Command	Commande
Function 1 active	Fonction 1 active
Function 2 active	Fonction 2 active
Value 1 /2 available	Valeur 1 /2 disponible
Value 1 available	Valeur 1 disponible
Value 2 available	Valeur 2 disponible
Read value	Lire valeur
Reference mark search	Recherche marque de référence
Reference mark	Marque de référence
Actual value latch	Valeur instantanée – verrouillage

Figure 57 – Chronogramme: Recherche de marque de référence

6.3.6.11 Expansions spécifiques au dispositif

Une mesure à la volée/une recherche de marque de référence peut être optimisée en suivant les étapes suivantes spécifiques au dispositif.

- À l'aide des positions réelles supplémentaires, XISTA, -B, -C, -D (les valeurs instantanées demandées par le contrôleur ne sont alors plus multiplexées en Gx_XIST2, mais sont disponibles en XISTA, -B, -C, -D).
- Modification de front (0 -> 1) du signal d'état "Valeur 1 – 4 disponible" avec déjà la modification de front (1 -> 0) du signal d'état "Fonction 1 – 4 active" (le contrôleur peut avoir immédiatement accès aux valeurs).

Modification de front (1 -> 0) du signal d'état "Valeur – disponible" avec la reconnaissance de la commande suivante pour cette fonction 1 – 4.

• XISTA	Position réelle A	Valeur supplémentaire de position réelle
• XISTB	Position réelle B	Valeur supplémentaire de position réelle
• XISTC	Position réelle C	Valeur supplémentaire de position réelle
• XISTD	Position réelle D	Valeur supplémentaire de position réelle

Les objets XISTA, -B, -C, -D sont indépendants du capteur.

Les règles suivantes s'appliquent à l'affectation des fonctions 1 – 4 aux valeurs instantanées supplémentaires:

• Fonction 1	->	XISTA
Fonction 2	->	XISTB
Fonction 3	->	XISTC
Fonction 4	->	XISTD
- XISTA,-B,-C,-D ne sont pas dans le message -> Fonction 1 – 4 en Gx_XIST2 multiplexée

6.3.7 Périphérie

Un matériel d'entraînement peut aussi comprendre des périphériques E/S (périphérie embarquée) associés à un DO. Ces périphériques E/S peuvent aussi être accessibles via PROFIdrive.

Un numéro de signal est affecté à chaque type E/S (se reporter à 6.3.4.2):

• 21	E_DIGITAL	entrée (numérique)	16 bits
• 22	A_DIGITAL	sortie (numérique)	16 bits
• 23	E_ANALOG	entrée (analogique)	16 bits
• 24	A_ANALOG	sortie (analogique)	16 bits

Lors de la configuration des données E-S de DO (se reporter à 6.3.4.4), un numéro de signal E/S peut être affecté à des données E-S de DO. Un exemple est donné dans le Tableau 113.

**Tableau 113 – Exemple de message préconfiguré
avec contrôle périphérique supplémentaire**


Numéro de DONNÉES E-S de DO	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_B	NIST_B
3		
4	A_DIGITAL	E_DIGITAL
5	A_DIGITAL	E_DIGITAL
6		E_ANALOG
7		E_ANALOG

La mise en correspondance de la zone E/S dans le dispositif d'entraînement et l'affectation de paramètre de l'E/S sont définies comme spécifiques au dispositif.

6.3.8 Diagnostic

6.3.8.1 Présentation générale

La Figure 58 fournit une rapide présentation générale des méthodes de base fournies par PROFIdrive pour la fonctionnalité de diagnostic. À noter que le mécanisme de mémoire tampon des défauts est la seule fonctionnalité de diagnostic obligatoire et seul le mécanisme est spécifié.



Anglais	Français
Drive exception state	État d'exception du dispositif d'entraînement
Actual state	État réel
Fault message	Message de défaut
Drive	Dispositif d'entraînement
Mapping of warnings onto fault classes	Mise en correspondance des avertissements et des classes de défaut
Mapping of actual fault situation onto fault classes	Mise en correspondance de la situation réelle de défaut et des classes de défaut
Warnings are signaled and cleared autonomously by the drive	Le dispositif d'entraînement signale les avertissements et les supprime de façon autonome
Warning mechanism	Mécanisme d'avertissement
Provide specific actual state	Fournir un état réel spécifique
Optional	Facultatif
Show actual state	Montrer l'état réel
Fault buffer mechanism	Mécanisme de mémoire tampon des défauts
Record state transitions (fault messages)	Enregistrer les transitions d'état (messages de défaut)
Fault entries shall be acknowledged to disappear	Les entrées de défaut doivent être acquittées pour disparaître
Show history of state transition and do fault acknowledge	Montrer l'historique de la transition d'état et acquitte les défauts
Fault classes mechanism	Mécanisme des classes de défaut
PROFIdrive fault classes	Classes de défaut PROFIdrive
Vendor independent PROFIdrive fault classes	Classes de défaut PROFIdrive indépendantes du fournisseur
Standard diagnosis mechanism	Mécanisme de diagnostic normalisé
Standard alarm mechanism	Mécanisme d'alarme normalisé

IEC


Figure 58 – Présentation générale des mécanismes de diagnostic de PROFIdrive

6.3.8.2 Mécanisme d'avertissement

Les paramètres 953 à 960 (mots d'avertissement) du type de données V2 sont réservés pour le mécanisme d'avertissement. D'autres paramètres peuvent être utilisés à cet effet d'une façon spécifique au constructeur. Un état d'exception d'axe d'entraînement est affecté à chaque bit d'un mot d'avertissement. Une valeur de bit "0" signifie "absence d'avertissement" (OK), une valeur de bit "1" signifie "avertissement présent". Les mots d'avertissement sont modifiés uniquement localement à partir du dispositif d'entraînement.

Si au moins un bit d'avertissement est défini, le bit d'avertissement ZSW1, bit 7 est défini en plus (voir la Figure 59).

32 textes d'avertissement sont affectés à un mot d'avertissement (type de données V2 sans matrice de texte supplémentaire) qui comprend le contenu de l'avertissement ou de l'exception du dispositif d'entraînement pour des besoins de visualisation.



IEC

Anglais	Français
Controller Drive	Entraînement de contrôleur
ZSW1 bit 7 = 1 if at least one warning bit set	Bit 7 ZSW1 7 = 1 si au moins un bit d'avertissement défini
Read PNU 953..960	Lire PNU 953..960
Definition of bits is vendor/device specific	La définition des bits est spécifique au fournisseur / dispositif
Warning word	Mot d'avertissement
Optional	Facultatif
To fault mechanism	Vers le mécanisme de défaut
Drive Axis Exception	Exception d'axe d'entraînement

Anglais	Français
Set/reset with every change of the corresponding Drive Axis Exception Status	Définir/redéfinir à chaque modification de l'état d'exception de l'axe d'entraînement correspondant

Figure 59 – Fonctionnement du mécanisme d'avertissement

6.3.8.3 Mécanisme de mémoire tampon des défauts


Une situation de défaut, qui peut être associée à un ou plusieurs messages de défaut (modification de l'état d'exception d'entraînement) génère une réaction au défaut spécifique au dispositif. Par exemple, elle peut provoquer la mise hors tension du convertisseur. Une situation de défaut non acquittée est aussi indiquée par ZSW1, bit3 (présence d'un défaut). Le mécanisme de mémoire tampon des défauts définit un système de localisation de défaut afin de sauvegarder les messages de défaut. Ce système de localisation de défaut est constitué de la mémoire tampon des défauts (qui comprend au moins la liste des numéros de défaut et le compteur de messages de défaut, voir aussi la Figure 60). La mémoire tampon des défauts contient les messages de défaut qui ont été générés lors de la situation de défaut; la liste des numéros de défaut contient les explications et les affectations aux différents messages de défaut définis dans le dispositif. Les alinéas suivants décrivent le mécanisme relatif à la façon dont le système de localisation de défaut peut fonctionner.

Mémoire tampon des défauts

La Figure 63 représente la structure d'une mémoire tampon des défauts. La mémoire tampon des défauts comprend des lignes et des colonnes. Dans la situation la plus détaillée, la mémoire tampon des défauts a quatre colonnes représentées par les paramètres du numéro de défaut (PNU 947), du code de défaut (PNU 945), du temps de défaut (PNU 948) et de la valeur de défaut (PNU 949). Chaque paramètre est constitué d'une matrice. Les lignes de la mémoire tampon des défauts sont représentées par les sous-index de paramètre formant la mémoire tampon des défauts réelle.

Les messages de défaut sont entrés dans la mémoire tampon des défauts dans la séquence dans laquelle ils sont détectés. Cela signifie que chaque ligne dans la mémoire tampon des défauts représente un message de défaut; le numéro de défaut, le code de défaut, la valeur de défaut et le temps de défaut d'un message de défaut peuvent être adressés dans le paramètre particulier à l'aide du même sous-index.

La mémoire tampon des défauts est divisée en situations de défaut qui sont elles-mêmes divisées en messages de défaut. La mise à l'échelle de la mémoire tampon des défauts – combien de situations de défaut et de messages de défaut par situation de défaut sont contenus dans une mémoire tampon des défauts peut être définie par le paramètre P950 "Mise à l'échelle de la mémoire tampon des défauts" (se reporter également à 6.4). La mise en œuvre du paramètre est facultative. Si une unité d'entraînement n'a pas mis en œuvre le paramètre P950, il est supposé une configuration par défaut comportant huit situations de défaut avec huit messages de défaut par situation de défaut.




IEC

Anglais	Français
Drive internal fault number/code	Numéro/code de défaut interne du dispositif d'entraînement
User external fault code (optional)	Code de défaut externe de l'utilisateur (facultatif)
Error No=22	Numéro d'erreur =22
Local drive operator panel	Panneau opérateur du dispositif d'entraînement
Error: 22 read	Erreur: 22 lecture
Read (mand.)	Lecture (obligatoire)
Write (optional)	Écriture (facultatif)
Error: 7020	Erreur: 7020
Read	Lecture
Controller Drive	Dispositif d'entraînement du contrôleur
Fault message counter	Compteur de message de défaut
Fault number	Numéro de défaut
Fault code list	Liste de codes de défaut
Fault code	Code de défaut
Fault message	Message de défaut
Drive Axis Exception	Exception d'axe d'entraînement
Defines size if not standard	Définit la taille si elle n'est pas normalisée
Optional	Facultatif
Scaling of the fault buffer (read only)	Mise à l'échelle de la mémoire tampon des défauts (lecture seule)
Factory setting of code list is 1:1 (recommended)	Réglages en usine de la liste de codes = 1:1 (recommandé)

Figure 60 – Présentation générale du mécanisme de mémoire tampon des défauts

Par exemple, le mécanisme de saisie et de sauvegarde des situations et des messages de défaut dans la mémoire tampon des défauts est expliqué avec la configuration par défaut. Si d'autres grandeurs de la situation de défaut et du message de défaut sont choisies par le paramètre P950, l'exemple doit être adapté. La dernière situation de défaut qui n'a pas encore été acquittée démarre par le sous-index 0, la dernière situation de défaut acquittée par le sous-index 8. La valeur maximale autorisée de sous-index est 63 (voir la Figure 63). Cela signifie que la situation de défaut la plus ancienne sauvegardée démarre par le sous-index 56. Dans une situation de défaut, un maximum de huit messages de défaut peut être sauvegardé. Si plus de huit messages de défaut se produisent pendant une situation de défaut, le huitième message est écrasé par le message de défaut le plus récent (voir la Figure 62). Si une situation de défaut comprend moins de huit messages de défaut, le numéro de défaut et le zéro de code de défaut sont affichés dans le sous-index auquel n'a pas été affecté de message de défaut. Inversement, si pour un sous-index, le numéro de défaut et le code de défaut sont affichés comme zéro, le message de défaut indiquant le passage du sous-index suivant au dernier sous-index représente le dernier message de défaut de la situation de défaut. Si une situation de défaut précédemment non acquittée est acquittée, la situation de défaut est décalée vers la position de la première situation de défaut acquittée. Le contenu de la première situation de défaut acquittée a été précédemment décalé vers la position de la deuxième situation de défaut acquittée. La deuxième situation de défaut acquittée est décalée vers la position de la troisième situation de défaut acquittée et ainsi de suite (voir la Figure 61). Cela implique donc que la septième situation de défaut acquittée est également écrasée. Les messages de défaut (causes de défaut) qui sont encore présents après l'acquittement constituent une nouvelle situation de défaut (causes de défaut qui sont encore présentes après que l'acquittement génère une nouvelle entrée dans la situation réelle de défaut). Un type d'historique de situation de défaut est obtenu pour plusieurs situations de défaut qui ont été acquittées à la suite.




IEC

Anglais	Français
Read	Lecture
Write	Écriture
Fault Present	Défaut présent
Fault Acknowledge = 1 (positive edge) for at least 20 ms	Acquittement de défaut = 1 (front positif) pendant au moins 20 ms
Controller Drive	Dispositif d'entraînement du contrôleur
Fault situation counter	Compteur de situation de défaut
Fault message counter	Compteur de message de défaut
Optional	Facultatif
Reset complete fault buffer (all zero)	Réinitialiser la totalité de la mémoire tampon des défauts (tout zéro)
Fault number	Numéro de défaut
Unacknowledged faults	Défauts non acquittés
Oldest entry	Entrée la plus ancienne
Most recent entry	Entrée la plus récente
Acknowledged faults	Défauts acquittés
Acknowledgement of complete fault situation (all unacknowledged faults)	Acquittement de la totalité de la situation de défaut (tous les défauts non acquittés)
Actual fault situation	Situation réelle de défaut
Copy/acknowledge fault situation (max. 3 s for handling)	Copier/acquitter la situation de défaut (max. 3 s pour traitement)
Last recently acknowledged fault situation	Toute dernière situation de défaut acquittée
Fault acknowledgement completed or fault buffer reset	Acquittement de défaut terminé ou mémoire tampon des défauts réinitialisée
Reset Fault Reaction	Réinitialiser réaction au défaut
Fault reaction (device/fault specific)	Réaction au défaut (spécifique au dispositif/au défaut)

Figure 61 – Acquittement de défaut pour le mécanisme de mémoire tampon des défauts

Si une situation de défaut identique à la dernière situation de défaut acquittée se produit, il est autorisé de ne pas décaler cette situation de défaut afin de conserver l'historique des défauts.

A noter que le bit de défaut présent (ZSW1, bit3) est défini s'il y a au moins une entrée de message de défaut non acquitté dans la mémoire tampon des défauts, indépendamment de la réaction au défaut associée (voir aussi la Figure 61).



IEC

Anglais	Français
Read (evaluate)	Lecture (évaluation)
Fault Present	Défaut présent
Read	Lecture
Set bit 3	Définir bit 3
Controller Drive	Dispositif d'entraînement du contrôleur
Fault message counter	Compteur de message de défaut
Enter new fault message after last entry	Saisir le nouveau message de défaut après la dernière entrée
Fault number	Numéro de défaut
Oldest entry	Entrée la plus ancienne
Unacknowledged faults	Défauts non acquittés
Most recent entry	Entrée la plus récente
Acknowledged faults	Défauts acquittés
Actual fault situation	Situation réelle de défaut
Fault message	Message de défaut
Fault reaction (device/fault specific)	Réaction au défaut (spécifique au dispositif/défaut)
Drive Axis Exception	Exception d'axe d'entraînement
To warning mechanism	Vers le mécanisme d'alarme

Figure 62 – Traitement des messages de défaut dans le mécanisme de mémoire tampon des défauts

Évaluation automatique de la mémoire tampon des défauts

Le compteur de messages de défaut (paramètre 944) est incrémenté chaque fois que la mémoire tampon des défauts est modifiée. Afin de faire évaluer automatiquement la mémoire tampon des défauts par un programme, il convient que le programme lise le compteur de messages de défaut avant et après l'évaluation de la mémoire tampon des défauts. En vérifiant que le contenu du compteur de messages de défaut est identique avant et après l'évaluation de la mémoire tampon des défauts, il est garanti que la mémoire tampon des défauts a été évaluée de façon cohérente et qu'elle n'a pas changé pendant l'évaluation.

Caractéristiques temporelles lors de l'acquittement d'un défaut

Un défaut est acquitté par le contrôleur avec un front positif au bit 7 du mot de commande 1. Le bit d'acquittement de défaut doit être disponible pendant au moins 20 ms de façon à garantir qu'un DO reconnaît le front positif. Les DO doivent avoir traité les défauts correctement dans un délai maximum de 3 s.

Effacement de la mémoire tampon des défauts

La totalité de la mémoire tampon des défauts (situation réelle de défaut et toutes les autres situations de défaut) et le compteur de messages de défaut (paramètre 944) sont effacés lorsque le compteur de situations de défaut (paramètre 952) est réinitialisé sur 0 (voir la Figure 61).

Mise en correspondance du numéro de défaut interne avec le point de vue de l'utilisateur (code de défaut)

Le numéro de défaut (paramètre 947) contient le numéro de défaut interne. Le code de défaut est utilisé pour numéroter systématiquement les messages de défaut du point de vue de l'utilisateur (voir la Figure 60). Le système de commande ou le système IHM doit émuler le numéro de défaut interne par rapport au code de défaut pour l'utilisateur. Cette émulation peut être spécifiée de façon facultative par le dispositif d'entraînement avec la liste de codes de défaut (paramètre 946) qui contient le code de défaut pour chaque numéro de défaut.

L'utilisateur peut, de façon facultative, lire directement le code de défaut pour chaque message de défaut (paramètre 945) à partir du dispositif d'entraînement (voir le Tableau 114).

Tableau 114 – Paramètres de mémoire tampon des défauts

Paramètre	Désignation	Explication	Minimum	Total
944	Compteur de messages de défaut	Est incrémenté chaque fois que la mémoire tampon des défauts est modifiée	m	m
945	Code de défaut	Contient le code de défaut pour chaque message de défaut pour l'utilisateur	o	o
946	Liste de codes de défaut	Affectation d'un numéro de défaut interne au code de défaut pour l'utilisateur	o	o
947	Numéro de défaut	Contient le numéro de défaut interne pour chaque message de défaut	m	m
948	Temps de défaut	Contient le moment de défaut pour chaque message de défaut	o	o
949	Valeur de défaut	Contient la valeur de défaut pour chaque message de défaut	o	o
950	Mise à l'échelle de la mémoire tampon des défauts	Contient le nombre de situations de défaut de la mémoire tampon des défauts et le nombre de messages de défaut par situation de défaut	o	o
951	Liste de numéros de défauts	Contient le paramètre de la valeur de défaut et le texte de défaut pour chaque numéro de défaut interne	--	m
952	Compteur de situations de défaut	Somme de toutes les situations de défaut depuis la dernière réinitialisation	o	m
m obligatoire dans cette version de la mémoire tampon des défauts o facultatif dans cette version de la mémoire tampon des défauts -- non réalisé dans cette version de la mémoire tampon des défauts Minimum: Version minimale de la mémoire tampon des défauts qui doit uniquement comprendre le compteur de messages de défaut et le numéro de défaut interne. Total: Version complète de la mémoire tampon des défauts qui doit contenir en plus du numéro de défaut, le temps de défaut facultatif et la valeur de défaut; un texte et le paramètre de valeur de défaut pour chaque numéro de défaut interne (liste de numéros de défaut) et le compteur de situations de défaut. La version complète de la mémoire tampon des défauts est spécifiée pour l'évaluation à un contrôle numérique. Tous les paramètres du Tableau 114 doivent être uniquement lisibles à l'exception du paramètre 952 qui doit aussi être accessible en écriture (voir aussi la Figure 61) et du paramètre 946 qui peut également être accessible en écriture.				

Exemple avec le nombre par défaut de situations de défaut et de messages de défaut (8x8)

	PNU947	PNU945	PNU948	PNU949	
	Fault number	Fault code	Fault time	Fault value	Sub-index
Actual fault situation n	5	72	Time 2	Value 2	0
	11	50	Time 3	Value 3	1
	0	0	xxxx	xxxx	2
					3
					4
					5
					6
					7
Fault situation n - 1	3	90	Time 1	xxx	8
	0	0	xxx	xxx	9
	x	x	xxx	xxx	10
					11
					12
					13
					14
					15
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Fault situation n - 7					56
					57
					58
					59
					60
					61
					62
					63

max. 8 x 8 entries, last unacknowledged fault situation = n

IEC

Anglais	Français
Fault number	Numéro de défaut
Fault code	Code de défaut
Fault time	Temps de défaut
Fault value	Valeur de défaut
Subindex	Sous-index
Actual fault situation	Situation réelle de défaut
Time	Temps
Value	Valeur
Fault situation	Situation de défaut
Max. 8x8 entries, last unacknowledged fault situation = n	Max. 8x8 entrées, dernière situation de défaut non acquittée = n

Figure 63 – Mémoire tampon des défauts avec exemple de séquence de défaut

Différents messages de défaut sont définis dans un dispositif. Cela comprend entre autres par exemple les codes de défaut donnés dans le Tableau 115.

Tableau 115 – Exemples de codes de défaut

Code de défaut	Exemple pour signification
50	Surintensité
72	Surtension
90	Défaillance de fusible

La valeur instantanée réelle est sauvegardée dans le paramètre 15 et la valeur instantanée de la tension dans le paramètre 110. Une liste de numéros de défaut est sauvegardée dans le dispositif comme représenté à la Figure 64.

Deux situations de défaut se sont produites. Pour la première situation de défaut, le message de défaut "défaillance de fusible" est apparu; pour la deuxième, qui n'a pas encore été acquittée, le message de défaut "surtension" puis "surintensité" est apparu. Cette séquence de défaut est indiquée à titre d'exemple dans la Figure 63.

951

Fault number list

Subindex = Fault number	PNU	Text
0	0	No fault
1	XXX	XXX
2	XXX	XXX
3	0	Fuse failure
4	XXX	XXX
5	110	Over - voltage
...		
11	15	Over - current
...		

946

Fault code list

Subindex = Fault number	Code No.
0	0
1	XXX
2	XXX
3	90
4	XXX
5	72
...	
11	50
...	

IEC

Anglais	Français
Fault number list	Liste de numéros de défauts
Fault code list	Liste de codes de défaut
Subindex = fault number	Sous-index = numéro de défaut
Text	Texte
No fault	Pas de défaut
Fuse failure	Défaillance de fusible
Overvoltage	Surtension
Overcurrent	Surintensité

Figure 64 – Liste de numéros de défaut et liste de codes de défaut avec exemple

6.3.8.4 Mécanisme de classe de défaut

Dans le mécanisme de classe de défaut, les classes de défaut PROFIdrive indépendantes par rapport au fournisseur conformément au Tableau 117 sont définies. À partir de toutes les classes de défaut, un objet de diagnostic PROFIdrive doit apparaître si l'attribut des classes de défaut WARNING_PRESENT ou FAULT_PRESENT est valide (voir le Tableau 116). Les objets de diagnostic liés à une classe de défaut (deux par classe de défaut au maximum) apparaissent ou disparaissent selon les réglages ou les modifications de la situation réelle de défaut du mécanisme de mémoire tampon des défauts et selon les réglages des avertissements dans le mécanisme d'avertissement (voir aussi la Figure 58). Les objets de diagnostic PROFIdrive représentent donc la situation réelle de défaut et d'avertissement du DO.

Il est recommandé de rédiger un texte de défaut unique pour chaque objet de diagnostic pour la signalisation s'adressant à l'utilisateur selon la spécification suivante:

Texte de signalisation pour l'attribut de classe de défaut = WARNING_PRESENT:

“PROFIdrive_Warning_”<Fault Code>.”<Fault Class Name>

Texte de signalisation pour l'attribut de classe de défaut = FAULT_PRESENT:

“PROFIdrive_Fault_”<Fault Code>.”<Fault Class Name>

Tableau 116 – Définition de l'attribut de classe de défaut

Attribut de classe de défaut	Signification
NO_FAULT	Il n'y a aucun défaut ni avertissement.
WARNING_PRESENT	Il y a au moins une exception mais le dispositif d'entraînement fonctionne toujours et suit le point de consigne.
FAULT_PRESENT	Il y a au moins une exception et une des exceptions a provoqué une réaction d'arrêt (le dispositif d'entraînement ne suit pas le point de consigne).

Tableau 117 – Définition des classes de défaut PROFIdrive

Code de défaut	Nom de classe de défaut	Commentaires
01	Matériel ou logiciel de microcontrôleur	Comprend les exceptions dans l'unité de traitement centrale du dispositif d'entraînement, les erreurs de mémoire/de somme de contrôle, le dépassement/manque dans les processus de contrôle, la défaillance de l'autotest du contrôleur, etc.
02	Réseau d'alimentation	Comprend les exceptions du réseau d'alimentation comme l'erreur de phase, la surtension/sous-tension du réseau, etc.
03	Alimentation basse tension	Comprend les exceptions de l'alimentation basse tension fournie au système d'entraînement (par exemple alimentation externe 24 V).
04	Surtension de liaison CC	Exception due à la surtension de la liaison CC, qui résulte généralement d'un retour d'énergie excessif du moteur/processus ou d'une charge fictive défectueuse.
05	Électroniques de puissance	Comprend les exceptions à l'étage du convertisseur du dispositif d'entraînement: erreurs de mesure du courant de phase, erreur de supervision de la surintensité.
06	Dispositif électronique de surchauffe	Surchauffe due à la surcharge ou à un défaut du système de refroidissement.
07	Défaut d'isolation	Exception due à la surintensité résultant d'une pénurie entre phases ou entre phase et terre.
08	Surcharge du moteur	Exception due à la surchauffe du moteur. Cela peut être dû à une surcharge du moteur ou à un défaut du système de refroidissement.

Code de défaut	Nom de classe de défaut	Commentaires
09	Système de bus de terrain	Exception du système de communication entre le dispositif d'entraînement (DU) et le contrôleur. Par exemple, il peut s'agir d'erreurs de trame temporaires de communication ou d'exceptions dans le fonctionnement isochrone.
10	Canal de sécurité	Exception due à un défaut dans la fonction de sécurité du dispositif d'entraînement (par exemple, dû au fait que les chemins de sécurité redondants ne correspondent pas)
11	Réaction	Exception due à une exception dans l'interface de réaction ou le capteur de réaction (par exemple codeur, système de mesure de position ou de vitesse).
12	Communication interne	Exception du système de communication interne du dispositif d'entraînement s'il y a une entité physique séparée liée au système de communication interne (par exemple, fond de panier de communication, câble de bus, etc.).
13	Alimentation	Comprend les exceptions de l'unité d'alimentation du dispositif d'entraînement: par exemple, tension manquante de liaison CC, etc.
14	Résistance de freinage	Exception du circuit de charge fictif du dispositif d'entraînement: Surchauffe de la résistance de freinage, résistance de freinage sans courant, etc.
15	Filtre de ligne	Exception du filtre de ligne principal de l'unité d'alimentation si le filtre est une entité physique séparée (par exemple, surchauffe, etc.).
16	Externe	Exception affichée par des canaux d'entrée supplémentaires du dispositif d'entraînement. Par exemple, un capteur de température personnalisé séparé relié au système d'entraînement par une entrée numérique.
17	Technologie	Exception d'une tâche/système de supervision de processus interne au dispositif d'entraînement. Par exemple, supervision d'une limite de couple.
18	Technique	Exception des différences entre les informations de configuration réelles et attendues.
19	Autre	Nécessaire car toutes les entrées dans la situation réelle de défaut des mécanismes de mémoire tampon des défauts et d'avertissement doivent avoir pour résultat une exception dans l'une des classes de défaut PROFIdrive en raison de la cohérence. Ainsi, si une exception d'entraînement ne correspond pas à une des classes de défaut définies, elle doit être mise en correspondance avec la classe de défaut (Autre).
20	Dispositif auxiliaire	Exception due à un défaut dans un dispositif auxiliaire du dispositif d'entraînement qui ne peut pas être mis en correspondance avec une autre classe de défaut (par exemple, des dispositifs de refroidissement spéciaux souvent utilisés pour des dispositifs d'entraînement de grande dimension).

6.3.9 Identification

6.3.9.1 Identification des unités d'entraînement

Dans un système de communication complexe, bon nombre de dispositifs différents sont souvent mis en réseau. Dans certains cas, ces dispositifs sont fabriqués par différents constructeurs. Les éléments suivants permettant l'identification de l'unité d'entraînement sont définis ici afin de fournir une assistance au constructeur d'installation et à l'opérateur d'installation pendant et après la mise en service. Cela donne une présentation générale et des diagnostics des unités d'entraînement PROFIdrive reliées au système de communication.

Le constructeur de dispositif fournit des informations permettant l'identification du dispositif. Les données du constructeur sont intégrées de façon permanente dans le dispositif et peuvent uniquement être lues et non modifiées.

Le paramètre 964 est le paramètre d'identification du dispositif. Le type de données est "Array[n] of Unsigned16". L'affectation des premiers sous-index est définie et indiquée dans le Tableau 118. Les données spécifiques au constructeur peuvent suivre. La longueur minimale de la matrice est de 5 éléments. Voir également 6.3.9.5 en ce qui concerne l'identification du dispositif indépendant du profil PROFIdrive par la fonctionnalité I&M.

**Tableau 118 – Structure du paramètre 964
(identification de l'unité d'entraînement)**

Sous-index	Contenu	Commentaires
0	Constructeur	Code fournisseur / constructeur du dispositif (voir note)
1	Type d'unité d'entraînement	Spécifique au constructeur
2	Version (logiciel)	xxyy (décimal) Exemple: La version 2.1 donne un nombre décimal 0201
3	Date du micrologiciel (année)	aaaa (décimal)
4	Date du micrologiciel (jour/mois)	jjmm (décimal)
5	PROFINET: Nombre d'objets d'entraînement (DO) PROFIBUS: Nombre d'axes d'entraînement	Si: le nombre de DO/Axes = 1, alors: facultatif; Si: le nombre de DO/Axes > 1 ou sous-index 6 disponible, alors: obligatoire
6 ...	Spécifique au constructeur	Facultatif
NOTE Le code de constructeur (sous-index 0) est défini par PROFIBUS & PROFINET International (voir www.profibus.com).		

6.3.9.2 Identification de profil

Le paramètre 965 est le numéro d'identification de profil qui identifie le profil et la version du profil. Le profil PROFIdrive est affecté au numéro de profil 3 (décimale) et le numéro de version réel de ce profil est 42 (décimal). La définition de l'octet 1 (numéro de profil) et de l'octet 2 (numéro de version) de PNU965 est donnée dans le Tableau 119.

Tableau 119 – Définition du numéro d'identification de profil

Numéro de profil (octet 1, décimal)	Numéro de version (octet 2, décimal)	Version de profil
3	2	Version 2 de profil PROFIdrive
3	3	Version 3.1.2 de profil PROFIdrive
3	40	Version 4,0 de profil PROFIdrive
3	41	Version 4,1 de profil PROFIdrive
3	42	Version 4,2 de profil PROFIdrive
3	...	...

6.3.9.3 Identification de l'objet d'entraînement

Dans un dispositif modulaire, les DO peuvent être de type différent et basés sur un logiciel différent.

Le constructeur de module fournit des informations permettant l'identification du DO. Les données du constructeur sont intégrées de façon permanente dans le DO et peuvent uniquement être lues et non modifiées.

Le paramètre local 975 est le paramètre d'identification du DO. Le type de données est "Array[n] of Unsigned16". L'affectation des premiers sous-index est définie et indiquée dans le Tableau 120. Les données spécifiques au constructeur peuvent suivre. La longueur minimale de la matrice est de 7 éléments.

Tableau 120 – Structure du paramètre 975 (identification du DO)

Sous-index	Contenu	Commentaires
0	Constructeur	Code de fournisseur / constructeur de dispositif (voir note)
1	Type de DO	Spécifique au constructeur
2	Version (logiciel)	xxyy (décimal) Exemple: La version 2.1 donne le nombre décimal 0201
3	Date du micrologiciel (année)	aaaa (décimal)
4	Date du micrologiciel (jour/mois)	jjmm (décimal)
5	Classe de type de DO PROFIdrive (Structure)	Voir le Tableau 121 et le Tableau 122
6	Sous-classe 1 de DO PROFIdrive	Voir le Tableau 123
7	ID d'objet d'entraînement (ID de DO)	Facultatif pour les unités d'entraînement PROFIBUS
8 à 9	Réservé	
10 ...	Spécifique au constructeur	Facultatif
NOTE Le code de constructeur (sous-index 0) est défini par PROFIBUS & PROFINET International (voir www.profibus.com).		

Tableau 121 – Structure de P975.5

Bit	Valeur	Signification
0 à 7	0 à 255	Classe de type de DO PROFIdrive
8 à 15	--	Réservé

Tableau 122 – Définition de classe de type de DO en P975.5

Valeur décimale du 1er octet de P975.5 (Bit 0 ... 7)	Classe de type
0	Aucune information disponible sur la classe de type
1	Axe
2	Alimentation
3	E/S générales
4	Contrôleur
5	Codeur
6 à 255	Réservé

P975.5 doit être défini sur 1 si le DO est de type axe selon la définition donnée en 6.3.1. Si la fonctionnalité du DO ne correspond pas aux classes de type définies dans le Tableau 121, P975.5 est fixé à 0. Dans tous les cas, le fournisseur est libre de renseigner sa propre classe de type de DO, conformément à la définition de la classe de type spécifique au fournisseur en P975.1.

**Tableau 123 – Affectation des bits d'identification
de sous-classe 1 de DO en P975.6**

Bit	Signification (Bit = vrai)	Signification (Bit = faux)
0	Classe d'application 1 prise en charge:	Classe d'application 1 non prise en charge:
1	Classe d'application 2 prise en charge:	Classe d'application 2 non prise en charge:
2	Classe d'application 3 prise en charge:	Classe d'application 3 non prise en charge:
3	Classe d'application 4 prise en charge:	Classe d'application 4 non prise en charge:
4	Classe d'application 5 prise en charge:	Classe d'application 5 non prise en charge:
5	Classe d'application 6 prise en charge:	Classe d'application 6 non prise en charge:
6	réservé	réservé
7	réservé	réservé
8	réservé	réservé
9	réservé	réservé
10	réservé	réservé
11	réservé	réservé
12	réservé	réservé
13	réservé	réservé
14	Classe de codeur 3 prise en charge	Classe de codeur 3 non prise en charge
15	Classe de codeur 4 prise en charge	Classe de codeur 4 non prise en charge

À noter qu'il est recommandé que P975 mette en œuvre les développements du nouveau système d'entraînement pour tous les types de DO et d'unité d'entraînement. P975 au minimum est obligatoire pour toutes les unités d'entraînement qui prennent en charge P978 et pour tous les dispositifs E/S PROFINET.

6.3.9.4 Identification de l'accès aux paramètres du mode de base

Dans les DU et les DO, en fonction du dispositif et du constructeur, il peut y avoir un gestionnaire de paramètres d'accès aux paramètres du mode de base d'un type différent, qui donnera d'autres propriétés au service d'accès aux paramètres du mode de base.

Le constructeur de module peut fournir des informations facultatives pour l'identification du service d'accès aux paramètres du mode de base du DO ou de la DU via le paramètre PNU974. PNU974 est en lecture seule et les informations en P974 sont liées à tous les points d'accès aux paramètres du mode de base du DO auxquels le module est lié. Dans le cas d'un dispositif D homogène, P974 est un paramètre global. Le contenu de P974 doit être statique alors que le système d'entraînement est en cours d'exécution et ne doit pas subir de modification en fonctionnement.

Le type de données est "Array[n] of Unsigned16". L'affectation des sous-index est définie comme indiqué dans le Tableau 124.

Si P974 n'est pas présent, il convient que le gestionnaire de paramètres prenne en charge par défaut les 240 octets des demandes multiparamètre et de longueur de bloc, avec jusqu'à 39 paramètres par demande multiparamètre. À noter que la longueur de bloc donnée en PNU974 peut être réduite par des limites supplémentaires du système de communication.

Tableau 124 – Structure du paramètre 974 (identification de l'accès aux paramètres du mode de base)

Sous-index	Contenu	Commentaires
0	Longueur maximale du bloc	Longueur maximale du bloc en octets, pour la demande de paramètre et le bloc de réponse, prise en charge par le gestionnaire de paramètres (il convient d'inclure les limites dues au système de communication mais elles peuvent ne pas l'être si le système de communication n'est pas couvert par le domaine d'application du gestionnaire de paramètres du DO).
1	Nombre maximal de demandes de paramètre par demande multiparamètre	=0 réservé. =1 le gestionnaire de paramètres ne prend pas en charge le service d'accès multiparamètre.
2	Attente maximale par demande (n x 10ms)	Temps d'attente maximal pour le traitement d'une demande de paramètre (temps entre la demande et la réponse sans temps utilisé sur la ligne de communication pour le scénario le plus défavorable). Le temps d'attente est calculé par la multiplication de la valeur dans le sous-index par 10 ms. Une valeur =0 indique qu'aucune spécification n'est disponible. A noter que le temps d'attente maximal par demande comprend également le temps supplémentaire utilisé pour une demande multiparamètre (d'un nombre maximal de paramètres).

6.3.9.5 Définition du paramètre I&M

Pour la fonctionnalité d'identification et de maintenance (I&M) (voir PNO/3.502), les enregistrements I&M peuvent être affectés aux composants PROFIdrive DU, DO et sous-modules. Pour tous les composants PROFIdrive, les paramètres I&M sont définis conformément au Tableau 125.

Tableau 125 – Définition du paramètre I&M PROFIdrive

Paramètre I&M	Valeur pour le composant PROFIdrive
PROFILE_ID	0x3A00
PROFILE_SPECIFIC_TYPE	0x0000
REVISION_COUNTER	0x0000

6.3.10 Réinitialisation du dispositif d'entraînement (remise à zéro)

Résumé

Il est utile, en particulier pour les applications réparties, de lancer une réinitialisation spécifique au DO, contrôlée par l'application du contrôleur. Elle peut être lancée manuellement (par l'utilisateur) ou automatiquement (par le processus d'application). Une réinitialisation pour le premier démarrage ou après suppression d'une erreur est un exemple d'application.

"Réinitialisation du dispositif d'entraînement" P972

La réinitialisation est possible à l'aide du paramètre facultatif P972 (voir le Tableau 126) de la manière suivante:

- Remise à zéro (réinitialisation: commande d'entraînement en boucle fermée + logiciel de communication);
- Réinitialisation par arrêt de communication (réinitialisation: commande d'entraînement en boucle fermée + logiciel de communication).

La remise à zéro est lancée par l'accès en écriture de P972 (valeur 1) ou, si c'est exigé (voir ci-dessous) elle est d'abord préparée (valeur 2) puis lancée.

La réinitialisation par arrêt de communication est préparée par l'accès en écriture de P972 (valeur 3), puis lancée lorsque la relation de communication est annulée:

Tableau 126 – Définition de la valeur de paramètre PROFIdrive

Valeur de paramètre P972	Signification
0	État initial (ou état après une réinitialisation)
1	Remise à zéro (lancement)
2	Remise à zéro (préparation)
3	Réinitialisation par arrêt de communication (préparation)
4 à 99	Réservé pour le profil
100 à 65 535	Spécifique au fournisseur

La mise en œuvre du paramètre et la réalisation des différentes versions sont facultatives. Le verrouillage et les vérifications pour le dispositif d'entraînement lors du lancement d'une réinitialisation sont spécifiques au dispositif.


Lors de l'accès en écriture P972, un acquittement négatif est possible (voir le Tableau 127).

Tableau 127 – Définition du code d'erreur PROFIdrive

Code d'erreur	Valeur pour le composant PROFIdrive
0	Numéro de paramètre illégal (P972 non mis en œuvre)
2	Limite de valeur inférieure ou supérieure dépassée (par exemple, valeur=3 mais seules les valeurs 1 et 2 sont mises en œuvre)
17	La tâche ne peut être exécutée en raison de l'état de fonctionnement (par exemple, le dispositif d'entraînement est en mouvement)
20	Valeur illégale (par exemple, valeur=2, mais seule la valeur 1 est mise en œuvre)

Réinitialisation du dispositif d'entraînement: Initiation directe (P972=1)

L'accès en écriture à P972 (avec la valeur 1) conduit à une réinitialisation du dispositif d'entraînement et donc à une défaillance de l'unité d'entraînement du point de vue du contrôleur (voir la Figure 65). Il ne peut être garanti que l'acquittement positif est encore envoyé à temps depuis l'unité d'entraînement ou reçu du contrôleur.



IEC

Anglais	Français
Sequence	Séquence
Controller	Contrôleur
Drive Unit	Unité d'entraînement
Task	Tâche
Negative acknowledgement	Acquittement négatif
Positive acknowledgement	Acquittement positif
Drive Unit failure	Défaillance de l'unité d'entraînement

**Figure 65 – Réinitialisation du dispositif d'entraînement:
Initiation directe (P972 = 1)**

Réinitialisation du dispositif d'entraînement: Préparation/initiation (par exemple P972 = 2/P972 = 1)

Pour la séquence décrite ci-dessus (initiation directe), après la défaillance d'un DO et son retour à une condition opérationnelle, la valeur de P972 = 0 ne peut clairement indiquer si la réinitialisation a été exécutée ou non.

Pour des raisons de sécurité, lorsque la réinitialisation est lancée automatiquement (par le processus d'application), il peut être exigé d'indiquer si la réinitialisation a été réellement réalisée avec succès. Cela peut être garanti si la réinitialisation est d'abord préparée avec l'accès en écriture (avec la valeur 2) et est ensuite initiée par un accès en écriture (avec la

valeur 1). Après cela, en relisant le contenu de P972, il peut être clairement identifié si la réinitialisation a été effectuée (P972 = 0).

EXEMPLE 1

Étape 1: Le contrôleur écrit P972 = 2 et attend un acquittement positif de la demande d'écriture.

Étape 2: Le contrôleur écrit P972 = 1, le dispositif d'entraînement exécute une remise à zéro.

Étape 3: Après le rétablissement de la connexion, le contrôleur lit P972 depuis le dispositif d'entraînement.

Si P972 = 0, la remise à zéro a été effectuée avec succès; si P972 = 2, la demande d'écriture P972 = 1 a été perdue, et le contrôleur doit répéter l'action.

Réinitialisation du dispositif d'entraînement: Préparation/initiation par arrêt de communication (P972=3)

S'il est exigé de réinitialiser un grand nombre d'unités d'entraînement en même temps, la séquence de réinitialisation par arrêt de communication peut être utilisée. À cet effet, toutes les unités d'entraînement sont d'abord préparées avec l'accès en écriture (avec la valeur 3). La réinitialisation est ensuite initiée lorsque le contrôleur annule la relation de communication avec l'unité d'entraînement. Après cela, en relisant le contenu de P972, il peut être clairement identifié si la réinitialisation a été effectuée (P972 = 0).

EXEMPLE 2

Étape 1: Le contrôleur écrit P972 = 3 et attend un acquittement positif de la demande d'écriture.

Étape 2: Le contrôleur annule la relation de communication, le dispositif d'entraînement exécute une remise à zéro.

Étape 3: Après le rétablissement de la connexion, le contrôleur lit P972 depuis le dispositif d'entraînement.

Si P972 = 0, la remise à zéro a été effectuée avec succès; si P972 = 3, la réinitialisation n'a pas été réalisée avec succès.

6.3.11 Priorité de fonctionnement des paramètres et priorité de commande

P927: Priorité de fonctionnement des paramètres

S'il y a plusieurs interfaces qui peuvent avoir la priorité de fonctionnement des paramètres, le paramètre P927 spécifie de façon spécifique au constructeur quelle interface a la priorité de fonctionnement sur les paramètres définis.

Si le contrôleur tente d'écrire les valeurs sans avoir les droits nécessaires à la modification des paramètres, un message d'erreur est affiché.

P928: Priorité de commande

Est à définir localement; spécifie de façon spécifique au constructeur quelle interface a la priorité de commande permettant de définir les données E-S de DO. Valeur = 1 signifie Interface PROFIdrive 1 (interface principale sur PROFIBUS/PROFINET); les autres valeurs sont spécifiques au constructeur

Modification de la priorité de commande entre le superviseur et le contrôleur (dans le cas de P928 = 1)

Après réinitialisation du dispositif d'entraînement, le contrôleur a la priorité de commande par défaut.

Il convient qu'un superviseur puisse récupérer la priorité de commande depuis le contrôleur de sorte que le superviseur peut émettre des points de consigne pour le dispositif d'entraînement.

Il convient que la priorité de commande puisse être retirée au contrôleur opérationnel et il convient également qu'elle puisse lui être rendue.

Il convient que la permutation soit exclusivement réalisée par le superviseur. Le mécanisme permettant de modifier la priorité de commande est spécifique au constructeur. Le paramètre P928 par exemple peut être défini sur les valeurs spécifiques au dispositif afin de modifier la priorité de commande.

L'accès aux données E-S de DO du superviseur est aussi spécifique au constructeur. Le superviseur peut avoir accès aux données E-S de DO, par exemple, par les paramètres P900. "Message de point de consigne" et P907 "Message de valeur instantanée".

Il convient que les exigences de modification de la priorité de commande soient les suivantes:

- Le dispositif d'entraînement ne se trouve pas dans l'état "prêt"
 - ZSW1, bit 1 = 0: "Non prêt à être mis sous tension"
 - et ZSW1, bit 2 = 0: "Fonctionnement désactivé"
- Le contrôleur et les superviseurs contrôlent une commande "OFF" dans le mot de commande.
 - STW1, bit 0 = 0: "OFF (OFF1)"
 - ou STW1, bit 1 = 0: "Arrêt progressif (OFF2)"
 - ou STW1, bit 2 = 0: "Arrêt rapide (OFF3)"

Si la priorité de commande est transférée au superviseur, le contrôleur qui détenait précédemment la priorité de commande perd cette priorité. C'est pour cette raison que le contrôleur qui ne détient pas la priorité reçoit un mot d'état ZSW1 du DO dans lequel le bit 9 est défini sur zéro ("Aucune commande sollicitée"). Le contrôleur qui détient la priorité reçoit de façon acyclique un mot d'état ZSW1 du DO dans lequel le bit 9 est défini sur un ("Commande sollicitée").

Commande sollicitée par le DO/Commande par PLC

La validité des données E-S du DO et l'état "prêt" du processus d'application du DO sont signalés par les bits suivants des mots de commande et d'état.

- Mot d'état 1 bit 9: Commande sollicitée

Ce bit est défini par le DO, s'il est préparé à être contrôlé par le contrôleur et prêt à accepter le mot de commande et les points de consigne du contrôleur.

Le DO ne doit pas attendre le Bit 10 STW1 du contrôleur pour définir le bit "Commande sollicitée".

Condition préalable:

La priorité de commande doit être définie sur l'interface PROFIdrive 1 (interface principale).
- Mot de commande 1 bit 10: Commande par PLC

Ce bit est défini par le contrôleur s'il envoie des mots de commande et des points de consigne valides.
- Exception des données E-S pour le signe de vie:

Dans le cas d'une application synchrone de cycle d'horloge, les signes de vie faisant partie des données E-S sont évalués par le DO indépendamment des réglages de STW1 Bit 10.

Le DO continue à envoyer ses mots d'état et ses valeurs instantanées, indépendamment de ZSW1 Bit 9 et STW1 bit 10.

Le DO accepte les mots de commande et les points de consigne du contrôleur, si le STW1 bit 10 est défini.

6.3.12 Fiabilité des données de l'utilisateur

6.3.12.1 Généralités

Pour les deux directions de transmission (contrôleur <-> DO), la fiabilité des données de l'utilisateur est obtenue à l'aide d'un signe de vie (compteur 4 bits).

La plage de valeurs du signe de vie est seulement 1 à 15 respectivement (0 = non valide) dans la mesure où:

Un DO qui ne prend pas en charge le mode de sécurité intrinsèque reçoit un message de données dans le mode «clear» avec les données de sortie définies sur "0" (ainsi la défaillance du signe de vie peut être reconnue uniquement si LS = 0 n'est pas autorisé).

Via le signe de vie du DO, un rapport maximal de T_{CAC}/T_{DC} de 14/1 est possible. Indépendamment du rapport T_{CAC}/T_{DC} , le compteur est toujours incrémenté à la valeur maximale (15).

Dans des unités d'entraînement multiaxe, la réaction aux défaillances du signe de vie est spécifique au DO (spécifique à l'axe). En fonction du dispositif, la réaction d'un axe d'entraînement peut également affecter d'autres DO ou axes d'entraînement de manière spécifique au fournisseur.

6.3.12.2 Signe de vie du contrôleur (C-LS)

Transmission (C-LS)

Un compteur 4 bits est utilisé dans le mot de commande 2 (se reporter à 6.3.2.3) comme signe de vie du contrôleur. Ce compteur est incrémenté par le contrôleur dans chaque cycle d'application du contrôleur et identifie donc également le calcul des nouvelles valeurs de point de consigne réalisé par le contrôleur (premier cycle de données E-S de DO dans le cycle d'application du contrôleur). Le DO reçoit le nouveau signe de vie du contrôleur avec le nouveau point de consigne au temps T_{IO_OUTPUT} dans le cycle de données E-S de DO suivant.

Synchronisation (C-LS)

L'application du contrôleur démarre le contrôleur LS avec une valeur arbitraire entre 1 et 15, au plus tôt lors du passage de Préparation -> Synchronisation (se reporter à 6.1.2.7.6).

Surveillance (C-LS)

Si, dans un cycle d'application du contrôleur (T_{CAC}), l'application du DO ne reconnaît pas un compte correct (par exemple, une déviation positive ou négative est reconnue), elle fonctionne au départ avec les anciennes valeurs de données E-S de DO venant de la dernière trame de contrôleur valide. Pour une génération de point de consigne, une stratégie de défaillance spécifique au dispositif peut être utilisée.

Si l'application de DO ne reconnaît pas la valeur numérique attendue après un nombre paramétré de cycles d'application du contrôleur ($T_{CLS} = n \times T_{CAC}$; n peut être sélectionné via le paramètre de profil 952; se reporter également à 6.3.12.4), l'axe d'entraînement affecté émet un message de défaut. Après l'acquiescement de défaut, l'application du DO tente ensuite de se resynchroniser automatiquement au signe de vie de l'application du contrôleur. En fonction de l'application particulière, un nouveau démarrage peut être exigé.

La défaillance du signe de vie du contrôleur peut s'expliquer par les raisons suivantes:

- Défaillance du signe de vie
Défaillance du niveau d'application du contrôleur (avec transmission des données E-S de DO encore opérationnelle)
- Défaillance du fonctionnement isochrone
Les données E-S de DO provenant du contrôleur n'ont pas été reçues correctement (trame corrompue) ou ont été reçues trop tard (perte de synchronisation)

EXEMPLE 1 Défaillance LS permanente (voir la Figure 66), $T_{CLS} = 5 \times T_{CAC}$: la stratégie du compteur de défaillance de signe de vie est expliquée en 6.3.12.4:

T_{CAC} :										
Controller LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controller LS (actual):	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Failure counter:	0	0	10	20	30	40	50	50	50	50
Response:	-> Failure						-> Switch-off			

IEC

Anglais	Français
Controller LS (reference):	LS du Contrôleur (référence)
Controller LS (actual):	LS du Contrôleur (réel)
Failure counter:	Compteur de défaillance
Response:	Réponse
Failure	Défaillance
Switch-off	Mise hors tension

Figure 66 – Exemple: Défaillance permanente du signe de vie du contrôleur

EXEMPLE 2 Défaillance LS temporaire (voir la Figure 67 et la Figure 68), $T_{CLS} = 5 \times T_{CAC}$: La stratégie du compteur de défaillance de signe de vie est expliquée en 6.3.12.4:

T_{CAC} :										
Controller LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controller LS (actual):	1	2	2	2	5	6	7	8	9	10
Failure counter:	0	0	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	18	17	16	15	14
Response:	-> Failure									

IEC

Anglais	Français
Controller LS (reference):	LS du Contrôleur (référence)
Controller LS (actual):	LS du Contrôleur (réel)
Failure counter:	Compteur de défaillance
Response:	Réponse
Failure	Défaillance

Figure 67 – Exemple: Défaillance temporaire du signe de vie du contrôleur (déviation négative)

T_{CAC} :										
Controller LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Controller LS (actual):	1	2	4	5	5	6	7	8	9	10
Failure counter:	0	0	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	18	17	16	15	14
Response:	-> Failure									

IEC

Anglais	Français
Controller LS (reference):	LS du Contrôleur (référence)
Controller LS (actual):	LS du Contrôleur (réel)
Failure counter:	Compteur de défaillance
Response:	Réponse
Failure	Défaillance

Figure 68 – Exemple: Défaillance temporaire du signe de vie du contrôleur (déviation positive; pas double)

NOTE 1 Un étalement permanent du signe de vie du contrôleur (défaillance du temps d'échantillonnage) provoque une erreur (voir ci-dessus) à moins que l'application du contrôleur ne puisse corriger le signe de vie.

NOTE 2 Si la cause de la défaillance du signe de vie est une défaillance lors du traitement de la trame de données E-S de DO dans l'application du contrôleur, la génération d'un message de diagnostic par l'application du DO peut être plus adaptée que la transmission d'un défaut du dispositif d'entraînement dans la mesure où le défaut du dispositif d'entraînement ne peut plus être traité.

NOTE 3 Si le signe de vie du contrôleur échoue dans un cycle de l'application du contrôleur pour $T_{CAC} \neq T_{DC}$, ceci est compté uniquement comme une défaillance (le compteur de défaillance de signe de vie n'est incrémenté qu'une fois).

6.3.12.3 Signe de vie du DO (DO-LS)

Transmission (DO-LS)

Un compteur 4 bits dans le mot de commande 2 (se reporter à 6.2.3.6) est utilisé comme signe de vie pour le DO. Le DO incrémente ce compteur avec chaque cycle de données E-S de DO (T_{DC}).

Synchronisation (DO-LS)

L'application du DO démarre le signe de vie du DO par une valeur arbitraire entre 1 et 15: après la réussite de la synchronisation PLL et lors de la modification ($n \rightarrow n + 1$) du signe de vie du contrôleur.

Surveillance (DO-LS)

Si l'application du contrôleur ne reconnaît pas un compte correct dans un cycle d'application du contrôleur (c'est-à-dire qu'une déviation positive ou négative a été reconnue), elle utilise au départ les anciennes valeurs de données E-S de DO du dernier cycle de données E-S de DO valide. Pour générer la valeur instantanée, une stratégie de défaillance spécifique au dispositif peut être mise en œuvre.

Si l'application du contrôleur ne reconnaît pas la valeur numérique attendue après un temps paramétré ($T_{DLS} = n \times T_{DC}$; n peut être paramétré ou défini en fonction du constructeur de l'application du contrôleur), l'axe d'entraînement affecté est arrêté par l'application du contrôleur (éventuellement également d'autres dispositifs d'entraînement concernés) et un défaut approprié est signalé à l'utilisateur. L'application du contrôleur tente ensuite de se resynchroniser automatiquement au signe de vie de l'application du DO. Selon l'application particulière, un redémarrage peut être exigé ou un acquittement du défaut peut être suffisant.

Les raisons à l'origine d'une défaillance du signe de vie de DO peuvent être:

- Défaillance du signe de vie
Défaillance du niveau d'application du DO (alors que la transmission des données E-S de DO est encore en fonctionnement)
- Défaillance du fonctionnement isochrone
Les données E-S de DO provenant du dispositif n'ont pas été reçues correctement (trame corrompue) ou ont été reçues trop tard (perte de synchronisation)

EXEMPLE 1 Défaillance permanente du LS (voir la Figure 69), $T_{DLS} = 5 \times T_{DC}$: la stratégie de la défaillance de signe de vie est expliquée en 6.3.12.4:

IO Data cycle:										
DO LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DO LS (actual):	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Failure counter:	0	0	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>
Response:	-> Failure						-> Switch-off			

IEC

Anglais	Français
IO Data cycle:	Cycle de données E-S
DO LS (reference):	LS du DO (référence):
DO LS (actual):	LS du DO (réel):
Failure counter:	Compteur de défaillance
Response:	Réponse
Failure	Défaillance
Switch-off	Mise hors tension

Figure 69 – Exemple: Défaillance permanente du LS de DO

EXEMPLE 2 Défaillance temporaire du LS (voir la Figure 70 et la Figure 71), $T_{DLS} = 5 \times T_{DC}$ la stratégie de défaillance du signe de vie est expliquée en 6.3.12.4;

IO Data cycle:										
DO LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DO LS (actual):	1	2	2	2	5	6	7	8	9	10
Failure counter:	0	0	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>19</u>	18	17	16	15	14
Response:	-> Failure									

IEC

Anglais	Français
IO Data cycle:	Cycle de données E-S
DO LS (reference):	LS du DO (référence)
DO LS (actual):	LS du DO (réel)
Failure counter:	Compteur de défaillance
Response:	Réponse
Failure	Défaillance

Figure 70 – Exemple: Défaillance temporaire du LS de DO (déviation négative)

IO Data cycle:										
DO LS (reference):	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DO LS (actual):	1	2	4	5	5	6	7	8	9	10
Failure counter:	0	0	10	20	19	18	17	16	15	14
Response:	-> Failure									

IEC

Anglais	Français
IO Data cycle:	Cycle de données E-S
DO LS (reference):	LS de DO (référence):
DO LS (actual):	LS de DO (réel):
Failure counter:	Compteur de défaillance
Response:	Réponse
Failure	Défaillance

**Figure 71 – Exemple: Défaillance temporaire du LS de DO
(déviation positive; pas double)**

NOTE Un étalement permanent du signe de vie du DO (défaillance d'un temps d'échantillonnage) provoque des défaillances du LS permanentes et génère par conséquent un défaut du LS.


6.3.12.4 Stratégie de comptage du compteur de défaillance de signe de vie

Le texte suivant décrit la stratégie appliquée afin d'empêcher l'arrêt rapide d'un contrôleur ou d'une application DO défectueux par intermittence. Cette stratégie garantit qu'au moins un pourcentage spécifique des messages doit être valide avant une mise hors tension de l'axe d'entraînement.

Un compteur est défini du côté DO dans lequel il est incrémenté par dix pour chaque déviation (indépendamment du caractère positif ou négatif de la déviation) entre la valeur attendue et réellement transférée pour le signe de vie du contrôleur. Pour chaque déviation supplémentaire, le compteur est à nouveau incrémenté par dix. Si une déviation entre le signe de vie du contrôleur attendu et celui reçu n'est pas reconnue, le compteur est diminué de un. La valeur minimale qui peut alors être décomptée est zéro. Il s'agit en même temps de la valeur à partir de laquelle le comptage commence. Cette méthode garantit que plus de 90 % des messages transférés en fonctionnement continu proviennent d'une application de contrôleur non défectueuse.

Le paramètre de profil 925 (spécifique à l'axe, type de données Unsigned16) peut être utilisé pour définir un maximum de défaillances consécutives de signe de vie du contrôleur pouvant se produire (pour une valeur de compteur initiale de zéro et sans séquence valide intermédiaire) sans défaillance d'un axe d'entraînement. Selon l'historique, il est possible que seulement quelques défaillances de signe de vie du contrôleur soient suffisantes pour provoquer une défaillance de l'axe d'entraînement. Si l'axe d'entraînement est mis hors tension, le compteur de défaillance de signe de vie maintient sa valeur jusqu'au démarrage de l'opération de resynchronisation.

Dans l'exemple donné dans la Figure 72, le compteur de défaillance de signe de vie dans l'axe d'entraînement est examiné dans le temps par rapport au signe de vie du contrôleur transféré. Le nombre maximal de défaillances de signe de vie du contrôleur toléré a été défini à 3 dans le paramètre 925.



IEC

Anglais	Français
Value of the Sign-Of-Life failure counter in the slave	Valeur du compteur de défaillance de signe de vie dans l'esclave
Failure and shutdown	Défaillance et arrêt
Failure	Défaillance
Transferred Sign-Of-Life (IOData cycle)	Signe de vie transféré (cycle de données E-S)

Figure 72 – Valeur du compteur de défaillance de signe de vie du DO (spécifique à l'axe) par rapport au signe de vie du contrôleur transféré

La même stratégie est recommandée lors de la surveillance du signe de vie du DO dans le contrôleur. Cependant, le paramètre avec lequel le nombre maximal toléré de défaillances de caractéristiques de signe de vie du DO peut être paramétré, n'a pas été défini.

6.3.13 Fonctions spécifiées du DO pour les classes d'application

Conformément à la définition des classes d'application en 6.1.5, le Tableau 128 spécifie la fonctionnalité du DO que le dispositif d'entraînement doit prendre en charge afin de correspondre à une classe d'application spécifique.

- Classe d'application 1: Dispositif d'entraînement classique
- Classe d'application 2: Dispositif d'entraînement classique avec contrôleur technologique réparti
- Classe d'application 3: Dispositif d'entraînement à un seul axe, avec commande de mouvement locale
- Classe d'application 4: Commande de mouvement avec interpolation centrale et interface de point de consigne de vitesse

- Classe d'application 5: Commande de mouvement avec interpolation centrale et interface de point de consigne de position
- Classe d'application 6: Commande de mouvement pour processus cadencés ou synchronisme angulaire réparti

Tableau 128 – Fonctions spécifiées du DO pour les classes d'application

Fonctionnalité	Classes d'application						Référence
	1	2	3	4	5	6	
Modèle de paramètres	m	m	m	m	m	m	Se reporter à 6.2.1
Accès aux paramètres du mode de base	m	m	m	m	m	m	Se reporter à 6.2.3
Mode de commande de vitesse	m			m			Se reporter à 6.3.3.3
Mode de positionnement			m				Se reporter à 6.3.3.4
Mode spécifique au constructeur		m				m	Se reporter à 6.3.3
Mot de commande 2	o ^k		o ^k	m	m	m	Se reporter à 6.3.2.3
Mot d'état 2	o ^k		o ^k	m	m	m	Se reporter à 6.3.2.6
Interface de retour en position				m ^a			Se reporter à 6.3.6
Message préconfiguré 1	m						Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 2	o						Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 3				m	m		Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 4				o	o		Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 5 (pour DSC)				m ^b	m ^b		Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 6 (pour DSC)				o	o		Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 7			m				Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 8					m		Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 9			o				Se reporter à 6.3.4.3
Message préconfiguré 20	m ^c						Se reporter à 6.5.7
Configuration de message ^d	m	m	m	m	m	m	Se reporter à 6.3.4.4
Normalisation de données E-S de DO (lecture via description de paramètre)	o	m	o ^e	o	o	m	Se reporter à 6.3.4.5
Avertissements	o	o	o	o	o	o	Se reporter à 6.3.8.2
Mémoire tampon des défauts	m ^f	m ^f	m ^f	m ^g	m ^g	m ^f	Se reporter à 6.3.8.3
DSC				o			Se reporter à 6.3.5
Périphérie	o	o	o	o	o	o	Se reporter à 6.3.7
Identification	m	m	m	m	m	m	Se reporter à 6.3.9
Réinitialisation du dispositif d'entraînement	o	o	o	o	o	o	Se reporter à 6.3.10
Fonctionnement synchrone de l'horloge	o	o	o	m	m	m	Se reporter à 6.1.2.7.5
Relation de communication entre dispositifs P	o	m ^h	o	o	o	m ^h	Se reporter à 6.1.2.7.2
m = obligatoire o = facultatif							

a	Pour cette classe d'application, l'interface de retour en position avec un capteur est obligatoire. Les capteurs supplémentaires sont facultatifs.
b	Obligatoire uniquement si la fonctionnalité facultative "DSC" est mise en œuvre.
c	Uniquement pour les applications dans le mode de fonctionnement de la technologie de processus.
d	Le paramètre 922 doit être mis en œuvre, au moins accessible en lecture.
e	Pour le message préconfiguré 9, la normalisation de données E-S de DO est recommandée.
f	Pour cette classe d'application, la mémoire tampon des défauts minimale est obligatoire.
g	Pour cette classe d'application, la mémoire tampon des défauts complète est obligatoire.
h	DP PROFIBUS: La fonctionnalité de l'éditeur et de l'abonné doivent être prises en charge. PROFINET: M CR doit être pris en charge.
k	Pour les messages préconfigurés 2 et 9, le STW2/ZSW2 est exigé mais si le dispositif ne prend pas en charge le fonctionnement synchrone de l'horloge, le comptage et l'évaluation du signe de vie sont omis.

6.4 Définition de paramètres

6.4.1 Paramètres PROFIdrive énumérés par fonction

6.4.1.1 Surveillance du signe de vie

Le paramètre P925 (voir le Tableau 129) est utilisé pour le paramétrage facultatif de la surveillance du signe de vie.

Tableau 129 – Paramètre de la "Surveillance du signe de vie"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
925	Nombre de défaillances du signe de vie pouvant être toléré.	Facultatif	Spécifique au DO

6.4.1.2 Sélection et configuration des messages de données E-S de DO

Le paramètre P922 est utilisé pour afficher les réglages réels de la configuration de message PROFIdrive dans le DO. La configuration de message peut aussi être définie de façon facultative par l'utilisation de P922. La configuration de message libre est possible en utilisant P915 et P916 (P922 défini sur 0, voir le Tableau 130).

Tableau 130 – Paramètre de "Sélection et configuration de message de DONNÉES E-S de DO"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
915	Configuration des données E-S de DO (message de point de consigne)	Facultatif	Spécifique au DO
916	Configuration des données E-S de DO (message de valeur instantanée)	Facultatif	Spécifique au DO
922	Numéro de message; 0=configuration libre	Obligatoire	Spécifique au DO
923	Liste de tous les paramètres pour les signaux	Facultatifs	Spécifiques au DO

6.4.1.3 Interface du capteur

P979 (voir le Tableau 131) est le seul paramètre permettant l'identification de l'interface du capteur de DO et du capteur associé. L'interface du capteur de DO comprend un maximum de trois canaux, tous traités ensemble en P979.

Tableau 131 – Paramètre de l'interface de capteur

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
979	Structure de description d'un maximum de trois canaux	Obligatoire si l'interface du capteur est présente	Spécifique au DO

6.4.1.4 Traitement de la mémoire tampon des défauts

Pour la lecture et la gestion de la gestion d'erreur spécifique au DO, les paramètres de P944 à P952 sont utilisés et tous désignés par "mémoire tampon des défauts" (voir le Tableau 132).

Tableau 132 – Paramètre de "Traitement de la mémoire tampon des défauts"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
944 à 952	Traitement de la mémoire tampon des défauts	Se reporter au Tableau 114	Spécifique au DO

6.4.1.5 Signaux d'avertissement

Les paramètres de P953 à 960 sont utilisés pour signaler les situations d'avertissement présentes réelles du DO (voir le Tableau 133).

Tableau 133 – Paramètre de "mécanisme d'avertissement"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
953 à 960	Lecture des signaux d'avertissement	Facultatif	Spécifique au DO

6.4.1.6 Mode de fonctionnement de la commande en boucle fermée

P930 montre la configuration de mode d'interface réelle du DO (voir le Tableau 134). Le mode d'interface définit l'impact des bits en STW1 et ZSW1.

Tableau 134 – Paramètre de "mode de fonctionnement de la commande en boucle fermée"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
930	Lecture du mode d'interface configuré	Obligatoire, si le DO prend en charge plus d'un mode	Spécifique au DO

6.4.1.7 Définir et archiver un ensemble local de paramètres

P970 et P971 sont utilisés pour définir les valeurs par défaut de l'ensemble local de paramètres ou pour archiver l'ensemble local réel de paramètres de façon non volatile (voir le Tableau 135).

Tableau 135 – Paramètre de "Définir et archiver l'ensemble local de paramètres"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
970	Définir l'ensemble local de paramètres sur les valeurs par défaut	Facultatif	Spécifique au DO
971	Archiver l'ensemble local de paramètres dans une mémoire non volatile	Facultatif	Spécifique au DO

6.4.1.8 Définir et archiver un ensemble complet de paramètres

P976 et P977 (voir le Tableau 136) sont utilisés pour définir les valeurs par défaut de l'ensemble complet de paramètres de l'unité d'entraînement (global et local) ou pour archiver l'ensemble complet de paramètres de l'unité d'entraînement de façon non volatile. Cette fonctionnalité n'est généralement utilisée que lorsque le travail de mise en service du dispositif d'entraînement est effectué. Il est recommandé que cette fonctionnalité ne soit pas utilisée par le contrôleur (processus d'application de commande).

Tableau 136 – Paramètre de "Définir et archiver l'ensemble complet de paramètres"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
976	Définir l'ensemble complet de paramètres de la DU sur les valeurs par défaut	Facultatif	Global
977	Archiver l'ensemble complet de paramètres de la DU dans une mémoire non volatile	Facultatif	Global

6.4.1.9 Réinitialisation du dispositif d'entraînement

P972 est utilisé pour réinitialiser la totalité de l'unité d'entraînement (voir le Tableau 137). Cette fonctionnalité n'est généralement utilisée que lorsque le travail de mise en service du dispositif d'entraînement est effectué. Il est recommandé que cette fonctionnalité ne soit pas utilisée par le contrôleur (processus d'application de commande).

Tableau 137 – Paramètre de "Réinitialisation du dispositif d'entraînement"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
972	Réinitialisation de la totalité de l'unité d'entraînement	Facultatif	Global

6.4.1.10 Commande de priorité de fonctionnement

P927 peut traiter les informations de commande sur l'autorisation réelle de l'accès en écriture des paramètres (voir le Tableau 138).

Tableau 138 – Paramètre de "Priorité de fonctionnement pour les paramètres d'écriture"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
927	Codage spécifique au fournisseur de l'autorisation pour l'accès en écriture des paramètres.	Facultatif	Spécifique au DO

6.4.1.11 Identification et installation du DO

Les paramètres d'identification des informations de type spécifiques au DO sont indiqués dans le Tableau 139. P975 est utilisé pour l'identification du type de DO. P962 et P969 définissent les facteurs d'échelle temporelle utilisés par le DO.

Tableau 139 – Paramètre de "identification et installation de DO"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
919	ID de composant spécifique au fournisseur (lecture seule)	Facultatif	Spécifique au DO
974	Bloc de données d'identification pour le service d'accès aux paramètres du mode de base (lecture seule)	Facultatif	Spécifique au DO
975	Bloc de données d'identification pour le DO (par exemple, informations sur le type)	Obligatoire	Spécifique au DO
962	Temps d'échantillonnage permettant de convertir les paramètres temporels.	Obligatoire si les paramètres des types de données D, T ou R sont utilisés dans ce DO.	Spécifique au DO
969	Différences temporelles réelles (temps de fonctionnement depuis le dernier démarrage)	Facultatif	Spécifique au DO
965	Numéro de profil	Obligatoire	Spécifique au DO

6.4.1.12 Traitement et identification de la base de données des paramètres

Les paramètres P980 à P999 contiennent deux listes permettant l'identification de tous les paramètres pris en charge par le DO et les paramètres modifiés par rapport aux réglages en usine par défaut (voir le Tableau 140).

Tableau 140 – Paramètre de "identification de l'ensemble de paramètres"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
980 à 989	Liste de numéros des paramètres définis	Obligatoire	Spécifique au DO
990 à 999	Liste de numéros des paramètres modifiés (par rapport aux réglages en usine/par défaut)	Facultatif	Spécifique au DO

6.4.1.13 Identification de dispositif

Les paramètres P964 et P978 (voir le Tableau 141) fournissent des informations spécifiques à la configuration et à l'identification de l'unité d'entraînement (par exemple, le fournisseur, le type, la version, le nombre de DO, etc.).

Le paramètre P978 montre la configuration complète de DO de l'unité d'entraînement (pour les dispositifs DP PROFIBUS) et montre également l'association entre le numéro d'intervalle (numéro d'axe pour les dispositifs DP PROFIBUS) et l'ID de DO correspondant du DO.

Tableau 141 – Paramètre de "identification de dispositif"

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
964	Bloc de données d'identification de l'unité d'entraînement (lecture seule)	Obligatoire	Global
978	Liste de tous les ID de DO (lecture seule)	Obligatoire si l'ID de DO n'est pas égal au numéro d'intervalle (numéro d'axe pour les dispositifs DP PROFIBUS).	Global

6.4.1.14 Canal de contrôle des données E-S de DO du superviseur alternatif

Les paramètres facultatifs P900, P907 et P928 (voir le Tableau 142) sont utilisés pour le contrôle alternatif (données E-S de DO) d'un axe par le superviseur.

**Tableau 142 – Paramètre de "Canal de contrôle
des données E-S de DO du superviseur alternatif"**

PNU	Signification	Mise en œuvre	Plage de validité
900	Message de point de consigne spécifique à l'axe (données E-S de DO)	Facultatif	Spécifique au DO
907	Message de valeur instantanée spécifique à l'axe (données E-S de DO)	Facultatif	Spécifique au DO
928	Gestion de la priorité de commande des données E-S de DO	Facultatif	Spécifique au DO

6.4.2 Paramètres PROFIdrive énumérés par numéro

Les numéros de paramètre 900 à 999 (décimal) et de 60 000 à 65 335 (décimal) sont définis et réservés conformément au profil (voir le Tableau 143). Tous les numéros de paramètre non définis dans la plage de 900 à 999 et de 60 000 à 65 335 sont réservés conformément au profil. Les paramètres relatifs au système de communication sont définis dans l'IEC 61800-7-303, 4.10.2 et l'IEC 61800-7-303, 5.10.2.

Tableau 143 – Paramètres PROFIdrive énumérés par numéro

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
0 à 899	Spécifique au dispositif	---	---	---	Ces paramètres peuvent être définis par le fournisseur.	---
900	Message de point de consigne (données E-S de DO)	OctetString	Facultatif	Global	Objet permettant de transférer les mots de commande et les points de consigne (contrôleur → DO) dans la communication acyclique. La longueur de OctetString varie entre les constructeurs et correspond à la longueur maximale possible du point de consigne.	---
901 à 905	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	Ces numéros de paramètre ont été définis dans le profil PROFIdrive. Les versions 1 et 2 peuvent ne plus être utilisées.	---
906	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	---	---
907	Message de valeur instantanée (DONNÉES E-S de DO)	OctetString	Facultatif	Global	Objet permettant de transférer les mots d'état et les valeurs instantanées (DO → Contrôleur) dans la communication acyclique. La longueur de OctetString varie entre les constructeurs et correspond à la longueur maximale possible des messages de valeur instantanée en octets.	---
908 à 914	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	Ces numéros de paramètre ont été définis dans le profil PROFIdrive. Les versions 1 et 2 peuvent ne plus être utilisées.	---
915	Interrupteur de sélection pour les données E-S de DO dans le message de point de consigne	Array[n] Unsigned16	Facultatif; P915, P916 et P923 doivent être mis en œuvre ensemble	Spécifique au DO	Le nombre n d'éléments de matrice correspond au numéro des données E-S de DO dans le message de point de consigne.	Se reporter à 6.3.4.4

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
916	Interrupteur de sélection pour les données E-S de DO dans le message de valeur instantanée	Array[n] Unsigned16	Facultatif; P915, P916 et P923 doivent être mis en œuvre ensemble	Spécifique au DO	Le nombre n d'éléments de matrice correspond au numéro des données E-S de DO dans le message de valeur instantanée.	Se reporter à 6.3.4.4
917	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	Ce numéro de paramètre a été défini dans le profil PROFIdrive Les versions 1 et 2 peuvent ne plus être utilisées.	---
918	Réservé pour l'interface de communication PROFIBUS	---	---	---	---	Se reporter à l'IEC 61800-7-303:2015, 4.10.2
919	Numéro de système de dispositif ou d'axe	VisibleString16	Facultatif	Spécifique au DO	Le numéro de système de dispositif ou d'axe est un identificateur de système ou de composant spécifique au constructeur.	---
920, 921	réservé pour PROFIdrive	---	---	---	Ces numéros de paramètre ont été définis dans le profil PROFIdrive Les versions 1 et 2 peuvent ne plus être utilisées.	---
922	Sélection de messages	Unsigned16	Obligatoire, lisible	Spécifique au DO	Le message préconfiguré actuellement sélectionné peut être lu à l'aide de ce paramètre au minimum. Dans une mise en œuvre étendue, ce paramètre peut être utilisé pour sélectionner un message préconfiguré.	Se reporter à 6.3.4.4
923	Liste de tous les paramètres pour les signaux	Array[n] Unsigned16	Obligatoire si la normalisation de données E-S de DO est utilisée et/ou si P915 et P916 sont mis en œuvre.	Spécifique au DO	Ce paramètre peut être utilisé pour affecter les numéros de paramètre interne aux signaux (signaux normalisés définis dans le profil et signaux spécifiques au dispositif).	Se reporter à 6.3.4.4
924	Bit de mot d'état "Impulsions activées"	Array[2] Unsigned16	Facultatif	Spécifique au DO	Lecture seule; ce paramètre peut être utilisé pour définir la position du bit "Impulsions activées/désactivées" dans un mot d'état. Si le paramètre est mis en œuvre, la fonctionnalité est prise en charge par le dispositif d'entraînement.	Se reporter à 6.3.2.8

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
925	Nombre de défaillances du signe de vie du contrôleur pouvant être toléré	Unsigned16	Facultatif, si ce paramètre n'est pas mis en œuvre, alors une seule défaillance du signe de vie du contrôleur exactement est tolérée. Avec la valeur 0xFFFF, la surveillance du signe de vie peut être désactivée de façon facultative (pour les besoins des essais).	Spécifique au DO	Ce paramètre peut être utilisé pour définir de façon spécifique à l'utilisateur le nombre de défaillances du signe de vie du contrôleur pouvant être toléré.	Se reporter à 6.3.12.4
926	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	---	---
927	Priorité de fonctionnement des paramètres	Spécifique au constructeur	Facultatif	Global (DP PROFIBUS)/spécifique au DO (E/S PROFINET)	Définit de façon spécifique au constructeur quelles interfaces ont la priorité de fonctionnement pour définir les paramètres. Un message d'erreur est émis si le contrôleur tente de procéder à l'écriture des valeurs de paramètre sans priorité de fonctionnement.	Se reporter à 6.3.11
928	Priorité de commande des données E-S de DO	Unsigned16	Facultatif	Spécifique au DO	Définit de façon spécifique au constructeur quelle interface a l'autorité de contrôle. Valeur = 1 signifie Interface PROFIBUS 1; les autres valeurs sont spécifiques au constructeur. Le contrôleur ne prend le contrôle que s'il est prêt à le faire.	Se reporter à 6.3.11
929	Réservé	---	---	---	---	---

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
930	Mode de fonctionnement	Unsigned16	Obligatoire si d'autres modes que le mode de commande de vitesse (PNU 930 = 1) ont été mis en œuvre (également modes spécifiques au constructeur)	Spécifique au DO	Désigne le mode de fonctionnement. Selon le type de dispositif, ce paramètre est prédéfini par le constructeur. Une prédéfinition de 1 signifie que le dispositif prend en charge le mode de commande de vitesse et que le canal de point de consigne de vitesse comprend la fonctionnalité RFG. Une préaffectation de 2 indique que le dispositif prend en charge le mode de positionnement. Une prédéfinition de 3 signifie que le dispositif prend en charge le mode de commande de vitesse et que le canal de point de consigne de vitesse ne prend pas en charge la fonctionnalité RFG. Toutes les valeurs numériques avec le bit 15 (MSB) = 1 désignent les modes spécifiques au constructeur. Si le paramètre 930 est mis en œuvre en accès en écriture (spécifique au dispositif), le mode de fonctionnement peut être modifié en procédant à l'écriture de ce paramètre (Attention: Différentes affectations des mots de commande/d'état). Si un dispositif ne dispose pas du paramètre 930, il prend alors en charge le mode de commande de vitesse avec la fonctionnalité RFG (mode de fonctionnement = 1) par défaut.	Se reporter à 6.3.3
931 à 943	Réservé	---	---	---	Ces paramètres ont été définis dans les versions 1 et 2 du profil PROFIdrive et peuvent ne plus être utilisés.	---
944	Compteur de messages de défaut	Unsigned16	Obligatoire	Spécifique au DO	Le compteur de messages de défaut est incrémenté chaque fois que la mémoire tampon des défauts est modifiée. Cela signifie qu'il peut être garanti que la mémoire tampon des défauts peut être lue de façon cohérente. Sans ce paramètre, il n'est pas garanti que la mémoire tampon des défauts n'a pas été modifiée par la lecture.	Se reporter à 6.3.8.3
945	Code de défaut	Array[n] Unsigned16	Facultatif	Spécifique au DO	Le code de défaut permet au constructeur de numéroter systématiquement les défauts susceptibles de se produire, du point de vue de l'utilisateur.	Se reporter à 6.3.8.3

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
946	Liste de codes de défaut	Array[n] Unsigned16	Facultatif	Spécifique au DO	À chaque numéro de défaut, défini dans le dispositif, est affecté un code de défaut par la liste de codes de défaut. Le numéro de défaut est le sous-index de la liste de codes de défaut. Le nombre n des éléments de matrice est spécifique au constructeur. S'il est mis en œuvre, le paramètre doit être au moins accessible en lecture. Les réglages de la liste de codes de défaut peuvent être effectués en écriture de PNU946.	Se reporter à 6.3.8.3
947	Numéro de défaut	Array[n] Unsigned16	Obligatoire	Spécifique au DO	Le numéro de défaut contient le sous-index permettant d'accéder à la liste de numéros de défaut PNU 951. Le numéro de défaut peut être identique au code de défaut. Le numéro de défaut contient simultanément le sous-index permettant d'accéder à la liste de codes de défaut PNU 946. Cela signifie qu'il établit le lien entre la liste de numéros de défaut et la liste de codes de défaut.	Se reporter à 6.3.8.3
948	Temps de défaut	Array[n] TimeDifference	Facultatif	Spécifique au DO	Le temps de défaut est l'instant auquel le message de défaut a eu lieu.	Se reporter à 6.3.8.3
949	Valeur de défaut	Array[n] (spécifique au constructeur)	Facultatif	Spécifique au DO	Différents types de données peuvent être affectés aux paramètres individuels d'un dispositif d'entraînement. Cela signifie que le type de données du paramètre 949 ne peut être spécifié en détail. Après la définition du paramètre (se reporter à 6.2.1), une matrice est constituée des éléments du même type de données, ce qui signifie que la définition doit se faire de façon spécifique au constructeur, dont le type de données est le paramètre 949. Par exemple, si des variables à 16 bits sont traitées, le type de données Mot doit être sélectionné pour le paramètre 949. Lors du traitement des valeurs à 32 bits, les types de données Double mot doivent être sélectionnés. La signification quantitative de la valeur de défaut n'est pas décrite plus en détail dans le profil, c'est le constructeur qui doit la définir et la spécifier.	Se reporter à 6.3.8.3

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
950	Mise à l'échelle de la mémoire tampon des défauts	Array [2] Unsigned16	Facultatif si le paramètre n'est pas mis en œuvre, il est supposé une mémoire tampon des défauts avec huit situations de défaut, chacune avec huit messages de défaut	Spécifique au DO	Ce paramètre définit le nombre de situations de défaut (sous-index 0) et le nombre de messages de défaut dans une situation de défaut (sous-index 1) de la mémoire tampon des défauts. Le paramètre est uniquement lisible.	Se reporter à 6.3.8.3
951	Liste de numéros de défaut avec texte	Array[n] Unsigned16	Dépend de la version de la mémoire tampon des défauts	Spécifique au DO	La liste de numéros de défaut comprend pour chaque message de défaut, défini dans le dispositif, une référence au numéro de paramètre auquel est assignée la valeur de défaut. Un texte explicatif est spécifié pour chacun des messages de défaut, défini dans le dispositif, dans le champ texte supplémentaire de la liste de numéros de défaut (c'est-à-dire dans l'IDENTIFICATEUR, le bit 10 est défini). Si un paramètre ne peut être affecté à un message de défaut pour la valeur de défaut particulière, la liste de numéros de défaut a une valeur de zéro sous l'entrée appropriée. Généralement, la liste de numéros de défaut pour un dispositif est permanente et ne change pas. La liste de numéros de défaut est affectée de façon consécutive, sans espace. Le nombre n des éléments de matrice est spécifique au constructeur.	Se reporter à 6.3.8.3
952	Compteur de situations de défaut	Unsigned16	Dépend de la version de la mémoire tampon des défauts	Spécifique au DO	Le paramètre spécifie le nombre de situations de défaut depuis la dernière réinitialisation. Si ce paramètre est défini sur 0 (écriture), la totalité de la mémoire tampon des défauts est supprimée.	Se reporter à 6.3.8.3
953 à 960	Paramètres d'avertissement	V2	Facultatif	Spécifique au DO	---	Se reporter à 6.3.8.2
961	réservé pour PROFIdrive	---	---	---	Le numéro de paramètre a été défini dans les versions 1 et 2 du profil PROFIdrive et peut ne plus être utilisé.	---
962	Temps d'échantillonnage permettant de convertir les paramètres temporels.	TimeDifference	Obligatoire si les paramètres des types de données D, T ou R sont utilisés	Global (DP PROFIBUS)/spécifique au DO (E/S PROFINET)	Temps d'échantillonnage le plus court du dispositif pour calculer les paramètres temporels T, D, R.	---

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
963	Réservé pour l'interface de communication PROFIBUS	---	---	---	---	Se reporter à l'IEC 61800-7-303:2015, 4.10.2
964	Identification de l'unité d'entraînement	Array[n] Unsigned16	Les index 0 à 4 sont obligatoires; si le dispositif d'entraînement a plusieurs axes ou si les données spécifiques au constructeur sont mises en œuvre, le sous-index 5 est aussi obligatoire; les données spécifiques au constructeur démarrent au sous-index 6.	Global	Toutes les données permettant l'identification de l'unité d'entraînement sont incluses dans ce paramètre et le service d'identification peut y accéder.	Se reporter à 6.3.9.1
965	Numéro d'identification de profil	OctetString 2	Obligatoire	Global (DP PROFIBUS)/spécifique au DO (E/S PROFINET)	L'identification de profil est sauvegardée ici. L'octet 1 comprend le numéro de profil PNO 3 (pour PROFIdrive). L'octet 2 identifie la version. Le numéro de version de ce profil est 42.	Se reporter à 6.3.9.2
966	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	Le numéro de paramètre a été défini dans les versions 1 et 2 du profil PROFIdrive et peut ne plus être utilisé.	---
967	Mot de commande 1	V2	Facultatif	Spécifique au DO	---	Se reporter à 6.3.2.2
968	Mot d'état 1	V2	Facultatif	Spécifique au DO	---	Se reporter à 6.3.2.5
969	Différence temporelle réelle	TimeDifference	Facultatif	Global (DP PROFIBUS)/spécifique au DO (E/S PROFINET)	La différence temporelle réelle fait référence à la dernière fois que ce compteur de temps a été prédéfini ou réinitialisé. L'identification de la description de paramètre du bit 13 est égale à 1 pour ce paramètre.	---

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
970	Charger l'ensemble de paramètres	Unsigned16	Facultatif	Spécifique au DO	P0970 est utilisé pour réinitialiser les paramètres spécifiques au DO aux réglages en usine. Valeur = 0: par défaut; Valeur = 1: charger tous les réglages en usine; Valeur > 1: ensemble de données spécifiques au constructeur. Après le chargement d'un ensemble de paramètres, le paramètre 970 est réinitialisé à 0. La définition du paramètre 970 dans la version 2 PROFIdrive est également autorisée: Charger l'ensemble de données: 0 correspond aux réglages en usine. Valeur > 0: Ensemble de données spécifiques au constructeur. Dans les nouveaux développements, il est recommandé d'utiliser la nouvelle définition de P970	Se reporter à 6.2.1.3; Tableau 18 Bit 12
971	Transfert dans une mémoire non volatile	Unsigned16	Facultatif	Spécifique au DO	Les paramètres appartenant à un axe et les paramètres globaux sont sauvegardés avec ce paramètre. Valeur = 0: par défaut; Valeur = 1: l'ensemble réel de paramètres spécifiques au DO est sauvegardé de façon non volatile; Valeur > 1: Ensemble de données spécifiques au constructeur. Après la sauvegarde d'un ensemble de données, le paramètre 971 est réinitialisé à 0.	---
972	Réinitialisation du dispositif d'entraînement	Unsigned16	Facultatif	Global	---	Se reporter à 6.3.10
973	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	Ce numéro de paramètre a été défini dans la version 3 du profil PROFIdrive et peut ne plus être utilisé.	---
974	Identification de service d'accès aux paramètres du mode de base	Array[n] Unsigned16	Facultatif	Spécifique au DO (Global pour les dispositifs F homogènes)	Description des fonctionnalités du service d'accès aux paramètres du mode de base	Se reporter à 6.3.9.4

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
975	Identification du DO	Array[n] Unsigned16	Ce paramètre est recommandé pour toutes les classes d'unités d'entraînement. P975 est obligatoire pour une unité d'entraînement qui prend en charge P978 et pour tous les dispositifs E/S PROFINET.	Spécifique au DO	Toutes les données permettant l'identification du DO sont incluses dans ce paramètre et le service d'identification peut y accéder.	Se reporter à 6.3.9.3
976	Charger l'ensemble de paramètres du dispositif	Unsigned16	Facultatif	Global	P0976 est utilisé pour réinitialiser tous les paramètres aux réglages en usine. Valeur = 0: par défaut; Valeur = 1: charger tous les réglages en usine; Valeur > 1: ensemble de données spécifiques au constructeur. Après le chargement d'un ensemble de paramètres, le paramètre 976 est réinitialisé à 0.	---
977	Transfert dans une mémoire non volatile (global)	Unsigned 16	Facultatif	Global	Tous les paramètres, c'est-à-dire les paramètres de tous les axes et les paramètres globaux sont sauvegardés avec ce paramètre. Valeur = 0: par défaut; Valeur = 1: les paramètres réels du dispositif sont sauvegardés de façon non volatile; Valeur > 1: Ensemble de données spécifiques au constructeur. Après la sauvegarde d'un ensemble de données, le paramètre 977 est réinitialisé à 0.	---


PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
978	Liste de tous les ID de DO	Array[n] Unsigned8; n = 0,..., (nombre maximal de DOs + 1)	Obligatoire si les numéros d'ID de DO de l'unité d'entraînement ne sont pas égaux au numéro d'intervalle correspondant (pour DP PROFIBUS, le numéro d'axe correspondant). Obligatoire, pour les unités d'entraînement DP PROFIBUS modulaires si des DO ne sont pas liés à un intervalle/axe.	Global	P978 est constitué des ID de DO pour tous les DO dans l'unité d'entraînement PROFIdrive. Les ID de DO des DO peuvent être indépendants du numéro d'intervalle (numéro d'axe pour les dispositifs DP PROFIBUS). L'ID de DO peut être un numéro entre 1 et 254. La valeur 255 signifie qu'aucun DO n'est affecté, la valeur zéro est un délimiteur. Les entrées existantes après la première valeur zéro indiquent les ID de DO des DO sans données E-S (utilisés uniquement pour les dispositifs DP PROFIBUS). La deuxième valeur zéro indique la fin de la liste. Une liste valide d'ID de DO comprend au moins deux valeurs zéro. P978 n'est accessible en écriture que pendant la mise en service. Le message de configuration est exclu s'il n'est pas compatible avec P978. Le contrôleur doit vérifier si le paramètre est mis en œuvre, et si c'est le cas, il doit lire les valeurs de paramètre (les ID de DO à utiliser pour l'accès aux paramètres du mode de base aux DO dans une unité d'entraînement).	Se reporter à 6.3.4.4
979	Format de capteur	Array[n] Unsigned32	Obligatoire si l'interface de retour en position est réalisée.	Spécifique au DO	Le nombre n d'éléments de matrice se trouve dans la version de profil 31. Le paramètre est uniquement lisible.	Se reporter à 6.3.6
980 à 989	Liste de numéros des paramètres définis	Array[n] Unsigned16	Obligatoire	Spécifique au DO	Le nombre n des éléments de matrice est spécifique au constructeur. Tous les numéros de paramètre définis dans un dispositif sont sauvegardés dans les paramètres sous les sous-index (spécifique au constructeur et paramètres de profil). Les matrices doivent être affectées en séquence croissante et de façon consécutive. Si un sous-index contient un zéro, la fin de la liste des paramètres définis a été atteinte. Si un sous-index contient le numéro de paramètre du paramètre de la liste suivant, la liste continue alors. Les paramètres PNU980 à 989 sont donc omis de la liste de numéros des paramètres définis. La liste de numéros des paramètres définis doit être mise en œuvre pour chaque DO. Les paramètres de la liste de numéros qui sont vides peuvent ne pas être mis en œuvre.	---

PNU	Signification	Type de données	Mise en œuvre	Plage de validité	Explication	Référence
990 à 999	Liste de numéros des paramètres modifiés	Array[n] Unsigned16	Facultatif	Spécifique au DO	Le nombre n des éléments de matrice est spécifique au constructeur. Tous les numéros de paramètres des paramètres (spécifique au constructeur et paramètres de profil) qui peuvent être accessibles en écriture et qui sont modifiés par rapport aux réglages en usine sont sauvegardés sous les sous-index de ces paramètres. Les matrices doivent être affectées en séquence croissante et de façon consécutive. Si un sous-index contient un zéro, la fin de la liste des paramètres modifiés a été atteinte. Si un sous-index contient le numéro de paramètre du paramètre de la liste suivant, la liste continue alors. Les paramètres de la liste de numéros qui sont vides peuvent ne pas être mis en œuvre.	---
1 000 à 59 999	Spécifique au dispositif	---	---	---	Ces paramètres peuvent être définis par le fournisseur.	---
60 000 à 60 999	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	Réservé pour des extensions ultérieures du profil PROFIdrive	---
61 000 à 63 999	Réservé pour PROFIdrive (interface de communication E/S PROFINET)	---	---	---	---	Se reporter à l'IEC 61800-7-303, 5.10.2
64 000 à 64 999	Réservé pour PROFIdrive	---	---	---	---	---
65 000	Valeur prédéfinie	Integer32	Facultatif	Spécifique au DO	---	---
65 001 à 65 535	Réservé pour le profil du CODEUR	---	---	---	---	---

6.5 Intégration des dispositifs d'entraînement dans la technologie de processus (VIK¹⁷-NAMUR¹⁸)

6.5.1 Généralités

Le présent paragraphe montre l'intégration des dispositifs d'entraînement dans la technologie de processus conformément aux lignes directrices NE 37 VIK-NAMUR. Les applications d'entraînement sont réalisées uniquement en mode de commande de vitesse en boucle ouverte (par exemple commande v/f) ou en boucle fermée, elles appartiennent donc à la classe d'application PROFIdrive 1 (voir la Figure 73).



IEC


Anglais	Français
Application class 1	Classe d'application 1
N-setpoint value interface	interface de valeur de point de consigne N
Process control system	Système de commande de processus
Ramp Function Generator	Générateur de fonction de rampe
Closed loop speed control	Commande de vitesse en boucle fermée
Drive	Dispositif d'entraînement
v/f control	Commande v/f

Figure 73 – Fonctionnalité et Interfaces pour l'intégration de dispositif d'entraînement conformément à VIK-NAMUR

¹⁷ VIK = Association des clients industriels et producteurs industriels d'énergie (Association of the Industrial Customers and Industrial Power Producers).

¹⁸ NAMUR = Groupe de travail normatif pour l'instrumentation de mesure et de régulation dans l'industrie chimique (Standards Working Group for Instrumentation and Control in the Chemical Industry).

L'objectif des lignes directrices VIK-NAMUR pour l'intégration des dispositifs d'entraînement dans l'industrie de technologie de processus est de spécifier une interface normalisée entre le dispositif d'entraînement et le système de commande de processus, offrant la possibilité de remplacer le dispositif d'entraînement ou le système d'entraînement par un autre dispositif d'entraînement (même d'un autre fournisseur) sans nécessiter de modifier le système de commande de processus. Par conséquent, pour PROFIBUS, un GSD spécial spécifique à l'application est utilisé et le dispositif d'entraînement doit être installé de façon à se comporter comme un dispositif d'entraînement VIK-NAMUR avec le dispositif PROFIBUS spécifique à l'application "Ident_Number = 0x3AA0". Les lignes directrices VIK-NAMUR spécifient l'interface d'entraînement dans le matériel (bloc terminal VIK-NAMUR) et le logiciel (mode VIK-NAMUR de l'interface PROFIdrive). La structure de base de l'interface est représentée à la Figure 74.



Anglais	Français
Process control system	Système de commande de processus
Drive (in cabinet)	Dispositif d'entraînement (en armoire)
PROFIdrive profile VIK-NAMUR	Profil PROFIdrive VIK-NAMUR
Profibus	Profibus
VIK-NAMUR terminal block	Bloc terminal VIK-NAMUR
Hardware stop	Arrêt du matériel
Inevitable line interrupt	Interruption de ligne inévitable
Line	Ligne
Specified by VIK-NAMUR guideline	Spécifié par les lignes directrices VIK-NAMUR

Figure 74 – Structure de base de l'interface d'entraînement conformément aux lignes directrices VIK-NAMUR

6.5.2 Commandes et signaux de fin d'exécution

6.5.2.1 Généralités

Pour le mode de fonctionnement de technologie de processus VIK-NAMUR, la signification de tous les bits du mot de commande 1 (STW1, voir le Tableau 144), du mot d'état 1 (ZSW1, voir le Tableau 145) et de l'état du dispositif d'entraînement/mot de défaut (MELD_NAMUR, voir le Tableau 146) sont définis dans la technologie de dispositif d'entraînement de profil PROFIdrive. Il n'y a pas de définition de bit spécifique au fournisseur.

6.5.2.2 Mot de commande 1

Tableau 144 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot de commande 1 pour le mode de fonctionnement de technologie de processus

Bit	Mode de fonctionnement de technologie de processus (norme VIK-NAMUR)	
	Signification (Bit = vrai)	Signification (Bit = faux)
0	ON	OFF
1	Pas d'arrêt progressif (pas de OFF2)	Arrêt progressif (OFF2)
2	Pas d'arrêt rapide (pas de OFF3)	Arrêt rapide (OFF3)
3	Activer le fonctionnement	Désactiver le fonctionnement
4	Activer le générateur de rampe	désactiver le générateur de rampe
5	Libérer le générateur de rampe	Figé le générateur de rampe
6	Activer le point de consigne	Désactiver le point de consigne
7	Acquittement de défaut (0 → 1)	
8	A-coups 1 ON ^a	A-coups 1 OFF ^a
9	A-coups 2 ON ^a	A-coups 2 OFF ^a
10	Commande par PLC	Pas de commande par PLC
11	Inversion de point de consigne	Pas d'inversion de point de consigne ^b
12	Réservé ^b	Réservé ^b
13	Réservé ^b	Réservé ^b
14	Réservé ^b	Réservé ^b
15	Ensemble de paramètres 2 ^b	Ensemble de paramètres 1 ^b
NOTE 1 Les bits 0 à 10 du mot de commande 1 sont identiques au mot de commande 1 du mode de fonctionnement de commande de vitesse. NOTE 2 D'autres détails sur les bits de mot de commande sont disponibles en 6.3.2.2. ^a Facultatif. ^b Ecart du mot de commande 1 VIK-NAMUR (STW1) par rapport à la norme PROFIdrive STW1.		

Il doit être possible de paramétrer le convertisseur/onduleur avec des paramètres spécifiques au constructeur afin de désactiver une certaine direction de rotation.

6.5.2.3 Mot d'état 1

Tableau 145 – Présentation générale de l'affectation des bits du mot d'état 1 pour le mode de fonctionnement de technologie de processus

Bit	Mode de fonctionnement de technologie de processus (norme VIK-NAMUR)	
	Signification (Bit = vrai)	Signification (Bit = faux)
0	Prêt à être mis sous tension	Non prêt à être mis sous tension
1	Prêt à fonctionner	Non prêt à fonctionner
2	Fonctionnement activé (le dispositif d'entraînement suit le point de consigne)	Fonctionnement désactivé
3	Défaut présent	Absence de défaut
4	Pas de OFF2 Arrêt progressif non activé ou Interruption de ligne inévitable non activée ou Inhibition de convertisseur forcée non activée	OFF2 Arrêt progressif activé ou Interruption de ligne inévitable activée ou Inhibition de convertisseur forcée activée
5	Pas de OFF3 Arrêt rapide non activé ou Verrouillage externe non activé	OFF3 Arrêt rapide activé ou Verrouillage externe activé
6	Mise sous tension annulée	Mise sous tension non annulée
7	Avertissement présent	Aucun avertissement
8	Erreur de vitesse dans la plage de tolérance	Erreur de vitesse hors de la plage de tolérance
9	Commande sollicitée	Pas de commande sollicitée
10	f ou n atteint ou dépassé	f ou n non atteint
11	Limite de courant ajustable ou limite de couple non atteinte ^a	Limite de courant ajustable ou limite de couple atteinte ^a
12	Réservé ^a	Réservé ^a
13	Surcharge du moteur non activée ^a	Surcharge du moteur activée ^a
14	Direction de vitesse positive ^a	Pas de direction de vitesse positive ^a
15	Ensemble de paramètres 2 actif ^a	Ensemble de paramètres 1 actif ^a
NOTE 1 Les bits 0 à 3 et 6 à 10 du mot d'état 1 sont identiques au mot d'état 1 du mode de fonctionnement de commande de vitesse.		
NOTE 2 D'autres détails sur les bits de mot d'état sont disponibles en 6.3.2.		
^a Ecart du mot d'état 1 VIK-NAMUR (ZSW1) par rapport à la norme PROFIdrive ZSW1.		

6.5.2.4 État du dispositif d'entraînement/mot de défaut

Le Tableau 146 présente la définition du contenu du signal MELD_NAMUR.

**Tableau 146 – Présentation générale de l'affectation des bits
de l'état du dispositif d'entraînement/mot de défaut pour le mode
de fonctionnement de technologie de processus**

Bit	Signification (Bit = vrai)	Signification (Bit = faux)
0	Électronique/logiciel de contrôle de défaut	Pas d'électronique/logiciel de contrôle de défaut
1	Réseau d'alimentation de défaut	Pas de réseau d'alimentation de défaut
2	Surtension de liaison CC	Pas de surtension de liaison CC
3	Section de puissance de défaut	Pas de section de puissance de défaut
4	Convertisseur de surchauffe	Pas de convertisseur de surchauffe
5	Défaut à la terre	Absence de défaut à la terre
6	Surcharge de moteur	Pas de surcharge de moteur
7	Erreur de bus de communication	Absence d'erreur de bus de communication
8	Seuil de sécurité externe	Absence de seuil de sécurité externe
9	Capteur de vitesse de défaut	Pas de capteur de vitesse de défaut
10	Communication interne de défaut	Pas de communication interne de défaut
11	Système d'alimentation de défaut (liaison CC)	Pas de système d'alimentation de défaut (liaison CC)
12	Dispositif auxiliaire de défaut	Pas de dispositif auxiliaire de défaut
13	réservé	réservé
14	réservé	réservé
15	Défaut divers	Pas de défaut divers


6.5.3 Diagrammes d'états

6.5.3.1 Diagramme d'états général

Le diagramme d'états général (se reporter à 6.3.3.2) est également valide pour les applications dans le mode de fonctionnement de technologie de processus.

6.5.3.2 Canal de point de consigne pour le mode de fonctionnement VIK-NAMUR

En plus du canal de point de consigne normalisé PROFIdrive (voir 6.3.3.3.2), la fonctionnalité d'inversion de point de consigne contrôlée par STW1 bit 11 est définie pour VIK-NAMUR selon la Figure 75.




IEC

Anglais	Français
STW1 bit 11 True = setpoint inversion False = no setpoint inversion	Bit 11 STW1 Vrai = inversion de point de consigne Faux = pas d'inversion de point de consigne
STW1 bit 4 True = enable RFG False = reset RFG	Bit 4 STW1 Vrai = activer RFG Faux = réinitialiser RFG
STW1 bit 5 True = unfreeze RFG False = freeze RFG	Bit 5 STW1 Vrai = libérer RFG Faux = figer RFG
STW1 bit 6 True = enable setpoint False = disable setpoint	Bit 6 STW1 Vrai = activer point de consigne Faux = désactiver point de consigne
Setpoint (speed)	Point de consigne (vitesse)
STW1 bit 8 True = Jog 1 ON False = Jog 1 OFF	Bit 8 STW1 Vrai = A-coups 1 ON Faux = A-coups 1 OFF
STW1 bit 9 True = Jog 2 ON False = Jog 2 OFF	Bit 9 STW1 Vrai = A-coups 2 ON Faux = A-coups 2 OFF

Anglais	Français
1=operate 0=freeze	1=fonctionner 0=figer
Reset RFG	Réinitialiser RFG
Change of mode between normal operation and jog mode or vice versa only when drive is in standstill	Changement de mode entre le fonctionnement normal et le mode par à-coups ou inversement, uniquement lorsque le dispositif d'entraînement est à l'arrêt
Setpoint (speed) to v/f control or closed loop speed control	Point de consigne (vitesse) Vers la commande v/f ou la commande de vitesse en boucle fermée
Jogging setpoint	Point de consigne par à-coups
Jogging functionality (optional)	Fonctionnalité par à-coups (facultatif)
0=reset RFG (output=0) 1=operate RFG	0=réinitialiser RFG (sortie=0) 1=démarrer RFG
No change	Pas de modification
Tolerance range	Plage de tolérance
Actual value (speed)	Valeur instantanée (vitesse)
True = speed error within tolerance range	Vrai = erreur de vitesse dans la plage de tolérance
False = speed error out of tolerance range	Faux = erreur de vitesse hors de la plage de tolérance

Figure 75 – Canal de point de consigne de vitesse pour le mode de fonctionnement de technologie de processus VIK-NAMUR

La fonctionnalité de surveillance supplémentaire selon la Figure 76 est également spécifiée.



Anglais	Français
VIK-NAMUR process technology operating mode	Mode de fonctionnement de technologie de processus VIK-NAMUR
STW1 bit 15 true = parameter set2 false = parameter set1	Bit 15 STW1 vrai = ensemble de paramètres 2 faux = ensemble de paramètres 1
Parameter set	Ensemble de paramètres
Comparison value	Valeur de comparaison
Actual value	Valeur instantanée
Drive & motor monitoring	Surveillance d'entraînement & de moteur
ZSW1 bit 10 true = f or n reached or exceeded false = f or n not reached	Bit 10 ZSW1 vrai = f ou n atteint ou dépassé faux = f ou n pas atteint
ZSW1 bit 11 true = adjustable current limit or torque limit not reached false = adjustable current limit or torque limit reached	Bit 11 ZSW1 vrai = limite de courant ajustable ou limite de couple pas atteinte faux = limite de courant ajustable ou limite de couple atteinte
ZSW1 bit 13 true = motor overload not activated false = motor overload activated	Bit 13 ZSW1 vrai = surcharge de moteur pas activée faux = surcharge de moteur activée
ZSW1 bit 14 true = positive speed direction false = no positive speed direction	Bit 14 ZSW1 vrai = direction de vitesse positive faux = pas de direction de vitesse positive
Speed	Vitesse

Figure 76 – Mode de fonctionnement de technologie de processus, mot de commande 1 bit 15 et mot d'état 1 bit 10,11,13,14


bit15 STW1: Ensemble de paramètres

L'ensemble de paramètres 1 peut être basculé sur l'ensemble de paramètres 2 et inversement.

6.5.4 Interruption de ligne inévitable

Le présent paragraphe décrit l'interruption de ligne inévitable. L'interruption de ligne inévitable est reliée au bloc terminal normalisé NAMUR (entrée 17/18). Avec le contact ouvert entre les bornes 17 et 18, une interruption de ligne inévitable doit être effectuée de sorte que le convertisseur et le moteur doivent être séparés de la ligne de façon sécurisée. L'interruption de ligne inévitable peut aussi être activée par un signal de surchauffe sur les bornes 90/91 (voir la Figure 77). Le signal d'interruption de ligne inévitable est aussi relié à une entrée numérique du dispositif d'entraînement. L'entrée du dispositif d'entraînement doit être paramétrée de façon à provoquer un arrêt progressif sur le dispositif d'entraînement. Une sortie numérique du dispositif d'entraînement doit aussi être paramétrée avec l'état "Arrêt progressif activé/Interruption de ligne inévitable activée" et cette sortie doit aussi forcer l'interrupteur à séparer le dispositif d'entraînement de la ligne de façon sécurisée.

Le programme d'application dans le PLC reconnaît une interruption de ligne inévitable si dans le mot de commande 1 (STW1) envoyé par le PLC, le bit 1 est "VRAI", cela signifie "Aucun arrêt progressif" et si dans le mot d'état 1 (ZSW1), le bit4 est "FAUX", cela signifie "Arrêt progressif activé/Interruption de ligne inévitable activée". L'interruption de ligne inévitable doit être réalisée avec les interrupteurs applicables conformément aux lignes directrices VIK-NAMUR.



IEC

Anglais	Français
VIK-NAMUR-Interface	Interface VIK-NAMUR
All other terminals X2 are without function!	Tous les autres terminaux X2 sont sans fonction!
External interlock (contact open -> interruption)	Verrouillage externe (contact ouvert -> interruption)
Inevitable line interruption (contact open -> interruption)	Interruption de ligne inévitable (contact ouvert -> interruption)
Area	zone
Line	Ligne
Inevitable interrupt	Interruption inévitable
Quick Stop	Arrêt rapide
Temperature monitor	Surveillance de température
Inevitable line interruption path separates inverter from line	Le chemin d'interruption de ligne inévitable sépare le convertisseur de la ligne
Output	Sortie
Control	Contrôle
Infeed	Alimentation
Inverter-(cabinet-)side	Côté du convertisseur (armoire)


Figure 77 – Mode de fonctionnement de technologie de processus avec interruption de ligne inévitable

6.5.5 Inhibition de convertisseur forcée

Le présent paragraphe décrit la fonction d'inhibition de convertisseur forcée. Le signal de commande d'inhibition de convertisseur forcée est relié au bloc terminal normalisé NAMUR (entrée 17/18). Avec le contact ouvert entre les terminaux 17 et 18, une inhibition de

convertisseur forcée doit être effectuée de sorte que le convertisseur et le moteur doivent être séparés de la ligne de façon sécurisée. L'inhibition de convertisseur forcée peut aussi être activée par un signal de surchauffe sur les terminaux 90/91 (voir la Figure 78). Le signal d'inhibition de convertisseur forcée est aussi relié à une entrée numérique du dispositif d'entraînement. L'entrée du dispositif d'entraînement doit être paramétrée de façon à provoquer un arrêt progressif sur le dispositif d'entraînement. Une sortie numérique du dispositif d'entraînement doit aussi être paramétrée avec l'état "Arrêt progressif activé/inhibition de convertisseur forcée activée" et cette sortie doit aussi forcer l'interrupteur électronique de puissance à séparer le moteur de la ligne de façon sécurisée.

Le programme d'application dans le PLC reconnaît une inhibition de convertisseur forcée si dans le mot de commande 1 (STW1) envoyé par le PLC, le bit1 est "VRAI", cela signifie "Aucun arrêt progressif" et si dans le mot d'état 1 (ZSW1), le bit4 est "FAUX", cela signifie "Arrêt progressif activé/inhibition de convertisseur forcée activée". L'inhibition de convertisseur forcée doit être réalisée avec les interrupteurs électroniques de puissance applicables conformément aux lignes directrices VIK-NAMUR.



IEC

Anglais	Français
VIK-NAMUR-Interface	Interface VIK-NAMUR
All other terminals X2 are without function!	Tous les autres terminaux X2 sont sans fonction!
External interlock (contact open -> interruption)	Verrouillage externe (contact ouvert -> interruption)
Forced inverter inhibit (contact open -> interruption)	Inhibition de convertisseur forcée (contact ouvert -> interruption)
Area	zone
Line	Ligne
Forced inverter inhibit	Inhibition de convertisseur forcée
Quick Stop	Arrêt rapide
Temperature monitor	Surveillance de température
Forced inverter inhibit path separates motor from line	Le chemin d'inhibition de convertisseur forcée sépare le moteur de la ligne
Output	Sortie
Control	Contrôle
Infeed	Alimentation
Inverter-(cabinet-)side	Côté du convertisseur (armoire)

Figure 78 – Mode de fonctionnement de technologie de processus avec inhibition de convertisseur forcée

6.5.6 Verrouillage externe

Le verrouillage externe est relié au bloc terminal normalisé NAMUR (entrée 15). Le signal de ce terminal est relié à une entrée numérique du dispositif d'entraînement. L'entrée numérique doit être paramétrée avec la fonction Arrêt rapide. Dans le cas d'un verrouillage externe, le dispositif d'entraînement reçoit les informations pour un arrêt rapide via l'entrée numérique.

Le convertisseur/onduleur arrête le moteur le long de la limite de courant programmable et les impulsions de sortie sont ensuite désactivées, et le convertisseur est séparé de la ligne.

Le programme d'application dans le PLC reconnaît un verrouillage externe si dans le mot de commande 1 (STW1) envoyé par le PLC, le bit 2 est "VRAI", cela signifie "Aucun arrêt rapide" et si dans le mot d'état 1 (ZSW1), le bit5 est "FAUX", cela signifie "Arrêt rapide activé/Verrouillage externe activé".

6.5.7 Message préconfiguré

6.5.7.1 Généralités

Le message préconfiguré 20 est défini pour la technologie de processus.

Le paragraphe 6.3.4 fournit d'autres informations sur les messages préconfigurés, les numéros de signaux (voir le Tableau 86) et la sélection des messages. L'IEC 61800-7-303:2015, 4.5.2 fournit des informations sur la configuration des messages préconfigurés pour les dispositifs DP PROFIBUS.

6.5.7.2 Message préconfiguré 20

Contenu: interface définie n pour la technologie de processus, 16 bits

Tableau 147 – Définition du message préconfiguré 20

Numéro de DONNÉES E-S de DO	Point de consigne	Valeur instantanée
1	STW1	ZSW1
2	NSOLL_A ^a /FSOLL ^a	NIST_A_GLATT ^a /FIST_GLATT ^a
3		IAIST_GLATT
4		ITIST_GLATT ^b ou MIST_GLATT ^b
5		PIST_GLATT ^c
6		MELD_NAMUR
^a Le point de consigne NSOLL_A et la valeur instantanée NIST_A dans les données E-S de DO 2 sont destinés uniquement aux applications en mode de commande de vitesse en boucle fermée et le point de consigne FSOLL et la valeur instantanée FIST dans les données E-S de DO 2 sont destinés uniquement aux applications en mode de commande v/f. ^b La valeur instantanée dans les données E-S de DO 4 doit être configurée avec le courant actif de variable de processus (ITIST) ou la valeur instantanée de couple (MIST). Si les deux variables de processus ne sont pas disponibles, les données E-S de DO 4 doivent être zéro. ^c La valeur instantanée dans les données E-S de DO 5 doit être configurée avec la puissance active de variable de processus (PIST). Si la variable de processus n'est pas disponible, les données E-S de DO 5 doivent être zéro.		

Les numéros de signal définis pour la technologie de processus sont inclus dans le Tableau 86.

Normalisation de données E-S de DO:

Le type de données pour les données E-S de DO (points de consigne, valeurs instantanées) est Integer16 (une valeur à 16 bits signée), à l'exception du mot de commande 1 (STW1) et du mot d'état 1 (ZSW1).

Le facteur de mise à l'échelle pour toutes les données E-S de DO est défini comme suit: 100 % correspond à 0x4000. La valeur de ces plages de données s'étend de –200 % à +200 %. La normalisation de données E-S de DO doit être configurée de la façon suivante: le

bit de normalisation 0-5 doit être défini sur 14 (bit 14 -> 0x4000) et le bit 15 valide de normalisation doit être défini sur 1 (OUI) (se reporter à 6.2.1.3 et 6.3.4.5).

Les données E-S de DO dans la direction de valeur instantanée doivent être filtrées avec un élément de filtre de premier ordre et un temps de filtrage constant d'environ 100 ms, à l'exception du mot de commande 1 (STW1) et du mot d'état 1 (ZSW1). Ceci est obtenu par l'utilisation des signaux spéciaux xxx_GLATT.

Il doit y avoir un paramètre spécifique au constructeur définissant quelle valeur physique est représentée par 100%. Le paramètre spécifique au constructeur ne doit pas être une valeur fixe dans le convertisseur/onduleur.

Bibliographie

IEC 60050-351, *Vocabulaire Electrotechnique International – Partie 351: Technologie de commande et de régulation*¹⁹

IEC 61158 (toutes les parties): 2014, *Réseaux de communication industriels – Spécifications des bus de terrain*

IEC 61499-1:2005, *Blocs fonctionnels – Partie 1: Architecture*

IEC 61784-1, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 1: Profils de bus de terrain*

IEC 61784-2, *Réseaux de communication industriels – Profils – Partie 2: Profils de bus de terrain supplémentaires pour les réseaux en temps réel basés sur l'ISO/CEI 8802-3*

IEC 61800 (toutes les parties), *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable*

IEC 61800-7 (toutes les parties), *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance*

IEC 61800-7-201, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 7-201: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Spécification du profil de type 1*

IEC 61800-7-202, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 7-202: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Spécification du profil de type 2*

IEC 61800-7-204, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 7-204: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Spécification du profil de type 4*

IEC 61800-7-301, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 7-301: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Mise en correspondance du profil de type 1 avec les technologies de réseaux*

IEC 61800-7-302, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 7-302: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Mise en correspondance du profil de type 2 avec les technologies de réseaux*

IEC 61800-7-304, *Entraînements électriques de puissance à vitesse variable – Partie 7-304: Interface générique et utilisation de profils pour les entraînements électriques de puissance – Mise en correspondance du profil de type 4 avec les technologies de réseaux*

IEC TS 61915, *Appareillage à basse tension – Principes pour le développement de profils d'appareil pour les appareils industriels mis en réseau*

IEC TR 62390:2005, *Common Automation Device – Profile Guideline* (disponible en anglais seulement)

ISO/IEC 2382-15:1999, *Technologies de l'information – Vocabulaire – Partie 15: Langages de programmation*

¹⁹ Voir également le dictionnaire multilingue de l'IEC – Électricité, électronique et télécommunications.

ISO/IEC 19501, *Information technology – Open Distributed Processing – Unified Modeling Language (UML) Version 1.4.2* (disponible en anglais seulement)

ISO 15745-1:2003, *Systèmes d'automatisation industrielle et intégration – Cadre d'application d'intégration pour les systèmes ouverts – Partie 1: Description générale de référence*

EN 50325-4, *Sous-système de communications industriel basé sur l'ISO 11898 (CAN) pour les interfaces des dispositifs de commande – Partie 4: CANopen*

PNO/3.502: *Profile Guidelines – Part 1: Identification & Maintenance Functions*, disponible à l'adresse <<http://www.profibus.com>>, Order No. 3.502

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

3, rue de Varembé
PO Box 131
CH-1211 Geneva 20
Switzerland

Tel: + 41 22 919 02 11
Fax: + 41 22 919 03 00
info@iec.ch
www.iec.ch